Curso Arduíno – Aula 3
























Prática 8 – Controle de acionamento de LEDs utilizando potenciômetro

Crie um programa onde ao variar o potenciômetro os LED's se acendam proporcionalmente.



Prática 8 – Controle de acionamento de LEDs utilizando potenciômetro





Comando if ... else

Neste último projeto você poderá implementar o controle do acionamento dos LED's através do potenciômetro utilizando o comando **if**.

Mas para facilitar e diminuir o número de linhas no programa podemos utilizar o comando **if ... else** .

O **else** faz a função complementar ao **if**, ou seja, se a condição **if** for falsa, o complemento verdadeira será dados pelo **else**.

Acionamento por chaves usando Comando if ... else


```
int botao = 2;
int led = 13;
int estado = 0;
void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT);
}
void loop(){
  estado=digitalRead(botao);
  if(estado == HIGH){
    digitalWrite(led,HIGH);
→ if(estado == L0W){
    digitalWrite(led,LOW);
```

```
int botao = 2;
int led = 13;
int estado = 0;
void setup(){
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(botao, INPUT);
void loop(){
  estado=digitalRead(botao);
  if(estado == HIGH){
    digitalWrite(led,HIGH);
  else[
    digitalWrite(led,LOW);
```

Acionamento por chaves usando Comando if ... else


Veja a ligação do circuito para relembrar. Observe que agora estamos usando uma chave

pull down.



Prática 8 – Controle de acionamento de LEDs utilizando potenciômetro


Crie um programa onde ao variar o potenciômetro os LED's se acendam proporcionalmente.




Prática 8 – Controle de acionamento de LEDs utilizando potenciômetro

```
int Pot = 0;
int valor = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13,0UTPUT);
  pinMode(12,0UTPUT);
  pinMode(11,0UTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9,0UTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
void loop()
  valor = analogRead(Pot);
  if(valor > 100){
    digitalWrite(8,HIGH); }
  else{
    digitalWrite(8,LOW); }
```


```
if(valor > 300){
  digitalWrite(9,HIGH); }
else{
  digitalWrite(9,LOW); }
if(valor > 500){
  digitalWrite(10,HIGH); }
else{
  digitalWrite(10,LOW); }
if(valor > 650){
  digitalWrite(11,HIGH); }
else[
  digitalWrite(11,LOW); }
if(valor > 850){
  digitalWrite(12,HIGH); }
else[
  digitalWrite(12,LOW); }
if(valor > 1000){
  digitalWrite(13,HIGH); }
else[
  digitalWrite(13,L0W); }
}
```



A ligação do circuito deve ser realizada como visto a seguir:





```
byte leds[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}; // laço para declarar os pinos
int atraso:
int direction = 1:
int led atual = 0;
int pot = 0; // pino analogico para o potenciometro
void setup(){
 for (int x=0; x<14; x++){ //declara os pinos de 0 a 13 como OUTPUT</pre>
    pinMode(leds[x], OUTPUT);
void loop(){
  atraso = analogRead(pot);
  delay(atraso);
  for (int x=0; x<14; x++){ // apaga todos os leds</pre>
    digitalWrite(leds[x], LOW);
 digitalWrite(leds[led_atual], HIGH);
  led atual += direction; // incrementa de acordo com o valor de direction
                            // x += y; equivale --> x = x + y;
  if(led_atual == 13) {direction = -1;} // altera a direção se tivermos atingido o fim
  if(led atual == 0) {direction = 1;}
```




Observação: No momento de transmitir o programa para Arduíno, os pinos 0 e 1 devem estar desconectados dos LEDs.

Abaixo temos o circuito para o acionamento do LED com comandos enviados com Celular via BlueTooth.






```
char comando; // funçao que armazena um caractere.
int LED1 = 13;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED1, OUTPUT);
void loop() {
 while(Serial.available() > 0) { // Enquanto houverem bytes disponíveis;
    comando=Serial.read(); // Lê byte do buffer serial;
  if(comando=='L') {
    digitalWrite(LED1, HIGH);}
  if(comando=='D') {
    digitalWrite(LED1, LOW);}
```



Observação: No momento de transmitir o programa para Arduíno, os pinos 0 e 1 devem estar desconectados do dispositivo BlueTooth.

Após concluído a ligação e o programa, antes de iniciarmos a comunicação via BlueTooth, deixe os pinos 0 e 1 desconectado do dispositivo BlueTooth e tente enviar as letra L, de liga, e a letra D, de desliga, via monitor serial.



Para enviar um comando com Celular via BlueTooth, é necessário utilizar um aplicativo que execute essa função.

Há vários aplicativos BlueTooth gratuito que pode ser utilizado. No exemplo a seguir usaremos:





https://play.google.com/store/apps/details?id=nextprototypes.BTSerialController&hl=pt_BR




É possível executar o envio do comando L (liga) e o comando D (desliga) de duas forma:

- Escrevendo na tela o comando e enviar;
- Criando um botão que envie esse comandos;





Crie um programa que ligue um LED por vez, controlado pelo Celular via BlueTooth.



Uma sugestão, é criar os botões para comanda os LEDs, inserindo os comandos correspondente a cada LED. Mas se preferir os comandos podem ser enviados diretamente via teclado.



A ligação do circuito deve ser realizada como visto a seguir:

