

como montar

1. imprima em papel mais grosso (180 g ou mais), em escala 100%.
2. recorte na linha contínua (o quadrado vazio do canto superior esquerdo sai fora, pras abas dobrarem sem se encostar).
3. dobre as duas abas pra trás, nas linhas tracejadas.
4. com fita dupla face no lado impresso das abas, cole a de cima no teto e a da esquerda na lateral, deixando a frente rente à abertura do nicho.

——— recortar - - - - dobrar pra trás