# 树莓派脱盲

---Python控制外设

## 引脚资源图

树莓派 40Pin 引脚对照表

wiringPi 编码	BCM 编码	功能名	物理引脚 BOARD编码		功能名	BCM 编码	wiringPi 编码
		3.3V	1	2	5V	CLIT	and a
8	2	SDA.1	3	4	5V	739	2 decr
9	3	SCL.1	5	6	GND	Com	
7	4	GPIO.7	7	8	TXD	14	15
		GND	9	10	RXD	15	16
0	17	GPIO.0	11	12	GPIO.1	18	1
2	27	GPIO.2	13	14	GND		
3	22	GPIO.3	15	16	GPIO.4	23	4
		3.3V	17	18	GPIO.5	24	5
12	10	MOSI	19	20	GND		
13	9	MISO	21	22	GPIO.6	25	6
14	11	SCLK	23	24	CE0	8	10
		GND	25	26	CE1	7	11
30	0	SDA.0	27	28	SCL.0	1	31
21	5	GPIO.21	29	30	GND		
22	6	GPIO.22	31	32	GPIO.26	12	26
23	13	GPIO.23	33	34	GND		
24	19	GPIO.24	35	36	GPIO.27	16	27
25	26	GPIO.25	37	38	GPIO.28	20	28
		GND	39	40	GPIO.29	21	29
表格由树莓派实验室绘制 http://shumeipai.nxez.com							

#### **GPIO**

• 使用RPI.GPIO库
import RPi.GPIO as GPIO
树莓派引脚有BOARD和BCM两种编号方式,我们一般都是用BCM编号

- 查看引脚 gpio readall
- 查看第三方库源码
- dir命令
- API
   GPIO.setmode(GPIO.BCM)
   GPIO.setwarnings(False)
- 配置引脚 setup(channel, GPIO.IN) setup(channel, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)

#### **GPIO**

- 输出电平(GPIO.HIGH,GPIO.LOW) output(channel, state)
- 输入
  input(channel)
  setup(channel,GPIO.IN,pull\_up\_down=GPIO.PUD\_UP)
  setup(channel,GPIO.IN,pull\_up\_down=GPIO.PUD\_DOWN)
- 中断(RISING, FALLING, BOTH)
  GPIO.add\_event\_detect(channel, GPIO.RISING, callback=my\_cb)

#### **GPIO**

cleanup

```
• PWM(软件PWM,精度不高,不能做精确控制)
    PWM(channel, frequency)
    start(duty)
    ChangeFrequency(freq)
    ChangeDutyCycle(duty)
    stop
```

#### IIC

```
• i2c detect -y
• 使用smbus协议访问i2c

    import smbus

API
      SMBus(bus num)
      write quick(addr)
      read_byte(addr)
      write_byte(addr,val)
      read_byte_data(addr, reg)
      write byte data(addr, reg, val)
```

#### IIC

```
read_word_data(addr,reg)
write_word_data(addr,reg,val)
read_block_data(addr, reg)
write_block_data(addr,reg,vals)
```

- 看一下如何驱动urm09
- 自己编写i2cdetect

#### SPI

```
• 使用spidev模块驱动spi外设
     import spidev
• bus_num和device_num
API
     SpiDev()
     open(bus_num,device_num)
     readbytes(n)
     writebytes(vals)
```

#### SPI

```
writebytes2(vals)
xfer(vals,[speed_hz,delay_usec,bit_per_word])
xfer2(vals,[speed_hz,delay_usec,bit_per_word])
xfer3(vals,[speed_hz,delay_usec,bit_per_word])
close()
```

- 回环传输
- 驱动ST7789

#### **UART**

```
    import serial

API
      Serial("/dev/ttyS0",115200,timeout=1)
      read(n)
      readline()
      write(string)
      inWaiting() in_waiting
      flush()
      close()
```

#### **UART**

```
setRTS(level=True) 参考SSCOM setDTR(level=True)
```

- 获取串口列表
- 写一个回环程序
- 驱动一个传感器(作业)

### 驱动与应用

- 驱动与应用都可以操作硬件资源
- 它们的使用方式
- 它们各自的目的

### **USB**□

- 常见树莓派usb外设的驱动原理
- usb 串口
- u盘
- hid设备,键盘鼠标
- usb液晶屏幕
- usb触摸屏
- rndis设备

### 其他接口 (显示部分再讲解)

- HDMI
- DSI
- CSI
- ETH