
1 调试账号登录

• 账号: debugger

• 密码: jiasion602


2 模型

• 点击模型栏后将跳转至模型配置页面



2.1 模型同步

• 点击 同步模型 按钮后将弹出确认框,点击 确定 后将显示同步完成信息



服务平台使用手册(高级篇)

• 退出登录,使用非调试账号密码再次登录后进入设备界面,选择需要更新同步配置的设备,点击物联配置按钮,点击新增配置右边的 更多三角 ,选择 更新模型 按钮将弹出确认框,点击 确定 后将更新设备模型

