
Εργαστηριακές ασκήσεις στον Μικροελεγκτή AVR

1^η Εργαστηριακή Άσκηση AVR – Χρήση υπορουτινών και χρονοκαθυστερήσεων

Χρονοκαθυστερήσεις

Μια χρήσιμη εφαρμογή συστημάτων μικροελεγκτών είναι η ανταπόκριση σε εξωτερικές συνθήκες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για το σκοπό αυτό είναι πολύ χρήσιμη η ανάπτυξη σχετικού λογισμικού (υπορουτίνες) που να δημιουργεί ακριβείς και συγκεκριμένες χρονοκαθυστερήσεις και να χρησιμοποιήται από οποιαδήποτε χρονικά εξαρτώμενη εφαρμογή. Βοήθεια για την ανάπτυξη αυτού του κώδικα δίνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε μικροελεγκτή και συγκεκριμένα η περίοδος ρολογιού και οι κύκλοι εκτέλεσης κάθε εντολής, από τα οποία προκύπτει ο χρόνος εκτέλεσης κάθε εντολής. Η δημιουργία κώδικα χρονοκαθυστέρησης συνήθως επιτυγχάνεται με τη διαδοχική εκτέλεση μιας σειράς εντολών που δεν παράγουν κανένα χρήσιμο αποτέλεσμα (συνηθίζεται η εντολή nop). Το μέγεθος της σειράς μαζί με κατάλληλους πολλαπλασιαστικούς βρόχους δημιουργούν την επιθυμητή χρονοκαθυστέρηση. Η τεχνική αυτή φαίνεται στην παρακάτω υπορουτίνα wait_usec, που για τον μικροελεγκτή AVR ATmega16 και την αναπτυξιακή πλακέτα EasyAVR6 (συχνότητα ρολογιού 8MHz, περίοδος ρολογιού 0.125μsec), είναι μια χρονοκαθυστέρηση τόσων μsec, όση η δυαδική τιμή του καταχωρητή r25:r24 κατά την κλήση. Επίσης παρακάτω δίνεται η ρουτίνα wait_msec που αξιοποιεί την προηγούμενη και αυτή προκαλεί χρονοκαθυστέρηση τόσων msec, όση η τιμή του καταχωρητή r25:r24. Οι ρουτίνες αυτές αξιοποιούνται στο επόμενο παράδειγμα

Παράδειγμα 1.1 Να προγραμματίσετε και να επιδείξετε στο εκπαιδευτικό σύστημα easyAVR6 χρονόμετρο δευτερολέπτων που απεικονίζει το χρόνο σε δυαδική μορφή πάνω στα LED PA3-PA0. Το χρονόμετρο όταν φτάνει στην τιμή 15₁₀, στο επόμενο βήμα ξαναρχίζει από την αρχή. Όλο το πρόγραμμα σας δίνετε και το ζητούμενο είναι να περάσει από το AVRStudio5 αρχικά για προσομοίωση και στη συνέχεια την παραγωγή του εκτελέσιμου κώδικα που πρέπει να κατέβει στην πλακέτα για την επίδειξη της ορθής λειτουργίας στο πραγματικό σύστημα. Ακολουθούν τα αναγκαία προγράμματα και οι ρουτίνες assembly:



Σχήμα 1. 1. Πρόγραμμα μετρητής modulo 15.

```
.include "m16def.inc"
```

reset: ldi r24, low(RAMEND); initialize stack pointer

out SPL, r24

ldi r24 , high(RAMEND)

out SPH, r24

ser r24 ; initialize PORTA for output

out DDRA, r24

clr r26 ; clear time counter

main: out PORTA, r26

ldi r24, low(1000); load r25:r24 with 1000

ldi r25, high(1000); delay 1 second

rcall wait_msec

inc r26; increment time counter, one second passed

cpi r26, 16; compare time counter with 16

brlo main ; if lower goto *main*, else clear time counter

clr r26; and then goto main

rjmp main

.include "wait.asm"

Ρουτίνα: wait μsec

Προκαλεί καθυστέρηση τόσων μsec, όση η τιμή του καταχωρητή r25:r2

Είσοδος: Ο χρόνος (1 - 65535 μs) μέσω του καταχωρητή r25:r24

Καταχωρητές: r25:r24

wait_usec:

 sbiw r24 ,1
 ; 2 κύκλοι (0.250 μsec)

 nop
 ; 1 κύκλος (0.125 μsec)

 ; 1 κύκλος (0.125 μsec)

brne wait_usec ; 1 ή 2 κύκλοι (0.125 ή 0.250 μsec)

ret ; 4 κύκλοι (0.500 μsec)

Από τα σχόλια φαίνεται οτι ο παραπάνω κώδικας, όταν εκτελείται ο επαναλληπτικός βρόχος, απαιτεί 8 κύκλους ρολογιού ή 1μsec. Άρα, όσες φορές εκτελεστεί ο βρόχος, τόσα μsec καθυστέρησης απαιτούνται. Η μικροδιαφορές που προκύπτουν από την μια φορά που θα εκτελεστεί η έξοδος από το βρόχο και η εντολή επιστροφής (ret), μπορούν αν απαιτηθεί να συνυπολογιστούν στον κώδικα που καλεί την υπορουτίνα wait_usec. (αναλυτικά, η υπορουτίνα wait_usec με είσοδο r25:r24=n καθυστερεί n-1+0.875+0.500=n+0.375 μsec). Για παράδειγμα, η παρακάτω υπορουτίνα για τον μικροελεγκτή AVR ATmega16 και την αναπτυξιακή πλακέτα EasyAVR6 είναι μια χρονοκαθυστέρηση τόσων msec, όση η δυαδική τιμή που περιέχεται στο ζευγάρι καταχωρητών r25:r24 κατά την κλήση και βασίζεται στην προηγούμενη (wait_usec).

Pουτίνα: wait_msec

Προκαλεί καθυστέρηση τόσων msec, όση η τιμή του καταχωρητή r25:r2 **Είσοδος:** Ο χρόνος (1 - 65535 ms) μέσω του καταχωρητή r25:r24

Καταχωρητές: r25:r24

Καλούμενες υπορουτίνες: wait_usec

wait_msec:

push r24 ; 2 κύκλοι (0.250 μsec)

push r25 ; 2 κύκλοι

ldi r24, low(998) ; φόρτωσε τον καταχ. r25:r24 με 998 (1 κύκλος - 0.125 μsec)

ldi r25, high(998) ; 1 κύκλος (0.125 μsec)

rcall wait_usec ; 3 κύκλοι (0.375 μsec), προκαλεί συνολικά καθυστέρηση 998.375 μsec


pop r25 ; 2 κύκλοι (0.250 μsec)

pop r24 ; 2 κύκλοι sbiw r24 , 1 ; 2 κύκλοι

brne wait_msec ; 1 ή 2 κύκλοι (0.125 ή 0.250 μsec)


ret ; 4 κύκλοι (0.500 μsec)

Από τα σχόλια φαίνεται ότι η παραπάνω υπορουτίνα wait_msec, όταν εκτελείται ο επαναληπτικός βρόχος, απαιτεί 17 κύκλους ρολογιού ή 2.125μsec και μαζί με τη χρονοκαθυστέρηση της υπορουτίνας wait_usec, που με είσοδο 998 είναι 998.375μsec, συνολικά 1000.5μsec ή 1.0005msec.



Σχήμα 1. 2. Κλήσεις υπορουτινών στο πρόγραμμα του μετρητή modulo 15.

Παράδειγμα 1.2 Ένα παράδειγμα προγράμματος που αναβοσβήνει συνεχώς τα LEDs εξόδου του συστήματος easyAVR6 δίνεται στην συνέχεια. Το κύριο πρόγραμμα έχει μόνο 3 βασικές εντολές: μια που καλεί την ρουτίνα ON, μια που καλεί την ρουτίνα OFF και μια που ξαναγυρνά στην αρχή. Το σχήμα 1.3 δείχνει πως χρησιμοποιεί υπορουτίνες για να αναβοσβήνει τα LEDs της θύρας PORTA.



Σχήμα 1.3. Πρόγραμμα που αναβοσβήνει τα LEDs.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε αναλυτικά την εφαρμογή.

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα που αναβοσβήνει τα LEDs

Ετικέτα	Εντολή	Σχόλια
	ser r26	; αρχικοποίηση της PORTA
	out DDRA, r26	; για έξοδο
flash:	rcall on	; Άναψε τα LEDs
	nop	; Για προσθήκη εντολών 200 ms
	nop	
	rcall off	; Σβήσε τα LEDs
	nop	; Για προσθήκη εντολών
	nop	
	rjmp flash	; Επανέλαβε

; Υπορουτίνα για να ανάβουν τα LEDs

on: ser r26 ; θέσε τη θύρα εξόδου των LED

out PORTA, r26

ret ; Γύρισε στο κύριο πρόγραμμα

; Υπορουτίνα για να σβήνουν τα LEDs

off: clr r26 ; μηδένισε τη θύρα εξόδου των LED

out PORTA, r26

ret ; Γύρισε στο κύριο πρόγραμμα

Τα ζητούμενα της 1^{ης} εργαστηριακής άσκησης του AVR

Ζήτημα 1.1 Να προγραμματίσετε σε assembly και να επιδείξετε στο εκπαιδευτικό σύστημα easyAVR6 πρόγραμμα που να απεικονίζει ένα αναμμένο led το οποίο να κινείται πάνω στα led PAO-PA7 από αριστερά προς τα δεξιά και αντίστροφα όταν φτάσει σε ένα άκρο. Κάθε led θα μένει αναμμένο 0.5 sec. Η κίνηση του led θα ελέγχεται από το push button PBO. Όταν αυτό είναι πατημένο η κίνηση να σταματά, ενώ διαφορετικά να συνεχίζεται. Το πρόγραμμα να δοθεί σε assembly.

Ζήτημα 1.2 Τροποποιήστε το παράδειγμα του Πίνακα 1.1, ώστε η καθυστέρηση στο άναμμα και το σβήσιμο των leds (PA0-PA7) να καθορίζεται από τις τιμές (0 - 15) των dip switches PB0-PB3 και PB4-PB7 αντίστοιχα. Δίνεται ότι η μικρότερη καθυστέρηση είναι 100 msec και η μεγαλύτερη 1600 msec. Καθορίζεται με βάση τη σχέση D=(x+1)*100 msec όπου $x \in (0-15)$ είναι η δεκαεξαδική τιμή των dip switches. Το πρόγραμμα να δοθεί σε assembly.

Ζήτημα 1.3 Να γραφτεί πρόγραμμα σε C για το σύστημα easyAVR6 το οποίο αρχικά να ανάβει το led0 που είναι συνδεδεμένο στο bit0 της θύρας εξόδου PortB (απεικόνιση με θετική λογική - αναμμένο λογικό 1, σβηστό λογικό 0 - αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα ledx => bitx PortB). Στην συνέχεια με το πάτημα των διακοπτών (Push-buttons) SW0-5 που υποθέτουμε ότι είναι συνδεδεμένα στα αντίστοιχα bit της θύρας εισόδου PortD να συμβαίνουν τα εξής:

- SW0 μετακίνηση του led μια θέση αριστερά (κυκλικά).
- SW1 μετακίνηση του led μια θέση δεξιά (κυκλικά).
- SW2 μετακίνηση του led δυο (2) θέσεις αριστερά (κυκλικά).
- SW3 μετακίνηση του led δυο (2) θέσεις δεξιά (κυκλικά).
- SW4 μετακίνηση του αναμένου led στην αρχική του θέση (LSB led0).

Όλες οι αλλαγές θα γίνονται αφήνοντας (επανερχόμενα) τα Push-buttons SWx (bitx PortD), οι εντολές έχουν προτεραιότητα με μεγαλύτερη αυτή του SW5 και μικρότερη αυτή του SW0. Έτσι αν είναι πατημένο το SW2 και το SW1 τότε θα πραγματοποιηθεί η εντολή που αντιστοιχεί στο SW2. Επίσης υποθέτουμε ότι οι διακόπτες είναι συνδεδεμένοι με θετική λογική (για πάτημα δίνουν λογικό'1').