Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Uniwersalne Metody Projektowania Aplikacji na Urządzenia Mobilne i Wbudowane

Implementacja switch'a SDN na banana PI R2

skład sekcji: Rafał Broncel

Jan Nieora

kierunek: Informatyka grupa: ISMiP1

1 Opis projektu


W celu zrealizowania switch'a SDN na banana PI R2 wykorzystaliśmy system operacyjny Armbian 21.03. Dodatkowo w roli kontrolera wykorzystaliśmy program Opendaylight w wersji karaf 08.04 wraz z zewnętrzną nakładka graficzną OpenflowApp. Kontroler był uruchomony na komputerze z systemem Ubuntu 20.04. Dodatkowo w celu łatwiejszej konfiguracji oraz przepływu pakietów OpenFlow wykorzystaliśmy zew. kartę sieciową podłączoną do gniazda USB.

2 uruchomienie i konfiguracja kontrolera

W celu uruchomienia Opendaylight'a należy pobrać środowisko JAVA 8 JRE. Następnie wystarczy rozpakować skompresowany folder i uruchomić program poleceniem: ./karaf-0.8.4/bin/karaf. Konieczne jest zainstalowanie trzech podstawowych features'ów:

- odl-openflowplugin-app-topology-manager
- odl-12switch-all
- odl-restconf-all

W celu uruchomienia nakładki graficznej należy wejść do pobrango folderu z Open OpenflowApp i wykonać polecenie grunt. Następnie w przeglądarce uruchomić stronę: http://localhost:9000. Przeglądarka powinna pokazać strone przedstawiona na rysunku 1.



Rysunek 1: Uruchomienie nakładki graficznej bez uruchomionego banana PI $\mathbf{R}2$

Po powyższych korkach ODL z OFM powinny być poprawnie skonfigurowane.

Broncel, Nieora

3 Uruchomienie i konfiguracja banana PI R2

Po zgraniu systemu na kartę sd należy podłączyć urządzenie do sieci w celu znalezienia banana pi'a wykorzystaliśmy polecenie nmap należy znać sieć i jej maskę. Rysunek 2 przedstawia wykonanie polecenia w domowej sieci

```
rafal@rafal-ThinkPad-T430: /studia/UMPA/Raport x rafal@rafal-ThinkPad-T430: /

rafal@rafal-ThinkPad-T430: /s mmap 192.168.1.0/24

Starting Nmap 7.80 ( https://mmap.org ) at 2021-09-15 10:30 CEST
Nmap scan report for 192.168.1.1 (192.168.1.1)

Not shown: 995 closed ports
PORT STATE SERVICE
23/tcp filtered telnet
53/tcp open domath
80/tcp open https
52869/tcp open unknown
Nmap scan report for rafal-thinkpad-t430 (192.168.1.7)
Host is up (0.00021s latency).
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
8181/tcp open intermapper
9000/tcp open cslistener
Nmap scan report for bananapir2 (192.168.1.8)
Host is up (0.0082s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open starters
Nmap scan report for bananapir2 (192.168.1.8)
Host is up (0.0088s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 4.31 seconds
rafal@rafal-ThinkPad-T430:/5
```


Rysunek 2: Uruchomienie polecenia nmap

W mojej sieci polecenie określa który adres ip należy do urządzenia, niestety w niektórych sieciach tak się nie dzieje więc trzeba zwracać uwagę na otwarte porty w przypadku banana pi'a otwarty jest tylko port 22. Aby się połączyć z urządzeniem należy wykonać polecenie: ssh root@<adres ip banana pi>. Po połączeniu możemy przystąpić do konfiguracji.

Pierwszym krokiem jest zainstalowanie Open vSwitch'a. Po instalacji musimy stworzyć most oraz ustawić adres ip kontrolera. , co jest pokazane poniżej:

- ovs-vsctl add-br br1
- ovs-vsctl set-controller br1 tcp:<adres ip kontrolera>

Po tych krokach ODL powinien wykryć banana pi'a jako switch'a.Przeglądarka z włączonym OFM na adresie http://localhost:9000 powinna przedstawiać podobny widok tak jak rysunek 3



Rysunek 3: Uruchomienie banana PI z wstępnie skonfigurowanym swatchem

Kolejnym korkiem jest uruchomienie poniższego skryptu, który musi byc uruchamiany za każdym razem jeśli banana pi nie zapamiętał ustawień, niestety nie zawsze zapamiętuje ustawienia.

```
ip link set dev wan down
ip link set dev eth0 down
ip link set dev wan address ca:fe:ca:fe
sudo ip link set dev eth0 address 12:12:12:12:12:12
ip link set dev wan up

#split eth0

ip link set eth0 up
ip link add link eth0 name eth0.10 type vlan id 10
ip link add link eth0 name eth0.20 type vlan id 20
ip link add link eth0 name eth0.30 type vlan id 30
ip link add link eth0 name eth0.40 type vlan id 40
ip link add link eth0 name eth0.50 type vlan id 50
```

```
ip link set dev eth0.10 down
ip link set dev eth0.20 down
ip link set dev eth0.30 down
ip link set dev eth0.40 down
ip link set dev eth0.50 down
#change mac
ip link set dev eth0.10
                         address 12:12:12:12:10
ip link set dev eth0.20
                         address 12:12:12:12:20
ip link set dev eth0.30
                         address 12:12:12:12:30
ip link set dev eth0.40
                         address 12:12:12:12:40
ip link set dev eth0.50
                         address 12:12:12:12:50
ip link set lan0 address ca:fe:ca:fe:ca:c0
ip link set lan1 address ca:fe:ca:fe:ca:c1
ip link set lan2 address ca:fe:ca:fe:ca:c2
ip link set lan3 address ca:fe:ca:fe:ca:c3
ip link set dev wan up
#remove
bridge vlan del vid 1 dev lan0
bridge vlan del vid 1 dev lan1
bridge vlan del vid 1 dev lan2
bridge vlan del vid 1 dev lan3
bridge vlan del vid 1 dev wan
#correct tag
bridge vlan add vid 10 dev lan0 pvid untagged
bridge vlan add vid 20 dev lan1 pvid untagged
bridge vlan add vid 30 dev lan2 pvid untagged
bridge vlan add vid 40 dev lan3 pvid untagged
```

bridge vlan add vid 50 dev wan pvid untagged

```
#turn on
```

```
ip link set dev br0 up
ip link set eth0.10 up
ip link set eth0.20 up
ip link set eth0.30 up
ip link set eth0.40 up
ip link set eth0.50 up
ip link set lan0 nomaster
ip link set lan1 nomaster
ip link set
\newpagelan2 nomaster
ip link set lan3 nomaster
ip link set wan nomaster
ip link set wan up
ip link set lan0 up
ip link set lan1 up
ip link set lan2 up
ip link set lan3 up
```

Teraz przechodzimy do konfiguracji samego Open vSwitch'a Po wyonaniu skryptu możemy przejśc do konfiguracji switcha. W tym celu musimy na początku wyłączyc lan'y i eth. W tym celu wykonujemy następujące komendy (które wystarczy uruchomic jednorazowo):

```
ip link set dev eth0 down
ip link set dev eth0.10 down
ip link set dev eth0.20 down
ip link set dev eth0.30 down
ip link set dev eth0.40 down
ip link set dev eth0.50 down
ip link set wan down
ip link set lan0 down
ip link set lan1 down
```

```
ip link set lan2 down
ip link set lan3 down
```

Kolejnym krokiem jest dodanie powyższych interfejsów do Open vSwitch'a wieć trzeba wykonać nastepujące polecenia:

```
ovs-vsctl add-port br1 eth0.10
ovs-vsctl add-port br1 eth0.20
ovs-vsctl add-port br1 eth0.30
ovs-vsctl add-port br1 eth0.40
ovs-vsctl add-port br1 eth0.50

ovs-vsctl add-port br1 wan
ovs-vsctl add-port br1 lan0
ovs-vsctl add-port br1 lan1
ovs-vsctl add-port br1 lan2
ovs-vsctl add-port br1 lan2
```

Następnie musimy włączyc interfejsy:

```
ip link set dev eth0 up
ip link set dev eth0.10 up
ip link set dev eth0.20 up
ip link set dev eth0.30 up
ip link set dev eth0.40 up
ip link set dev eth0.50 up


ip link set wan up
ip link set lan0 up
ip link set lan1 up
ip link set lan2 up
ip link set lan3 up
```

Po powyzszych krokach możemy wykonac polecnie ovs-vsctl show, które powinno nam przedstawie podbny rezultat co rysunek 4. Tym samym powinismy mieć w pełni skonfigurowanego switcha. Istotnym faktem jest to, że switch wykryje tylko urządzenia jeśli przejdze przez niego jaki kolwiek ruch sieciowy z urządzenia. Wystarczy użyc polenia ping na dowoly adres ip. Kolejną ważnym szczegółem jest fakt, że jesli będzemy blokować cały ruch to banana pi nie wykryje nowych urządzeń.

```
root@bananapir2:/etc/network# ovs-vsctl show
eb567cab-e933-4372-aba3-7fd36f0628bb
    Manager wan
    Bridge br1
        Controller "tcp:192.168.1.7"
            is_connected: true
        Port lan3
            Interface lan3
        Port eth0.50
            Interface eth0.50
        Port lan2
            Interface lan2
        Port wan
            Interface wan
        Port lan1
            Interface lan1
        Port br1
            Interface br1
                type: internal
        Port lan0
            Interface lan0
        Port eth0.20
            Interface eth0.20
        Port eth0.30
            Interface eth0.30
        Port eth0.10
            Interface eth0.10
        Port eth0.40
            Interface eth0.40
    ovs version: "2.13.1"
root@bananapir2:/etc/network# 📕
```

Rysunek 4: Skonfigurowany ovs

Rysunek 5 przestawia główny widok OFM'a który świadczy o porawnej konfiguracji i otym że switch wykrył podłączone urządzenia.



Rysunek 5: Dev

4 Ogólny opis przebiegu proejktu wraz z problemami napotkanymi

placeholder

5 Uwagi końcowe i wnioski

placeholder

Żródła

- Istalacja Javy wraz z uruchomieniem ODL
- OFM