Konfigurowanie bezgłowego Raspberry Pi

Sprawdź następujące kroki:

Pobierz RaspbianLite OS ze strony internetowej Raspberry Pi pod <u>adresem https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/</u>.

Po pobraniu obrazu systemu operacyjnego zapisujemy go na karcie SD za pomocą laptopa / komputera stacjonarnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na <u>stronie</u>: https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/README.md dla systemu operacyjnego laptopa / komputera stacjonarnego.


Aby włączyć SSH na Raspberry Pi, utwórz pusty plik o nazwie ssh bez żadnego rozszerzenia. Umieść ten plik na partycji głównej karty SD.

Wyjmij kartę SD i włóż ją do Raspberry Pi. Podłącz kabel Ethernet od routera do Pi, aby zapewnić połączenie internetowe i włączyć je.

Aby połączyć się z Pi za pomocą SSH, potrzebujemy narzędzi takich jak PuTTYi zaawansowane IPSkaner. Pobierz i zainstaluj oba narzędzia z następujących łączy:


- PuTTY : http://www.putty.org/
- Skaner IP : https://www.advanced-ip-scanner.com/

Otwórz Advanced IP scanner i kliknij Scan przycisk w lewym górnym rogu okna. Wyświetlona zostanie lista wszystkich urządzeń podłączonych do sieci wraz z ich adresami IP. Zanotuj adres IP Raspberry Pi:




Rysunek 2.12

Użyj adresu IP Pi z poprzedniegokrok, aby połączyć się za pomocą PuTTY; otwórz PuTTY wykonując putty.exe . Wpisz adres IP jako nazwę hosta i kliknij Open :




Rysunek 2.13

Przy pierwszej próbie połączenia pojawi się ostrzeżenie; wystarczy kliknąć **Yes** , ponieważ łączymy się z naszym własnym Pi:




Rysunek 2.14

Na sukcespołączenie pojawi się okno Terminal, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu. Jeśli logujesz się po raz pierwszy, wpisz pi jako nazwę użytkownika i raspberry hasło:



Rysunek 2.15

Po sukcesie Po zalogowaniu pojawi się następujący ekran:



Rysunek 2.16