Korzystanie z wbudowanego Wi-Fi i Bluetooth w Raspberry Pi

Wiele sieci domowych zapewnia sieć bezprzewodowąprzez Wi-Fi; jeśli masz Raspberry Pi 3, możesz skorzystać z wbudowanego Wi-Fi Broadcom, aby się z nim połączyć. Raspberry Pi 3 obsługuje również Bluetooth, więc możesz się połączyć większość standardowych urządzeń Bluetooth i używaj ich tak, jak na każdym innym komputerze.

Ta metoda powinna również działać dla wszystkich obsługiwanych urządzeń USB Wi-Fi i

Bluetooth; zobacz Networking i podłączanie Raspberry Pi do Internetu za pomocą klucza sprzętowego USB Wi-

Fi, aby uzyskać dodatkową pomoc w identyfikowaniu urządzeń i instalowaniu oprogramowania układowego (w razie potrzeby).

Przygotowywanie się

Najnowsza wersja Raspbian zawiera przydatne narzędzia do szybkiego i łatwego konfigurowania Wi-Fi i Bluetooth za pomocą interfejsu graficznego.

Uwaga : jeśli musisz skonfigurować Wi-Fi za pomocą wiersza polecenia, zapoznaj się z częścią **Praca** w**sieci i łączenie Raspberry Pi z Internetem za pomocą klucza sprzętowego USB Wi-Fi,** aby uzyskać szczegółowe informacje.





Aplikacje do konfiguracji Wi-Fi i Bluetooth

Możesz użyć wbudowanego Bluetooth do podłączenia klawiatury bezprzewodowej, myszy, a nawet głośników bezprzewodowych. Może to być wyjątkowo pomocne w projektach, w których problemem są dodatkowe kable i przewody, takich jak projekty robotów lub gdy Raspberry Pi jest zainstalowany w trudno dostępnych miejscach (działając jako serwer lub kamera bezpieczeństwa).

Jak to zrobić...

Oto różne metody.


Łaczenie z siecią Wi-Fi

Aby skonfigurować połączenie Wi-Fi, kliknij symbol sieci, aby wyświetlić listę lokalnychdostępne sieci Wi-Fi:



Lista Wi-Fi dostępnych punktów dostępu w okolicy

Wybierz wymaganą sieć (na przykład Demo) i, jeśli to konieczne, wprowadź hasło (znane również jako a Pre Shared Key):



Podanie hasła do punktu dostępu

Po chwili powinieneś zobaczyć, że masz połączenie z siecią, a ikona zmieni się w symbol Wi-Fi. W przypadku problemów upewnij się, że masz poprawne hasło / klucz:



Pomyślne połączenie z punktem dostępu


To jest to; to takie proste!

Możesz teraz przetestować swoje połączenie i upewnić się, że działa, używając przeglądarki internetowej, aby przejść do strony internetowej lub używając następującego polecenia w terminalu:




Łączenie z urządzeniami Bluetooth

Aby rozpocząć, musimy przełączyć urządzenie Bluetooth w tryb wykrywalnyklikając ikonę Bluetooth i wybierając **Make Discoverable**. Konieczne będzie także skonfigurowanie urządzenia, które chcesz podłączyć, do wykrycia i gotowe do sparowania; może się to różnić w zależności od urządzenia (na przykład naciśnięcie przycisku parowania):



Konfigurowanie Bluetooth jako wykrywalnego

Następnie wybierz **Dodaj urządzenie** ... i wybierz urządzenie docelowe oraz **Paruj** :



Wybieranie i parowanie wymaganego urządzenia

Rozpocznie się proces parowania; na przykład вткв-71DB klawiatura będzie musiała wprowadzić kod 467572 parowania, aby zakończyć parowanie. Inne urządzenia mogą używać domyślnych kodów parowania,

często ustawionych na 0000, 1111, 1234 lub podobnych:





Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować urządzenie z wymaganym kodem parowania

Po zakończeniu procesu urządzenie zostanie wyświetlone na liście i połączy się automatycznie za każdym razem, gdy będą obecne i uruchamiane.