## Arduinoøving 2 IELET1002 - Datateknikk

## Gunnar Myhre, BIELEKTRO

3. februar 2022

# Oppgåve 1 - Fleirvalgsoppgåver

# 1.

Integrated Development Environment

2.

a) Fila er endra sidan sist lagring.

3.

**b)** Nei, men programmet vert kompilert av avr-gcc og eventuelle feilmeldinger frå kompilatoren vil visast i loggen.

#### 4.

 ${f c}$ ) Strengt tatt usann. Upload er som Verify men med eitt ekstra steg: å laste det kompilerte resultatet over på arduinoen.

**5**.

b) Mappe og fil.

6.

a) Kodelinje som markøren er på.

7.

a) Boards manager.

8.

c) CTRL + R

9.

c) CTRL + SHIFT + M

10.

a) Det stemmer.

11.

d)

12.

c) Syntax Highlighting/syntaksgjenkjenning.

# Oppgåve 2 - analogRead() og spenningsdeling

a)


I øving 1 (oppg. 2b) diskuterte eg tilfellet der lasta forbruker høgare effekt enn arduinoen er i stand til å forsyne, og eg rekna ut at denne effekten i tilfellet med 5V over  $10\mathrm{k}\Omega$  er  $2,5\mathrm{m}W$ . Eg tester eksperimentelt kva som er verdiene avlest av arduinoen for fire forskjellige potmetere dreid til sine ytterpunkter.

Potmeter nr.	Lågaste verdi	Høgaste verdi
$10K_{1}$	0	1023
$10K_2$	0	1023
$10K_{3}$	0	1023
$10K_{4}$	0	1023

eg gjentar eksperimentet med forskjellige USB-portar og med ladaren til laptopen dratt ut, og får dei same resultata som i tabellen over.

Eg gjetter på at dette skyldast at mine potmetereksemplarer er av tilstrekkeleg kvalitet til å gje korrekt verdi i ytterpunktene.

```
1 #define POTMETER.PIN A0
2
3 void setup(){
4    pinMode(POTMETER.PIN, INPUT);
5    Serial.begin(9600);
6 }
7
8 int potMeterReading;
9
10 void loop(){
11    potMeterReading = analogRead(POTMETER.PIN);
12    Serial.println(potMeterReading);
13 }
```



#### b)

Eg gjer som i øving 1 (oppg. 2c) og finner eit forholdstal for å rekne om til spenning

```
1 //Rekner ut spenning i A0 og printer til Serial
2 pinVoltage = potMeterReading * 0.004887586;
3 Serial.println(pinVoltage);
```

Det vi måler her er spenningsfallet over den delen av  $R_{pot}$  som til ein kvar tid befinner seg mellom A0 og 5V.

## **c**)

Tilsvarande som i øving 1 (oppg. 2d) finner eg spenninga vha. spenningsdeling.

```
1 const int potMeterPin = A0;
 2 const int potMeterTotalResistance = 10000;
 3
 4 int potMeterReading;
 5 float pinVoltage;
 6 float potMeterResistance;
8
9 void setup(){
    pinMode(potMeterPin, INPUT);
     Serial. begin (9600);
11
12
13
14 void loop() {
     potMeterReading = analogRead(potMeterPin);
15
16
17
     // Calculate voltage from 10 bit value
18
     // Constant 0.004887586 is derived from
     // k = 5V / 1023 (value span)
19
20
     pinVoltage = potMeterReading * 0.004887586;
21
22
     // Calculate resistance from 10 bit value
23
     potMeterResistance = potMeterTotalResistance - (
        pinVoltage * potMeterTotalResistance) / 5;
24
     Serial.print("voltage:_");
25
     Serial.print(pinVoltage);
     Serial.print("_resistance:_");
26
27
     Serial.println(potMeterResistance);
28
29
     delay(10);
30 }
```

#### d)

Dette løyste eg med å lage ein funksjon.

```
1 const int potMeterPin = A0;
 2 const int potMeterTotalResistance = 10000;
 3
 4
 5 int valueToRange(float value, int numOfDivisions, int
      valueSpan) {
     /* Divides valueSpan into numOfDivisionsand check which
         division the provided value is in \Rightarrow (0 -
         numOfDivisions).
 8
     */
 9
     int valueInRange;
     int division = valueSpan / numOfDivisions;
10
11
12
     for (int i = 0; i < numOfDivisions; i++){
13
       if (value < division * (i+1)){
         valueInDivision = i;
14
15
         break;
16
       }
17
     return valueInDivision;
18
19 }
20
21
22 void setup(){
     pinMode(potMeterPin, INPUT);
24
     Serial. begin (9600);
25
     }
26
27 void loop() {
28
     int potMeterReading = analogRead(potMeterPin);
29
     // Find which range the value is in
30
31
     int range = valueToRange(potMeterReading, 4, 1024);
32
33
     Serial.println(potMeterReading);
34
     Serial.println(range);
35
36
37
     delay (100);
38 }
```

## Oppgåve 3 - analogWrite() og PWM

a)

Eg kopler LEDen i serie med ein  $220\Omega$ -motstand mellom jord og pin 3.



```
1 \# define LED_PIN = 3;
 3 int ledPinState = 0;
 4 bool waveIsRising = true;
 6 void setup(){
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
8 }
 9
10
11 void loop() {
12
13
    // ledPinState triangle wave
14
    if (waveIsRising) {
15
       if (ledPinState < 255){
16
         ledPinState ++;
       } else {
17
18
         waveIsRising = false;
19
20
    } else {
21
       if (ledPinState > 0) {
22
         ledPinState --;
23
       } else {
24
         waveIsRising = true;
25
       }
     }
26
27
     analogWrite(LED_PIN, ledPinState);
29
     delay(5);
30 }
```

Denne koden produserer ein jamn triangelbølgeform på pin 3 vha. PWM.

#### **b**)

Eg måler motstanden over fotoresistoren og ser at den har eit verdispenn på omtrent  $30k\Omega$ . Under normal belysning i rommet har fotoresistoren ein motstand  $1,8k\Omega$ 

$$VCC$$
 $R_{fotoresistor}$ 
 $A0$ 
 $R_{E}$ 
 $GND$ 

spenninga i A0 er dermed gitt som


$$v_{A0} = \frac{R_{fotoresistor}}{R_E + R_{fotoresistor}} 5V \tag{1}$$

Om  $R_E$  er for stor eller for liten vil verdispennet i A0 gå mot 0. Derfor velger eg  $R=2k\Omega$  som eit utgongspunkt sidan det tilsvarar ein verdi ein kan forvente i eit normalt opplyst rom.

For å tilpasse verdien til lysdioden lager eg meg to skalaer. Botnpunktet til fotoresistorverdien setter eg til 150, som er ein verdi det er lett å halde seg under når ein blokkerer lyset inn til fotoresistoren med tri fingrar.

Lysverdi	Lågast	Høgast
fotoresistor	150	1023
LED	0	255

Til dette kan vi bruke arduinos map()-funksjon.



# Oppgåve 4 - Random

**a**)

```
1 #define RANDOM.SEED.PIN 2 // Pin 0 must not be used
2
3 int randomNumber;
4
5 void setup(){
6    Serial.begin(9600);
7    randomSeed(analogRead(RANDOM.SEED.PIN));
8 }
9
10 void loop(){
11    randomNumber = random(1,7);
12
13    Serial.println(randomNumber);
14    delay(1000);
15 }
```

b)

Eg velger å bruke random-generatoren på ein litt annan måte.

```
const int randomSeedPin = 2; // This pin must remain unused
const int buzzerPin = 3;
const int fundamentalFreq = 10;
const int toneDuration = 100;

int randomTone;
int currentFreq;

void setup(){
Serial.begin(9600);
randomSeed(analogRead(randomSeedPin));
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}

void loop(){
/* Plays randomly generated music on a piezoelectric buzzer.


** The default fundamental frequency of 10 Hz puts about 10-20%
for the notes generated below the audible range, which makes sounds
reminiscent of drums.

**/
randomTone = random(1,13);

// Random pure intonation harmonics based on random integer
currentFreq = fundamentalFreq * randomTone;

tone(buzzerPin, currentFreq, toneDuration);
Serial.println(currentFreq);
delay(toneDuration);

delay(toneDuration);
```



```
c)
```

```
Dette løyste eg på denne måten.
```


```
1 const int randomSeedPin = 2; // This pin must remain unused
 2 const int testDuration = 10000;
 3
 4 int randomToss;
 5 int tossAmounts [6];
 6 char strBuf[64];
 8 void setup(){
 9
     Serial. begin (9600);
     randomSeed(analogRead(randomSeedPin));
11 }
12
13
14 void loop(){
     // Perform a test of the random generator
15
16
     for (int i=0; i< testDuration; i++){
17
       randomToss = random(0,6);
18
       tossAmounts [randomToss]++;
     }
19
20
21
     // Print the test results
22
     sprintf(strBuf, "Test_concluded_after_%d_iterations",
        testDuration);
23
     Serial.println(strBuf);
     for (int i = 0; i < 6; i++)
24
25
       sprintf(strBuf, "\_num\_%d:\_", i+1);
26
       Serial.print(strBuf);
27
       Serial.println(tossAmounts[i]);
28
     }
29
30
     // Reset the tossAmounts array
31
     memset(tossAmounts, 0, sizeof(tossAmounts));
32
33
     delay (1000);
34 }
  Dersom eg ville hatt svara som prosent ville eg gjort om
       Serial.println(tossAmounts[i] / testDuration);
```

d)

Først implementerte eg ein versjon med delay-kall:

```
const int randomSeedPin = 2; // This pin must remain unused
       const int buttonPin = 4;
const int testDuration = 10000;
       int randomToss;
int tossAmounts[6];
char strBuf[64];
10 void buttonWait(int pin){
11 bool isPressed;
12
13
           for (;;) {
  isPressed = digitalRead(pin);
  if (isPressed) {
\frac{14}{15}
                     break;
18
19
                 delay (10);
20 }
21
22
23 v
24
      void setup(){
   Serial.begin(9600);
   randomSeed(analogRead(randomSeedPin));
   pinMode(buttonPin, INPUT);
26
27
28
29
      void loop(){
   // Wait for user to press button
   Serial.println("Press_button_to_perform_test.");
   buttonWait(buttonPin);
   Serial.println("Press_button_to_perform_test.");
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
            Serial. println ("___testing ...");
            // Perform a test of the random generator for (int i=0; i<testDuration; i++){ randomToss = random(0,6);
                tossAmounts[randomToss]++;
41
42
           // Print the test results
sprintf(strBuf, "Test_concluded_after_%d_iterations", testDuration);
Serial.println(strBuf);
for (int i = 0; i < 6; i++){
    sprintf(strBuf, "_num_%d:_", i+1);
    Serial.print(strBuf);
    Serial.println(tossAmounts[i]);
}</pre>
43
44
45
46
47
48
49
50
           // Reset the tossAmounts array memset(tossAmounts, 0, sizeof(tossAmounts));
```

Når eg implementerte trykknappkretsen vart eg klar over problemet med knappeprell. Ein måte å løyse dette på som har mange andre fordelar er å implementere programmet vha. separate tilstandsmaskiner. Eg teikna eit tilstandsdiagram for knappen som tar hensyn til at transienten har mykje støy dei første 5 millisekunda.



#### Dette implementerte eg på denne måten:

```
#define BUTTON_1_PIN 6
     #define BUTTON_3_PIN 4
      const bool WRITE_TO_SERIAL = true;
     class ButtonStateMachine {
  /* Button state machine class with debouncing
  * on both push and release transients.
  * Pull down switch: vcc--[SWITCH]--sample--[R=220]--gnd */
10
         private:
             bool val;

uint8_t pin;

unsigned long t;

unsigned long t=0;

const uint8_t bounce_delay = 5;
12
13
16
18
19
         public:
    uint8_t state_prev = State::RESET;
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
             bool state_has_changed;
             enum State : uint8_t {
   RESET = 0,
   START,
                 FIRST_LOW,
                 WAIT,
PRESSED
                 RELEASED
              State state = State::RESET;
              ButtonStateMachine(uint8_t pin) {
33
                 this->pin = pin;
Init();
35
36
37
38
             pinMode(pin, INPUT);
}
39
40
41
42
              void NextState(){
                 state_prev = state;
43
44
                 switch (state){
  case State::RESET:
    state = State::START;
\frac{45}{46}
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
                     break;
                     case State::START:
  val = digitalRead(pin);
  if (val == LOW) {state = State::FIRST_LOW;}
break;
                     case State::FIRST_LOW:
    t_0 = millis();
    state = State::WAIT;
                     break;
                     case State::WAIT:
                     case State::WAII:
  val = digitalRead(pin);
  t = millis();
  if (val == LOW) {state = State::RESET;}
  if (t - t_0 > bounce_delay){state = State::PRESSED;}
break;
\frac{63}{64}
65
```

```
case State::PRESSED:
                       val = digitalRead(pin);
t_0 = millis();
if (val == HIGH) {state = State::RELEASED;}
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
                    case State::RELEASED:
                     t = millis();
if (t - t_0 > bounce_delay){state = State::RESET;}
                 state_has_changed = (state_prev != state);
81
82
       // Global object instantiations
83
84
     ButtonStateMachine button_1(BUTTON_1_PIN);
ButtonStateMachine button_2(BUTTON_2_PIN);
85
86
      ButtonStateMachine button_3 (BUTTON_3_PIN):
      void setup(){
  if (WRITE_TO_SERIAL) {Serial.begin(9600);}
89
90
91
92
     void loop() {
  button_1 . NextState();
  button_2 . NextState();
  button_3 . NextState();
93
94
 95
96
97
         // Debug
if (WRITE_TO_SERIAL) {
98
                (button_1.state_has_changed) {
if (button_1.state == ButtonStateMachine::State::PRESSED) { Serial.println("BUTTON_
100
                Serial.print("_state_s1:_");
Serial.println(button_1.state);
102
103
             if (button_2.state_has_changed) {
    if (button_2.state == ButtonStateMachine::State::PRESSED) { Serial.println("BUTTON_
105
106
                TWO");}
Serial.print("_state_s2:_");
Serial.println(button_2.state);
107
108
109
            }
if (button_3.state_has_changed){
if (button_3.state == ButtonStateMachine::State::PRESSED) {Serial.println("BUTTON_THREE");}
Serial.print("_state_s3:_");
Serial.println(button_3.state);
}
110 \\ 111
            }
```

Dette designmønsteret har mange fordelar

- Det er nå mogleg å ha fleire samtidige prosessar, i motsetning til om ein bruker *delay*-kall
- Systemet har ein endeleg mengde tilstandar, noko som gjer det mogleg å rapportere heile systemets tilstand i korte trekk.
- Dette gjer det også lettare å lese av ein tidsbruksprofil av systemet for å optimalisere overgangane og gjere systemet raskare.
- Sidan *ButtonStateMachine* er ein objektdefinisjon er det lett å gjenbruke koden og instansiere så mange knappeobjekter ein vil.