

WORK INSTRUCTION (SOP)

Doc. No. : WI-FG-0015

Effective Date: 07-Jul-23

Factory	Subang	Prosess/Title	Receiving Tyre Process (Second Read PCS System & Consignment WMS System)
Workshop / Area	Warehouse Finish Product	Implementer	Operator Warehouse Finish Product

	Identifikasi		Safety Device
	Aspek Kualitas	LOGO	DESKRIPSI
(00)	Special Characteristics		Tombol safety device berfungsi dengan baik di reach Truck
	Efficiency/CT Optimization Opearations	5	Maksimum kecepatan 8 km/Jam
	Safety		Gunakan sabuk pengaman ketika mengendarai reach truck type Duduk
E	Ergonomi	TURN SIGNALS	Nyalakan lampu sign ketika mengendarai reach truck
3	Lingkungan Hidup		Bunyikan klakson disetiap persimpangan dan di area kerja yang banyak orang
	Referensi Dokumentasi		

Dilarang	S.C (Special Characteristics) (Sesuai dengan C65-10.27 CLASSIFICATION OF CHARACTERISTICS)
	SC/f Karakteristik Signifikan: Persyaratan









fungsional penting seperti Bentuk, Kesesuaian, Fungsi, perFormance, toleransi. Critical Characteristic: Homologasi persyaratan otoritas hukum dan publik yang relevan pada saat produk dinerkenalkan ke pasar **Critical Characteristic:** Persyaratan keamanan/keselamatan/keamanan produk / konsekuensi yang relevan dengan keselamatan dengan bahaya

anggota badan.

langsung terhadap kehidupan dan

		HSE			
Baha	ya / Resiko Se	rius		PPE/AP	D
DESKRIPSI	LOGO	DESKRIPSI	LOGO	DESKRIPSI	LOGO
Hati-hati tangan tergulung roll printer		Hati-hati bahaya sinar laser scanner terkena mata		Safety shoes	*
Hati-hati bahaya tertabrak reach truck		Hati-hati potensi bahaya di area kerja	\triangle	Pakaian Kerja	Î
Hati-hati bahaya konsleting arus listrik	4			Safety Helmet	-
Hati-hati bisa cidera punggung, lengan dan kaki	NO	YES			
FIRE	9359	FIRST HELP	- 200	0250 755	

FIRE PROTECTION





0260-7556889 **CISCO = 7889**





0260-7556888 **CISCO = 7888**

LIFE SAVING RULES

(CLINIC)

Pasal 1 Dilarang keras melanggar prosedur LOTO selama pemeliharaan, pembersihan, dan operasi peralatan lainnya.

Pasal 2 Dilarang keras melanggar prosedur selama proses berjalan.

Pasal 3 Dilarang keras melintasi perangkat Safety Device untuk proses atau dengan sengaja menyebabkan kegagalan.

Pasal 4 Dilarang keras melakukan pekerjaan beresiko tinggi tanpa izin operasi.

Pasal 5 Dilarang keras melakukan operasi khusus tanpa sertifikat operasi khusus

Pasal 6 Dilarang keras melakukan pekerjaan tinggi tanpa Alat Pelidung Diri (APD).

Pasal 7 Dilarang keras menggunakan ponsel, tidak memakai sabuk pengaman dan melebihi batas kecepatan saat mengemudi forklift

Related Document	Prepared by		Ch	ecked by		Approved by	Page
	Aw	Logistic	Quality	HSE	IE AN		
MG 020	20	7.	46	(MOE)	Mjr.		1 of 6
	Syaiful Bahri	Suyadi	Dnani Agustian	Kartika	Murbiyanto	Dian Perlito	

4	
	EVOLUZIONE TYRES
J	

WORK INSTRUCTION (SOP)

Revisi: 01

Doc. No : WI-FG-0015 Effective date : 07-Jul-23

Title:

Receiving Tyre Process (Second Read PCS System & Consignment WMS System)

Workshop/ Area

Warehouse FP

Revision Update Details

No. Rev.	Effective date	Desc	ription		Remarks
00	23/03/2019	WI-FG-0015: Receiving Tyre Process (Second Read PCS	System & Consignment WMS System)	
01	07/07/2023	1. Update New Format WI-FG-0015: Receiving Tyre Pr System) 2. Perubahan proses dari menulis detail label pallet me 3. Penambahan job scan serial number awal dan akhir 4. Pemindahan job second read & consignment dari ch 5. Penambahan strategi inbound by mesin (STU, MRU 6. Penambahan grouping tyre ke area collecting 3 oleh	enjadi scan PCS Code pada label pallet label marketing necker ke FLD & BTU)		
	Prep	by Checker	I hu		
Related Docu	ument	Logistic Quality	HSE IE	Approved by	Page
MG 020	Syaifu	hri Suyadi Dhani Agustia	n Kartika Murbiyanto	Dian Perlito	2 of 6

Copies to: SCM



Copies to: SCM

WORK INSTRUCTION (SOP)

Revisi: 01

Doc. No : WI-FG-0015 Effective Date : 07-Jul-23

Judul :

Receiving Tyre Process (Second Read PCS System & Consignment WMS System)

Workshop/ Area

		Receiving Tyre Process (Second Read PCS System & Consignment WMS System)						Warehouse FP	
	Safety Shoes	₽	Pakaian I	PPE Kerja					
_	Proses	Time (Sec)	Total Time (Sec)						
	Gambar	Lan	gkah	Catatan Safety	Ca	ntatan Quality	CC s.c	Catatan Operasi	
		147	147						
1.		agar data detail pallet ID ma tyre inbound. 2. Cek visual tyre yang baru pastikan tyre bersih. 3. Cek aktual tyre satu per s	pallet menggunakan scanner asuk ke database daily check masuk dari finish product atu apakah IP Code, ity sesuai dengan label pallet.	lintas forklift agar tidak tertabrak. 2. Lakukan 3 point check (STOP, TENGOK KANAN,KIRI, DEPAN SAMBIL MENUNJUK) pada saat melintasi zebra cross.	Code, Descriptio dengan menggur Kosho" yaitu mel	yre dan label pallet sama (IP n, DOT dan Quantity) nakan metode "Yubisashi ihat aktual tyre lalu sambil h label pallet sambil	SC/f	- Tyre RE kategori high speed (V,W,H) & Tyre OEM memilil marking DBM (warna bulat merah) pada sidewall tyre Contoh Regulation Marking SNI, ECE, BIS, Inmetro, CCC dl khusus tyre NHS (Not For Highway Service) tidak memi marking regulation (Hanya ac marking NHS).	
	The state of the s	8	155						
2.		1. Checker Inbound Memotong bagian bawah label pallet (Tepat di atas tanggal dan jam print label pallet). 2. Tempel potongan bagian bawah label pallet di posisi bawah label pallet untuk membedakan mana tyre yang sudah di cek dan belum di cek.		Hati-hati pada saat menggunting label pallet. Fokus dan tetap konsentrasi pada saat menggunting.	jam print label pa	tepat di atas tanggal dan allet, agar pada bagian , DOT, Qty dan keterangan potong.		- RE/ Replacement kode al IP Code "00". - OEM/ Original Equipment Manufacturing kode akhir Code "10". - Untuk tyre OEM ada TAG BIRU & DBM Marking.	
	The state of the s	40	195						
3.	pirelli, aspira atau m 2. Tuliskan shift sesu 3. Tulis DOT sesuai o 4. Tuliskan qty tyre o 5. Tulis Week berapa		an shift yang berlaku. actual tyre yang di cek. pallet. ersebut masuk ke WH. akan dipakai di kolom spacer	Pastikan berada di posisi yang terlihat oleh operator reach truck yang akan moving tyre ke area install bead spacer. Ketika sedang menulis dilarang keras jongkok atau membungkuk pastikan posisi badan Ergonomis. Pastikan berada di area aman dari lalu lintas forklift.	Pastikan tul mudah diba	isan jelas dan aca.		Refer to : FG-F-019	
Related	Document Prepared by			Check by			Approved by	Page	
	G 020 Syaifur Bahri		Logistic Suyadi	Quality Dhani Agustian	HSE Kartika	IE Murbiyanto	Dian Perlito	3 of 6	



WORK INSTRUCTION (SOP)

Revisi: 01

Doc. No : WI-FG-0015 Effective Date : 07-Jul-23

Judul:

Receiving Tyre Process (Second Read PCS System & Consignment WMS System)

Workshop/ Area

				PPE				
4	Safety Shoes	<i>≫</i>	Pakaian					
	Proses	Time (Sec)	Total Time (Sec)					
	Gambar	La	ngkah	Catatan Safety		Catatan Quality	cc s.c	Catatan Operasi
		16	211					
4.		daily inbound check. 2. Masukkan IP Code pada out marketing label (khusu	sudah di scan di monitoring menu CMS untuk proses print is brand Pirelli dan Metzeler). nt 1 piece untuk memastikan		marketing past 2. Pastikan lab rapih sesuai de actual tyre. 3. Jika visual la	isual hasil print out label tikan sesuai dengan standard. el marketing digulung dengan engan IP Code, DOT dan Qty bel tidak sesuai standard dur STOP, PANGGIL, TUNGGU.	sc/f	Refer to : OPL-FG-0002 OPL-FG-0022 WI-FG-0035
		105	316					
5.		tyre yang masuk. 2. Gulung label mark berserakan di bawah	ut berdasarkan aktual keting agar tidak n. er awal dan akhir label	1. Ketika proses print out pastikan atur jarak meja dan kur agar punggung dan pinggang dapat tersandar ke kursi (tidak membungkuk), posisi duduk tida terlalu berada di ujung kursi, dar pergelangan tangan berada diata meja sehingga tidak menekuk. 2. Jaga jarak antara monitor dengan mata 50 cm - 60 cm	Pastikan lak agar tidak k lantai yang label terinja	pel marketing digulung perserakan di bawah dapat menyebabkan ak dan bisa an label defect.		Refer to : WI-FG-0035
	一个三人的 医二十二	5	321					
6.		Setelah print out label marketing, checker inbound menempatkan label marketing dengan posisi label menggantung pada bagian sisi atas pallet.		Pastikan checker inbound berada di area aman dari lalu lintas forklift agar tidak tertabral Lakukan 3 point check (STOP, TENGOK KANAN,KIRI, DEPAN SAMBIL MENUNJUK) pada saat melintasi zebra cross. Berjalan dijalur pejalan kaki/pedestrian.	yaitu cek labe menempatka	ode " YUBISASHI KOSHO " Il sambil ditunjuk pada saat n label untuk memastikan IP abel marketing sesuai I tyre.		
Relate	ed Document Prepared by			Checked by	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Approved by	Page
1	MG 020		Logistic	Quality	HSE Kartika	Murhivanto	Dian Perlito	4 of 6
	Syaiful Bahri	<	Suyadi	Dhani Agustian	Kartika	Murbiyanto	Dian Perlito	401 6



Copies to: SCM

WORK INSTRUCTION (SOP)

Revisi: 01

Doc. No : WI-FG-0015 Effective Date : 07-Jul-23

Judul :

Receiving Tyre Process (Second Read PCS System & Consignment WMS System)

Workshop/ Area

					PPE						
	Safety Sho	es 🥒		Pakaian ł							
	Proses	Time	e (Sec)	Total Time (Sec)							
	Gambar		Lan	gkah	Catatan Safety		Catatan	Quality	CC	s.c	Catatan Operasi
			55	376							
7.	DIVID.	1. Setelah tyre d VAS untuk dilaku dan bundling un di bagi jadi dua a 2. FLD support V lembar tag colle 3. FLD support V by machine ke a skema inbound. 4. Lembar tag ya	ukan proses install tuk brand aspira. P area berdasarkan n /AS ambil potongar cting 3 area. /AS grouping tyre l rea collecting 3 ata	/AS moving tyre dari limbo ke area beadspacer khusus tyre tubeless Penempatan area VAS berdasarkan nesin yaitu STU+MRU & area BTU. In label pallet untuk ditempel di perdasarkan skema inbound priority tu berdasarkan instruksi khusus I potongan label pallet ditempatkan	1. Lakukan 3 point check pada saat melintasi persimpangan yaitu STOP, TUNJUK & LIHAT KE KANAN, KIRI, DE BUNYIKAN KLAKSON 2 KALI. 2. Maksimal 2 stack pada saat movir pallet. 3. Maksimal kecepatan 5 KM/Jam. 4. Pastikan pada saat ambil pallet ti ada checker inbound di depan palle 5. Penempatan pallet di area install spacer WAJIB sesuai lay out.	pisahkan bei BTU. 2. Potongan dalam 1 lem aktual. 3. Dalam 1 c tite mesin y 4. Grouping instruksi ske	rdasarkan 2 kat label dalam 1 c bar tag identita leep tyre yang c aitu STU+MRU tyre di area coll ma inbound pri an kebutuhan si	ving ke area VAS sudah di egori yaitu STU+MRU dan deep yang dikumpulkan as deep harus sesuai dengan di grouing harus berdasarkan dan BTU. decting 3 berdasarkan iority by machine atau kema delivery to AOP atau			Proses VAS: Tubeless Replacement Pirelli & Metzeler. 1. Install Beadspacer 2. Pastikan ada label marketing. Tubetype Replacement Pirelli & Metzeler. 1. Pastikan ada label marketing. Khusus tyre OEM baik tubeless maupun tube type tidak perlu print out label marketing. Brand Aspira 1. Tidak perlu print out label marketing. 2. Wajib di bundling untuk section width 12 ke bawah.
		1	.35	511							
8.		langsung di p putaway ke k 2. Khusus tyro setelah prose 3. Jika ada ty 3 ambil potoi	roses second re okasi oleh FLD F e priority bisa la es VAS selesai. re BTU yang di i ngan label pada	ategory priority inbound bisa ead, confirm to VAS dan Putaway. angsung di second read inbound dari area collecting I lembar tag identitas area proses second read.	Lakukan 3 point check pada saat melintasi persimpangan yaitu STOI TUNJUK & LIHAT KE KANAN, KIRI, DEPAN, BUNYIKAN KLAKSON 2 KA 2. Maksimal 2 stack pada saat mov pallet. Maksimal kecepatan 5 KM/Jam. 4. Pastikan pada saat ambil pallet 1 ada checker inbound di depan pall 5. Penempatan pallet di area instal spacer WAJIB sesuai lay out.	tag ider sesual d pallet. 2. Pastil pallet se	ntitas poto lengan FIF kan jumlal esuai deng n 1 deep.	er pengambilan ongan label pallet FO creata label th potongan label gan aktual pallet (Max 16 Pallet			Kapasitas Area Collecting 3: Total 13 Deep masing- masing deep memiliki kapasitas 16 pallet. Total pallet di area collecting 3 sebanyak 208 pallet.
			10	521							
9.		1. Login ke Po lalu klik menu 2. Scan potor Sceond Read 3.Pastikan ha	u warehouse. ngan label palle Scanner.	onsigned lalu pilih manage t/barcode dengan PCS jika hasil scan dari tanda " X	Ketika proses print out pastikan a jarak meja dan kursi agar punggung pinggang dapat tersandar ke kursi (t membungkuk), posisi duduk tidak te berada di ujung kursi, dan pergelani tangan berada diatas meja sehingga menekuk. Jaga jarak antara monitor dengan 50 cm - 60 cm	dan 1. Pastikai pallet IP co erlalu gan 2. Pastikai berfungsi	ode, Pallet II e. n PCS Second	akukan scan label D, DOT & Qty sesuai d Read Scanner (Lampu indikator ON			Pastikan ketika melakukan scan label pallet tanda pada PCS second read bertanda (V bukan bertanda (X) - Tanda (V) artinya consignment ke WMS & SAP - Tanda (X) artinya consignment ke WMS saja
Relate	d Document Prepar	ed by		1	Checked by			T	,	Approved by	Page
 N	// AG 020 Syaiful	Bahri		Logistic	Quality Dhani Agustian	W	rtika	IE Murbiyanto	_	Dian Perlito	5 of 6



WORK INSTRUCTION (SOP)

Revisi: 01

Doc. No : WI-FG-0015 Effective Date : 07-Jul-23

Judul:

Receiving Tyre Process (Second Read PCS System & Consignment WMS System)

Workshop/ Area

				PPE				
	Safety Shoes		Pakaian l	Kerja 👚 🚺				
	Proses	Time (Sec)	Total Time (Sec)					
	Gambar	Lan	gkah	Catatan Safety	Catat	tan Quality	cc s.c	Catatan Oper
10.		Code YWM34_KE. Langkah proses	kasi tujuan yaiut VAS, tyre secara I tyre lakukan revise DOT dengan T- revise DOT /WEEK yaitu masukan T olom warehouse number lalu Input Veek kemudian input ID Pallet di	4. Pastikan pada saat ambil pallet tidak	label pallet IP c & Qty sesuai ak 2. Pastikan RF G			Refer to : FP-FG-0001
11.		Proses Putaway ke Storage 1. Login WMS SAP System. 2. Masuk ke menu RF Gun T-Code i Mov > lalu pilih Bin to Bin. 3. Scan label pallet lalu system aka dituju. 4. Bawa tyre sesuai dengan lokasi v 4. Scan barcode bin location yang a bin lalu pilih next (F4). 5. Lalu lakukan konfirmasi sampai confirmed.	n menunjukan ke lokasi BIN yang yang di arahkan oleh sistem. ada di lokasi di kolom destination	1. Lakukan 3 point check pada saat melintasi persimpangan yaitu STOP, TUNJUK & LIHAT KE KANAN, KIRI, DEPAN, BUNYIKAN KLAKSON 2 KALI. 2. Maksimal 2 stack pada saat moving pallet. 3. Maksimal kecepatan 5 KM/Jam. 4. Pastikan pada saat ambil pallet tidak ada checker inbound di depan pallet. 5. Penempatan pallet di area install bead spacer WAJIB sesuai lay out.	label pallet IP c & Qty sesuai ak 2. Pastikan RF G			Refer to : FP-FG-0003 WI-FG-0016
12.		dari PCS.	sarkan data yg di inbound k laporan inbound dan di dokumen yang sudah			m di arsip semua		Refer to : FG-F-0022
Related	Document Prepared by			Checked by	1	1	Approved by	Page
N	1G 020 Syaiful Bahri	2	Logistic	Quality Dhahi Agustian	HSE	IE Murbiyanto	Dian Perlito	6 of 6