/bcd_exc3_tb/in10000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001
/bcd_exc3_tb/out1 0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100
0 ps		20000 ps		40000 ps		60000 ps		80000 ps	100000