

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Organizasyonu Laboratuvarı Kesmeli (Interrupt) Giriş Çıkış Deneyi

Deney Sorumlusu: Dr.Ögr.Üyesi Selçuk CEVHER

Deney Grubu: A4

Ögrenci NO: 394791

Ad Soyad: Yasemin TOPCU

Ögrenci NO:394774

Ad Soyad: Ayşenur TAK

Deneyin Amacı

Donanımsal kesmeli giriş çıkışın nasıl yapıldığını anlamak deneyin amacıdır.

Donanımsal kesmeli giriş çıkışta sistem, donanımsal arayüzlerden gelen sinyaller ile kesmeye uğrar ve normal yürütme akışı durarak gelen kesme sinyaline cevap verilir. Deneyimizde bu kesme türünü butonlarla sisteme sinyal vererek, var olan işleyişi durdurulup başka bir işlem yaptırma olarak gerçekleştirmeye çalıştık. Butonlardan gelen sinyallere göre belli bir ledin yanmasını veya sönmesini ve aynı zamanda da lcd ekran üzerinde o an ki durumun yazdırılmasını sağladık.

Deneyin Yapılışı

Deneyde https://wokwi.com/ adresinde yer alan online Arduino simülatöründe Arduino Uno simülatörünü kullandık. Burada sketch.ino, diagram.json ve pitches.h dosyalarına ilgili kodlarımızı yazdık.

sketch.ino dosyasına Arduino kartında çalışacak kodları yazacağız. Arduino bir mikroişlemci kartı olduğundan ana sistem bu kart içerisinde çalışacaktır.

diagram.json dosyasına eklenecek kod modüller arası bağlantıları içerecektir.

Bu deneyimizde eklediğimiz modüller:

3 adet Register

2 adet Led

2 adet Pushbutton

1 tane LCD 20x4

Simülatörümüzde bu modülleri eklediğimizde ve bağlantılarını yaptığımızda diagram.json dosyasını oluşturmuş oluyoruz. diagram.json dosyasındaki kodlar ile eklediğimiz modüllerin renklerini değiştirebiliyoruz. Bu deneyimizde butonların rengini mor ve mavi ,ledlerin rengini ise kırmızı ve mavi olarak kullandık.

diagram.json dosyasındaki kodlarımız aşağıdaki gibidir:

```
sketch.ino •
                     diagram.json ●
                                            pitches.h •
                                                               libraries.txt
                                                                                Library Manager
    30
                    "type": "wokwi-pushbutton",
    31
                    "id": "btn2",
    32
                    "top": 188.6,
    33
                    "left": 393.6,
    34
                    "attrs": { "color": "blue" }
    35
    36
                    "type": "wokwi-lcd2004", "id": "lcd2", "top": -203.24, "left": -22.4, "attrs": {} }, "type": "wokwi-resistor", "id": "r2", "top": 301.98, "left": 317.34, "attrs": {} }
    37
    38
    39
sketch.ino •
                 diagram.json •
                                     pitches.h •
                                                     libraries.txt
                                                                     Library Manager *
  41
  42
```

```
mnections":

"lcd2:VSS", "uno:GND.1", "white", [ "v73.28", "h90.01" ] ],

"lcd2:RW", "uno:GND.1", "white", [ "v71.94", "h52.18" ] ],

"lcd2:RW", "uno:SND.1", "white", [ "v71.94", "h52.18" ] ],

"lcd2:RW", "uno:SND.1", "white", [ "v73.28", "h-57.32" ] ],

"lcd2:VDD", "uno:5V", "blue", [ "v301.95", "h122.51" ] ],

"lcd2:A", "r1:1", "blue", [ "v35.95", "h91.51" ] ],

"r1:2", "uno:5V", "blue", [ "v267.37", "h-152.34" ] ],

"lcd2:RS", "uno:12", "red", [ "v119.95", "h79.51" ] ],

"lcd2:RS", "uno:11", "purple", [ "v12.61", "h67.35" ] ],

"lcd2:D6", "uno:9", "pink", [ "v117.95", "h30.01" ] ],

"lcd2:D6", "uno:9", "pink", [ "v117.95", "h30.05" ] ],

"lcd2:D7", "uno:7", "cyan", [ "v119.28", "h36.85" ] ],

"led1:A", "uno:13", "white", [ "v29.04", "h168" ] ],

"led2:C", "uno:GND.2", "magenta", [ "v37.04", "h-251.34" ] ],

"btn1:2.1", "uno:9", "red", [ "h-244", "v-50.97" ] ],

"uno:5V", "r3:1", "red", [ "v-188.63", "h132.33" ] ],

"btn1:1.1", "uno:GND.3", "cyan", [ "h-230.66", "153.36" ] ],

"btn2:2.1", "uno:ABO,", "cyan", [ "h-280.01", "v68.83" ] ],

"btn2:2.1", "uno:GND.3", "cyan", [ "h-280.61", "v418.93" ] ],

"btn1:2.11", "uno:GND.3", "cyan", [ "h-280.61", "v418.93" ] ],


"btn1:2.11", "uno:GND.3", "green", [ "h-280.4", "v-47.8" ] ],

"btn2:2.1", "uno:GND.2", "green", [ "h-290.58", "h44.4" ] ],

"r2:2", "btn1:2.1", "green", [ "v-86.83", "h-1.74" ] ],

"r3:2", "btn1:2.1", "green", [ "v-190.58", "h4.4" ] ],

"led1:C", "uno:GND.2", "green", [ "v-190.58", "h4.4" ] ],
43
44
45
46
47
48
  49
  50
  51
  52
53
  54
55
56
57
58
59
  60
  61
62
63
64
65
66
67
68
69
  70
                                                                                                           "led1:C", "uno:GND.2", "green", [ "v0" ] ]
  71
  72
  73
                                                                             dependencies": {}
```



Oluşturulan diagram.json dosyasına göre yanda gördüğünüz Şekil1'deki bağlantılar kuruluyor ve dış cihazlar mikroişlemciye bağlanmış oluyor.

ŞEKİL1

Sonrasında ise sketch.ino dosyasına kaynak kodlarımızı ekliyoruz.

```
sketch.ino •
              diagram.json •
                               pitches.h •
                                            libraries.txt
                                                        Library Manager
        #include <LiquidCrystal.h>
   1
        #include "pitches.h"
   3
        LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7);
   5
        int mavi_led = 13;
   6
       int kirmizi led = 12;
   8
       int mor_buton = 9;
   9
        int mavi_buton = A0;
  10
       //pin değişim kesmesi ayarlanıyor
  11
  12
        void pciSetup(byte pin)
  13
  14
  15
         //enable pin
         *digitalPinToPCMSK(pin) |= bit (digitalPinToPCMSKbit(pin));
  16
  17
         //askıdaki tüm interruptları temizle
         PCIFR |= bit (digitalPinToPCICRbit(pin));
  18
  19
         //tekrar interruptları enable et
         PCICR |= bit (digitalPinToPCICRbit(pin));
  20
  21
  22
  23
        void setup()
  24
  25
         //kullanılacak led ve buton tanımları
         pinMode(mavi_led, OUTPUT);
         pinMode(kirmizi_led, OUTPUT);
  27
  28
         pinMode(mor buton, INPUT);
  29
         pinMode(mavi_buton, INPUT);
         //9 nolu pin için pci ayarlandı
  30
  31
         pciSetup(mor buton);
         //A0 pini için pci ayarlandı
  32
  33
         pciSetup(mavi_buton);
  34
40
     ISR (PCINTO_vect)
41
        if (digitalRead(mor_buton))
42
43
         digitalWrite(mavi_led, HIGH);
44
45
          lcd.begin(20, 4);
46
          lcd.setCursor(3, 0);
          lcd.print("mavi led yandi");
47
48
49
50
     //Pin değişim kesmelerinin vektörleri
51
     //kullanılacak pine göre vektör tanımı yapılmalıdır
53
     //Örneğin burada A0 pinini kullanmak için "PCINT1_vect" vektörü tanımlanır
54
55
     ISR (PCINT1_vect)
56
57
        if (digitalRead(mavi_buton))
58
59
          digitalWrite(mavi_led, LOW);
60
          lcd.begin(20, 4);
61
          lcd.setCursor(3, 0);
62
          lcd.print("mavi led sond");
63
64
65
```

```
sketch.ino •
                diagram.json •
                                  pitches.h •
                                                 libraries.txt
                                                               Library Manager
  67
  68
  69
        void loop()
  70
          //mavi led 1 sn aralıklar ile yanıp söner
  71
  72
          digitalWrite(kirmizi_led, !digitalRead(kirmizi_led));
  73
          delay(1000);
  74
```

sketch.ino'daki kodlar mikroişlemcinin içinde çalışacak sistem kodlarıdır.

İlgili kütüphaneler dahil edildikten sonra butonlar, ledler ve lcd ekran tanımlanır.


pciSetup'da PCIFR |= bit(digitalPinToPCICRbit(pin)); kodu ilgili pinde bulunan askıdaki tüm interruptları temizlerken, PCICR |= bit (digitalPinToPCICRbit(pin)); kodu ise ilgili pinden gelecek interruptları enable eder.

setup fonksiyonunda butonları işlevleri tanımlanır.

ISR (PCINT0_vect) ve ISR (PCINT1_vect) vektör tanımlamaları kesme vektörleridir. Her kesme pininden gelecek sinyalde, ne yapılacağı tanımlanmaktadır. A0 pinine bağlı mavi butona basıldığında mavi led söndürülür ve lcd ekrana "mavi led sondu" yazdırılır. D9 pinine bağlı mor butona basıldığında ise mavi led high'a çekilir yani yanması sağlanır ve lcd ekrana "mavi led yandi" yazdırılır.


loop fonksiyonu Arduino'da sürekli çalışacak fonksiyondur. Burada 1 saniye aralıklar ile kırmızı ledin yanıp sönmesini sağlayacak kodu yazdık.

sketch.ino dosyasında LiquidCrystal.h kütüphanesini kullandığımız için Library Manager kısmından bu kütüphaneyi ekledik. Eklenmiş şekli aşağıdaki gibidir.





İlave olarak pitches.h dosyası ekliyoruz. Bu dosyanı içeriği aşağıdaki gibidir:

```
sketch.ino ● diagram.json ● pitches.h ● libraries.txt Library Manager ▼
        This file defines constants with the frequency
      of different musical notes.
      #define NOTE B0 31
      #define NOTE_C1 33
      #define NOTE CS1 35
  q
      #define NOTE_D1 37
 10
      #define NOTE_DS1 39
 11
      #define NOTE_E1 41
      #define NOTE_F1 44
      #define NOTE_FS1 46
 13
      #define NOTE_G1 49
 14
 15
     #define NOTE GS1 52
      #define NOTE_A1 55
 16
     #define NOTE_AS1 58
 17
      #define NOTE_B1 62
 18
 19
      #define NOTE_C2 65
 20
     #define NOTE_CS2 69
 21
      #define NOTE_D2 73
      #define NOTE_DS2 78
 22
      #define NOTE_E2 82
 23
     #define NOTE_F2 87
 24
      #define NOTE FS2 93
 25
     #define NOTE G2 98
 26
 27
      #define NOTE_GS2 104
 28
     #define NOTE A2 110
 29
      #define NOTE_AS2 117
 30
      #define NOTE_B2 123
      #define NOTE_C3 131
      #define NOTE_CS3 139
      #define NOTE_D3 147
 33
 34
      #define NOTE DS3 156
                                              libraries.txt
                                                            Library Manager
sketch.ino •
               diagram.json ●
                                pitches.h •
  34
        #define NOTE DS3 156
  35
        #define NOTE_E3 165
  36
       #define NOTE_F3 175
  37
       #define NOTE_FS3 185
      #define NOTE G3 196
       #define NOTE_GS3 208
  39
  40
       #define NOTE_A3 220
  41
        #define NOTE_AS3 233
       #define NOTE B3 247
  42
       #define NOTE C4 262
  43
  44
       #define NOTE_CS4 277
  45
       #define NOTE_D4 294
  46
       #define NOTE DS4 311
  47
       #define NOTE E4 330
      #define NOTE_F4 349
       #define NOTE_FS4 370
  49
  50
       #define NOTE G4 392
        #define NOTE_GS4 415
       #define NOTE_A4 440
  52
       #define NOTE AS4 466
  53
  54
       #define NOTE_B4 494
       #define NOTE_C5 523
  55
       #define NOTE_CS5 554
  57
        #define NOTE D5 587
       #define NOTE DS5 622
  58
  59
        #define NOTE_E5 659
  60
       #define NOTE_F5 698
        #define NOTE FS5 740
       #define NOTE_G5 784
  62
       #define NOTE GS5 831
  63
  64
       #define NOTE_A5 880
  65
       #define NOTE_AS5 932
       #define NOTE_B5 988
       #define NOTE_C6 1047
```



Simülasyonu başlattığımızda simülasyon boyunca aşağıdaki gibi kırmızı led yanmaktadır.





Mor butona bastığımızda şematik Şekil2'deki gibi oluyor.

Biz mor butona bastığımızda mavi ışık yanıp, ekranda mavi led yandı yazdırmış oluyoruz. Mavi butona bastığımız zamanda (Şekil3) mavi ışık sönmüş oluyor ve ekranda mavi led söndü yazıyor.

Bu şekilde kesmeli giriş çıkış yapmış oluyoruz. Sistemin normal çalışmasında kırmızı led sürekli yanıp sönmektedir. Butonlara basıldığında sisteme normal çalışmasının dışında bir sinyal verilmiş oluyor. Sistem kesme geldiğinde normal süre gelen işini bırakıp kesmeye cevap verir. Burada mor butona basıldığında kesmenin emrettiği iş mavi butonun yanması ve lcd ekrana "Mavi led yandi" yazdırılmasıdır. Bu işlem yapılıp normal işlemlere devam edilir yani kırmızı ledin belli aralıklarla yanıp sönmesi işine devam edilir. Burada süre gelen işlemin durdurulup kesmeye cevap verilmesi çok kısa süren bir işlem olduğundan biz normal gözlemimizde kırmızı ledin yanıp sönmesinde bir gecikme görmeyiz fakat aslında o işleme bir ara verilip mavi led ve lcd'ye yazma işlemi yapılır. Aynı şekilde mavi butona basıldığında da başka bir kesme daha verilir burada da mavi led söndürülür ve lcd ekrana "Mavi led sondu" yazdırılır.

Deneyden Öğrendiklerimiz

Deneyde, Arduino üzerinde donanımsal kesmelerin nasıl kullanılacağını anlamak amacıyla verilen kodu simülasyon ortamında çalıştırdık. Kod, iki farklı düğme kullanılarak donanımsal kesmeleri tetikleyerek belirli kodda kesme vektörlerinde belirtilen olayları gerçekleştirmektedir. "pciSetup" fonksiyonu, donanımsal kesmelerin tanımlanması için gerekli kayıtları düzenlemekte ve bu sayede belirli bir pine bağlı kesmeleri etkinleştirmektedir. "ISR" (Interrupt Service Routine) fonksiyonları, kesme gerçekleştiğinde yapılacak işlemleri belirlemektedir. Deney, donanımsal kesmelerin, kullanıcının bir butona basarak kesme oluşturabileceği gibi bir örnek ile nasıl

kullanılabileceğini gösterdi. Ayrıca, LCD ekran ve LED kontrolü gibi uygulamalar ile Arduino programlamada donanımsal kesmelerin nasıl yapılabileceğini anlamamıza yardımcı oldu.