

0.源设备树插件

rk3588-lubancat-spi0-m1-overlay.dts

```
/dts-v1/;
/plugin/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/pinctrl/rockchip.h>

/ {
    fragment@0 {
        target = <&spi0>;

        __overlay__ {
            status = "okay";
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            pinctrl-names = "default";
            pinctrl-0 = <&spi0m1_cs0 &spi0m1_pins>;
            num-cs = <1>;

            spi_dev@0 {
                compatible = "rockchip,spidev";
                reg = <0>; //chip select 0:cs0 1:cs1
                spi-max-frequency = <24000000>; //spi output clock
            };
        };
    };
};
```

以上面的设备树为蓝本修改的。

1.修改方法

首先是要修改pinctrl引用的节点，因为cs脚用gpio模拟，就不复用cs0引脚了，可以去掉。

再就是添加对应的gpio来模拟cs引脚，添加的方法是自定义cs-gpios =。

要修改num-cs的数值，因为它决定spi片选数量。

最后要再添加一个spidev节点。

2.修改后的设备树插件

rk3588-lubancat-spi0-m1-gpio-2cs-overlay.dts

```
/dts-v1/;
/plugin/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/pinctrl/rockchip.h>

/ {
    fragment@0 {
        target = <&spi0>;

        __overlay__ {
            status = "okay";
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            pinctrl-names = "default";
            pinctrl-0 = <&spi0m1_pins>;
            cs-gpios = <&gpio4 RK_PB2 GPIO_ACTIVE_LOW>,
                <&gpio4 RK_PB3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
            num-cs = <2>;

            spi_dev@0 {
                compatible = "rockchip,spidev";
                reg = <0>; //chip select 0:cs0 1:cs1
                spi-max-frequency = <24000000>; //spi output clock
            };

            spi_dev@1 {
                compatible = "rockchip,spidev";
                reg = <1>; //chip select 0:cs0 1:cs1
                spi-max-frequency = <24000000>; //spi output clock
            };
        };
    };
};
```