Питание и заземление в структурированных кабельных системах

Информация из лекции

При проектировании СКС внимание должно быть уделено подключению к силовым сетям, а также организации защиты посредством заземления, зануления или других способов. Заземление необходимо

- 1. Предотвращения поражения электрическим током людей.
- 2. Защиты кабельных трактов и сетевого оборудования как от выхода из строя, так и от помех.
- 3. Обеспечения возможности прохождения сигналов применительно к некоторым видам сетевого

Согласно стандарту TIA-607, в дополнение к основному контуру заземления (grounding electrode) здания либо сооружения, создают так называемый телекоммуникационный контур заземления или, подругому, контур рабочего заземления (telecommunications grounding/bonding).

Рекомендации стандартов по заземлению экранов кабелей (касается и витых пар):


- 1. В аппаратных и кроссовых экраны должны заземляться по возможности на телекоммуникационный
- 2. Экраны вертикальной подсистемы должны заземляться с обоих концов -- в аппаратных или кроссовых.
- 3. Экраны горизонтальной подсистемы достаточно заземлять с одного конца -- по возможности в аппаратных или кроссовых.

Для защиты от электрических разрядов в атмосфере (особенно вертикальной подсистемы) применяют

специальные устройства -- грозоразрядники (lightning gaps).

- ГРЩ -- главный распределительный щит здания,
- ЩС -- щит силовой (может быть щит этажный и так далее),
- ШТЗ -- шина телекоммуникационного заземления,
- ОШТЗ -- основная ШТЗ,
- РП -- рабочее помещение,
- ТО -- телекоммуникационное оборудование.

(Нарисовано с учетом отечественных особенностей. Аббревиатуры кроме ГРЩ и ЩС -- нестандартные.



Модель телекоммуникационного контура заземления

Полезные ссылки http://ciscotips.ru/transport-layer http://celnet.ru/OSI5.php