Разработка БИXфильтров

Перцев Дмитрий Юрьевич доцент кафедры ЭВМ БГУИР

Основные характеристики

Реальные цифровые БИХ-фильтры характеризуются следующим рекурсивным уравнением:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k) = \sum_{k=0}^{N} b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^{M} a_k y(n-k), \quad (1)$$

где h(k) — импульсная характеристика фильтра, длительность которой теоретически бесконечна, b_k и a_k — коэффициенты фильтра, x(n) и y(n) — вход и выход фильтра.

Передаточная функция БИХ-фильтра записывается следующим образом: N

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots b_N z^{-N}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots a_M z^{-M}} = \frac{\sum_{k=0}^{N} b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=0}^{M} a_k z^{-k}}.$$
 (2)

БИХ-фильтры

- Импульсная характеристика БИХ-фильтров складывается из множества синусоид, амплитуда которых убывает по экспоненциальному закону.
- Порядок рекурсивных фильтров не превышает 12, что связано с проблемой устойчивости (на выходе фильтра могут возникнуть неконтролируемый рост сигнала или свободные колебания).
- Главное достоинство рекурсивных фильтров удается избежать использования операции свертки, которая требует большого количества арифметических операций.
- Обычно проектируются по характеристике аналогового фильтра.

Этапы разработки цифровых БИХ-фильтров

Разработку БИХ-фильтров можно условно разбить на пять основных этапов.

- 1. Составление спецификации фильтра, в которой разработчик задает передаточную функцию фильтра (например, указывает, что требуется фильтр нижних частот) и желаемую производительность.
- 2. Аппроксимация или расчет коэффициентов, когда выбирается один из доступных методов и вычисляются значения коэффициентов b_k и a_k , передаточной функции H(z), которая соответствует спецификациям, предложенным на этапе 1.

Этапы разработки цифровых БИХ-фильтров

- 3. Выбор подходящей фильтрующей структуры, в которую переводится передаточная функция. Обычно в БИХ-фильтрах используются параллельная структура и/или каскады блоков второго и/или первого порядка.
- 4. Анализ ошибок, которые могут появиться при представлении коэффициентов фильтра и выполнении арифметических операций, фигурирующих при фильтрации, с помощью конечного числа битов.
- 5. Реализация, которая включает построение аппаратного обеспечения и/или написание программного кода плюс выполнение собственно фильтрации.

Этапы разработки цифровых

БИХ-фильтров


Начало Спецификация характеристик Повторный ввод характеристик Расчет коэффициентов фильтра Выбор структуры Реструкту Пересчет Анализ эффектов конечной разрядности и принятие необходимых мер Внедрение на аппаратном и/или программном уровне + тестирование Переработка Конец

Рисунок 1 — Этапы разработки цифровых фильтров

Спецификация производительности

спецификациях должны указываться 1) характеристики сигнала (тип источников и получателей данных, интерфейс ввода-вывода, скорости передачи данных и длины слов, а также частоты, представляющие практический интерес); 2) частотная характеристика фильтра (желаемые амплитудные частотные характеристики плюс их допуски (если есть), скорость работы); 3) способ реализации (например, компьютерная программа на языке высокого уровня или система на основе процессора ЦОС, здесь же выбирается процессор обработки сигналов и режим фильтрации (реальное модельное время)); 4) другие условия разработки (такие как стоимость и разрешенное ухудшение сигнала при прохождении через фильтр).

Спецификация производительности



Спецификация производительности

Для определения частотной характеристики обычно используются следующие параметры: ε^2 — параметр неравномерности в полосе пропускания; δ_p — амплитуда отклонений в полосе пропускания; δ_s — амплитуда отклонений в полосе подавления; f_{p1} и f_{p2} — граничные частоты полосы пропускания; f_{s1} и f_{s2} — граничные частоты полосы подавления. Граничные частоты часто приводятся в нормированной форме, т.е. как доли частоты дискретизации (f/F_s).

Методы расчета коэффициентов БИХфильтров

На этом этапе вначале выбирается метод аппроксимации, который затем используется для расчета значений коэффициентов a_k и b_k в уравнении (2), при которых спецификации частотной характеристики, полученные на первом этапе разработки, будут удовлетворены.

Тремя наиболее распространенными методами конвертации аналоговых фильтров в эквивалентные цифровые являются метод инвариантного преобразования импульсной характеристики, согласованное *z*-преобразование и билинейное *z*-преобразование.


Что такое полюсы?

Преобразование Лапласа и z-преобразование позволяют описать импульсную характеристику фильтра с помощью набора синусоид и убывающих экспонент. Для этого требуется знать частотную характеристику в форме отношения двух многочленов.

Корни числителя передаточной функции называются *нулями*, а корни знаменателя – *полюсами*.

Полюсы и нули могут выражаться комплексными числами, поэтому говорят, что они «располагаются» на комплексной плоскости. Чем больше нулей и полюсов, тем выше качество системы.


Можно использовать готовое ПО или табличный способ.



$$y(n) = b_0x(n) + b_1x(n-1) + b_2x(n-2) - a_1y(n-1) - a_2y(n-2)$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^{N} a_k x(n-k)$$

$$H(z) = \frac{1 + \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} \text{ (нули)}}{1 + \sum_{k=1}^{N} a_k z^{-k} \text{ (полюса)}}$$



Требуется цифровой полосовой фильтр, удовлетворяющий следующим спецификациям:

- 1) полная режекция сигнала на 0 и 250 Гц;
- 2) узкая полоса пропускания, центрированная на 125 Гц;
- 3) ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ равна 10 Гц. Считая частоту дискретизации равной 500 Гц, определите передаточную функцию фильтра, подходящим образом расположив на комплексной плоскости полюса и нули, и запишите разностное уравнение.

Решение

Вначале нужно определить, где на комплексной плоскости поместить полюса и нули. Поскольку полная режекция требуется на 0 и 250 Гц, в соответствующих точках комплексной плоскости следует поместить нули. Эти точки лежат на единичной окружности в местах, соответствующих углам 0° и 360° × $250/500 = 180^{\circ}$. Чтобыполоса пропускания была центрирована на 125 Гц, требуется поместить полюс в точках $\pm 360^{\circ}$ × $125/500 = \pm 90^{\circ}$. Чтобы коэффициенты были действительными, нужна пара комплексно-сопряженных полюсов.


Методы расчета БИХ-фильтров

- Метод инвариантности импульсной характеристики
 - ◆ Начинается с определения Н(s) для аналогового фильтра
 - Взятие обратного преобразования Лапласа для получения импульсной характеристики
 - ◆ Получение z-преобразования H(z) из дискретной импульсной характеристики.
 - ▼ z-преобразование выдает коэффициенты фильтра
 - Должен быть учтен эффект наложения спектров
- Метод билинейного преобразования
 - ◆ Другой метод для преобразования H(s) в H(z)
 - Характеристики определяются дифференциальным уравнением, описывающим аналоговую систему
 - ◆ Не важен эффект наложения спектра
- Метод согласованного z-преобразования
 - ◆ Отображает H(s) в H(z) для фильтров и с полюсами, и с нулями

Радиус r полюсов определяется желаемой шириной полосы. Для определения приблизительной ширины полосы (шп) при r > 0,9 используется следующее соотношение:

$$r \approx 1 - (\text{IIII}/F_s)\pi. \tag{18.5}$$

В данной задаче шп = 10Γ ц и F_s = 500 Γ ц, откуда $r = 1 - (10/500)\pi = 0,937$. Получающаяся диаграмма нулей и полюсов изображена на рис. 18.4, а.



Расчет коэффициентов фильтра

путем размещения нулей и полюсов

С помощью этой диаграммы записываем передаточную

функцию:

$$H(z) = \frac{(z-1)(z+1)}{(z-re^{i\pi/2})(z-re^{-i\pi/2})} =$$

$$= \frac{z^2-1}{z^2+0,877969} = \frac{1-z^{-2}}{1+0,877969z^{-2}}.$$

Разностное уравнение:

$$y(n) = -0.877969y(n-2) + x(n) - x(n-2).$$

Сравнивая передаточную функцию H(z) с общим уравнением БИХ-фильтров (18.2), находим, что фильтр представляет собой блок второго порядка со следующими коэффициентами:

$$b_0 = 1$$
 $a_1 = 0$
 $b_1 = 0$ $a_2 = 0,877969$
 $b_2 = -1$

В данном методе с помощью преобразования Лапласа из подходящей аналоговой передаточной функции H(s) получают импульсную характеристику h(t).

Затем h(t) дискретизуется, а получающаяся функция h(nT) (где T — интервал дискретизации) подвергается z-преобразованию и дает желаемую передаточную функцию H(z). Ниже данный метод иллюстрируется на примерах.

Иллюстрация метода инвариантного преобразования импульсной характеристики. С помощью метода инвариантного преобразования импульсной характеристики оцифруйте простой аналоговый фильтр с передаточной функцией

$$H(s) = \frac{C}{s - p}. (6)$$

Решение

Импульсная характеристика h(t) находится через обратное преобразование Лапласа:

$$h(t) = L^{-1}[H(s)] = L^{-1}\left(\frac{C}{s-p}\right) = Ce^{pt},$$

где L^{-1} обозначает обратное преобразование Лапласа. Согласно методу инвариантного преобразования импульсной характеристики импульсная характеристика эквивалентного цифрового фильтра h(nT) равна h(t) в дискретные моменты времени t = nT, $n = 0, 1, 2, ..., \tau$.е.

$$h(nt) = h(t) \Big|_{t=nT} = Ce^{pnT}.$$

Передаточная функция H(z) находится как результат действия z-преобразования на h(nT):

$$H(z) = \sum_{n=0}^{\infty} h(nT)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} ce^{pnT}z^{-1} = \frac{c}{1 - e^{pT}z^{-1}}.$$

Значит, используя приведенный результат, можно записать:

$$\frac{C}{s-p} \to \frac{C}{1 - e^{pT} z^{-1}}. (7)$$

Чтобы применить метод инвариантного преобразования импульсной характеристики к БИХ-фильтрам высоких порядков (например, фильтрам M-го порядка) с простыми полюсами, передаточную функцию H(s) вначале нужно разложить на простые дроби (такое разложение описывает цепь фильтров с единственным полюсом):

$$H(s) = \frac{C_1}{s - p_1} + \frac{C_2}{s - p_2} + \dots + \frac{C_M}{s - p_M} =$$

$$= \sum_{K=1}^{M} \frac{C_K}{s - p_K},$$
(8)

где p_K – полюса функции H(s). Каждый член в правой части уравнения (8) имеет вид, как в формуле (6), так что преобразование (8) правомерно.

Инвариантное преобразование

импульсной характеристики

Следовательно,

$$\sum_{K=1}^{M} \frac{C_K}{s - p_K} \to \sum_{K=1}^{M} \frac{C_K}{1 - e^{p_K T} z^{-1}}.$$
 (9)

БИХ-фильтры высоких порядков обычно реализуются как каскад или параллельная структура из стандартных фильтрующих блоков второго порядка. Следовательно, особый интерес представляет вариант M = 2. Здесь преобразование (9) имеет вид

$$\frac{C_1}{s - p_1} + \frac{C_2}{s - p_2} \to \frac{C_1}{1 - e^{p_1 T} z^{-1}} + \frac{C_2}{1 - e^{p_2 T} z^{-1}} = \frac{C_1 + C_2 - (C_1 e^{p_2 T} + C_2 e^{p_1 T}) z^{-1}}{1 - (e^{p_1 T} + e^{p_2 T}) z^{-1} + e^{(p_1 + p_2) T} z^{-2}}.$$
(10)

Если полюса p_1 и p_2 – комплексно-сопряженные, то C_1 и C_2 также будут комплексно-сопряженными, и уравнение (10) сводится к такому виду:

$$\frac{C_1}{1 - e^{p_1 T} z^{-1}} + \frac{C_1^*}{1 - e^{p_1^* T} z^{-1}} = \frac{2C_{re} - \left[C_{re} \cos(p_{im} T) + C_{im} \sin(p_{im} T)\right] 2e^{p_{re} T} z^{-1}}{1 - 2e^{p_{re} T} \cos(p_{im} T) z^{-1} + e^{2p_{re} T} z^{-2}}, \tag{11}$$

где C_{re} и C_{im} — действительная и мнимая части C_1 , p_{re} и p_{im} — действительная и мнимая части p_1 , а * обозначает "комплексносопряженное".

- 1. Определить нормированную характеристику аналогового фильтра H(s), удовлетворяющую спецификациям желаемого частотного фильтра.
- 2. При необходимости разложить H(s) на элементарные дроби, чтобы упростить следующий этап.
- 3. Применить z-преобразование к каждой дроби и получить выражение в форме (9).
- 4. Получить H(z), сгруппировав результаты п. 3 в члены второго порядка и, возможно, один член первого порядка. Если используется реальная частота дискретизации, H(z) нужно затем умножить на T.

Согласованное *z*-преобразование позволяет преобразовать аналоговый фильтр в эквивалентный цифровой. В данном методе каждый полюс и нуль аналогового фильтра непосредственно переводятся с *s*- на *z*-плоскость (комплексную плоскость):

$$(s-a) \to (1-z^{-1}e^{aT}),$$
 (12)

где T — период дискретизации. Преобразование (12) отображает полюс (или нуль), находящийся в точке s=a s-плоскости, в полюс (или нуль) комплексной плоскости, находящийся в точке $z=e^{aT}$.

Для аналоговых фильтров высоких порядков передаточная функция имеет несколько полюсов и/или нулей, которые нужно отобразить с *s*- на *z*-плоскость. Для аналогового фильтра наивысшего порядка с различными полюсами и нулями передаточную функцию можно записать в следующем виде

$$H(s) = \frac{(s - z_1)(s - z_2)\dots(s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2)\dots(s - p_N)},$$
(13)

где z_k и p_k — нули и полюса H(s) соответственно.

Далее на каждый множитель действуем согласованным *z*-преобразованием

$$(s - z_k) \to (1 - z^{-1} e^{z_k T}),$$

 $(s - p_k) \to (1 - z^{-1} e^{p_k T}).$

В БИХ-фильтрах высокого порядка основной составляющей является фильтрующий блок второго порядка. Следовательно, особый интерес представляет случай, когда в уравнении (13) M = N = 2. При этом аналоговая передаточная функция сводится к виду

$$H(s) = \frac{(s-z_1)(s-z_2)}{(s-p_1)(s-p_2)}.$$
 (14)

Применяя к этой функции согласованное *z*-преобразование, получаем

$$\frac{(s-z_1)(s-z_2)}{(s-p_1)(s-p_2)} \to \frac{1-(e^{z_1T}+e^{z_2T})z^{-1}+e^{(z_1+z_2)T}z^{-2}}{1-(e^{p_1T}+e^{p_2T})z^{-1}+e^{(p_1+p_2)T}z^{-2}}.$$
 (15)

Если полюса и нули звена второго порядка формируют комплексно-сопряженные пары, тогда $p_2 = p_1^*$ и $z_2 = z_1^*$ и правая часть уравнения (15) сводится к виду

$$\frac{1 - 2e^{z_{re}T}\cos(z_{im}T)z^{-1} + e^{z_{re}T}z^{-2}}{1 - 2e^{p_{re}T}\cos(p_{im}T)z^{-1} + e^{p_{re}T}z^{-2}},$$
(16)

где z_{re} и z_{im} , p_{re} и p_{im} — действительная и мнимая части z_1 и p_1 соответственно.

На практике аналоговые фильтрующие блоки второго порядка удобнее представить в знакомой форме рациональной дроби:

$$H(s) = \frac{(s-z_1)(s-z_2)}{(s-p_1)(s-p_2)} = \frac{A_0 + A_1s + A_2s^2}{B_0 + B_1s + B_2s^2}.$$

В такой форме полюса и нули H(s) определяются следующими выражениями:

$$p_{1,2} = -\frac{B_1}{2B_2} \pm \left[\left(\frac{B_1}{2B_2} \right)^2 - \frac{B_0}{B_2} \right]^{\frac{1}{2}},\tag{17a}$$

$$z_{1,2} = -\frac{A_1}{2A_2} \pm \left[\left(\frac{A_1}{2A_2} \right)^2 - \frac{A_0}{A_2} \right]^{\frac{1}{2}}.$$
 (176)

- 1. Определить подходящую аналоговую передаточную функцию H(s), удовлетворяющую спецификациям искомого цифрового фильтра.
- 2. Найти положение полюсов и нулей H(s). При этом может потребоваться факторизация аналоговой передаточной функции H(s).
- 3. Отобразить полюса и нули с s- на z-плоскость, используя формулу (12). Для блоков второго порядка можно использовать формулы (15) и (16).
- 4. Объединить уравнения, записанные на z-плоскости, для получения передаточной функции H(z).

В данном методе для преобразования характеристики аналогового фильтра H(s) в характеристику эквивалентного цифрового фильтра применяется следующая замена:

$$s = k \frac{z-1}{z+1}, \quad k = 1$$
 или $\frac{2}{T}$. (18a)

Приведенное выше преобразование отображает аналоговую передаточную функцию H(s), записанную на s-плоскости, в дискретную передаточную функцию H(z) комплексной плоскости, как показано на рис. 5.




Рисунок 5 — Иллюстрация отображения с s-плоскости на комплексную (z) плоскость с использованием билинейного z-преобразования. Обратите внимание на то, что положительная часть оси $i\omega$ ' на s-плоскости (т.е. точки от s=0 до $s=i\infty$) отображается в верхнюю половину единичной окружности, а отрицательная часть оси $i\omega$ ' переводится в нижнюю половину

Прямая замена s в H(s), как она записана в формуле (18a) может привести к получению цифрового фильтра с нежелательной характеристикой. Это легко показать, сделав в уравнении (18a) замену $z = e^{i\omega T}$ и $s = i\omega$. Упрощая, находим, что аналоговая частота ω ° и цифровая частота ω связаны соотношением

$$\omega' = k \operatorname{tg}\left(\frac{\omega T}{2}\right), \quad k = 1$$
 или $\frac{2}{T}$. (186)

Зависимость (18б) схематически изображена на рис. 6. Видно, что связь аналоговой частоты ω' с цифровой частотой ω почти линейна при малых значениях ω, но становится нелинейной при больших значениях ω, что приводит к искажению (или деформации) цифровой частотной характеристики.




Рисунок 6 — Связь между аналоговыми и цифровыми частотами, демонстрирующая эффект деформации. Обратите внимание на то, что равноотстоящие аналоговые полосы после преобразования в цифровую область на высоких частотах сжимаются и располагаются плотнее

Для стандартных частотно-избирательных БИХ-фильтров можно следующим образом обобщить этапы использования билинейного z-преобразования.

1. На основе спецификаций цифрового фильтра определить подходящий нормированный аналоговый фильтр-прототип с передаточной функцией H(s).

2. Определить и деформировать граничные или критичные частоты нужного фильтра. Для фильтров нижних или верхних частот существует единственная граничная частота, или частота среза (скажем, ω_p). Для полосовых и режекторных фильтров имеем верхнюю и нижнюю граничные частоты полосы пропускания ω_{p1} и ω_{p2} , каждую из которых нужно деформировать (также могут задаваться граничные частоты полосы подавления):

$$\omega_p' = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_p T}{2}\right);$$
 (20a)

$$\omega'_{p1} = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_{p1}T}{2}\right); \quad \omega'_{p2} = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_{p2}T}{2}\right).$$
 (206)

Расчет коэффициентов с помощью

билинейного z-преобразования

3. Денормировать аналоговый фильтр-прототип, заменив s в передаточной функции с помощью одного из следующих преобразований (в зависимости от типа требуемого фильтра):

$$s = \frac{s}{\omega_p'}$$
 нижних частот в нижних частот, (21a)

$$s = \frac{\omega_p'}{s}$$
 нижних частот в верхних частот, (216)

$$s = \frac{s^2 + \omega_0^2}{Ws}$$
 нижних частот в полосовой, (21в)

$$s = \frac{Ws}{Ws}$$
 нижних частот в режекторный. (21г)

Здесь

$$\omega_0^2 = \omega_{p2}' \omega_{p1}', W = \omega_{p2}' - \omega_{p1}'. \tag{22}$$

4. Применить билинейное z-преобразование и получить передаточную функцию нужного цифрового фильтра H(z), следующим образом заменив s в масштабированной (т.е. денормированной) передаточной функции H'(s):

$$s = \frac{z - 1}{z + 1}.$$