6.2 ОБОРУДОВАНИЕ Версия 2.2

6.2.1.1

Цифровое и аналоговое RAS-, WAN- и связное оборудование, прежде всего, делят на:

- 1. *Абонентское* -- CPE (Customer Premises Equipment) -- устанавливают у потребителя услуг.
- 2. Провайдерское -- SPE (Service Provider Equipment) -- устанавливают у поставщика услуг и интегрируют в инфраструктуру определенного уровня (например, городского).

6.2.1.2

Зоны ответственности абонента и провайдера разграничивает демаркационная линия (demarcation point).

Где проходит демаркационная линия зависит от законодательства той или иной страны.

Физический канал между граничащими СРЕ и SPE принято называть «последней милей» («last mile») или «локальной петлей» («local loop»).

6.2.1.3

К абонентскому оборудованию относят, в первую очередь, различные модемы, различные телефонные аппараты и офисные АТС. Хотя на стороне абонента может быть и достаточно сложная инфраструктура.

К высокоспециализированному провайдерскому оборудованию относят, в первую очередь, различные коммутаторы и модули, устанавливаемые в маршрутизаторы и ATC.

6.2.2.1

Основные критерии классификации модемов:

- 1. Технология и СрПД.
- 2. Для коммутируемой либо выделенной линии.
- 3. Аналоговые или цифровые.
- 4. Аппаратные или программные.
- 5. Внешние (RS-232, USB, Ethernet и другие) или внутренние (PCI и другие).

6.3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ Версия 2.4

6.3.1.1 Отличительной особенностью RASes и WANs является широкое применение последовательных сетевых интерфейсов различной пропускной способности -- вплоть до около 50 Mbit/s.

6.3.1.2

Большинство стандартов в области последовательных интерфейсов разработаны тремя организациями: ANSI/TIA/EIA (американские, продолжение серии RS -- Recommended Standards), ITU-T (международные, продолжение стандартов ССІТТ; серии V и X плюс G, M, T) и ISO/IEC (международные).

6.3.1.3a

Основные моменты, связанные с последовательными интерфейсами:

- -- в стандартах четко разделены роли DCE и DTE;
- -- при непосредственном соединении двух последовательных сетевых интерфейсов (третьего или более высоких уровней) имеют смысл только подключения DTE -- DCE и DTE -- DTE, при этом в первом случае применяют «прямые» кабели, а во втором -- кросс-кабели;
 - -- DTE и DCE отличаются формой контактов: М и F соответственно;
- -- практически ни один из протоколов нельзя ассоциировать только с одним видом разъемов;
- -- список цепей для взаимодействия DCE и DTE унифицирован и функционально полон;
- -- цепи могут быть как несбалансированными (unbalanced, single-ended), так и сбалансированными (balanced, differential);
- -- благодаря более эффективному заполнению полосы пропускания, в СПД значительно чаще применяют именно синхронный, а не асинхронный режим;

6.3.1.3b


- -- в синхронном режиме синхронизация, как правило, осуществляется не путем вставки в информационные цепи синхробайтов, а путем тактирования через отдельные цепи;
- -- в нормальной ситуации источником тактирования является DCE, но иногда эту роль возлагают на DTE (например, при подключениях DTE--DTE);
- -- тактовый генератор обычно один, но для тактирования предусмотрены несколько независимых цепей: при передаче от DCE, при приеме от DCE, при передаче от DTE, при приеме от DTE; как альтернативу, допускают внешнее тактирование; возможно побитное и побайтное тактирование;
- -- последовательные интерфейсы образуют не только point-to-pointтопологии, но и различные point-to-multipoint-топологии;
- -- как и положено, компьютерная информация передается по последовательным интерфейсам в виде пакетов (кадров), при этом возможны канальное кодирование, канальное сжатие и канальное фрагментирование;
- -- отличительной особенностью последовательных интерфейсов является отсутствие MAC-адресов.

6.3.1.4

Ключевые стандарты: TIA-232, TIA-422, TIA-423, TIA-449, TIA-530, V.35, X.21 и HSSI (High Speed Serial Interface).

Основные разъемы: DE-9, DA-15, DB-25, DC-37, LFH60, ISO 2593 и SS26.

Pin Assignments 25-Pin Style



[OMEGA Engineering]

6.3.1.6






[Cisco]

При применении топологий point-to-point в RASes и WANs значительное место отведено протоколу PPP (Point-to-Point Protocol) (RFC 1661).

Протокол PPP пришел на смену протоколу SLIP (Serial Line IP).

PPP -- это очень гибкий протокол второго уровня, который позволяет устанавливать канальное point-to-point-соединение. Затем это соединение может использоваться практически любыми протоколами третьего уровня, причем «одновременно» (SLIP поддерживает только IP).

6.3.2.2 Над РРР концентрируется очень большое количество протоколов. Из четырех групп можно выделить две основные: 1. LCPs (Link-layer Control Protocols). 2. NCPs (Network Control Protocols).



Собственно LCP (Link Control Protocol) обеспечивает создание, конфигурирование, опциональное тестирование, контроль состояния и закрытие соединения.

Под конфигурированием понимают согласование опций инкапсуляции, то есть согласование максимальной длины пакетов, способа аутентификации, способа сжатия и другое. Тем самым происходит адаптация к конкретной СрПД.

Работа LCP базируется на механизме запросов-подтверждений.

Набор NCPs позволяет адаптировать подготовленное соединение к нуждам протоколов третьего уровня и включает: IPCP (IP Control Protocol), IPv6CP, IPXCP, CCP (Compression CP) и так далее.

Например, IPCP позволяет согласовать возможность сжатия заголовков пакетов и правило назначения IP-адреса.

РРР поддерживает два алгоритма аутентификации на канальном уровне:

- 1. PAP (Password Authentication Protocol) -- «двойное рукопожатие», разовый обмен незашифрованными PAP-сообщениями.
- 2. CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) -- «тройное рукопожатие», периодический обмен зашифрованными СНАР-сообщениями.

Еще две серьезные возможности РРР:

- 1. Multilink -- задейстрование соединением ресурсов нескольких параллельных физических каналов (фрагментация, перемежение, балансировка нагрузки и другое).
 - 2. Bridging -- поддержка мостов.

6.3.3.1a Пример настройки интерфейса последовательного сетевого маршрутизатора Cisco (по умолчанию считается DTE).

6.3.3.1b

```
Router(config) #interface se0/0/0
Router(config-if) #clock rate 64000
Router(config-if) #encapsulation ppp
Router(config-if) #ppp multilink
Router(config-if) #exit
```

6.3.3.2a Примеры настройки РАР- и СНАР-аутентификации между двумя маршрутизаторами.

6.3.3.2b

```
R1(config) #username router2 password cisco
R1(config)#interface se0/0/1
R1(config-if)#encapsulation ppp
R1(config-if) #ppp authentication pap
R1(config-if)#exitë
R2(config) #interface se0/0/0
R2(config-if)#encapsulation ppp
R2(config-if) #ppp pap sent-username router2 password cisco
R2(config-if)#exit
R1(config) #username R2 password cisco
R1(config)#interface se0/1/0
R1(config-if)#encapsulation ppp
R1(config-if) #ppp authentication chap
R1(config-if)#exit
R2(config) #username R1 password cisco
R2(config) #interface se0/1/1
R2(config-if)#encapsulation ppp
R2(config-if) #ppp authentication chap
R2(config-if)#exit
```

Status Line	Possible Condition
Serial x is down,	->The router is not sensing a CD signal, which means the CD is
line protocol is	not active.
down (DTE mode)	->A WAN carrier service provider problem has occurred, which
	means the line is down or is not connected to CSU/DSU.
	->Cabling is faulty or incorrect.
	->Hardware failure has occurred (<u>CSU/DSU</u>).
Serial x is	->The router configuration includes the shutdown interface
administratively	configuration command.
down,	->A duplicate IP address exists
line protocol is	
down	
Serial x is up,	->A high error rate has occurred due to a WAN service provider
line protocol is	problem.
down (disabled)	->A CSU or DSU hardware problem has occurred.
	->Router hardware (interface) is bad.
Serial x is up,	->A local or remote router is misconfigured.
line protocol is	->Keepalives are not being sent by the remote router.
down (DTE mode)	->A leased-line or other carrier service problem has occurred,
	which means a noisy line or misconfigured or failed switch.
	->A timing problem has occurred on the cable, which means serial
	clock transmit external (SCTE) is not set on CSU/DSU. SCTE is
	designed to compensate for clock phase shift on long cables.
	->A local or remote <u>CSU/DSU</u> has failed.
	->Router hardware, which could be either local or remote, has
	failed.
Serial x is up,	->The clockrate interface configuration command is missing.
line protocol is	->The DTE device does not support or is not set up for SCTE
down (DCE mode)	mode (terminal timing).
	->The remote CSU or DSU has failed.
Serial x is up,	->A loop exists in the circuit. The sequence number in the
line protocol is up	keepalive packet changes to a random number when a loop is
(looped)	initially detected. If the same random number is returned over the
	link, a loop exists.
Serial x is up,	->This is the proper status line condition.
line protocol is up	

Состояния последовательных сетевых интерфейсов Cisco [Cisco]