Информация из лекции

{Доп инфа дается больше для понимания некоторых вещей или расширения знаний, для написания билета лучше использовать информации из лекций}

Одной из основных предпосылок для разработки линейных кодов, является проблема, проявляющаяся во многих системах передачи цифровой (не только) информации, известная как девиацией (отклонение) несущей (carrier deviation).

> мгновенной Девиа́ция частоты — наибольшее отклонение частоты модулированного радиосигнала при частотной модуляции от значения его несущей частоты.

Доп. инфа

raik199x

Передатчик и приемник должны работать на одной частоте. В большинстве случаев, передатчик и приемник имеют разные источники синхронизации. При этом тактовые генераторы далеко не идентичны. Если состояние линии очень долго не изменяется, что происходит при передаче очень длинных нулевых либо единичных последовательностей с использованием классической амплитудной модуляции цифровых цепей (логический ноль соответствует земле, а логическая единица некоторому положительному потенциалу относительно земли), то приемнику «цепляться не за что». В результате накапливаются фазовые сдвиги, что в конце концов приводит к возникновению ошибок.

Эта величина равна половине полосы качания, то есть разности максимальной и минимальной мгновенных частот.

Современная схемотехническая база для борьбы с девиацией несущей имеет в распоряжении блок ФАПЧ (фазовой автоподстройки частоты), позволяющий автоматически подстраивать тактовый генератор приемника к тактовому генератору передатчика. Наиболее близкий англоязычный термин -- PLL (Phased-Locked Loop).

Линейные коды можно классифицировать по следующим параметрам:

скремблированный; безызбыточные;

избыточные – 1В2В;

mBnВ и со вставками;

двухуровневые, т.е. имеют два логических состояния;

многоуровневые - имеющие более двух логических состояний

Шесть факторов, влияющих на классификацию линейных кодов:

Скремблированный

3. Однополярность либо многополярность.

линейный код в формате передачи NRZ (NonReturntoZero – без возврата к нулю на тактовом интервале) – является первым глобальным стандартом кодирования для цифровых ВОСП SDH. линейного его формирования рассмотрен в рекомендации МСЭ-Т G.707 (1996 года). Код обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к линейным сигналам.

1. Кодирование уровнями либо переходами.

NRZ-L — точно повторяет информационную последовательность NRZ-S и NRZ-M - относительные коды, т. е. изменяющие состояния в последовательности после логического нуля (S) или логической

единицы Эти распространения коды не получили широкого несоответствия требованиям к линейным сигналам, в частности, в

связи со сложностью выделения тактовой частоты.

2. Наличие инвертирования.

Под линейными кодами класса 1В2В понимают коды, в которых один

5. Наличие самосинхронизации. 6. Наличие перестановки или подмены битов.

4. Наличие так называемого «возврата к нулю».

бит исходного сигнала преобразуется в комбинацию из двух битов. При этом длительность этих битов в два раза меньше преобразуемого. Следовательно, тактовая частота линейного сигнала удваивается и скорость передачи в линии становится вдвое больше исходной последовательности. К линейным кодам класса 1В2В относятся:

Для изучения в рамках данной дисциплины выбраны следующие основные группы

BI-L (биимпульсный абсолютный);

4. MLT (Multi-Level Transmit) codes -- многоуровневые коды.

ВІ-М (биимпульсный относительный М);

BI-S (биимпульсный относительный S);

DBI (дифференциальный бифазный);

СМІ (с инверсией групп символов);

MCMI (модифицированный CMI) и ряд других.

Линейные коды класса mВnВ, где m ≥ 2, а n > m, называют алфавитными или табличными, т.к. при их формировании используются две - три таблицы кодирования, обеспечивающие балансировку числа логических символов «1» и «0». В кодах этого класса последовательность исходного сигнала разбивается на отрезки (блоки), состоящие из т бит, и преобразуется в определенную последовательность (блок) кодовых символов п. Широкое применение получили коды 2ВЗВ, 2В4В, 3В4В, 5В6В, 7В8В.

Многоуровневые коды могут применяться в оптических системах передачи при внешней модуляции излучения и также в случае строго линейных модуляционных характеристик прямой модуляции. В качестве примера можно назвать линейное трехуровневое кодирование HDB-3opt, предусмотренное рекомендацией MCЭ-T G.703

- 1. NRZ (Non-Return-to-Zero) codes -- коды без возврата к нулю. 2. RZ (Return-to-Zero) codes -- коды с возвратом к нулю.
- 3. Manchester codes -- манчестерские коды.
- 5. Block codes -- блочные коды.

Лекция №4