1. Sensor Reading and Position Calculation

(LFR এর সেসর থেকে পজিশন বের করার জন্য)

```
    Copy

                                                                                        7 Edit
срр
// মোট পজিশনের যোগফল (weighted average)
position = (s0*val0 + s1*val1 + s2*val2 + ... + s7*val7) / (val0 + val1 + ... + val7);
এখানে ১০ থেকে ১7 = সেন্সরের পজিশন মান (যেমন: -3500 থেকে +3500)
আর valo থেকে val7 = সেন্সরের রিডিং (০ বা ১)
```

2. Error Calculation

(রোবট লাইনের থেকে কত দূরে আছে)

```
Copy
                                                                                       8 Edit
срр
error = position - center; // center মানে লাইনের ঠিক মাঝখান
```

উদাহরণ: যদি center = 0 ধরি, তাহলে error = position



3. Proportional Term (P)

লাইনের থেকে দ্রত্ব যত বেশি, মোটর তত বেশি ঘুরবে।

4. Integral Term (I)

cpp

☐ Copy ٷ Edit

I = I + error; // একত্রিত করে আগের সব ভুল হিসাব রাখে

জনেক সময় I = I + error * dt; করা হয়, যেখানে dt = সময়ের পার্থক্য (advanced tuning এ দরকার হয়)।



5. Derivative Term (D)

হঠাৎ বড় error হলে রোবট যাতে overshoot না করে — সেটি D handle করে।

6. Final Correction Calculation

এই correction অনুযায়ী মোটরের গতি adjust করা হবে।



7. Motor Speed Calculation

(LFR এর মোটর দুইটা — একটার স্পিড বাড়বে, আরেকটা কমবে)

যদি correction বেশি হয়, তাহলে রোবট বাঁ দিকে বা ডান দিকে ঘুরে যাবে।

💹 8. Speed Limit কন্ট্রোল

(তাহলে মোটরের স্পিড safe limit এ রাখা যায়)



📋 সারাংশ: সব Equation একসাথে

```
position = (s0*val0 + ... + s7*val7) / (val0 + ... + val7);
error = position - center;
P = Kp * error;
I = I + error;
D = error - previousError;
correction = P + (Ki * I) + (Kd * D);

leftMotorSpeed = baseSpeed - correction;
rightMotorSpeed = baseSpeed + correction;
leftMotorSpeed = constrain(leftMotorSpeed, 0, maxSpeed);
rightMotorSpeed = constrain(rightMotorSpeed, 0, maxSpeed);
previousError = error; // পরবর্তী লুপের জুন্য
```

