

Base de Conocimiento

Módulo de Unidades — Plataforma Wara Seguimiento y Control

Ficha 1: ¿Qué es el Módulo de Unidades?

¿Qué es?

El módulo Unidades es el centro de control de toda la flota. Desde aquí el operador puede ver el estado de cada vehículo o dispositivo, su ubicación en el mapa, sus datos técnicos en tiempo real y acceder a todas las acciones operativas disponibles.

¿Cómo acceder?

Hacer clic en el primer ícono de la barra lateral derecha (ícono de vehículo/carro).

¿Cuándo se usa?

- Para monitorear en tiempo real el estado y posición de las unidades.
- Para detectar alarmas activas o problemas en vehículos.
- Para contactar conductores o crear órdenes de trabajo.
- Para consultar el historial de recorridos de una unidad.

Estructura del módulo

Nivel	Qué contiene
Encabezado del módulo	Controles globales de visibilidad y vista
Grupos de unidades	Carpetas lógicas que agrupan vehículos por criterio del administrador
Ficha individual de unidad	Datos técnicos en tiempo real y acciones operativas

Ficha 2: Encabezado del módulo — Controles globales

¿Qué es?

La parte superior del panel de Unidades contiene íconos que afectan la visualización global de toda la flota.

Íconos disponibles

Ícono	Función	Cuándo usarlo
← (flecha)	Cierra el módulo Unidades y vuelve al menú anterior	Al cambiar de módulo
? (ayuda)	Abre la documentación de ayuda del módulo	Cuando no se sabe qué hace una función
■ (ojo)	Muestra u oculta TODOS los íconos de unidades en el mapa	Cuando el mapa está muy cargado visualmente
■ (cuadrícula)	Cambia entre vista de lista y vista de tarjetas	Para ver más unidades a la vez en el panel

Ficha 3: Grupos de unidades — Organización de la flota

¿Qué es?

Las unidades están organizadas en grupos (carpetas lógicas) definidos por el administrador. Ejemplos: Alarmas, Nuevos, Oficina, Pruebas 4G, Tercerizadas.

Acciones sobre un grupo

Al pasar el cursor sobre un grupo aparecen íconos de acción rápida y el menú  con todas las opciones:

Acción	Qué hace
Clic en el nombre del grupo	Centra el mapa en las unidades de ese grupo
 Editar	Cambia el nombre u otras propiedades del grupo
 Eliminar	Elimina el grupo (no las unidades que contiene)
 Zoom en mapa	Ajusta el zoom para ver todas las unidades del grupo
 Mostrar/ocultar en mapa	Alterna la visibilidad de esas unidades sobre el mapa
 Expandir	Despliega las fichas de todas las unidades del grupo
 Contraer	Cierra todas las fichas del grupo para liberar espacio

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si hago clic en el nombre de un grupo y una unidad no tiene posición?

Aparece un aviso naranja: 'La unidad no está reportando posición'.

Ficha 4: Unidades dentro de un grupo — Estados y acciones

¿Qué muestra cada fila de unidad?

Elemento	Qué indica
Punto de color izquierdo	Si la unidad está seleccionada o activa en el panel
 Punto verde (derecha)	Unidad activa, reportando normalmente
 Punto azul (derecha)	Unidad detenida o en standby
 Punto rojo (derecha)	Unidad con alarma activa o problema
Nombre de la unidad	Al hacer clic centra el mapa en esa unidad
 Ícono ojo	Muestra u oculta solo esa unidad en el mapa
 Chevron	Expande la ficha completa de detalle de la unidad

Preguntas frecuentes

¿Cómo identifico rápido qué unidades tienen problema?

Las unidades con punto rojo tienen alarma activa. El operador las detecta a simple vista sin expandir ninguna ficha.

Ficha 5: Ficha expandida de una unidad — Datos técnicos en tiempo real

¿Qué es?

Al hacer clic en el chevron  de una unidad se abre su ficha completa. Es la pantalla de trabajo más importante del operador, con todos los datos técnicos actualizados en tiempo real.

Indicadores técnicos disponibles

Indicador	Qué muestra	Alerta si...
Velocidad (km/h)	Velocidad actual de la unidad	El velocímetro se pone rojo si supera el límite
Límite de velocidad	Límite configurado para la unidad o zona	—
RPM	Revoluciones por minuto del motor	0 RPM = motor apagado. Útil para detectar ralentí
Odómetro (km)	Km totales recorridos	Se usa para programar mantenimientos preventivos
Señal celular	Calidad de conexión del GPS	Señal baja = demoras en actualización de posición
Nº satélites GPS	Satélites capturados (más = más preciso)	Menos de 4 satélites = posición inexacta
Horómetro (hs)	Horas de funcionamiento del motor	Control de trabajo real independiente de km
Batería (V)	Tensión de la batería del vehículo	Valor bajo = posible problema eléctrico
Presión de aceite (psi)	Presión del aceite del motor	0 psi con motor en marcha = alerta grave inmediata
Temperatura motor (°C)	Temperatura actual del motor	Sobre 100°C = sobrecalentamiento
Estado acoplado	Si hay remolque conectado y su estado	—

Encabezado de la ficha

Muestra el ícono del vehículo, punto de estado, nombre de la unidad y la última dirección conocida. El operador lee la ubicación actual sin necesidad de buscarla en el mapa.

Contacto con el conductor

La ficha muestra el número de teléfono del conductor. El ícono de QR al lado genera un código que, al escanearlo desde un celular, llama directamente al conductor.

Ficha 6: Sección MIS ATAJS — Acciones operativas por unidad

¿Qué es?

Barra de accesos directos dentro de la ficha expandida de cada unidad. Contiene los botones de acción más frecuentes del operador. El ícono ■ permite reorganizarlos según preferencia.

Botones disponibles

Botón	Qué hace	Cuándo usarlo
CONFIGURAR UNIDAD	Abre formulario de configuración del GPS: nombre, alertas, límites de velocidad, zonas horarias	Al modificar parámetros de seguimiento
HISTORIAL	Muestra el recorrido histórico de la unidad en el mapa por fecha y hora	Para verificar rutas, investigar incidentes o confirmar visitas
TAREAS	Muestra las tareas o paradas programadas del turno actual	Para saber qué debe hacer el conductor
TAREAS CORRECTIVAS	Lista reparaciones o mantenimientos correctivos pendientes	Para seguimiento del estado mecánico
COMPARTIR	Genera enlace temporal para que una persona externa vea la ubicación en tiempo real sin cuenta Wara	Para informar a un cliente sobre la llegada del vehículo
MENSAJES	Abre el chat entre operador y conductor	Para dar instrucciones sin llamar por teléfono
VER FICHA	Abre la ficha técnica y administrativa completa del vehículo	Para consultar datos, documentación y propietario
CERTIFICADO	Genera o visualiza un certificado formal de actividad	Para trámites administrativos o auditorías
AGREGAR ORDEN DE TRABAJO	Crea una orden de trabajo: reparación, inspección o servicio programado	Al detectar un problema mecánico que requiere intervención

Preguntas frecuentes

¿Puedo reorganizar los botones de MIS ATAJS?

Sí, con el ícono ■ dentro de la ficha se pueden reorganizar según la preferencia del operador.

¿COMPARTIR requiere que el destinatario tenga cuenta en Wara?

No, genera un enlace temporal de acceso público para ver solo la posición de esa unidad.

Ficha 7: Pie del panel — Gestión de grupos

Botón	Qué hace	Cuándo usarlo
-------	----------	---------------

Crear Grupo	Abre formulario para crear un nuevo grupo de unidades	Al incorporar una nueva categoría de vehículos (ej: 'Distribución Norte')
Mover unidades	Reasigna una o varias unidades de un grupo a otro	Al reorganizar la flota o cuando un vehículo cambia de área operativa

Ficha 8: Flujo de trabajo típico del operador

Este es el proceso estándar que sigue un operador durante su turno de monitoreo:

1. Entra al módulo Unidades y escanea la lista de grupos buscando puntos rojos (alarmas activas).
2. Hace clic en el chevron  de la unidad con alerta para ver su ficha completa.
3. Revisa velocidad, posición y los indicadores técnicos para entender qué está pasando.
4. Si necesita hablar con el conductor, usa el número de teléfono visible o el botón MENSAJES.
5. Si detecta un problema mecánico, usa AGREGAR ORDEN DE TRABAJO para registrarlo.
6. Al finalizar el turno, usa HISTORIAL para revisar los recorridos del día de cada vehículo.

Resumen de accesos rápidos — Módulo Unidades

Necesidad del operador	Dónde ir
Ver estado general de la flota	Módulo Unidades → lista de grupos (puntos de color)
Ver detalles técnicos de una unidad	Unidad → chevron  → ficha expandida
Contactar al conductor	Ficha expandida → teléfono o botón MENSAJES
Ver dónde estuvo un vehículo	Ficha expandida → MIS ATAJOS → HISTORIAL
Crear una orden de reparación	Ficha expandida → MIS ATAJOS → AGREGAR ORDEN DE TRABAJO
Compartir posición con un cliente	Ficha expandida → MIS ATAJOS → COMPARTIR
Ocultar unidades del mapa	Encabezado módulo → ícono  (global) o ícono  por unidad
Crear un nuevo grupo	Pie del panel → botón Crear Grupo
Mover unidades entre grupos	Pie del panel → botón Mover unidades