## Praktikum Mandiri - PIP

## Soal


1. Buat Penjelasan dari simulasi perhitungan PID & Coba lakukan modifikasi Konstanta KP, KI, KD dan jelaskan perubahan respon nya yang ada di link ini

Tinkercad Asli : <a href="https://www.tinkercad.com/things/iKNSkQA0mFt-tremendous-habbi-kup/editel?sharecode=oBbuc3ux\_mg2KsHMXIXz1jwb">https://www.tinkercad.com/things/iKNSkQA0mFt-tremendous-habbi-kup/editel?sharecode=oBbuc3ux\_mg2KsHMXIXz1jwb</a>KGpmlROaBqbb\_GtoXxk

2. Duplikat project di tinkercad tadi. Kemudian coba implementasikan hasil perhitungan PID untuk mengendalikan Motor DC. Berikan penjelasan & tuliskan link project tinkercad kalian.

https://www.tinkercad.com/things/j8m8V6wGAmk-fabulous-bojo/editel?sharecode=rh3lGDRlxCynOvd1zSXzKHCtD7W9rKATjuVRBp7qQDo

## Penjelasan



Dalam percobaan kali ini potensio meter akan menghitung setpoint, sehingga dapat mendapatkan nilai error. Jika sudah mendapatkan nilai error maka sudah bisa mendapatkan nilai derivative dan integral

Jika KP = 4, KI = 1, KD = 8 akan mendapatkan settingan Max = 1015

```
Maka nilai error = 1015 – 0 derivative = Integral + 1015; Lasterror = error;
Int PIP = (KP x error) + (KD x derivative) + (KI x integral);
Int PID = (4 \times 1015) + (8 \times 1015) + (1 \times 1015);
Int PID = (4060) + (8120) + (1015);
Nilai PID = 13.195
Jadi nilai yang telah saya ubah adalah analogRead(A0)/4
Sehabis itu saya ubah nilainya mengikuti KP = 20 KI = 20 KD = 5
Potensio Max = 253
Maka nilai error = 253 – 0 derivative = 253 – lasterror integral = integral + 253;
Last error = error;
Int PID = (KP x error) + (KD x derivative) + (KI x integral);
Int PID = (4 \times 253) + (8 \times 253) + (1 \times 253);
Int PID = (1012) + (2024) + (253); Sehingga PID = 3289
Kodingan
float kp = 4, ki = 1, kd = 8; //Kostanta
int setpoint = 0; //Setpoint awal
int pv = 0; //PV awal = 0;
float integral = 0, derivative = 0;
int lastError = 0;
void setup()
 Serial.begin(9600);
Serial.print(setpoint); Serial.print(", "); //Plot Setpoint Awal
Serial.print(pv); Serial.print(", "); //Plot Present Value Awal
}
```

```
void loop()
setpoint = analogRead(A0); // Atur Setpoint dengan Potensio
int error = setpoint-pv; //Hitung Error
 derivative = error - lastError; //Hitung Rate / Derivative
integral = integral + error; //Hitung Integral
lastError = error; //Simpan Error Terakhir
int pid = (kp * error) + (kd * derivative) + (ki * integral); //Hitung PID
//-- Profile Actuator / Plant System --/
int out = map(pid, -1023, 1023, -50, 50);
if(out>50) out = 50;
if(out < -50) out = -50;
pv = pv + out;
//-- End Profile Actuator // Plant System --/
//Plot bentuk respon/
Serial.print(setpoint); Serial.print(", "); //Plot Setpoint
Serial.print(pv); Serial.print(", "); //Plot Present Value respon dari PID
Serial.println();
```