# Esame Comunicazioni Numeriche

"What I hear, I forget; What I see, I remember; What I do, I understand."

Rambod Rahmani

12 febbraio 2019



# Indice

In	dice			i
0	Disc	claimer	•	1
1	Intr	oductio	on	2
	1.1	Comp	lex Numbers	2
		1.1.1	Cartesian form	3
		1.1.2	Polar form	4
		1.1.3	Trigonometric form	5
		1.1.4	Euler's formula	5
		1.1.5	Euler's formula and Complex Numbers	6
		1.1.6	Elementary operations	6
			1.1.6.1 Conjugate	6
			1.1.6.2 Addition and subtraction	7
			1.1.6.3 Multiplication	8
			1.1.6.4 Multiplying a complex number by j	8
	1.2	The F	ield C of Complex Numbers	10
		1.2.1	Naive introduction to the field C	10
		1.2.2	Definition of the field C	11
		1.2.3	Constructing the complex numbers via the arithmetic	
			of 2x2 matrices	12
2	Con	cetti Pı	reliminari	13
	2.1	Introd	uzione allo studio dei segnali	13
		2.1.1	Proprietà elementari dei segnali determinati	14
			2.1.1.1 Esercizio 12 Marzo 2018	17
	2.2	Segnal	li periodici a tempo continuo	21
		2.2.1	Sviluppo in serie di Fourier in forma reale polare	23

*INDICE* ii

		2.2.2 Sviluppo in serie di Fourier in forma complessa	25
		2.2.3 Sviluppo in serie di Fourier in forma reale rettangolare	28
		2.2.4 Il criterio di Dirichlet	29
		2.2.5 Spettri di ampiezza e di fase	30
		2.2.5.1 Spettro di un coseno	31
		2.2.5.2 Spettro di un seno	34
		2.2.6 MATLAB 2.1	38
		2.2.7 MATLAB 2.2	42
	2.3	Segnali aperiodici a tempo continuo	48
		2.3.1 Dalla serie all'integrale di Fourier	50
		2.3.1.1 Esempio	55
		2.3.1.2 Esempio	57
		2.3.1.3 Esempio	58
		2.3.2 Criteri di esistenza della Trasformata Continua di	
		Fourier (TCF)	59
		2.3.3 Banda	60
		2.3.3.1 Larghezza di banda	60
	2.4	Sistemi monodimensionali a tempo continuo	61
	2.5	Segnali a tempo discreto	62
	2.6	Sistemi monodimensionali a tempo discreto	63
	2.7	Progetto di filtri digitali	64
	2.8	Richiami di teoria della probabilità	65
	2.9	Segnali aleatori a tempo continuo e a tempo discreto	66
3	Esaı	me Scritto	67
	3.1	Compitino 2014	68
	3.2	Compitino 2015	69
	3.3	Compitino 2016	70
	3.4	Compitino 2017	71
	3.5	Compitino 2018	72
	3.6	Prova di Comunicazioni Numeriche - 09 Gennaio 2018	73
	3.7	Prova di Comunicazioni Numeriche - 29 Gennaio 2018	74
	3.8	Prova di Comunicazioni Numeriche - 20 Febbraio 2018	75
	3.9	Prova di Comunicazioni Numeriche - 09 Aprile 2018	76
4	Esaı	me Orale	77
	4.1	Segnali Deterministici	77

*INDICE* iii

4.1.1	Relazion	i tra Potenza Media $P_x$ ed Energia $E_x$ di un	
	Segnale		78
	4.1.1.1	Funzione a quadrato sommabile	79
	4.1.1.2	Applicazioni nella Meccanica Quantistica	79
4.1.2	Relazion	e Potenza Media, Valore Efficace e Valore	
	Medio: I	$P_x = 0 \Longrightarrow x_e f f = 0, x_m = 0 \dots \dots$	81
	4.1.2.1	Media quadratica	84
	4.1.2.2	Valore Efficace	84
4.1.3	Biunivoo	ità della trasformata serie di Fourier	85
4.1.4	Linearità	à della trasformata serie di Fourier	88
	4.1.4.1	Esercizio	88
4.1.5	Simmetr	ia Hermitiana della trasformata serie di Fourier	90
	4.1.5.1	Simmetria pari per il modulo	91
	4.1.5.2	Simmetria dispari per la fase	92
4.1.6	Trasform	nata di un segnale (periodico) reale e pari	93
4.1.7	Trasform	nata di un segnale (periodico) reale e dispari.	95
4.1.8	Trasform	nata di un segnale (periodico) reale alternativo	97
4.1.9	Simmetr	ie della Trasformata Continua di Fourier (TCF)1	00
	4.1.9.1	Simmetrie della TCF: Simmetria Hermitiana 1	00
	4.1.9.2	Simmetrie della TCF: Segnali reali e pari 1	02
	4.1.9.3	Simmetrie della TCF: Segnali reali e dispari 1	04
4.1.10	Teoremi	sulla trasformata continua di Fourier $\dots$ 1	05
		Linearità della TCF	
	4.1.10.2	Dualità della TCF	06
	4.1.10.3	Teorema del ritardo	07
	4.1.10.4	Teorema del cambiamento di scala 1	08
4.1.11	Teorema	della Modulazione	10
	4.1.11.1	Modulazione con coseno	14
	4.1.11.2	Modulazione con seno	16
	4.1.11.3	Modulazione con cosinusoide generica 1	17
	4.1.11.4	Modulazione con esponenziale complesso $1$	18
4.1.12	Teorema	di derivazione	19
	4.1.12.1	Derivazione nel tempo	20
	4.1.12.2	Derivazione in frequenza	21
4.1.13	Teorema	di integrazione $\dots \dots \dots$	22
	4.1.13.1	Integrazione nel tempo	23
	4.1.13.2	Integrazione in frequenza	24
4.1.14	Teorema	del Prodotto di Convoluzione 1	25

*INDICE* iv

		4.1.15	Teorema della Convoluzione	126
	4.2	Segnal	i Aleatori	127
		4.2.1	Teorema di Bayes	128
		4.2.2	Teorema della Probabilità Totale	129
			4.2.2.1 Esempio Teorema di Bayes & Teorema della	
			Probabilità Totale	130
		4.2.3	Legame tra Varianza $\sigma_x^2$ e Valor quadratico medio $m_x^2$	131
A	_	nali Ca		132
	A.1	Gradin	no Unitario	132

# Capitolo 0

## Disclaimer

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. The world's entire scientific and cultural heritage, published over centuries in books and journals, is increasingly being digitized and locked up by a handful of private corporations. There is no justice in following unjust laws. It's time to come into the light and, in the grand tradition of civil disobedience, declare our opposition to this private theft of public culture."

— Aaron Swartz

The material and information in this document are provided "AS IS" in good faith and without warranties of any kind, either expressed or implied.

This work is licensed under:

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

# Capitolo 1

## Introduction

"The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change."

— Carl Rogers

This chapter contains introductory concepts needed as theoretical base to be able to understand the signal processing topics presented in this text.

## 1.1 Complex Numbers

A complex number is a number that can be expressed in the form

$$z = a + ib$$
,

where *a* is known to be the real part

$$a=\Re(z)$$
,

and *b* is known to be the imaginary part

$$b = \Im(z)$$
.

The complex number system can be defined as the algebraic extension of the ordinary real numbers by an imaginary number i. i is a solution of the equation  $x^2 = -1$ . Because no real number satisfies this equation, since the square of a real number cannot be negative, i is called an imaginary number.

A real number a can be regarded as a complex number a + 0i whose imaginary part is 0. A purely imaginary number bi is a complex number 0 + bi whose real part is zero. It is common to write a for a + 0i and bi for 0 + bi.

The complex numbers give rise to the fundamental theorem of algebra: every non-constant polynomial equation with complex coefficients has a complex solution. This property is true of the complex numbers, but not the reals. The 16th century Italian mathematician Gerolamo Cardano is credited with introducing complex numbers in his attempts to find solutions to cubic equations.

Geometrically, complex numbers extend the concept of the one-dimensional number line to the two-dimensional complex plane by using the horizontal axis for the real part and the vertical axis for the imaginary part.

Engineers reserve the letter i for electric current - the derivative of electric charge with respect to time. We will therefore be using the letter i instead of the letter i.

#### 1.1.1 Cartesian form



Figura 1.1: A Complex Number in Cartesian Form.

A complex number can thus be identified with an ordered pair  $(\Re(z),\Im(z))$  in the Cartesian plane, an identification sometimes known as the Cartesian form of z. A complex number can be viewed as a point or position vector in a two-dimensional Cartesian coordinate system called the complex plane or Argand diagram, named after Jean-Robert Argand. The numbers are conventionally plotted using the real part as the horizontal component, and imaginary part as vertical (see Figure 1.1). In

fact, a complex number can be defined as an ordered pair (a, b), but then

rules for addition and multiplication must also be included as part of the definition. William Rowan Hamilton introduced this approach to define the complex number system.

#### 1.1.2 Polar form



Figura 1.2: A Complex Number in Polar Form

An alternative way of defining a point P in the complex plane, other than using the a- and b-coordinates, is to use the distance of the point from O, the point whose coordinates are (0,0) (the origin), together with the angle subtended between the positive real axis and the line segment OP in a counterclockwise direction. This idea leads to the polar form of complex numbers . (see Figure 1.2 where x and y were used instead of a and b).

The absolute value (or modulus or magnitude) of a complex number z = a + bj is

$$c = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

If z is a real number (that is, if b=0), then c=|a|. That is , the absolute value of a real number equals its absolute value as a complex number. By Pythagoras' theorem, the absolute value of complex number is the distance to the origin of the point representing the complex number in the complex plane.

The argument of z (in many applications referred to as the "phase") is the angle of the radius OP with the positive real axis, and is written as arg(z). As with the modulus, the argument can be found from the

rectangular form a + bj:

$$\varphi = arg(z) = \begin{cases} arctan\left(\frac{b}{a}\right) & if \quad a > 0 \\ arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & if \quad a < 0 \quad and \quad b \ge 0 \\ arctan\left(\frac{b}{a}\right) - \pi & if \quad a < 0 \quad and \quad b < 0 \\ \frac{\pi}{2} & if \quad a = 0 \quad and \quad b > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & if \quad a = 0 \quad and \quad b < 0 \\ indeterminate & if \quad a > 0 \end{cases}$$

The value of  $\varphi$  is expressed in radians in this article. It can increase by any integer multiple of  $2\pi$  and still give the same angle. Hence, the arg() function is sometimes considered as multivalued. The polar angle for the complex number 0 is indeterminate, but arbitrary choice of the angle 0 is common. Together, c and  $\varphi$  give another way of representing complex numbers, the polar form, as the combination of modulus and argument fully specify the position of a point on the plane.

If we are given the polar form to start with, the following formulas can be used to retrieve the cartesian coordinates:

$$\begin{cases} a = c \cdot \cos(\varphi) \\ b = c \cdot \sin(\varphi) \end{cases}$$

## 1.1.3 Trigonometric form

The trigonometric form of a complex number z = a + bj can be easily obtain by substitution in our previous equations:

$$z = a + bj = c \cdot \cos(\varphi) + c \cdot \sin(\varphi) \cdot j = c \cdot (\cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)).$$

#### 1.1.4 Euler's formula

Euler's formula, named after Leonhard Euler, is a mathematical formula in complex analysis that establishes the fundamental relationship between the trigonometric functions and the complex exponential function. Euler's formula states that for any real number  $\varphi$ :

$$e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)$$

where e is the base of the natural logarithm, j is the imaginary unit, and cos and sin are the trigonometric functions cosine and sine respectively, with the argument  $\varphi$  given in radians.

When  $\varphi = \pi$ , Euler's formula evaluates to  $e^{j\pi} + 1 = 0$ , which is known as Euler's identity.



Figura 1.3: Euler's formula Interpretation

This formula can be interpreted as saying that the function  $e^{j\varphi}$  is a unit complex number, i.e., it traces out the unit circle in the complex plane as  $\varphi$  ranges through the real numbers. Here  $\varphi$  is the angle that a line connecting the origin with a point on the unit circle makes with the positive real axis, measured counterclockwise and in radians.

The original proof is based on the Taylor series expansions of the exponential function  $e^z$  (where z is a complex number) and of sin(x) and cos(x) for real numbers x. In fact, the same proof shows that Euler's formula is even valid for all complex numbers z.

## 1.1.5 Euler's formula and Complex Numbers

Using Euler's formula we can now write:

$$z = a + jb = c \cdot \cos(\varphi) + c \cdot \sin(\varphi) \cdot j = c \cdot (\cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)) = e^{j\varphi}.$$

## 1.1.6 Elementary operations

#### 1.1.6.1 Conjugate

The complex conjugate of the complex number z = a + jb is given by a - jb. It is denoted by either  $\bar{z}$  or  $z^*$ . This unary operation on complex numbers cannot be expressed by applying only their basic operations addition, subtraction, multiplication and division.



Figura 1.4: Geometric representation of z and its conjugate  $\bar{z}$ 

Geometrically,  $\bar{z}$  is the "reflection" of z about the real axis. Conjugating twice gives the original complex number

$$\bar{z}$$

which makes this operation an involution. The reflection leaves both the real part and the magnitude of *z* unchanged, that is

$$\Re(\overline{z}) = \Re(z)$$
 and  $|\overline{z}| = |z|$ .

The imaginary part and the argument of a complex number z change their sign under conjugation

$$\Im(\overline{z}) = -\Im(z)$$
 and  $arg(\overline{z}) = -arg(z)$ .

The real and imaginary parts of a complex number z = a + jb can be extracted using the conjugation:

$$\Re(z) = a = \frac{z + \overline{z}}{2} = \frac{a + jb + a - jb}{2} = \frac{2a}{2} = a.$$

$$\Im(z) = b = \frac{z - \overline{(z)}}{2j} = \frac{a + jb - a + jb}{2j} = \frac{2jb}{2j} = b.$$

Moreover, a complex number is real if and only if it equals its own conjugate.

$$z = \overline{z} \quad o \quad z \in \mathbb{R}$$

#### 1.1.6.2 Addition and subtraction

Two complex numbers  $z_1$  and  $z_2$  are most easily added by separately adding their real and imaginary parts of the summands. That is to say:

$$z_1 + z_2 = a_1 = jb_1 + a_2 + jb_2 = (a_1 + a_2) + j(b_1 + b_2).$$

Similarly, subtraction can be performed as

$$z_1 - z_2 = a_1 + jb_1 - (a_2 + jb_2) = (a_1 - a_2) + j(b_1 - b_2).$$

Please keep in mind that this is completely wrong:

$$z_1=c_1\cdot e^{j\varphi_1}$$
 ,  $z_2=c_2\cdot e^{j\varphi_2}$   $z_1+z_2=c_1\cdot e^{j\varphi_1}+c_2\cdot e^{j\varphi_2}=(c_1+c_2)\cdot e^{j(\varphi_1+\varphi_2)}$ 

As a matter of fact:

$$c_1 \cdot e^{j\varphi_1} = c_1 \cdot \cos(\varphi_1) + j \cdot c_1 \cdot \sin(\varphi_1),$$
 
$$c_2 \cdot e^{j\varphi_2} = c_2 \cdot \cos(\varphi_2) + j \cdot c_2 \cdot \sin(\varphi_2),$$
 
$$c_1 \cdot e^{j\varphi_1} + c_2 \cdot e^{j\varphi_2} = c_1 \cdot \cos(\varphi_1) + c_2 \cdot \cos(\varphi_2) + j \cdot (c_1 \cdot \sin(\varphi_1) + c_2 \cdot \sin(\varphi_2)),$$
 while:

$$(c_1+c_2)\cdot e^{j(\varphi_1+\varphi_2)} = (c_1+c_2)\cdot (\cos(\varphi_1+\varphi_2)+j\cdot \sin(\varphi_1+\varphi_2)) = c_1\cdot \cos(\varphi_1+\varphi_2)+c_2\cdot \cos(\varphi_1+\varphi_2)+j\cdot (c_1\cdot \sin(\varphi_1+\varphi_2)+c_2\cdot \sin(\varphi_1+\varphi_2)),$$
 and:

$$\cos(\varphi_1 + \varphi_2) \neq \cos(\varphi_1) + \cos(\varphi_2).$$

#### 1.1.6.3 Multiplication

Since the real part, the imaginary part, and the indeterminate i in a complex number are all considered as numbers in themselves, two complex numbers, given as  $z_1 = a_1 + jb_1$  and  $z_2 = a_2 + jb_2$  are multiplied under the rules of the distributive property, the commutative properties and the defining property  $i^2 = -1$  in the following way

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + jb_1) \cdot (a_2 + jb_2) =$$

$$a_1a_2 + ja_1b_2 + jb_1a_2 + (jj)b_1b_2 = (a_1a_2 + b_1b_2) + j \cdot (a_1b_2 + b_1a_2).$$

The cartesian form is convenient for additions and subtractions but not for multiplications.

### 1.1.6.4 Multiplying a complex number by j

In our goal toward finding a geometric interpretation of complex multiplication, let's consider next multiplying an arbitrary complex number z = a + jb by j:

$$z \cdot j = (a + jb) \cdot j = -b + ja$$



Figura 1.5: Multiplying by i

Let's interpret this statement geometrically. The point z in  $\mathbb{C}$  is located a units to the right of the imaginary axis and b units above the real axis. The point  $z \cdot j$  is located b units to the left, and a units above. What has happened is that multiplying by j has rotated the point z 90° counterclockwise around the origin to the point zj. Stated more briefly, multiplication by j gives a 90° counterclockwise rotation about 0. You can analyze what multiplication by -j does in the same way. You'll find that multiplication by -j gives a 90° clockwise rotation about 0. When

we don't specify counterclockwise or clockwise when referring to rotations or angles, we'll follow the standard convention that counterclockwise is intended. Then we can say that multiplication by -j gives a  $-90^{\circ}$  rotation about 0, or if you prefer, a  $270^{\circ}$  rotation about 0.

## 1.2 The Field C of Complex Numbers

Before continuing with signal processing, I want to spend some time talking about the field of complex numbers  $\mathbb{C}$ . The motivation for this is to try and provide a much more formal definition of the field  $\mathbb{C}$  than the one roughly introduced in the previous section which represents the minimal concepts required for the contents of the following pages. You can simply skip over this section if you are not interested or have previous knowledge.

#### 1.2.1 Naive introduction to the field C

The usual way to quickly start with complex numbers is to say that we introduce a new object, which I will call j (mathematicians use i), such that the following *characteristic* property holds:

$$i^2 = -1$$
.

Now, having this object at my disposal, I can easily define the set of complex numbers as the set with elements of the form x + iy where x, y are our familiar real numbers:

$$\mathbb{C} := \{ x + iy : x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1 \}.$$

After this, using the usual rules of arithmetic operations as applied to the real numbers, I can define the four fundamental operations for the complex numbers as well. And I therefore have arithmetic in the set of complex numbers.

The definition we just saw and the one used in the previous section are, however, not really satisfactory, because they *do not explain* what i is, and hence we get a sense of mystery here (and hence the name "imaginary" numbers). But there is actually nothing imaginary about complex numbers, as was realized by Gauss and others, if we identify them with the elements of our familiar  $\mathbb{R}^2$  and add a little more. This is the first formal introduction for the set of complex numbers  $\mathbb{C}$  I will provide in the subsection **Definition of the field C** (as a side remark I note that there are other ways to define complex numbers, but this one is arguably the most natural). A second rigorous definition using matrices is provided in the section **Constructing the complex numbers via the arithmetic of 2x2 matrices**.

#### 1.2.2 Definition of the field C

The set of complex numbers, which is denoted by  $\mathbb{C}$ , is, by definition,  $\mathbb{R}^2$ , this is, the set of all vectors with two real coordinates, on which the operation of addition and multiplication are defined as follows

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2),$$
  
 $(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + y_1x_2).$ 

Definitely, the multiplication rule should look a little strange at the beginning, but of course the motivation comes from the previous subsection.

The set  $\mathbb{C}$ , defined with such an addition and multiplication, is a field. That is, it can be proved that for any  $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ , we have

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1,$$
  
 $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3),$   
 $z_1 z_2 = z_2 z_1,$   
 $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3),$ 

there is a unique element  $0 \in \mathbb{C}$  such that

$$z_1 + 0 = z_1$$

for any  $z_1 \in \mathbb{C}$  there is  $-z_1 \in \mathbb{C}$  such that

$$z_1 + (-z_1) = 0,$$

for any nonzero  $z\in\mathbb{C}$  there is  $z^{-1}\in\mathbb{C}$  such that

$$zz^{-1}=1.$$

It should be clear that above 0 = (0,0), where the 0 on the left of the equal sign is the complex zero, whereas the ones used in the round brackets are in  $\mathbb{R}$ .

Now, consider the following equation

$$z^2 + 1 = 0$$
.

Here 1 and 0 and the complex unit and the complex zero. We all know that this equation has no real roots. But I claim that it has two complex roots being (0,1) and -(0,1). This can easily be checked by substitution according to the definition we provided for our addition and multiplication (just keep in mind that .

# 1.2.3 Constructing the complex numbers via the arithmetic of 2x2 matrices

To be continued.

# Capitolo 2

## Concetti Preliminari

"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."

— Albert Einstein

Di seguito alcune definizioni essenziali necessarie per poter comprendere i contenuti presentati nei capitoli successivi.

## 2.1 Introduzione allo studio dei segnali

La teoria dei segnali studia le proprietà matematiche e statistiche dei segnali, definiti come funzioni matematiche del tempo. In generale, un segnale è una variazione temporale dello stato fisico di un sistema o di una grandezza fisica (potenziale o corrente elettrica per segnali elettrici, parametri di campo elettromagnetico per segnali radio) che serve per rappresentare e trasmettere messaggi ovvero informazione a distanza; il sistema in questione può essere il più disparato. In elettronica un segnale viene dunque studiato attraverso un modello matematico o funzione in cui il tempo (o il suo inverso, la frequenza) è considerato variabile indipendente.

Un segnale è una qualunque grandezza fisica variabile cui è associata una informazione.

In generale esistono diversi tipi di segnali, ma tutti sono accomunati dall'essere in natura segnali casuali e continui e quasi mai deterministici.

La teoria dei segnali studia la rappresentazione dei segnali in modo da poter poi manipolarli e trattarli matematicamente. Questa rappresentazione richiede l'uso di matematica astratta e, nel caso di segnali stocastici, della teoria della probabilità.

La teoria si suddivide in due grandi branche a seconda del tipo di segnale in esame: i "segnali determinati" o deterministici, di cui è possibile predire il valore in un qualunque istante a piacere, e i "segnali stocastici" o aleatori, il cui valore non è prevedibile, ma su cui è possibile ottenere soltanto delle proprietà statistiche e che rientrano nella più vasta tematica dei processi aleatori o stocastici.

Nella trasmissione di informazione a distanza (telecomunicazione) i segnali determinati vengono utilizzati per la modulazione tramite portante, mentre i segnali contenenti l'informazione sono invece segnali aleatori, quindi processi stocastici, dal momento che l'informazione viaggia sotto forma di "innovazione" ovvero varia in maniera aleatoria nel tempo.

I segnali periodici possono essere trattati mediante l'astrazione in uno spazio vettoriale lineare quale lo spazio di Hilbert e quindi con l'utilizzo della serie di Fourier. Per quanto riguarda i segnali non periodici, questi necessitano della trasformata di Fourier.

Altra suddivisione è quella in "segnali continui" e "segnali discreti". Ad essi si associano rispettivamente le comunicazioni analogiche e le comunicazioni digitali.

Parte della teoria dei segnali è intimamente connessa con la teoria dei sistemi giacché molti segnali transitano come input in sistemi che elaborano ovvero trasformano il segnale in ingresso restituendo in uscita un certo output. Centrale è anche l'analisi di Fourier ovvero l'analisi spettrale.

## 2.1.1 Proprietà elementari dei segnali determinati

Limitiamo per il momento la nostra attenzione ai segnali determinati e definiamo alcune grandezze di fondamentale importanza per il prosieguo dello studio. Supponiamo di disporre di un resistore di resistenza *R*  attraversato da una corrente i(t); l'espressione della potenza istantanea dissipata sul resistore per effetto Joule è, come è noto,  $Ri^2(t)$ . Osserviamo quindi la proporzionalità tra la potenza istantanea e il *quadrato* del segnale; il coefficiente di proporzionalità è legato al particolare esempio. Estendendo in maniera astratta tale definizione, diremo che al segnale x(t) è associata una potenza istantanea *normalizzata* (aggettivo che verrà poi sistematicamente omesso) pari a

$$P_x(t) = P_x \triangleq |x(t)|^2.$$
 (2.1.1.1)

Inoltre, tornando all'esempio del resistore, l'energia totale dissipata per effetto del passaggio della corrente i(t) è pari a  $\int_{-\infty}^{+\infty} Ri^2(t) dt$ . Conseguentemente, definiremo l'*energia* associata al segnale x(t) come

$$E_x(t) = E_x \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{+\infty} P_x(t) dt$$
 (2.1.1.2)

purchè l'integrale risulti convergente (cioè  $E_x < \infty$ ). La definizione di energia, benchè meno intuitiva, viene banalmente estesa anche ai segnali a tempo discreto:

$$E_{x} \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^{2} < \infty. \tag{2.1.1.3}$$

Per tutti i segnali *fisici* (cioè effettivamente osservati) l'integrale (o la sommatoria) che definisce l'energia risulta convergente, poichè ogni segnale proveniente da un sistema fisico è portatore di *energia finita*. Molto spesso però conviene considerare *modelli ideali* di segnale, ovvero segnali idealizzati non esistenti in natura, ma assai utili per approssimare casi reali.

Consideriamo ora un generico segnale x(t) a valori limitati ma energia infinita, e costruiamo il segnale  $x_T(t)$  con una operazione di *troncamento* come segue:

$$x_T(t) = \begin{cases} x(t) & |t| \le T/2\\ 0 & altrove \end{cases}$$
 (2.1.1.4)

Se indichiamo con  $E_{x_T}$  l'energia di  $x_T(t)$ , è chiaro che in generale  $E_{x_T} < \infty$  poichè il segnale è diverso da zero e assume valori finiti solo su di un

intervallo limitato. Altrettanto chiaro è che se ingrandiamo l'intervallo di osservazione per comprendere l'andamento di tutto il segnale x(t) (imponiamo cioè  $T \to \infty$ ) otteniamo  $E_{x_T} \to \infty$ . Introduciamo allora il concetto di *potenza* di un segnale: la potenza media del segnale  $x_T(t)$  valutata sull'intervallo di osservazione [-T/2, T/2] è per definizione pari all'energia di  $x_T(t)$  rapportata alla durata dell'intervallo stesso:

$$P_{x_T} \triangleq \frac{E_{x_T}}{T}.\tag{2.1.1.5}$$

Siamo ora in grado di estendere a x(t) questa definizione di *potenza media* attraverso un'operazione di passaggio al limite:

$$P_{x} \triangleq \lim_{T \to \infty} P_{x_{T}} = \lim_{T \to \infty} \frac{E_{x_{T}}}{T} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^{2} dt.$$
 (2.1.1.6)

Analogamente a quanto visto per l'energia di un segnale, per i segnali a tempo discreto abbiamo

$$P_x \triangleq \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$
 (2.1.1.7)

dove la notazione è autoesplicativa. Talvolta torna utile usare il *valore efficace* di un segnale a potenza finita, definito sia per i segnali a tempo continuo, sia per quelli a tempo discreto come

$$x_{eff} \triangleq \sqrt{P_x}$$
. (2.1.1.8)

Ricordiamo che il valore efficace di un dato segnale (chiamato nei paesi anglosassoni RMS, *Root Mean Square*) si può interpretare come quel valore che dovrebbe assumere un segnale costante per avere la stessa potenza del segnale dato.

Definiamo infine il *valore medio temporale* di un segnale, che richiede un procedimento al limite simile a quello appena visto relativamente alla potenza:

$$x_m \triangleq \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)dt, \qquad (2.1.1.9)$$

$$x_m \triangleq \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} x[n].$$
 (2.1.1.10)

Nell'ingegneria elettrica, il valore medio rappresenta la "componente continuo" (cioè costante) attorno alla quale si svolge l'evoluzione del segnale.

#### 2.1.1.1 Esercizio 12 Marzo 2018

Calcolare  $E_y$ ,  $P_y$ ,  $y_{eff}$  e  $y_m$  per la funzione y(t) definita come

$$y(t) = x(t) - x(-t),$$
 (2.1.1.11)

dove x(t) è definita come

$$x(t) = Ae^{-t} \cdot u(t)^{1}.$$

Infine quindi

$$y(t) = Ae^{-t} \cdot u(t) - Ae^{t} \cdot u(-t). \tag{2.1.1.12}$$



Figura 2.1: Grafico di y(t) con A = 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Il segnale canonico "gradino unitario" è presente nell'Appendice A: Segnali Canonici.

Come possiamo vedere graficamente, il segnale gradino u(t) fa si che la funzione complessiva y(t) si ottenga come contributo delle due funzioni

$$Ae^{-t}$$
  $t \to +\infty$ 

e

$$-Ae^t$$
  $t \to -\infty$ 

### Calcolo di $E_y$

$$E_{y} = \int_{-\infty}^{+\infty} |y(t)|^{2} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t) - x(-t)|^{2} dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} |Ae^{-t} \cdot u(t) - Ae^{t} \cdot u(-t)|^{2} dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{0} |Ae^{-t} \cdot u(t) - Ae^{t} \cdot u(-t)|^{2} dt + \int_{0}^{+\infty} |Ae^{-t} \cdot u(t) - Ae^{t} \cdot u(-t)|^{2} dt =$$

$$^{2} = \int_{-\infty}^{0} |-Ae^{t} \cdot u(-t)|^{2} dt + \int_{0}^{+\infty} |Ae^{-t} \cdot u(t)|^{2} dt =$$

$$^{3} = \int_{-\infty}^{0} |-Ae^{t}|^{2} dt + \int_{0}^{+\infty} |Ae^{-t}|^{2} dt = \int_{-\infty}^{0} A^{2}e^{2t} dt + \int_{0}^{+\infty} A^{2}e^{-2t} dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{0} A^{2}e^{2t} dt + \int_{0}^{+\infty} A^{2}e^{-2t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} A^{2}e^{-2|t|} dt =$$

$$= 2 \int_{0}^{+\infty} A^{2}e^{-2t} dt = 2A^{2} \int_{0}^{+\infty} e^{-2t} dt = 2A^{2} \cdot \left(-\frac{1}{2} \left[e^{-2t}\right]_{0}^{\infty}\right) =$$

$$2A^{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}e^{-2\cdot(\infty)} - \left(-\frac{1}{2}e^{-2\cdot(0)}\right)\right) = 2A^{2} \cdot \frac{1}{2} = A^{2}.$$

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Notiamo che u(t) = 0  $[-\infty, 0]$  e u(-t) = 0  $[0, +\infty]$ .

<sup>3</sup>Notiamo che  $|u(t)|^2 = |u(-t)|^2 = 1$ .

## Calcolo di $P_y$ , $y_{eff}$ e $y_y$

Dato che  $E_y = A^2 = K < \infty$  allora

$$P_y = 0,$$
  
 $y_{eff} = 0,$   
 $y_m = 0.$ 

Dimostrazione.

$$P_{y} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |y(t)|^{2} dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |Ae^{-t}u(t) - Ae^{t}u(-t)|^{2} dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left[ \int_{-T/2}^{0} |Ae^{-t}u(t) - Ae^{t}u(-t)|^{2} dt + \int_{0}^{T/2} |Ae^{-t}u(t) - Ae^{t}u(-t)|^{2} dt \right] =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left[ \int_{-T/2}^{0} |-Ae^{t}u(-t)|^{2} dt + \int_{0}^{T/2} |Ae^{-t}u(t)|^{2} dt \right] =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left[ \int_{-T/2}^{0} |A^{2}e^{2t} dt + \int_{0}^{T/2} |A^{2}e^{-2t} dt| \right] = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |A^{2}e^{-2t} dt| =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} 2 \int_{0}^{T/2} |A^{2}e^{-2t} dt| = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} 2A^{2} \int_{0}^{T/2} e^{-2t} dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} 2A^{2} \int_{0}^{T/2} \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot e^{-2t} dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} A^{2} \int_{0}^{T/2} 2 \cdot e^{-2t} dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} A^{2} \left[ e^{-2t} \right]_{0}^{T/2} = \lim_{T \to \infty} \frac{A^{2}}{T} \left[ e^{-T} - 1 \right] = 0.$$

$$(2.1.1.13)$$

$$y_{e}ff = \sqrt{P_{y}} = 0.$$

$$y_{m} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} y(t) dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) - x(-t) dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} Ae^{-t}u(t) - Ae^{t}u(-t) dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left[ \int_{-T/2}^{0} Ae^{-t}u(t) - Ae^{t}u(-t) dt + \int_{0}^{T/2} Ae^{-t}u(t) - Ae^{t}u(-t) dt \right] =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left[ \int_{-T/2}^{0} -Ae^{t}u(-t) dt + \int_{0}^{T/2} Ae^{-t}u(t) dt \right] =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left[ \int_{-T/2}^{0} -Ae^{t} dt + \int_{0}^{T/2} Ae^{-t} dt \right] =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left[ -A \left( e^{0} - e^{-T/2} \right) + A \left( -e^{-T/2} + e^{0} \right) \right] =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left[ -A + Ae^{-T/2} - Ae^{-T/2} + A \right] = 0.$$
(2.1.1.15)

## 2.2 Segnali periodici a tempo continuo

Un segnale x(t) è periodico se soddisfa la seguente relazione

$$x(t) = x(t + T_0) (2.2.0.1)$$

per ogni valore della variabile t. La grandezza  $T_0$  rappresenta il periodo del segnale che è legato alla frequenza di ripetizione  $f_0$  del segnale stesso dalla relazione

$$f_0 = \frac{1}{T_0}. (2.2.0.2)$$

*L'energia*  $E_x$  del segnale periodico è infinita:

$$E_{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^{2} dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{-T_{0}/2+kT_{0}}^{T_{0}/2+kT_{0}} |x(t)|^{2} dt =$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} E_{T_{0}} = \lim_{k \to \infty} k \cdot E_{T_{0}} = \infty.$$
(2.2.0.3)

Dove si è posto

$$E_{T_0} = \int_{-T_0/2 + kT_0}^{T_0/2 + kT_0} |x(t)|^2 dt.$$
 (2.2.0.4)

Per la precedente (2.13) è di fondamentale importanza la seguente considerazione:

**Lemma 2.2.1.** L'integrale di una funzione periodica lungo intervalli pari al periodo stesso della funzione è uguale indipendentemente dall'intervallo considerato.

Ovvero, sia  $x(t) = x(t + T_0) \ \forall t \ un \ funzione \ periodica \ di \ periodo \ T_0$ , allora

$$\int_{0}^{T_0} x(t) dt = \int_{b}^{b+T_0} x(t) dt.$$
 (2.2.0.5)

Dimostrazione. Poniamo

$$H(b) = \int_{b}^{b+T_0} x(t) dt.$$
 (2.2.0.6)

Calcoliamo la derivata di H(b):

$$\frac{dH(b)}{db} = x(b+T_0) - x(b) = {}^{4} 0.$$

Ne segue che H(b) è costante, in particolare H(b) = H(0). 

In generale invece x(t) ha potenza  $P_x$  finita, per calcolare la quale, non è necessario il procedimento di passaggio al limite definito dalla (2.1.1.6), ma è sufficiente calcolare

$$P_{x} = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} |x(t)|^{2} dt.$$
 (2.2.0.7)

Dimostrazione.

$$P_{x} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^{2} dt = \lim_{k \to \infty} \frac{1}{kT_{0}} \cdot \int_{-kT_{0}/2}^{kT_{0}/2} |x(t)|^{2} dt =$$

$$= \lim_{k \to \infty} \frac{1}{kT_{0}} \cdot k \cdot \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} |x(t)|^{2} dt = \lim_{k \to \infty} \frac{1}{T_{0}} \cdot \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} |x(t)|^{2} dt = (2.2.0.8)$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} |x(t)|^{2} dt.$$

Con segnali periodici è bene fare attenzione a non confondere il periodo  $T_0$  della funzione x(t) con il troncamento T della funzione stessa.

Mentre il valore efficace di un segnale periodico segue dalla definizione della potenza  $P_x$ 

$$x_e f f = \sqrt{P_x}, \qquad (2.2.0.9)$$

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Essendo x(t) periodica infatti risulta  $x(b+T_0)=x(b)$ .

analogamente a quanto visto per la potenza, l'espressione del *valor medio* si semplifica, per il segnale periodico x(t), come segue:

$$x_m = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) dt.$$
 (2.2.0.10)

Dimostrazione.

$$x_{m} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt = \lim_{k \to \infty} \frac{1}{kT_{0}} \int_{-kT_{0}/2}^{kT_{0}/2} x(t) dt =$$

$$= \lim_{k \to \infty} \frac{1}{kT_{0}} k \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t) dt = \lim_{k \to \infty} \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t) dt =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t) dt.$$
(2.2.0.11)

# 2.2.1 Sviluppo in serie di Fourier in forma reale polare

Ciò premesso, ci poniamo una domanda: qual è il modo più appropriato di procedere quando il segnale x(t) è periodico con andamento arbitrario, e in particolare non sinusoidale? La risposta a questo quesito sta nella cosiddetta analisi di Fourier che costituisce la base della moderna teoria dei segnali. Infatti, sotto ipotesi piuttosto ampie, che in seguito elencheremo, un segnale reale periodico qualunque può essere espresso come somma di oscillazioni sinusoidali di ampiezza, frequenza e fase opportune cioè in una forma che richiami:

$$x(t) = a_0 + a_1 \cos(2\pi f_1 t + \vartheta_1) + a_2 \cos(2\pi f_2 t + \vartheta_2) + \dots$$
 (2.2.1.1)

In particolare, le frequenze di oscillazione includono in generale la "frequenza zero" relative al termine costante, e sono *multiple intere della fre*-

quenza fondamentale  $f_0$ , cosicché la (2.2.1.1) diventa:<sup>5</sup>

$$x(t) = A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(2\pi n f_0 t + \vartheta_n)$$
 (2.2.1.2)

dove per comodità di notazione si è anche posto  $A_0 = a_0$  e  $2A_n = a_n$  per  $n \ge 1$ . Questa rappresentazione del segnale prende il nome di *sviluppo in seria di Fourier*; più precisamente la relazione (2.2.1.2) costituisce l'espressione in forma polare dello sviluppo in serie di Fourier. Essa permette dunque di rappresentare un segnale reale x(t) come somma di una costante  $A_0$  e di una *serie* il cui n-esimo termine, detto n-esima oscillazione armonica (o armonica tout-court), ha ampiezza  $A_n > 0$ , frequenza  $nf_0$  (la n-esima frequenza armonica) e fase iniziale  $\vartheta_n$ .

Prima di procedere ulteriormente, da un punto di vista formale, è bene dimostrare che la funzione  $A_n \cos(2\pi n f_0 t + \vartheta_n)$  sia effettivamente periodica:

$$A_n \cos(2\pi n f_0 t + \vartheta_n) = A_n \cos(2\pi n f_0 (t - mT_0) + \vartheta_n) \quad \forall m \in \mathbb{Z}.$$

Dimostrazione. Ricordando che  $f_0 \cdot T_0 = 1$  e che  $T_{\cos(x)} = 2\pi$ ,

$$A_{n} \cos(2\pi n f_{0}(t - mT_{0}) + \vartheta_{n}) =$$

$$= A_{n} \cos(2\pi n f_{0}t + \vartheta_{n} - 2\pi n f_{0}mT_{0}) =$$

$$= A_{n} \cos(2\pi n f_{0}t + \vartheta_{n} - 2\pi n m) = A_{n} \cos(2\pi n f_{0}t + \vartheta_{n}).$$
(2.2.1.3)

П

Evidentemente, ogni particolare segnale x(t) sarà caratterizzato da particolari insiemi di valori di  $A_n$  e  $\vartheta_n$ . Dovremo quindi ricavare formule utili per il calcolo delle ampiezze e delle fasi delle varie armoniche e indicare condizioni matematiche che garantiscano la convergenza della serie (2.2.1.2). Il primo di questi problemi fu risolto dal matematico L. Eulero attorno alla fine del 1700 in connessione con lo studio delle corde vibranti. e fu ripreso alcuni anni più tardi da J.B. Fourier. Quest'ultimo fu il primo a intuire l'importanza e la potenza della rappresentazione (2.2.1.2), che usò per risolvere questioni di trasmissione del calore. La convergenza della (2.2.1.2) fu dimostrata in seguito in maniera rigorosa da P.D. Dirichlet.

 $<sup>^{5}</sup>$ Il termine  $A_{0}$  è dato dal fatto che il coseno in 0 valore 1 mentre il seno vale 0.

### 2.2.2 Sviluppo in serie di Fourier in forma complessa

Per semplificare gli sviluppi analitici si preferisce usare una forma alternativa della serie di Fourier. Richiamando le formule di Eulero delle funzioni trigonometriche

$$\cos(x) = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$$
 ,  $\sin(x) = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$ , (2.2.2.1)

la (2.2.1.2) può essere riscritta come segue:

$$x(t) = A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(2\pi n f_0 t + \vartheta_n) =$$

$$= A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{e^{j(2\pi n f_0 t + \vartheta_n)} + e^{-j(2\pi n f_0 t + \vartheta_n)}}{2} =$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left( e^{j(2\pi n f_0 t + \vartheta_n)} + e^{-j(2\pi n f_0 t + \vartheta_n)} \right) =$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{j(2\pi n f_0 t + \vartheta_n)} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-j(2\pi n f_0 t + \vartheta_n)} =$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{j\vartheta_n} e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-j\vartheta_n} e^{-j2\pi n f_0 t} =$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{j\vartheta_n} e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-j\vartheta_n} e^{-j2\pi n f_0 t} =$$

$$= A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{j\vartheta_n} e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_{-n} e^{-j\vartheta_{-n}} e^{j2\pi n f_0 t} =$$

Definiamo ora le quantità

$$X_0 \triangleq A_0$$

$$X_n \triangleq A_n e^{j\theta_n} \quad , \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$X_n \triangleq A_{-n} e^{-j\theta_{-n}} \quad , \quad n = \dots, -2, -1.$$

$$(2.2.2.3)$$

Se si effettuano le opportune sostituzioni nella (2.2.2.2) si ricava

$$x(t) = X_0 + \sum_{n=1}^{\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} - \sum_{n=-\infty}^{-1} X_n e^{j2\pi n f_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t}$$
(2.2.2.4)

che rappresenta l'espressione in forma complessa della serie di Fourier<sup>6</sup>.

 $<sup>^6\</sup>mathrm{Tale}$ rappresentazione può essere estesa nella stessa forma anche al caso di segnale x(t) complesso.

Determiniamo ora una espressione per il calcolo del generico coefficiente di Fourier  $X_k$ , dove k deve intendersi fissato. A tal fine moltiplichiamo entrambi i membri della (2.2.7.1) per il fattore  $e^{-j2\pi k f_0 t}$ 

$$x(t) \cdot e^{-j2\pi k f_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} \cdot e^{-j2\pi k f_0 t}$$
 (2.2.2.5)

e integriamo il risultato in un intervallo pari al periodo  $T_0$  del segnale stesso:

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j2\pi k f_0 t} dt = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} \cdot e^{-j2\pi k f_0 t} dt. \quad (2.2.2.6)$$

Supponendo che la serie a secondo membro converga uniformemente (cosa che peraltro non è stata dimostrata fino a questo momento), possiamo considerare il termine  $\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_n$  una costante:

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j2\pi k f_0 t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j2\pi n f_0 t} \cdot e^{-j2\pi k f_0 t} dt. \quad (2.2.2.7)$$

Ovvero

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j2\pi k f_0 t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j2\pi (n-k)f_0 t} dt.$$
 (2.2.2.8)

Procediamo adesso con il calcolo dell'integrale a secondo membro. Ricordando che  $f_0 \cdot T_0 = 1$  si ha:

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j2\pi(n-k)f_0t} dt = {}^{7}\frac{1}{j2\pi(n-k)f_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} j2\pi(n-k)f_0 e^{j2\pi(n-k)f_0t} dt =$$

$$= \frac{1}{j2\pi(n-k)f_0} \left[ e^{j2\pi(n-k)f_0t} \right]_{-T_0/2}^{T_0/2} = \frac{e^{j2\pi(n-k)f_0(T_0/2)} - e^{j2\pi(n-k)f_0(-T_0/2)}}{j2\pi(n-k)f_0} = \frac{7}{f(t)e^{f(t)}} \frac{1}{dt} e^{f(t)} = e^{f(t)} \text{ quindi si moltiplica e divide per } \frac{d}{dt} (j2\pi(n-k)f_0t) = j2\pi(n-k)f_0t$$

$$= \frac{e^{j\pi(n-k)} - e^{-j\pi(n-k)}}{j2\pi(n-k)f_0} = 8 \frac{\sin[\pi(n-k)]}{\pi(n-k)f_0}$$

Il valore dell'integrale è pertanto nullo se  $n \neq k$ , essendo  $\sin[\pi(n-k)] = 0$ . Se n = k allora si ottiene  $\sin[0] = 0$  e il risultato perde di significato in quanto si ottiene una forma  $\frac{0}{0}$ . Tuttavia, ponendo n = k direttamente nell'espressione di partenza si ricava che l'integrale cercato vale in questo caso  $T_0$ :

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j2\pi(n-k)f_0t} dt = \begin{cases} T_0 & n=k\\ 0 & n\neq k \end{cases}$$

Riprendendo quindi da dove avevamo lasciato la nostra ricerca per una espressione per il generico coefficiente di Fourier,

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j2\pi k f_0 t} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n \int_{-T_0/2}^{T_0/2} e^{j2\pi (n-k) f_0 t} dt.$$

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cdot e^{-j2\pi k f_0 t} dt = X_k T_0.$$

Dalla quale si deduce infine, l'espressione del generico coefficiente di Fourier  $X_k$  data da:

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$
 (2.2.2.9)

Questa relazione permette quindi di effettuare il calcolo dei *coefficienti* della serie di Fourier di un segnale x(t) dato. In particolare, per k=0 si ha

$$X_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)dt$$
 (2.2.2.10)

che coincide con l'espressione del valore medio  $x_m$  del segnale.

$$\frac{8 e^{j\pi(n-k)} - e^{-j\pi(n-k)}}{j2} = \frac{\sin[\pi(n-k)]}{2j}.$$

# 2.2.3 Sviluppo in serie di Fourier in forma reale rettangolare

Abbiamo dunque ricavato due possibili espressioni per la serie di Fourier, e precisamente quella in forma polare (2.2.1.2) e quella in forma complessa (2.2.7.1); ne esiste anche una terza, detta *espressione in forma rettangolare*, che ricaviamo di seguito. Sviluppando le funzioni cosinusoidali della (2.2.1.2) si ha

$$x(t) = A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(2\pi n f_0 t + \vartheta_n) =$$

$$= A_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} A_n \left[\cos(2\pi n f_0 t) \cos \vartheta_n - \sin(2\pi n f_0 t) \sin \vartheta_n\right],$$
(2.2.3.1)

dove è stata sfruttata l'identità  $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ . Se adesso si definiscono le quantità  $a_0 \triangleq A_0$ ,  $a_n \triangleq A_n \cos \vartheta_n$  e  $b_n \triangleq A_n \sin \vartheta_n$ , con  $n = 1, 2, \ldots$ , si ricava la relazione cercata:

$$x(t) = a_0 + 2\sum_{n=1}^{\infty} \left[ a_n \cos(2\pi n f_0 t) - b_n \sin(2\pi n f_0 t) \right]. \tag{2.2.3.2}$$

I coefficienti dell'espressione in forma rettangolare  $a_n$ ,  $b_n$  sono legati a quelli relativi all'espansione in forma complessa  $X_n$  della relazioni

$$a_n = \Re[X_n] = \frac{1}{T_0} \int_{[T_0]} x(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt, \qquad (2.2.3.3)$$

$$b_n = \Im[X_n] = -\frac{1}{T_0} \int_{[T_0]} x(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt.$$
 (2.2.3.4)

Nelle equazioni precedenti, la notazione  $\int_{[T_0]}$  sta a indicare che l'integrale può essere esteso a un qualunque intervallo temporale di ampiezza  $T_0$ . Per ragioni di simmetria, è buona norma scegliere l'intervallo  $[-T_0/2, T_0/2]$ .

## 2.2.4 Il criterio di Dirichlet

Ricordiamo che negli sviluppi analitici necessari per ottenere l'espressione del generico coefficiente di Fourier (2.2.2.9)

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi k f_0 t} dt$$
 (2.2.4.1)

è stata ipotizzata la convergenza uniforme della serie ottenuta in (2.2.7.1)

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t}.$$
 (2.2.4.2)

Per i segnali che si incontrano comunemente nella applicazioni pratiche, questa ipotesi è sempre verificata; spesso però, per schematizzare fenomeni fisici, si fa ricorso a funzioni che non rappresentano esattamente i segnali in esame, ma che offrono il vantaggio non indifferente di una maggiore *semplicità*. Per tali funzioni, tuttavia, non è più assicurata in generale la possibilità di uno sviluppo in serie di Fourier e diventa quindi necessario disporre di criteri che garantiscano la correttezza di tale sviluppo.

Un insieme di condizioni sufficienti che garantiscano la possibilità di sviluppare un segnale in serie di Fourier è il cosiddetto *criterio di Dirichlet* che può essere enunciato come segue:

• se x(t) è assolutamente integrabile sul periodo  $T_0$ , vale a dire se verifica la condizione

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} |x(t)|^2 dt < \infty. \tag{2.2.4.3}$$

• se x(t) è continuo o presenta in un periodo un numero finito di discontinuità di prima specie;

 $<sup>^9\</sup>mathrm{Una}$  funzione assolutamente integrabile su un intervallo è una funzione per la quale esiste finito l'integrale del valore assoluto della funzione sull'intervallo di integrazione considerato.

• se x(t) è derivabile rispetto al tempo nel periodo, escluso al più un numero finito di punti nei quali esistono finite la derivata destra e sinistra,

allora la serie di Fourier converge al valore assunto dalla funzione x(t) nei punti in cui questa è continua, e alla semisomma dei limiti destro e sinistro nei punti in cui x(t) presenta le eventuali discontinuità di prima specie.

La terza ipotesi del criterio può anche essere sostituita con la seguente, che risulta del tutto equivalente:

• se il segnale presenta un numero finito di massimi e minimi nel periodo.

# 2.2.5 Spettri di ampiezza e di fase

Dunque, ogni segnale x(t) che soddisfi il criterio di Dirichlet può essere rappresentato con lo sviluppo in serie di Fourier

$$x(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t},$$
 (2.2.5.1)

dove il particolare coefficiente  $X_k$  della serie è dato da

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi k f_0 t} dt.$$
 (2.2.5.2)

Naturalmente, la sequenza  $X_n$  è in generale *complessa*; per rappresentarla è conveniente tracciare due grafici che prendono il nome di *spettro di ampiezza* e *spettro di fase*<sup>10</sup>. Il primo illustra l'andamento dell'ampiezza (modulo) dei coefficienti  $X_k$ , il secondo ne illustra l'andamento della fase, entrambi in funzione dell'ordine k del coefficiente o del valore della k-esima frequenza armonica  $kf_0$ . Esempi stilizzati di queste rappresentazioni sono riportati nelle seguenti figure:

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Il termine "spettro" deve intendersi nel significato di "gamma di rappresentazione, gamma di visione" e nasce in fisica nel campo della spettroscopia in cui si analizza la composizione dei materiali attraverso le "righe" di emissione caratteristiche dei diversi elementi chimici.

# Spettro di ampiezza e di fase



Figura 2.2: Spettro di ampiezza e di fase.

# 2.2.5.1 Spettro di un coseno

Consideriamo il segnale

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t). \tag{2.2.5.3}$$

Esso rappresenta un'oscillazione cosinusoidale di frequenza  $f_0$ ; il periodo del segnale è  $T_0 = 1/f_0$ . Ricaviamo i coefficienti di Fourier:

$$X_{n} = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t)e^{-j2\pi nf_{0}t} = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} A\cos(2\pi f_{0}t)e^{-j2\pi nf_{0}t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} A \frac{e^{j2\pi f_{0}t} + e^{-j2\pi f_{0}t}}{2} e^{-j2\pi nf_{0}t} dt =$$

$$= \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} e^{j2\pi f_{0}(1-n)t} dt + \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} e^{j2\pi f_{0}(1+n)t} dt =$$

$$= \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} (\cos[2\pi f_{0}(1-n)t] + j\sin[2\pi f_{0}(1-n)t]) dt +$$

$$+ \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} (\cos[2\pi f_{0}(1+n)t] - j\sin[2\pi f_{0}(1+n)t]) dt =$$

$$= \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \cos[2\pi f_{0}(1-n)t] dt + \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} j\sin[2\pi f_{0}(1-n)t] dt +$$

$$+ \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \cos[2\pi f_{0}(1+n)t] dt - \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} j\sin[2\pi f_{0}(1+n)t] dt =$$

$$+ \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \cos[2\pi f_{0}(1+n)t] dt - \frac{A}{2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} j\sin[2\pi f_{0}(1+n)t] dt =$$

$$(2.2.5.4)$$

Osserviamo a questo punto che

$$\frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos[2\pi f_0(1-n)t] dt = \begin{cases} \frac{A}{2T_0} \cdot T_0 = \frac{A}{2} & n=1\\ \frac{A}{2T_0} \cdot 0 = 0 & n \neq 1 \end{cases},$$

$$\frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} j \sin[2\pi f_0(1-n)t] dt = \begin{cases} \frac{A}{2T_0} \cdot 0 = 0 & n=1\\ \frac{A}{2T_0} \cdot 0 = 0 & n \neq 1 \end{cases}$$
(2.2.5.5)

$$\frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos[2\pi f_0(1+n)t] dt = \begin{cases} \frac{A}{2T_0} \cdot T_0 = \frac{A}{2} & n = -1\\ \frac{A}{2T_0} \cdot 0 = 0 & n \neq -1 \end{cases},$$

$$-\frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} j \sin[2\pi f_0(1+n)t] dt = \begin{cases} -\frac{A}{2T_0} \cdot 0 = 0 & n = -1\\ -\frac{A}{2T_0} \cdot 0 = 0 & n \neq -1 \end{cases}$$
(2.2.5.6)

Ne segue quindi che

$$= \frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos[2\pi f_0(1-n)t] dt + \frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} j \sin[2\pi f_0(1-n)t] dt + \frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos[2\pi f_0(1+n)t] dt - \frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} j \sin[2\pi f_0(1+n)t] dt = \begin{cases} \frac{A}{2} & n = \pm 1\\ 0 & n \neq \pm 1 \end{cases}.$$

$$(2.2.5.7)$$

In conclusione,

$$|X_{\pm 1}| = \frac{A}{2}$$
, (2.2.5.8)  
 $\angle X_{\pm 1} = 0$ .

Gli spettri di ampiezza e fase del segnale sono mostrati nella seguente figura:



Figura 2.3: Spettri di ampiezza e fase del segnali cosinusoidale.

Il calcolo può essere effettuato anche tramite un rapido ragionamento: se si confronta l'espressione in forma polare della serie di Fourier di un segnale generico

$$x(t) = A_0 + 2\sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(2\pi k f_0 t + \theta_k), \qquad (2.2.5.9)$$

comparandola a

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t). \tag{2.2.5.10}$$

è possibile vedere immediatamente che

$$A_0 = 0$$

$$2\sum_{k=1}^{\infty}A_k\cos(2\pi kf_0t+\vartheta_k)=A\cos(2\pi f_0t)^{11}\Longrightarrow\begin{cases}A_1=\frac{A}{2},\vartheta_1=0\\A_k,\vartheta_K=0\ \forall k\neq1\end{cases}$$

ovvero

$$X_1 = \frac{A}{2}, X_{-1} = \frac{A}{2}; \quad X_k = 0 \ \forall k \neq \pm 1.$$

#### 2.2.5.2 Spettro di un seno

Consideriamo il segnale

$$x(t) = A\sin(2\pi f_0 t). \tag{2.2.5.11}$$

 $<sup>^{11} \</sup>text{Notare che} \cos(2\pi f_0 t)$  ha fase iniziale nulla.

Esso rappresenta un'oscillazione sinusoidale di frequenza  $f_0$ ; il periodo del segnale è  $T_0 = 1/f_0$ . Ricaviamo i coefficienti di Fourier:

$$X_{n} = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t)e^{-j2\pi nf_{0}t} = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} A \sin(2\pi f_{0}t)e^{-j2\pi nf_{0}t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} A \frac{e^{j2\pi f_{0}t} - e^{-j2\pi f_{0}t}}{2j} e^{-j2\pi nf_{0}t} dt =$$

$$= \frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} e^{j2\pi f_{0}(1-n)t} dt - \frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} e^{j2\pi f_{0}(1+n)t} dt =$$

$$= \frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} (\cos[2\pi f_{0}(1-n)t] + j \sin[2\pi f_{0}(1-n)t]) dt +$$

$$-\frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} (\cos[2\pi f_{0}(1+n)t] - j \sin[2\pi f_{0}(1+n)t]) dt =$$

$$= \frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \cos[2\pi f_{0}(1-n)t] dt + \frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} j \sin[2\pi f_{0}(1-n)t] dt +$$

$$-\frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \cos[2\pi f_{0}(1+n)t] dt + \frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} j \sin[2\pi f_{0}(1+n)t] dt +$$

$$-\frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \cos[2\pi f_{0}(1+n)t] dt + \frac{A}{j2T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} j \sin[2\pi f_{0}(1+n)t] dt =$$

$$(2.2.5.12)$$

Osserviamo a questo punto che

$$\frac{A}{j2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos[2\pi f_0(1-n)t] dt = \begin{cases} \frac{A}{j2T_0} \cdot T_0 = \frac{A}{j2} & n=1\\ \frac{A}{j2T_0} \cdot 0 = 0 & n \neq 1 \end{cases},$$

$$\frac{A}{j2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} j \sin[2\pi f_0(1-n)t] dt = \begin{cases} \frac{A}{j2T_0} \cdot 0 = 0 & n=1\\ \frac{A}{j2T_0} \cdot 0 = 0 & n \neq 1 \end{cases}$$
(2.2.5.13)

$$-\frac{A}{j2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos[2\pi f_0(1+n)t] dt = \begin{cases} -\frac{A}{j2T_0} \cdot T_0 = -\frac{A}{j2} & n = -1\\ -\frac{A}{j2T_0} \cdot 0 = 0 & n \neq -1 \end{cases},$$

$$\frac{A}{j2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} j \sin[2\pi f_0(1+n)t] dt = \begin{cases} \frac{A}{j2T_0} \cdot 0 = 0 & n = -1\\ \frac{A}{j2T_0} \cdot 0 = 0 & n \neq -1 \end{cases}$$

$$(2.2.5.14)$$

Ne segue quindi che

$$= \frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos[2\pi f_0(1-n)t] dt + \frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} j \sin[2\pi f_0(1-n)t] dt + \frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos[2\pi f_0(1+n)t] dt - \frac{A}{2T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} j \sin[2\pi f_0(1+n)t] dt = \begin{cases} \frac{A}{j2} & n = 1\\ 0 & n \neq \pm 1\\ -\frac{A}{j2} & n = -1 \end{cases}$$

$$(2.2.5.15)$$

In conclusione, ricordando che

$$\frac{A}{j2} \cdot \frac{j}{j} = -j \cdot \frac{A}{2},$$
$$-\frac{A}{j2} \cdot \frac{j}{j} = j \cdot \frac{A}{2},$$

possiamo scrivere che

$$|X_{\pm 1}| = |\pm j \cdot \frac{A}{2}| = \frac{A}{2},$$
 (2.2.5.16)

$$\angle X_{\pm 1} = \begin{cases} \angle -j \cdot \frac{A}{2} = \angle \frac{A}{2} e^{-j} = -\frac{\pi}{2} \\ \angle j \cdot \frac{A}{2} = \angle \frac{A}{2} e^{j} = \frac{\pi}{2} \end{cases} . \tag{2.2.5.17}$$

Gli spettri di ampiezza e fase del segnale sono mostrati nella seguente figura:

Lo spettro di ampiezza è ovviamente uguale a quello del coseno visto precedentemente, mentre lo spettro di fase è differente.



Figura 2.4: Spettro di fase del segnale sinusoidale.

Il calcolo può essere effettuato anche tramite un rapido ragionamento: riscriviamo il segnale come

$$x(t) = A\sin(2\pi f_0 t) = A\cos(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{2}), \qquad (2.2.5.18)$$

ora, se si confronta l'espressione in forma polare della serie di Fourier di un segnale generico

$$x(t) = A_0 + 2\sum_{k=1}^{\infty} A_k \cos(2\pi k f_0 t + \vartheta_k), \qquad (2.2.5.19)$$

comparandola a

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{2}). \tag{2.2.5.20}$$

è possibile vedere immediatamente che

$$A_0 = 0$$

$$2\sum_{k=1}^{\infty}A_k\cos(2\pi kf_0t+\vartheta_k)=A\cos(2\pi f_0t-\frac{\pi}{2})^{12}\Longrightarrow\begin{cases}A_1=\frac{A}{2},\vartheta_1=-\frac{\pi}{2}\\A_k,\vartheta_K=0\ \forall k\neq 1\\\text{ovvero}\end{cases}$$

$$X_1 = \frac{A}{2}e^{-j\frac{\pi}{2}}, X_{-1} = \frac{A}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}; \quad X_k = 0 \ \forall k \neq \pm 1.$$

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Notare che  $\cos(2\pi f_0 t - \frac{\pi}{2})$  ha fase iniziale  $-\frac{\pi}{2}$ .

## 2.2.6 MATLAB 2.1

Verifichiamo le properità della serie di Fourier (simmetria e linearità) considerando un esempoi di segnale periodico tratto dalla realtà. Prendiamo, in particolare, il tracciato di un *elettrocardiogramma*, che è stato acquisito registrando l'attività elettrica del cuore di un paziente al variare del tempo. Come è noto, la differenza di potenziale tra gli elettrodi applicati sul corpo del paziente (cioè l'elettrocardiogramma) ha un andamento tipo (pressoché) periodico, in virtuù della regolarità temporale con la quale vengono prodotti gli impulsi da parte del miocardio.

Per verificare sperimentalmente quanto abbiamo appena introdotto, facciamo ricorso al pacchetto software per l'analisi e la simulazione di segnali Matlab. Riguardo all'uso di Matlab occorre fare alcune precisazioni: innanzitutto osserviamo che fino ad ora abbiamo sempre ragionato in termini di segnali analogici, e in particolare di segnali a tempo continuo. Matlab è invece un simulatore a tempo discreto, che fa uso di segnali numerici o digitali. Questi segnali a tempo discreto vengono introdotti per emulare o simulare segnali a tempo continuo (che non possono essere trattati dai computer digitali). Dunque in luogo di una forma d'onda continua nel tempo x(t), Matlab elabora un vettore temporale x ottenuto, come nelle classiche procedure di calcolo numerico, raccogliendo una successione di N valori consecutivi ed equispaziati di x(t). Tali campioni vengono estratti da x(t) su di un dato intervallo (dominio) temporale con un certo quanto temporale  $\Delta t$ ; in breve, si ha che x = $[x(0), x(\Delta t), x(2\Delta t), \dots, x((N-1)\Delta t)]$ . Un vettore N-dimensionale come quello appena definito rappresenta la tipica entità trattata da Matlab per emulare un segnale analogico.




Figura 2.5: Elettrocardiogramma.

La figura precedente riporta l'andamento nel tempo della differenza di potenziale prodotta dall'attività cardiaca, registrata su di un paziente che nel passato ha subito un infarto miocardico (segnali di questo tipo sono facilmente estraibili da database disponibili online  $^{13}$ ). Nel caso specifico, i dati sono immagazzinati nel file binario 'egc.dat', che utilizza 16 bit per rappresentare ciascun campione temporale, con una spaziatura temporale pari a  $\Delta t = 20ms$ . Si consideri il seguente script Matlab

```
3
   % File:
                ecg.m
                Rambod Rahmani <rambodrahmani@autistici.org>
   % Author:
                18/01/2019
5
   % Date:
6
   7
8
   % apertura del file in lettura
10
   fOut = fopen('ecg.dat');
   % numeri di campioni da memorizzare
12
   numeroCampioni = 500;
13
15
   % segnale ECG
16
   x = fread (fOut, numeroCampioni, 'int16');
17
18
  % spaziatura temporale dei campioni [s]
19 \mid deltaT = 0.02;
```

 $<sup>^{13} \</sup>rm https://www.physionet.org/physiobank/database/mitdb/$ 

```
20
21
   % scala dei tempi
   tempo = (1:numeroCampioni)*deltaT;
   % rappresentiamo graficamente il segnale
25
   figure
26
   plot(tempo, x);
27
28
   % lunghezza dei punti su cui calcola la FFT
   lunghezzaFft = 2^nextpow2(numeroCampioni);
31
   % serie di Fourier del segnale
   X=fft(x, lunghezzaFft);
32
33
   % rendiamo la serie di Fourier ottenuta simmetrica rispetto all'origine
34
   X=[X(lunghezzaFft/2+1:lunghezzaFft) X(1:lunghezzaFft/2)];
35
   % calcolo del vettore delle frequenze
37
38 | frequenza = linspace(-0.5, 0.5, length(X))/deltaT;
39
40
   % rappresentiamo graficamente la serie di Fourier del segnale
41
   plot(frequenza, abs(X));
```

## Le righe di codice

```
fOut = fopen('ecg.dat');
numeroCampioni = 5000;
x = fread(fOut, numeroCampioni, 'int16');
```

servono a leggere 500 campioni dall'elettrocardiogramma e memorizzarli nel vettore x. A questo punto, è possibile visualizzare l'andamento temporale del segnale con

```
1  deltaT = 0.02;
2  tempo = (1:numeroCampioni)*deltaT;
3  figure
4  plot(tempo, x);
```

Utilizzando la funzione fft in dotazione a Matlab, è possibile valutare sperimentalmente lo spettro del segnale in esame:

```
lunghezzaFft = 2^nextpow2(numeroCampioni);
X=fft(x, lunghezzaFft);
X=[X(lunghezzaFft/2+1:lunghezzaFft) X(1:lunghezzaFft/2)];
frequenza = linspace(-0.5, 0.5, length(X))/deltaT;
figure
plot(frequenza, abs(X));
```

Il risultato delle precedenti operazioni è lo spettro di ampiezza illustrato di seguito. Come possiamo facilmente vedere, sono presenti righe abbastanza marcate (e simmetriche rispetto all'origine), che ci consentono di affermare che lo spettro calcolato è quello di un segnale periodico.

Possiamo identificare l'armonica fondamentale  $f_0$  a un frequenza praticamente uguale a 1Hz; ciò suggerisce che la pulsazione cardiaca del paziente al momento dell'elettrocardiogramma è pari a 60 battiti al minuto, come del resto ci potevamo aspettare valutando la distanza temporale  $T_0$  tra due picchi consecutivi del segnale. Tuttavia, lo spettro ottenuto non è esattamente a righe come ci aspetteremo da un segnale periodico: le righe non sono isolate, in quanto si manifestano componenti frequenziali anche tra un'armonica e l'altra, e non sono neanche infinitamente strette. Questi fenomeni sono dovuti al fatto che il battito cardiaco è soltanto approssimativamente periodico. In realtà anche su piccola scala temporale, l'attività miocardica ha leggere irregolarità temporali e quindi lo spettro risultante non è perfettamente a righe.



Figura 2.6: Elettrocardiogramma.

## 2.2.7 MATLAB 2.2

L'equazione di sintesi

$$x(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t}$$
 (2.2.7.1)

richiede un numero illimitato di armoniche per ricostruire il segnale periodico x(t). Le considerazioni fatte però suggeriscono che una approssimazione soddisfacente del segnale può essere conseguita anche con un numero *finito* di armoniche. Possiamo verificare "sperimentalmente" l'effetto che il troncamento a un numero finito K di armoniche produce sulla sintesi del segnale  $treno\ di\ impulsi$ 



Figura 2.7: Rappresentazione grafica del segnale treno di impulsi.

sfruttando nuovamente il pacchetto software Matlab. Per riprodurre l'equazione di sintesi dobbiamo generare una rappresentazione vettoriale delle forme d'onda  $cos(2\pi k f_0 t)$  al variare di k. In altre parole, occorre calcolare i punti di queste curve utilizzando come supporto dei vettori temporali sufficientemente "fitti" (cioè con  $\Delta t$  sufficientemente piccolo), che siano in grado di approssimare in maniera accurata l'andamento dei segnali a tempo continuo.

Si consideri il seguente script Matlab

```
% limite inferiore della scala dei tempi
    tempoNormalizzatoMin = -1.0;
10
   % limite superiore della scala dei tempi
11
   tempoNormalizzatoMax = +1.0;
12
13
    % vettore tempo
   tempoNormalizzato = linspace(tempoNormalizzatoMin, tempoNormalizzatoMax, N*(
14
        tempoNormalizzatoMax - tempoNormalizzatoMin));
15
16
   % X_0 = 1/2
17
    componentContinua = 0.5;
18
    % vettore degli indici k
19
   k = (1:2:K);
20
21
    % vettore dei coefficienti X_k per ciascun valore di k
23
    coefficienti = 2/pi*(-1).^{((k-1)/2)./k};
24
25
    % vettore dei coseni per ciascun valore di k
26
    coseni = cos(2*pi*tempoNormalizzato'*k);
27
28
   % equazione di sintesi
29
   xApprossimante = componentContinua + sum(coseni*coefficienti', 2);
30
    % rappresentazione grafica dei coefficienti
31
   plot(xApprossimante);
```

Di seguito i grafici del seguente script per K = 3, K = 7, K = 15, K = 30.



Figura 2.8: Approssimazione del treno di impulsi per K = 3.



Figura 2.9: Approssimazione del treno di impulsi per K=7.



Figura 2.10: Approssimazione del treno di impulsi per K=15.



Figura 2.11: Approssimazione del treno di impulsi per K=30.

È interessante fornire la rappresentazione grafica dell'approssimazione che si ottiene per un valore crescete di *K* sino ad ottenere una quasi perfetta rappresentazione del segnale treno di impulsi.



Figura 2.12: Approssimazione del treno di impulsi per K = 300.



Figura 2.13: Approssimazione del treno di impulsi per K = 3000.



Figura 2.14: Approssimazione del treno di impulsi per K = 30000.

In tutto questo volume gli esperimenti Matlab vengono usati come semplici strumenti per chiarire ulteriormente i concetti esposti nel testo. Non vi è nessuna pretesa di *far apprendere* Matlab con le sue regole e/o i suoi trucchi. Non possiamo preò sottrarci, di quando in quando, a qualche osservazione di carattere generale sulla programmazione. In parti-

colare, il codice presentato qui sopra merita alcune precisazioni riguardo allo stile di scrittura. Come è possibile notare soprattutto nelle ultime righe, l'approccio adottato fa un uso apprezzabile di *matrici* e *vettori*, a scapito talvolta della leggibilità del codice. Per esempio, invece di utilizzare un ciclo for in funzione dei coefficienti k per l'equazione di sintesi come in

```
% X 0 = 1/2
   componenteContinua = 0.5;
   % inizializzazione del vettore del segnale approssimante
   ones(1, length(tempoNormalizzato));
   % ciclo sui vari indici k
   for k = 1:2:K
8
           % X_k
           coefficienteK = 2/(k*pi)*(-1)^{(k-1)/2};
10
11
12
           % aggiornamento del vettore segnale approssimante mediante l'equazione
                di sintesi
13
           xApprossimante = xApprossimante + coefficienteK * cos(2*pi*k*
                tempoNormalizzato);
14
   end
```

(e come si farebbe utilizzando un linguaggio di programmazione generalpurpose, per esempio C o C++), abbiamo usato il prodotto matriciale tra vettore coseni e coefficienti. Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che Matlab, a differenza di altri ambienti di simulazione numerica e altri linguaggi di programmazione, è ottimizzato per il calcolo matriciale. È buona regola, quindi, sfruttare questa caratteristica, adottando uno stile di programmazione conseguente, per ottenere un codice efficiente che venga eseguito velocemente sulla piattaforma di calcolo utilizzata.

# 2.3 Segnali aperiodici a tempo continuo

Consideriamo il segnale detto treno di impulsi rettangolari di durata T e periodo  $T_0$  ( $T < T_0$ ) rappresentato nella seguente figura



Figura 2.15: Treno di impulsi rettangolari.

Per questo segnale si definisce il parametro *duty-factor* (o *duty-cycle*)  $\delta = T/T_0$  che esprime il rapporto tra la durata T di ciascun impulso e il periodo di ripetizione del segnale  $T_0$ .

Per rappresentare più comodamente il treno di impulsi rettangolari è utile definire la funzione

$$rect(\alpha) \triangleq \begin{cases} 1 & |\alpha| < \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & |\alpha| = \frac{1}{2} \\ 0 & altrove \end{cases}$$
 (2.3.0.1)

il cui andamento (impulso rettangolare) è rappresentato nella seguente figura




Figura 2.16: Grafico della funzione  $rect(\alpha)$ .

Ancora una volta, questa semplice funzione rappresenta un'astrazione matematica utile per schematizzare impulsi che hanno *tempo di salita* molto breve rispetto alla propria *durata*. Utilizzando questa funzione è possibile scrivere la seguente espressione per il treno di impulsi rettangolari

$$x(t) = \sum_{n = -\infty}^{+\infty} a \cdot rect\left(\frac{t - nT_0}{T}\right). \tag{2.3.0.2}$$

Il segnale periodico *treno di impulsi rettangolari* è infatti rappresentato come la *sovrapposizione* di infiniti impulsi di durata T ottenuti ciascuno *ritardando* l'impulso "base" non periodico rect(t/T) di  $nT_0$  secondi con  $n=0,\pm 1,\ldots$  In questo caso diremo che l'impulso-base rect(t/T) è stato *periodicizzato* con periodo di ripetizione  $T_0$  per ottenere il segnale x(t).

Calcoliamo ora i coefficienti dello sviluppo in serie del segnale in esame:

$$X_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} a \cdot rect(t/T) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

$$= \underbrace{\frac{1}{T_0} \int_{-T/2}^{T/2} a \cdot e^{-j2\pi n f_0 t} dt}_{rect(t/T) = 1 \ \forall \ t \in [-T/2, T/2]} = \underbrace{\frac{1}{T_0} \int_{-T/2}^{T/2} a \cdot \frac{-j2\pi n f_0}{-j2\pi n f_0} \cdot e^{-j2\pi n f_0 t} dt}_{rect(t/T) = 1 \ \forall \ t \in [-T/2, T/2]}$$

$$= \frac{a}{T_0} \cdot \frac{1}{-j2\pi n f_0} \int_{-T/2}^{T/2} (-j2\pi n f_0) \cdot e^{-j2\pi n f_0 t} dt =$$

$$= \frac{a}{T_0} \cdot \left[ \frac{e^{-j2\pi n f_0 t}}{(-j2\pi n f_0)} \right]_{-T/2}^{T/2} = \frac{a}{T_0} \cdot \frac{e^{-j2\pi n f_0 t} - e^{j2\pi n f_0 t}}{(-j2\pi n f_0)} =$$

$$= \frac{a}{T_0} \frac{e^{-j2\pi n f_0 t} - e^{j2\pi n f_0 t}}{(-j2\pi n f_0)} = \frac{a}{T_0} \frac{\sin(\pi n f_0 T)}{\pi n T T_0} =$$

$$= \frac{aT}{T_0} \cdot \frac{\sin(\pi n T / T_0)}{\pi n T / T_0}$$

$$(2.3.0.3)$$

Per esprimere  $X_n$  in una forma più concisa, definiamo una ulteriore funzione notevole

$$sinc(\alpha) \triangleq \frac{sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha},$$
 (2.3.0.4)

per cui

$$X_n = \frac{aT}{T_0} sinc(\frac{kT}{T_0}) = a\delta sinc(k\delta), \qquad (2.3.0.5)$$

dove si è posto  $\delta = T/T_0$  e  $\alpha = kT/T_0$ .

# 2.3.1 Dalla serie all'integrale di Fourier

Il significato e l'importanza della rappresentazione in serie di Fourier di un segnale periodico a tempo continuo sono stati ampiamente discussi nella sezione precedente. Molti segnali che si osservano nei fenomeni naturali non sono però periodico. Sorge allora immediata la questione della possibilità di ottenere una scomposizione simile alla serie di Fourier anche per i segnali aperiodici. È possibile cioè rappresentare anche un segnale non periodico come una opportuna sovrapposizione di segnali elementari, in particolare sinusoidali?

Per rispondere a questa domanda, consideriamo come caso di studio il segnale aperiodico appena introdotto impulso rettangolare:

$$x(t) = rect(\frac{t}{T}).$$

Mettiamo ora in relazione questo segnale con il treno di impulsi rettangolari *periodico* 

$$x_p(t) = \sum_{n = -\infty}^{+\infty} x(t - nT_0) = \sum_{n = -\infty}^{+\infty} rect\left(\frac{t - nT_0}{T}\right)$$
 (2.3.1.1)

di cui già conosciamo la rappresentazione in serie di Fourier. Come è chiaro ,  $x_p(t)$  è ottenuto *periodicizzando* x(t) con periodo di ripetizione  $T_0$ , come suggerito nella seguente figura




Figura 2.17: Treno di impulsi rettangolari.

Il segnale originario x(t) può essere considerato come una sorta di caso-limite di un segnale periodico: partendo da  $x_p(t)$ , si riottiene l'impulso "base" x(t) centrato in t=0 se si pensa di fare una periodicizzazione di periodo  $T-0 \to \infty$ . Al di là del particolare esempio, se si costruisce un segnale periodico  $x_p(t)$  per periodicizzazione del segnale aperiodico x(t) è vero in generale che

$$x(t) = \lim_{T_0 \to \infty} x_p(t). \tag{2.3.1.2}$$

Naturalmente, il segnale  $x_p(t)$ , essendo periodico di periodo  $T_0$ , può essere rappresentato mediante serie di Fourier tramite la ben nota relazione

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t}$$

con  $f_0 = 1/T_0$  e con i coefficienti di Fourier  $X_n$  dati da

$$X_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_p(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt.$$

Questo ci fa già intuire che, dato che il segnale x(t) rappresenta un caso limite del segnale x(t), sia possibile ottenere una espressione tramite i coefficienti di Fourier anche per il segnale aperiodico x(t) come caso limite dei coefficienti di Fourier del segnale periodico  $x_p(t)$ .

Nase adesso l'esigenza di stabilire il comportamento della serie di Fourier e dei relativi coefficienti  $X_n$  quando  $T_0 \to \infty$ .

Osserviamo innanzitutto che aumentando il periodo di ripetizione  $T_0$  si riduce la frequenza fondamenta  $f_0 = 1/T_0$ , e quindi si riduce la differenza tra due generiche frequenze armoniche consecutive. Ciò determina un infittimento dello spettro del segnale se la scala di rappresentazione delle frequenze resta la stessa. Inoltre, dalla relazione

$$X_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_p(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$

è facile vedere che l'*ampiezza* dei coefficienti tende a ridursi man mano che  $T_0$  cresce; al limite, per  $T_0 \to \infty$ , lo spettro di  $x_p(t)$  tende a divenire sempre più fitto e ad assumere valori sempre più piccoli per tutte le frequenze armoniche.

Si può facilmente ovviare al problema della riduzione delle ampiezze delle righe spettrali definendo, per ciascuna delle frequenze armoniche  $nf_0$ , una sorta di "coefficiente di Fourier modificato"

$$X(nf_0) \triangleq T_0 \cdot X_n \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_p(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$
 (2.3.1.3)

che evidentemente non è una quantità che tende a zero per  $T_0 \to \infty$ . Riscriviamo dunque l'espansione in serie di Fourier di  $x_p(t)$  usando il coefficiente modificato<sup>14</sup>

$$x_p(t) = \sum_{n = -\infty}^{+\infty} X(nf_0)e^{j2\pi nf_0 t} \cdot f_0.$$
 (2.3.1.4)

Possiamo adesso effettuare il passaggio cruciale al limite per  $T+0 \to \infty$  (ovvero per  $f_0 \to 0$ . Il segnale periodico  $x_p(t)$  al primo membro si trasforma nel segnale aperiodico x(t). La somma a secondo membro invece, per definizione, si trasforma in un *integrale* e si ottiene uno *sviluppo* del segnale aperiodico x(t) tramite

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df.$$
 (2.3.1.5)

Il segnale aperiodico è dunque rappresentabile attraverso il cosiddetto **integrale di Fourier**. Resta da determinare l'espressione della funzione X(f) che compare nell'integrando della (2.3.1.5). Innanzitutto, è chiaro che tale quantità risulta una funzione complessa della variabile continua f, che mantiene il significato di *frequenza*. L'espressione di X(f) si ottiene passando al limite per  $T_0 \to \infty$  nella definizione di  $X(nf_0)$  del coefficiente di Fourier modificato:

$$X(f) = \lim_{\substack{T_0 \to \infty \\ f_0 \to 0}} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x_p(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x_p(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt \quad (2.3.1.6)$$

che rappresenta la **trasformata continua di Fourier del segnale** x(t). In maniera euristica, possiamo dire che la variabile continua f è, in un certo senso, il limite della variabile discreta  $nf_0$  di partenza, quando  $f_0 \to 0$ .

Commentiamo il risultato ottenuto. Nella serie di Fourier per un segnale periodico, quest'ultimo viene rappresentato mediante componenti

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Dato che si è posto  $X(nf_0) \triangleq T_0 \cdot X_n$ , ne segue che  $X_n = X(nf_0) \frac{1}{T_0} = X(nf_0) \cdot f_0$ .

sinusoidali a frequenze in *relazione armonica*, cioè tutti multiple di un'unica fondamentale, nonchè di ampiezza *finita*. Nel caso del segnale aperiodico, la (2.3.1.5), detta anche *antitrasformata di Fourier* (o *trasformata inversa di Fourier*), permette ancora di rappresentare il segnale aperiodico x(t) come la sovrapposizione di componenti sinusoidali, ma questa volta di ampiezza *infinitesima* |X(f)| df e di frequenza f variabile *con continuità* su tutto l'asse reale. In altre parole, il segnale aperiodico è visto come un segnale periodico "di periodo illimitato" e quindi con frequenza fondamentale "infinitamente piccola".

Riportiamo di nuovo le due equazioni relative alla rappresentazione del segnale aperiodico, osservando che in generale indicheremo con la lettera maiuscola X, Y, Z, la trasformata di Fourier rispettivamente di un segnale x, y, z:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df$$
 ,  $X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$ . (2.3.1.7)

La prima delle due rappresenta evidentemente un'equazione di *sintesi* che permette di rappresentale il segnale come sovrapposizione di segnali elementari, ed è chiaramente analoga alla (2.2.7.1) per i segnali periodici; la seconda è un'equazione di *analisi*, analoga alla (2.2.2.9), che permette di determinare il *peso* che le varie componenti frequenziali (a tutte le possibili frequenze variabili con continuità da  $-\infty$  a  $+\infty$ ). hanno nella composizione di x(t). Tali relazioni mettono in corrispondenza un segnale del tempo con la propria trasformata di Fourier, funzione a valori complessi della frequenza. Come d'uso anche con i coefficienti di Fourier, questa relazione viene riassunta con la notazione

$$x(t) \iff X(f).$$
 (2.3.1.8)

Un modo alternativo di indicare sinteticamente le operazioni di trasformata e antitrasformata è quello mutuato alla notazione degli operatori caratteristica dell'analisi funzione:

$$X(f) = \mathcal{F}[x(t)]$$
 ,  $x(t) = \mathcal{F}^{-1}[X(f)]$  (2.3.1.9)

## 2.3.1.1 Esempio

Conseideriamo il segnale impulso rettangolare

$$x(t) = rect\left(\frac{t}{T}\right)$$

e calcoliamone la trasformata di Fourier X(f). questa è data da

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} rect\left(\frac{t}{T}\right)e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$= \int_{-T/2}^{T/2} rect\left(\frac{t}{T}\right)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$= \left[\frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f}\right]_{-T/2}^{T/2} = \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f}.$$

Gli spettri di ampiezza e di fase del segnale  $\boldsymbol{x}(t)$  sono rappresentati nella seguente figura



Figura 2.18: Spetro **a)** di ampiezza e **b)** di fase dell'impulso rettangolare di ampiezza unitaria.

# 2.3.1.2 Esempio

Consideriamo il segnale

$$x(t) = 2 \cdot rect\left(\frac{t}{2T}\right) + 1 \cdot rect\left(\frac{t}{T}\right)$$

graficamente rappresentabile come



Figura 2.19: Segnale x(t).

Possiamo scomporre il nostro segnale come constributo di due segnali

$$x_1(t) = 2 \cdot rect\left(\frac{t}{2T}\right)$$

$$x_2(t) = 1 \cdot rect\left(\frac{t}{T}\right)$$

Calcoliamone la trasformata di Fourier.

Sappiamo già che

$$X_2(f) = T \cdot sinc(fT).$$

Calcoliamo quindi la trasformata di  $x_1(t)$ 

$$x_1(t) = 2 \cdot rect\left(\frac{t}{2T}\right) = 2 \cdot rect\left(\frac{t}{T'}\right)$$

da cui segue immediatamente che

$$X_1(f) = 2 \cdot T' \cdot sinc(fT') = 2 \cdot 2T \cdot sinc(f2T) = 4T \cdot sinc(2fT).$$

Infine

$$X(f) = X_1(f) + X_2(f) = 4T \cdot sinc(2fT) + T \cdot sinc(fT).$$

# 2.3.1.3 Esempio

Consideriamo il segnale

$$x(t) = A \cdot rect\left(\frac{t - 3T}{T}\right)$$

Graficamente rappresentabile come



Figura 2.20: Segnale x(t).

Per calcolarne la trasformata continua possiamo utilizzare il **teorema del ritardo**.

$$X(f) = A \cdot Tsinc(fT) \cdot e^{-j2\pi f3T}$$
.

# 2.3.2 Criteri di esistenza della Trasformata Continua di Fourier (TCF)

Indichiamo adesso delle condizioni sufficienti per la rappresentazione del segnale x(t) attraverso la propria trasformata di Fourier X(f), nel senso già discusso riguardo la serie di Fourier. Se tali condizioni sono soddisfatte è possibile affermare che la conoscenza dell'andamento nel tempo del segnale x(t) è equivalente alla conoscenza dell'andamento frequenziale della relativa trasformata di Fourier.

Una prima condizione sufficiente afferma che se il segnale x(t) ha energia finita

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < +\infty$$
 (2.3.2.1)

allora la trasformata X(f) esiste, nel senso che l'integrale (2.3.1.6) è convergente e la rappresentazione del segnale come integrale di Fourier (antitrasformata) coincide quasi ovunque con il segnale originario x(t). Un secondo criterio sufficiente meno restrittivo (criterio di Dirichlet) può essere enunciato come segue:

- *se* il segnale x(t) è assolutamente sommabile, ovvero  $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < +\infty$ ;
- *se* in qualunque intervallo finito  $t_1 \le t \le t_2$  il segnale x(t) ha un numero finito di discotinuità di prima specie;
- *se* in qualunque intervallo finito  $t_1 \le t \le t_2$  il senglae x(t) ha un numero finito di massimi e minimi;

*allora* il segnale è rappresentabile come integrale di Fourier - cioè l'antitrasformata della sua propria trasformata di Fourier X(f).

#### 2.3.3 Banda

In informatica e in telecomunicazioni, il termine *banda* indica la quantità di dati informativi che possono essere trasferiti, attraverso una connessione, in un dato periodo di tempo, e la cui ampiezza è in analogia con l'ampiezza di banda in campo fisico.

$$BANDA = \frac{DIMENSIONE\ DELLE\ INFORMAZIONI}{TEMPO\ DI\ TRASFERIMENTO}$$

Più precisamente, nell'ambito della trasmissione, per banda si intende l'intervallo di frequenze in cui il canale trasmette misurato dall'ampiezza di banda B e la velocità di trasmissione espressta in bit/s, è propozionale a tale banda B a mezzo del parametro noto come efficienza spettrale. Normalmente, la banda dipende dal tipo di mezzo fisico utilizzato e dalle sue condizioni fisiche (interferenze, saturazione, ecc...), studiati nel campo delle telecomunicazioni, rappresentando di fatto una risorsa limitata e in molti casi anche condivisa tra più utenti.

## 2.3.3.1 Larghezza di banda

In telecomunicazioni ed elettronica la larghezza di banda è la misura dell'ampiezza di banda dello spettro di un segnale informativo trasmesso dalla banda passante disponibile o utilizzata in un canale di comunicazione oppure, la banda di lavoro di un certo sistema fisico in relazione alla sua risposta in frequenza. La sua importanza in telecomunicazioni è legata al fatto che essa è a sua volta strettamente legata alla velocità di trasmissione dei dati: la quantità di informazioni trasmissibile sul canale è infatti strettamente collegata all'intervallo di frequenze utilizzato nella trasmissione in base al **teorema di campionamento di Nyquist-Shannon**.

Nel caso delle comunicazioni analogiche, la banda si misura in modo indiretto, ed è data dall'intervallo di frequenze occupato dal segnale (per esempio, una comunicazioni telefonica analogica occupa le frequenze che vanno da 300Hz a 3400Hz, quindi ha una larhjezza di banda di 3100Hz ovvero la differenza tra 3400Hz e 300Hz.

# 2.4 Sistemi monodimensionali a tempo continuo

Sistemi monodimensionali a tempo continuo Work in progress.

# 2.5 Segnali a tempo discreto

Segnali a tempo discreto	Work in
	progress.

# 2.6 Sistemi monodimensionali a tempo discreto

Sistemi monodimensionali a tempo discreto \_\_\_\_\_\_ Work in progress.

## 2.7 Progetto di filtri digitali

Progetto di filtri digitali	Wo	ork in	
	pro	ogress.	

## 2.8 Richiami di teoria della probabilità

Richiami di teoria della probabilità		Work in
•	٦	progress.

# 2.9 Segnali aleatori a tempo continuo e a tempo discreto

Segnali aleatori a tempo continuo e a tempo discreto \_\_\_\_\_\_\_ Work in progress.

## Capitolo 3

## Esame Scritto

"The reason I talk to myself is because I'm the only one whose answers I accept."

— George Carlin

Di seguito una lista di temi di esame presi dalla pagina "Comunicazioni Numeriche 2017-18" sul sito E-learning del Polo di Ingegneria. Le soluzioni fornite sono state arricchite di appunti personali e approfondimenti teorici.

## 3.1 Compitino 2014

## 3.2 Compitino 2015

## 3.3 Compitino 2016

## 3.4 Compitino 2017

## 3.5 Compitino 2018

### 3.6 Prova di Comunicazioni Numeriche - 09 Gennaio 2018

### 3.7 Prova di Comunicazioni Numeriche - 29 Gennaio 2018

### 3.8 Prova di Comunicazioni Numeriche - 20 Febbraio 2018

## 3.9 Prova di Comunicazioni Numeriche - 09 Aprile 2018

## Capitolo 4

### Esame Orale

"Read less, study less, but think more."

— Leo Tolstoy

Di seguito una lista di domande, con una possibile risposta, riprese dagli orali delle ultime sessioni di esame suddivise tra **segnali deterministici** e **segnali aleatori**.

### 4.1 Segnali Deterministici

Segnali il quale valore sia univocamente determinabile non appena siano fissati i valori delle variabili indipendenti (in particolare, il tempo per segnali monodimensionali). Questo accade quando il segnale è noto attraverso un grafico, o una registrazione magnetica, o più semplicemente attraverso una ben definita espressione matematica, o ancora perchè è il prodotto di sistemi e apparati di cui si ha stretto controllo (per esempio, un generatore di forme d'onda di un laboratorio elettronico).

Per modellare e studiare i segnali determinati sono sufficienti i concetti dell'analisi matematica tradizionale.

## 4.1.1 Relazioni tra Potenza Media $P_x$ ed Energia $E_x$ di un Segnale

Un segnale ad energia finita (matematicamente, a quadrato sommabile) ha potenza media nulla:

$$E_x = K < \infty \Longrightarrow P_x = 0. \tag{4.1.1.1}$$

Viceversa, un segnale che abbia un valore finito diverso da zero della potenza media ha necessariamente energia infinita:

$$P_x = K < \infty, K \neq 0 \Longrightarrow E_x = \infty.$$
 (4.1.1.2)

**Lemma 4.1.1.** Un segnale ad energia finita (matematicamente, a quadrato sommabile) ha potenza media nulla:

$$E_x = K < \infty \Longrightarrow P_x = 0. \tag{4.1.1.3}$$

Dimostrazione. Dato un segnale x(t) tale che  $E_x = K < \infty$ , ad energia finita, risulta

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = K < \infty, \tag{4.1.1.4}$$

ricordando poi che

$$E_x = \lim_{T \to \infty} E_{x_T},\tag{4.1.1.5}$$

ne segue che

$$\lim_{T \to \infty} E_{x_T} = K < \infty. \tag{4.1.1.6}$$

Allora

$$P_{x} = \lim_{T \to \infty} P_{x_{T}} = \lim_{T \to \infty} \frac{E_{x_{T}}}{T} = \lim_{T \to \infty} E_{x_{T}} \cdot \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} =$$

$$= K \cdot \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} = 0.$$

$$(4.1.1.7)$$

che dimostra la tesi iniziale.

**Lemma 4.1.2.** Un segnale che abbia un valore finito diverso da zero della potenza media ha necessariamente energia infinita:

$$P_r = K < \infty, K \neq 0 \Longrightarrow E_r = \infty.$$
 (4.1.1.8)

Dimostrazione. Dato un segnale x(t) tale che  $P_x = K < \infty$ , con  $K \neq \infty$ , a potenza finita non nulla, risulta

$$P_{x} \triangleq \lim_{T \to \infty} P_{x_{T}} = \lim_{T \to \infty} \frac{E_{x_{T}}}{T} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^{2} dt = K.$$
 (4.1.1.9)

Da cui segue che

$$E_{x} = \lim_{T \to \infty} E_{x_{T}} = \lim_{T \to \infty} T \cdot \frac{E_{x_{T}}}{T} = \lim_{T \to \infty} T \cdot P_{x_{T}} = \lim_{T \to \infty} T \cdot K = \infty, (4.1.1.10)$$

che dimostra la tesi iniziale.

I due precedenti lemmi sono validi solo ed esclusivamente nell'ordine in cui sono stati posti.

#### 4.1.1.1 Funzione a quadrato sommabile

In analisi matematica, una funzione f(x) di una variabile reale a valori reali e complessi si dice a quadrato sommabile, o anche a quadrato integrabile, in un determinato intervallo I = [a, b] se l'integrale del suo modulo in I è finito:

$$\int_{a}^{b} |f(x)|^2 dx < \infty. \tag{4.1.1.11}$$

La nozione si estende a funzioni definite su di uno spazio di misura a valori in uno spazio vettoriale topologico.

L'insieme di tutte le funzioni misurabili su un dato dominio, che in esso sono a quadrato sommabile, forma uno spazio di Hilbert, il cosiddetto spazio  $L^2$ .

#### 4.1.1.2 Applicazioni nella Meccanica Quantistica

La condizione di quadrato sommabile è necessaria particolarmente nella meccanica quantistica, in quanto costituisce una richiesta basilare per le funzioni d'onda che descrivono il comportamento delle particelle elementari e, in particolare, la probabilità di osservare il sistema in un certo stato quantico. Ad esempio, lo stato di una particella (senza spin) associata a un campo scalare è una funzione d'onda della forma  $\psi(x,y,z)$ , dove l'integrale

$$p(V) = \int_{V} |\psi(x, y, z)|^{2} dx dy dz, \qquad (4.1.1.12)$$

rappresenta la probabilità di trovare la particella p nel volume V. Per questo motivo, dato che la probabilità deve essere necessariamente finita e normalizzabile, si richiede che esista e abbia valore finito un integrale della forma:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} dz |\psi(x, y, z)|^2.$$
 (4.1.1.13)

## 4.1.2 Relazione Potenza Media, Valore Efficace e Valore Medio: $P_x = 0 \Longrightarrow x_e f f = 0, x_m = 0$

**Teorema 4.1.3.** Dato un segnale x(t), tale che  $P_x = 0$ , a potenza nulla, risulta

$$\begin{cases} x_e f f = 0 \\ x_m = 0 \end{cases} \tag{4.1.2.1}$$

Ovvero

$$P_x = 0 \Longrightarrow \begin{cases} x_e f f = 0 \\ x_m = 0 \end{cases} . \tag{4.1.2.2}$$

Dimostrazione. Il primo punto è di facile dimostrazione. Infatti

$$x_e f f = \sqrt{P_x}, \tag{4.1.2.3}$$

quindi

$$P_x = 0 \Longrightarrow x_e f f = 0. \tag{4.1.2.4}$$

Resta da dimostrare che

$$P_x = 0 \Longrightarrow x_m = 0. \tag{4.1.2.5}$$

Per fare ciò consideriamo il segnale  $x(t) = \tilde{x}(t) + x_m$ , dove  $x_m$  è il valore medio del segnale x(t) stesso. Risulta quindi  $\tilde{x}(t) \triangleq x(t) - x_m$ , e quindi per definizione  $\tilde{x}(t)$  è un segnale con valore medio nullo. Infatti

$$\tilde{x}_{m} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \tilde{x}(t) dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (x(t) - x_{m}) dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt - \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_{m} dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt - x_{m} \cdot \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} 1 dt = x_{m} - x_{m} = 0.$$
(4.1.2.6)

Sviluppiamo ora i calcoli per ottenere un'espressione per la potenza  $P_x$  del segnale  $x(t) = \tilde{x}(t) + x_m$ :

$$P_{x} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x(t)|^{2} dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) \cdot x(t)^{*} dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (\tilde{x}(t) + x_{m}) \cdot (\tilde{x}(t)^{*} + x_{m}^{*}) dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \tilde{x}(t)\tilde{x}(t)^{*} + x_{m}^{*}\tilde{x}(t) + x_{m}\tilde{x}(t)^{*} + x_{m}x_{m}^{*} dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |\tilde{x}(t)|^{2} + (x_{m}^{*}\tilde{x}(t) + x_{m}\tilde{x}(t)^{*}) + |x_{m}|^{2} dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |\tilde{x}(t)|^{2} dt + \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (x_{m}^{*}\tilde{x}(t) + x_{m}\tilde{x}(t)^{*}) dt +$$

$$+ \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x_{m}|^{2} dt.$$

Vediamo di risolvere questi tre limiti di integrali separatamente. Il primo integrale è ovvio

$$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |\tilde{x}(t)|^2 dt = P_{\tilde{x}}. \tag{4.1.2.8}$$

Il terzo integrale è di facile risoluzione

$$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x_m|^2 dt = |x_m|^2 \cdot \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} 1 dt =$$

$$= |x_m|^2 \cdot \left[ \frac{T}{2} + \frac{T}{2} \right] = |x_m|^2.$$
(4.1.2.9)

<sup>1</sup> Dato  $z \in \mathbb{C}$  allora  $z \cdot z^* = ce^{j\varphi} \cdot ce^{-j\varphi} = c^2 e^{j(\varphi - \varphi)} = c^2 = |z|^2$ .

Per quanto riguarda il secondo invece, possiamo procedere così

$$\lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (x_m^* \tilde{x}(t) + x_m \tilde{x}(t)^*) dt = 2 \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (x_m^* \tilde{x}(t) + (x_m^* \tilde{x}(t))^*) dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} 2 \cdot \Re(x_m^* \tilde{x}(t)) dt =$$

$$= 2 \cdot \Re\left(\lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_m^* \tilde{x}(t) dt\right) =$$

$$= 2 \cdot \Re\left(x_m^* \cdot \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \tilde{x}(t) dt\right) = 2 \cdot \Re(x_m^* \tilde{x}_m) = 3 \cdot 2 \cdot \Re(x_m^* \cdot 0) = 0.$$

A questo punto, riportando i risultati ottenuti nell'integrale di partenza:

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |\tilde{x}(t)|^2 dt + \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} (x_m^* \tilde{x}(t) + x_m \tilde{x}(t)^*) dt + \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |x_m|^2 dt = P_{\tilde{x}} + 0 + |x_m|^2 = P_{\tilde{x}} + |x_m|^2.$$

$$(4.1.2.11)$$

Infine risulta quindi

$$P_x = P_{\tilde{x}} + |x_m|. \tag{4.1.2.12}$$

Da cui, dato che si è posto  $P_x=0$  come supposizione iniziale, e dato che  $P_{\tilde{x}} \geq 0$  e  $|x_m|^2 \geq 0$  per definizione, risulta

$$P_x = 0 \Longrightarrow P_{\tilde{x}} + |x_m| = 0 \Longrightarrow \begin{cases} P_{\tilde{x}} = 0 \\ |x_m| = 0 \end{cases} , \qquad (4.1.2.13)$$

che dimostra la tesi iniziale:

$$P_{x} = 0 \Longrightarrow \begin{cases} x_{e}ff = 0 \\ |x_{m}| = 0 \end{cases}$$
 (4.1.2.14)

Come conseguenza dei due teoremi visti nelle sezioni 4.1.1 e 4.1.2 possiamo scrivere che

$$\begin{cases} SISTEMI & AD \\ ENERGIA & FINITA \\ (E_x = K < \infty) \end{cases} \implies \begin{cases} P_x = 0 \\ x_e f f = 0 \\ x_m = 0 \end{cases} . \tag{4.1.2.15}$$

#### 4.1.2.1 Media quadratica

La media quadratica di due o più numeri è definita come la radice quadrata del rapporto tra la somma dei quadrati dei valori numerici ed il numero di valori, ed è un indicatore statistico definito a partire dai quadrati dei valori considerati. Formalmente, dai n valori numerici

$$x_1, x_2, \dots, x_n$$
 (4.1.2.16)

la formula di calcolo della media quadratica è data da

Media quadratica = 
$$\sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}}$$
. (4.1.2.17)

#### 4.1.2.2 Valore Efficace

Si definisce valore efficace di una funzione continua x(t), la radice della media quadratica (ovvero la "radice della media dei quadrati" detta anche *valore quadratico medio*, in inglese *root mean square*, da cui la sigla RMS), sul periodo della funzione stessa:

$$x_r ms = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T [x(t)]^2 dt}.$$
 (4.1.2.18)

Se si applica il procedimento ad un segnale costante si può facilmente constatare che il suo valore efficace coincide con il valore reale.

#### 4.1.3 Biunivocità della trasformata serie di Fourier

Ogni segnale x(t) che soddisfi il criterio di Dirichlet può essere rappresentato con lo sviluppo in serie di Fourier

$$x(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t},$$
 (4.1.3.1)

dove il particolare coefficiente  $X_k$  della serie è dato da

$$X_k = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi k f_0 t} dt.$$
 (4.1.3.2)

La seconda delle due è una equazione di *analisi* che permette di stabilire qual è il contenuto in termini di oscillazioni armoniche del segnale (in una parola, di *analizzare* il segnale). La prima delle due, viceversa, è una equazione di *sintesi* che, note le ampiezze e fasi delle varie armoniche (cioè noti i coefficienti di Fourier), permette di ricostruire, cioè di *sintetizzare*, il segnale dato a partire dalle proprie componenti frequenziali (armoniche). Evidentemente, l'equazione di sintesi prevede l'uso di *infinite* armoniche per ricostruire il segnale. D'altronde, condizione necessaria alla convergenza della serie è che l'ampiezza  $|X_n|$  delle armoniche *tenda a zero* quando  $n \to \infty$ . Questo comporta che le armoniche più "importanti" ai fini della sintesi del segnale sono in numero limitato, e che quindi la serie può essere sostituita ai fini pratici da una sommatoria di un numero finito di termini.

Le equazioni di analisi e di sintesi permettono di stabilire una corrispondenza tra il segnale x(t) e la sequenza  $X_n$  costituita dai coefficienti della serie (coefficienti di Fourier o di Eulero). Indicheremo tale corrispondenza con la seguente scrittura:

$$x(t) \iff X_n$$
 (4.1.3.3)

Questo tipo di notazione suggerisce che la conoscenza dell'andamento del segnale x(t) in ambito temporale è di fatto *equivalente* alla conoscenza della *successione* dei coefficienti di Fourier  $X_n$  in ambito frequenziale, nel senso che il passaggio da un dominio all'altro è immediato attraverso le relazioni di analisi e sintesi.

Dimostrazione.

$$X_{k} = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t)e^{-j2\pi kf_{0}t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{n}e^{j2\pi kf_{0}t}e^{-j2\pi kf_{0}t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{n}e^{j2\pi (n-k)f_{0}t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{n} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} e^{j2\pi (n-k)f_{0}t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{n} \left[ \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} (\cos[2\pi (n-k)f_{0}t] dt + j\sin[2\pi (n-k)f_{0}t]) dt \right] =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{n} \left[ \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \cos[2\pi (n-k)f_{0}t] dt + j \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \sin[2\pi (n-k)f_{0}t] dt \right].$$

I due integrali sono risolvibili senza effettuare eccessivi calcoli matematici, infatti

$$\cos(2\pi(n-k)f_0t) = \begin{cases} 1 & se & n=k\\ 1 & se & n\neq k \end{cases}$$
$$\sin(2\pi(n-k)f_0t) = \begin{cases} 0 & se & n=k\\ 0 & se & n\neq k \end{cases}$$

da cui segue che

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} \cos(2\pi(n-k)f_0t) dt = {}^{4} \begin{cases} T_0 & se \quad n=k \\ 0 & se \quad n \neq k \end{cases}$$

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Poichè integriamo il *coseno* lungo intervalli pari al periodo.

$$\int_{-T_0/2}^{T_0/2} \sin(2\pi(n-k)f_0t) \ dt = \begin{cases} 0 & se & n = k \\ 0 & se & n \neq k \end{cases}$$

Possiamo quindi riprendere

$$X_{k} = \frac{1}{T_{0}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_{n} \left[ \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \cos(2\pi(n-k)f_{0}t) dt + j \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \sin(2\pi(n-k)f_{0}t) dt \right] =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} X_{k} T_{0} = X_{k}$$

$$X_{k} = X_{k},$$

che dimostra la tesi iniziale.

 $<sup>^5</sup>$ Di tutti i termini della sommatoria  $\sum_{n=-\infty}^\infty X_n$ rimane infatti solo il k-esimo per cui il primo dei due integrali non è nullo.

#### 4.1.4 Linearità della trasformata serie di Fourier

Consideriamo ora due segnali x(t) e y(t), entrambi periodici dello stesso periodo  $T_0$  e aventi coefficienti di Fourier  $X_n$  and  $Y_n$ . Il segnale

$$z(t) = a \cdot x(t) + b \cdot y(t) \tag{4.1.4.1}$$

data dalla combinazione lineare di x(t) e y(t), è periodico di periodo  $T_0$ , e ha coefficienti di Fourier  $Z_n$  dati da

$$Z_n = a \cdot X_n + b \cdot Y_n. \tag{4.1.4.2}$$

Dimostrazione. Tale proprietà di linearità dei coefficienti di Fourier deriva direttamente dalla medesima proprietà dell'integrale; si ha infatti che

$$Z_{n} = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} z(t)e^{-j2\pi nf_{0}t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} \left[ a \cdot x(t) + b \cdot y(t) \right] e^{-j2\pi nf_{0}t} dt =$$

$$= \frac{a}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t)e^{-j2\pi nf_{0}t} dt + \frac{b}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} y(t)e^{-j2\pi nf_{0}t} dt =$$

$$= a \cdot \left[ \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t)e^{-j2\pi nf_{0}t} dt \right] + b \cdot \left[ \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} y(t)e^{-j2\pi nf_{0}t} dt \right] =$$

$$= a \cdot X_{n} + b \cdot Y_{n}. \tag{4.1.4.3}$$

Naturalmente, lo sviluppo in serie di z(t) è costituito da una somma di oscillazioni aventi le stesse frequenze di quelle che compongono i segnali x(t) e y(t); pertanto, in generale una combinazione lineare di segnali aventi medesimo periodo  $T_0$  non introduce nuove armoniche.

#### 4.1.4.1 Esercizio

Consideriamo il segnale

$$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t + \varphi) + A\sin(2\pi f_0 t + \varphi), \tag{4.1.4.4}$$

ricaviamo i coefficienti di Fourier.

Notiamo subito che

$$x(t) = Ax_1(t) + Ax_2(t), (4.1.4.5)$$

dove

$$x_1(t) = \cos(2\pi f_0 t + \varphi),$$
 (4.1.4.6)

$$x_2(t) = \sin(2\pi f_0 t + \varphi), \tag{4.1.4.7}$$

dalla proprietà di linearità dei coefficienti di Fourier deriva che

$$X_n = AX_{1n} + BX_{2n}. (4.1.4.8)$$

Procediamo con i calcoli.

In conclusione possiamo quindi scrivere

$$X_{n} = \begin{cases} AX_{1n} & n = \pm 1 \\ BX_{2n} & n = \pm 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{\frac{A}{2}e^{j\varphi}}{\frac{A}{2}e^{-j\varphi}} & n = 1 \\ \frac{\frac{A}{2}e^{-j\varphi}}{\frac{B}{2}} & n = -1 \\ \frac{\frac{B}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}}{\frac{B}{2}e^{j\frac{\pi}{2}}} & n = 2 \\ 0 & n \neq \pm 1, \pm 2. \end{cases}$$

$$(4.1.4.9)$$

To be continued.

## 4.1.5 Simmetria Hermitiana della trasformata serie di Fourier

Dato un segnale reale x(t) ( $x(t) \in \mathbb{R} \to x(t) = x^*(t)$ ), i coefficienti  $X_n$  dello sviluppo in serie di Fourier in forma complessa di x(t) godono della proprietà di simmetria Hermitiana (o coniugata). Ovvero

$$x(t) = x^*(t) \iff X_{-n} = X_n^*$$
 (4.1.5.1)

$$X_{-n} = X_n^* \iff \begin{cases} |X_n| = |X_{-n}| & \text{(simmetria pari per il modulo)} \\ \angle X_n = -\angle X_{-n} & \text{(simmetria dispari per la fase)} \end{cases}$$

$$(4.1.5.2)$$

Dimostrazione.

$$X_{-n} = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi(-n)f_0t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{j2\pi nf_0t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^*(t)e^{j2\pi nf_0t} dt =$$

$$= \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} \left(x(t)e^{-j2\pi nf_0t}\right)^* dt =$$

$$= 67 \left[\frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi nf_0t} dt\right]^* = X_n^*.$$

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Sia  $z=re^{j\varphi}\in\mathbb{C}$  un numero complesso espresso in forma esponenziale. Allora:  $\overline{z}=re^{-j\varphi}$  dove  $\overline{z}$  denota il complesso coniugato di z.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Siano  $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ . Allora:  $(z_1 \cdot z_2)^* = \left[c_1 e^{j\varphi_1} \cdot c_2 e^{j\varphi_2}\right]^* = \left[c_1 c_2 \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}\right]^* = c_1 c_2 \cdot e^{-j(\varphi_1 + \varphi_2)} = c_1 e^{-j\varphi_1} \cdot c_2 e^{-j\varphi_2} = z_1^* \cdot z_2^*.$ 

### Spettro di ampiezza e di fase




Figura 4.1: Spettro di ampiezza e di fase.

#### 4.1.5.1 Simmetria pari per il modulo

$$|X_n| = |X_{-n}| (4.1.5.4)$$

Sia f(x) una funzione a valori reali di variabile reale e sia  $D \subset \mathbb{R}$  il suo dominio. Allora f è [aro se per ogni  $x \in D$  vale l'equazione:

$$f(x) = f(-x).$$

Geometricamente, il grafico di una funzione pari è simmetrico rispetto all'asse y.

Il nome **pari** deriva dal fatto che le serie di Taylor di una funzione pari centrata nell'origine contengono solo potenze pari.

Esempi di funzioni pari sono  $x^2$ ,  $x^4$ , cos(x), cosh(x).

Esempio pratico:

$$y = x^2 - 1 \Longrightarrow f(-x) = (-x)^2 - 1 = x^2 - 1 = f(x).$$

#### 4.1.5.2 Simmetria dispari per la fase

$$\angle X_n = -\angle X_{-n} \tag{4.1.5.5}$$

Sia f(x) una funzione a valori reali di variabile reale e sia  $D \subset \mathbb{R}$  il suo dominio. Allora f è dispari se per ogni  $x \in D$  sussiste l'equazione:

$$f(-x) = -f(x),$$

vale a dire

$$f(x) = -f(-x).$$

Geometricamente, il grafico di una funzione dispari è simmetrico rispetto all'origine degli assi.

Il nome **dispari** deriva dal fatto che le serie di Taylor di una funzione dispari centrate nell'origine contengono solo potenze dispari.

Esempi di funzioni dispari sono x,  $x^3$ , sin(x), sinh(x).

Esempio pratico:

$$y = x^3 - x \Longrightarrow f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x).$$

## 4.1.6 Trasformata di un segnale (periodico) reale e pari

Si consideri un segnale periodico

$$x(t) = x(t + T_0) \quad \forall t,$$

reale

$$x(t) = x^*(t),$$

e pari

$$x(t) = x(-t)$$
.

In tal caso, il generico coefficiente di Fourier di x(t) è una funzione pari di n:

$$X_n = X_{-n}$$
.

Dimostrazione.

$$X_{-n} = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi(-n)f_0t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)e^{j2\pi nf_0t} dt =$$

$$^{8} = \frac{1}{T_{0}} \int_{T_{0}/2}^{-T_{0}/2} x(-t') e^{-j2\pi n f_{0}t'} - dt' = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(-t') e^{-j2\pi n f_{0}t'} dt' =$$

$$^{9} = \frac{1}{T_{0}} \int_{-T_{0}/2}^{T_{0}/2} x(t') e^{-j2\pi n f_{0}t'} dt' = X_{n}.$$

Che dimostra la nostra tesi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Poniamo ora t = -t'.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Dato che x(t) = x(-t).

Ora, dato che in generale sappiamo che  $X_{-n} = X_n^*$ , ne segue che  $X_n$  è sia pari che reale ed è quindi possibile riscrivere la Serie di Fourier per x(t) in forma semplificata. Infatti:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} = X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=-\infty}^{-1} X_n e^{j2\pi n f_0 t} =$$

$$= X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=1}^{+\infty} X_{-n} e^{j2\pi (-n) f_0 t} =$$

$$= X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=1}^{+\infty} X_{-n} e^{-j2\pi n f_0 t} =$$

$$^{10} = X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{-j2\pi n f_0 t} =$$

$$= X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n \left( e^{j2\pi n f_0 t} + e^{-j2\pi n f_0 t} \right) =$$

$$= X_0 + 2 \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} X_n \cos(2\pi n f_0 t).$$

Abbiamo quindi semplificato l'espressione in serie di Fourier eliminando i termini sinusoidale per i segnali periodici pari.

Questo risultato è logicamente giustificabile se si riflette sul fatto che il coseno è una funzione pari mentre il seno è una funzione dispari e quindi poco si presta a rappresentare l'andamento periodico di un segnale pari.

 $<sup>^{10}</sup>X_{n}=X_{-n}.$ dato che x(t) è un segnale pari.

## 4.1.7 Trasformata di un segnale (periodico) reale e dispari

Si consideri un segnale periodico

$$x(t) = x(t + T_0) \quad \forall t,$$

reale

$$x(t) = x^*(t),$$

e dispari

$$x(t) = -x(-t).$$

In tal caso, il generico coefficiente di Fourier di x(t) è una funzione dispari di n:

$$X_n = -X_{-n}.$$

Dimostrazione.

$$-X_{-n} = -\frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-j2\pi(-n)f_0t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} -x(t) e^{j2\pi n f_0 t} dt =$$

$$^{11} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0/2}^{-T_0/2} -x(-t')e^{-j2\pi n f_0 t'} - dt' = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} -x(-t')e^{-j2\pi n f_0 t'} dt' =$$

$$^{12} = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t') e^{-j2\pi n f_0 t'} dt' = X_n.$$

Che dimostra la nostra tesi.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Poniamo ora t = -t'.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Dato che x(t) = -x(-t).

Ora, dato che in generale sappiamo che  $X_{-n} = X_n^*$ , ne segue che  $X_n$  è sia dispari che reale ed è quindi possibile riscrivere la Serie di Fourier per x(t) in forma semplificata. Infatti:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} = X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=-\infty}^{-1} X_n e^{j2\pi n f_0 t} =$$

$$= X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=1}^{+\infty} X_{-n} e^{j2\pi (-n) f_0 t} =$$

$$= X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=1}^{+\infty} X_{-n} e^{-j2\pi n f_0 t} =$$

$$= X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} + \sum_{n=1}^{+\infty} (-X_n) e^{-j2\pi n f_0 t} =$$

$$= X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{j2\pi n f_0 t} - \sum_{n=1}^{+\infty} X_n e^{-j2\pi n f_0 t} =$$

$$= X_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} X_n \left( e^{j2\pi n f_0 t} - e^{-j2\pi n f_0 t} \right) =$$

$$= X_0 + 2j \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} X_n \left( \frac{e^{j2\pi n f_0 t} - e^{-j2\pi n f_0 t}}{2j} \right) =$$

$$= X_0 + 2j \cdot \sum_{n=1}^{+\infty} X_n \sin(2\pi n f_0 t).$$

Abbiamo quindi semplificato l'espressione in serie di Fourier eliminando i termini cosinusoidale per i segnali periodici dispari.

Questo risultato è logicamente giustificabile se si riflette sul fatto che il seno è una funzione dispari mentre il coseno è una funzione pari e quindi poco si presta a rappresentare l'andamento periodico di un segnale dispari.

 $<sup>^{13}</sup>X_n = -X_{-n}$ . dato che x(t) è un segnale dispari.

## 4.1.8 Trasformata di un segnale (periodico) reale alternativo

Si consideri un segnale periodico

$$x(t) = x(t + T_0) \quad \forall t,$$

reale

$$x(t) = x^*(t),$$

e alternativo

$$x(t) = -x\left(t + \frac{T_0}{2}\right).^{14}$$



Figura 4.2: Rappresentazione grafica di un segnale alternativo.

In tal caso, il generico coefficiente  $X_n$  di Fourier di x(t) è *nullo* per tutti i valori pari dell'indice n:

$$X_n = \begin{cases} \frac{2}{T_0} \int_0^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi n f_0 t} dt & n \text{ dispari} \\ 0 & n \text{ pari} \end{cases} . \tag{4.1.8.1}$$

Dimostrazione.

$$X_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt =$$

 $<sup>^{14}</sup>$ L'andamento del segnale in un qualunque semiperiodo  $t_0 \leq t < t_0 + T_0/2$  è identico all'andamento nel semiperiodo precedente  $t_0 - T_0/2 \leq t < t$ , cambiato di segno.

$$^{15} = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{0} x(t)e^{-j2\pi nf_0 t} dt + \frac{1}{T_0} \int_{0}^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi nf_0 t} dt =$$

Il primo integrale può essere riscritto come

$$\begin{aligned}
&16 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} x \left( t' - \frac{T_0}{2} \right) e^{-j2\pi n f_0 \left( t' - \frac{T_0}{2} \right)} dt' = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} -x(t') e^{-j2\pi n f_0 \left( t' - \frac{T_0}{2} \right)} dt' = \\
&= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} -x(t') e^{-j2\pi n f_0 t'} e^{j2\pi n f_0 \frac{T_0}{2}} dt' = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} -x(t') e^{-j2\pi n f_0 t'} e^{j\pi n} dt' = \\
&17 = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} -x(t') e^{-j2\pi n f_0 t'} (-1)^n dt' = (-1)^n \cdot \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} -x(t') e^{-j2\pi n f_0 t'} dt' = \\
&= -\frac{(-1)^n}{T_0} \int_0^{T_0/2} x(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt.
\end{aligned}$$

Ora, sostituendo questo risultato nell'integrale iniziale

$$= -\frac{(-1)^n}{T_0} \int_0^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi nf_0 t} dt + \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} x(t')e^{-j2\pi nf_0 t'} dt' =$$

$$= [1 - (-1)^n] \cdot \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} x(t')e^{-j2\pi nf_0 t'} dt'.$$

Ne segue quindi che

$$X_n = \frac{2}{T_0} \int_{0}^{T_0/2} x(t)e^{-j2\pi n f_0 t} dt$$
 n dispare

 $<sup>^{15}</sup>$  Avendo suddiviso l'intervallo di integrazione  $[-T_0/2,T_0/2]$  in due smeiperiodi.  $^{16}$  Poniamo  $t^{'}=t+\frac{T_0}{2}$  nel primo integrale. Quindi  $t=t^{'}-\frac{T_0}{2}$ , e se t va da  $-\frac{T_0}{2}$  a 0, allora  $t' = t + \frac{T_0}{2}$  va da 0 a  $\frac{T_0}{2}$ .  ${}^{17}e^{j\pi n} = \cos(\pi n) - j\sin(\pi n) = \pm 1$ .

$$X_n = 0$$
 n pari.

Che dimostra la nostra tesi.

# 4.1.9 Simmetrie della Trasformata Continua di Fourier (TCF)

La funzione complessa X(f) può essere rappresentata in forma polare o in forma rettangolare:

$$X(f) = R(f) + jI(f)$$
 (4.1.9.1)

dove R(f) e I(f) ne rappresentano rispettivamente la parte reale e la parte immaginaria.

Vogliamo ora stabilire in che modo le proprietà della funzione x(t) si riflettano sulla sua trasformata.

#### 4.1.9.1 Simmetrie della TCF: Simmetria Hermitiana

Supponiamo che x(t) sia una funzione *reale*:

$$x(t) = x^*(t)$$

in tal caso X(f) è *Hermitiana* 

$$X(-f) = X^*(f).$$

In tal caso le funzione R(f) e I(f) si ricavano immediatamente dalle seguenti relazioni

$$R(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cos(2\pi f t) dt,$$

$$I(f) = -\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \sin(2\pi f t) dt.$$

Da queste espressioni si vede chiaramente che

$$R(f) = R(-f),$$

$$I(f) = -I(f),$$

ovvero la parte reale della trasformata di un segnale reale è una funzione *pari* della frequenza, mentre la parte immaginaria ne è una funzione

dispari.

La medesima proprietà si riflette ovviamente anche nelle funzioni A(f) e  $\vartheta(f)$ :

$$A(f) = A(-f),$$
  

$$\vartheta(f) = -\vartheta(-f),$$

per cui lo spettro di ampiezza di un segnale reale è una funzione pari, mentre il suo spettro di fase è dispari.

Dimostrazione.

$$X(-f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi(-f)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{j2\pi ft} dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t) \cdot e^{j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ x(t) \cdot e^{-j2\pi ft} \right]^* dt =$$

$$= \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt \right]^* = X^*(f).$$

#### 4.1.9.2 Simmetrie della TCF: Segnali reali e pari

Supponiamo adesso che x(t) sia un segnale *reale e pari* 

$$x(t) = x^*(t)$$
 ,  $x(t) = x(-t)$ .

Le relazioni che esprimono al parte reale e quella immaginaria del suo coefficiente di Fourier si semplificano rispettivamente in

$$R(f) = 2 \int_{0}^{\infty} x(t) \cos(2\pi f t) dt,$$
$$I(f) = 0.$$

Ovvero, la trasformata di un segnale reale e pari è una funzione *reale e* pari della frequenza

$$X(f) = X^*(f)$$
 ,  $X(f) = X(-f)$ .

Dimostrazione.  $X(f) = X^*(f)$ 

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt = {}^{18} \int_{+\infty}^{-\infty} x(-t') \cdot e^{-j2\pi f(-t')} - dt' =$$

$$= -\int_{+\infty}^{-\infty} x(-t') \cdot e^{j2\pi ft'} dt' = \int_{-\infty}^{+\infty} x(-t') \cdot e^{j2\pi ft'} dt' =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') \cdot e^{j2\pi ft'} dt' = \int_{-\infty}^{+\infty} x^*(t') \cdot e^{j2\pi ft'} dt' =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ x(t') \cdot e^{-j2\pi ft'} \right]^* dt' = \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') \cdot e^{-j2\pi ft'} dt' \right]^* = X^*(f).$$

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Poniamo t = -t', dt = dt', se t va da  $-\infty$  a  $+\infty$ , allora t' va da  $+\infty$  a  $-\infty$ .

Dimostrazione. X(f) = X(-f)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi f t} dt = \int_{+\infty}^{-\infty} x(-t') \cdot e^{-j2\pi f(-t')} - dt' =$$

$$= -\int_{+\infty}^{-\infty} x(-t') \cdot e^{-j2\pi(-f)t'} dt' = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') \cdot e^{-j2\pi(-f)t'} dt' = X(-f).$$

#### 4.1.9.3 Simmetrie della TCF: Segnali reali e dispari

Supponiamo adesso che x(t) sia un segnale *reale e dispari* 

$$x(t) = x^*(t)$$
 ,  $x(t) = -x(-t)$ .

Le relazioni che esprimono al parte reale e quella immaginaria del suo coefficiente di Fourier si semplificano rispettivamente in

$$R(f) = 0$$

$$I(f) = -2\int_{0}^{\infty} x(t)sin(2\pi ft) dt.$$

Ovvero, la trasformata di un segnale reale e dispari è una funzione *im-maginaria pura e dispari* della frequenza

$$X(f) = -X(-f)$$
 ,  $X(f)$  immaginario puro.

Dimostrazione. X(f) = -X(-f)

$$-X(-f) = -\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi(-f)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} -x(t) \cdot e^{j2\pi ft} dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} -x(-t') \cdot e^{j2\pi f(-t')} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t') \cdot e^{-j2\pi ft'} dt = X(f).$$

#### 4.1.10 Teoremi sulla trasformata continua di Fourier

Dalla definizione di trasformata, seguono facilmente alcune ulteriori proprietà, che chiameremo *teoremi*, estremamente utili nel calcolo delle trasformate dei segnali e comunque nell'uso dell'analisi di Fourier di carattere applicativo.

#### 4.1.10.1 Linearità della TCF

Può essere conveniente in molti casi esprimere un segnale x(t) come combinazione lineare di due segnali  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$ :

$$x(t) = a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t),$$

con a e b costanti. Indicando come di consueto con  $X_1(f)$  e  $X_2(f)$  le trasformate rispettivamente dei segnali  $x_1(t)$  e  $x_2(t)$ , la trasformata X(f) di x(t) è allora

$$X(f) = a \cdot X_1(f) + b \cdot X_2(f).$$

Dimostrazione. Infatti, applicando semplicemente la definizione trasformata, la tesi segue sfruttando la proprietà di linearità dell'integrale stesso

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)] \cdot e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} a \cdot x_1(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt + \int_{-\infty}^{+\infty} b \cdot x_2(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$= a \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt + b \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$= a \cdot X_1(f) + b \cdot X_2(f).$$

#### 4.1.10.2 Dualità della TCF

La similitudine tra le relazioni di trasformata e antitrasformata intese come "operatori" sulle funzioni rispettivamente x(t) e X(f) permette di risolvere una questione: se X(f) indica la trasformata del segnale x(t), qual è la trasformata del segnale  $temporale\ X(t)$ , avente cioè lo stesso andamento temporale originariamente posseduto nell'ambito frequenziale dalla trasformata di x(t)? La risposta è la seguente: se

$$x(t) \iff X(f)$$

allora

$$X(t) \iff x(-f).$$

Infatti, sappiamo che il segnale x(t) è legato alla sua trasformata dalla relazione

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df.$$

Scambiando formalmente le variabili t ed f nella precedente relazione, si ricava

$$x(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t)e^{j2\pi tf} dt.$$

Se poi in questa relazione si effettua un cambiamento di variabile sostituendo alla variabile f la variabile -f, si ottiene

$$x(-f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

che dimostra la tesi iniziale.

#### 4.1.10.3 Teorema del ritardo

Come viene modificata la trasformata di un segnale se questo viene traslato sull'asse dei tempi (cioè, anticipato o ritardato)? Sia dunque X(f) la trasformata del segnale x(t); allora la trasformata del segnale traslato a destra della quantità  $t_0$ 

$$y(t) = x(t - t_0)$$

è

$$Y(f) = X(f)e^{-j2\pi f t_0}.$$

Questa operazione corrisponde evidentemente a un ritardo se  $t_0 > 0$  e ad un anticipo se  $t_0 < 0$ .

Dimostrazione. Applicando la definizione di trasformata si ha

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-t_0)e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$^{19} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t')e^{-j2\pi f(t'+t_0)} dt' = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t')e^{-j2\pi ft'}e^{-j2\pi ft_0} dt' =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t')e^{-j2\pi ft'} dt' \cdot e^{-j2\pi ft_0} = X(f)e^{-j2\pi ft_0}.$$

Questa proprietà mostra che un ritardo temporale modifica lo spettro di fase della trasformata del segnale ma *non cambia il suo spettro di ampiezza*. Infatti, il teorema del ritardo si traduce nelle relazioni

$$|Y(f)| = |X(f)|,$$
  
 $\angle Y(f) = \angle X(f) - 2\pi f t_0.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Poniamo  $t' = t - t_0$ .

#### 4.1.10.4 Teorema del cambiamento di scala

Si consideri la situazione generale in cui due segnali siano legati dalla relazione

$$y(t) = x(\alpha t)$$
.

Cioè si effettua un cambiamento della scala temporale. Moltiplicando la variabile indipendente t del segnale x(t) per coefficiente  $\alpha$  si producono i seguenti effetti:

- $|\alpha| > 1 \rightarrow$  compressione della scala dei tempi
- $|\alpha| < 1 o dilatazione$  della scala dei tempi
- $\alpha < 0 \rightarrow inversione$  della scala dei tempi

In altri termini, se  $|\alpha| < 1$  l'evoluzione del segnale viene "rallentata", viceversa se  $|\alpha| > 1$  il segnale viene "accelerato". Operazoini di questo tipo vengono effettuate correntemente nell'elaborazione dei segnali registrando il segnale ad una certa velocità e riproducendolo a velocità diversa.

Allora

$$Y(f) = \frac{1}{|\alpha|} \cdot X\left(\frac{f}{\alpha}\right)$$

Dimostrazione.  $\alpha > 0$ 

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha t)e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$^{20} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t')e^{-j2\pi f\frac{t'}{\alpha}} \frac{dt'}{\alpha} = \frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t')e^{-j2\pi \frac{f}{\alpha}t'} dt' =$$

$$= \frac{1}{\alpha} X\left(\frac{f}{\alpha}\right) \quad , \quad \alpha > 0.$$

Poniamo  $t' = \alpha t$ , da cui  $dt' = d(\alpha t)$  e  $dt' = \alpha dt \rightarrow dt = dt'/\alpha$ .

Dimostrazione.  $\alpha < 0$ 

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha t)e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$^{21} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t')e^{-j2\pi f\frac{t'}{\alpha}} - \frac{dt}{\alpha} = -\frac{1}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t')e^{-j2\pi \frac{f}{\alpha}t'} dt' =$$

$$= -\frac{1}{\alpha}X\left(\frac{f}{\alpha}\right) \quad , \quad \alpha < 0.$$

I risultati ottenuti per  $\alpha>0$  e  $\alpha<0$  possono allora essere riassunti con

 $x(\alpha t) \iff \frac{1}{|\alpha|} X\left(\frac{f}{\alpha}\right).$ 

Si nota quindi che una dilatazione dell'asse dei tempi comporta una compressione dell'asse delle frequenze, e viceversa. Se infatti il segnale viene "rallentato", vengono a predominare le componenti frequenziali a bassa frequenza, che sono responsabili per così dire dell'evoluzione del segnale; lo spettro allora di "addensa" nell'intorno della frequenza nulla.

Poniamo  $t' = \alpha t$ , da cui  $t = \frac{t'}{\alpha}$ ,  $dt' = d(\alpha t) \rightarrow dt' = \alpha \cdot dt'$ ,  $dt = \frac{dt'}{\alpha}$ .

#### 4.1.11 Teorema della Modulazione

In telecomunicazioni ed elettronica con il termine modulazione si indica l'insieme delle tecniche di trasmissione finalizzate ad imprimere un segnale un segnale elettrico o elettromagnetico, detto modulante, generalmente contenente informazione cioè variabile in maniera aleatoria nel tempo, su di un altro segnale elettrico o elettromagnetico, detto portante, sviluppato ad alta frequenza (frequenza portante >> frequenza modulante). Il risultato della modulazione è la conversione del segnale modulante dalla banda base alla cosiddetta banda traslata (segnale modulato), secondo il teorema della modulazione.




Figura 4.3: Treno di impulsi rettangolari.

L'operazione inversa di ripristino del segnale informativo originario in banda base è detto demodulazione. Il dispositivo in trasmissione che attua l'operazione di modulazione sul segnale informativo è detto modulatore, mentre il dispositivo in ricezione che attua l'operazione di demodulazione è detto demodulatore, compresi rispettivamente nel trasmettitore e nel ricevitore. In un sistema di ricetrasmissione tali sistemi vengono riuniti entrambi sotto la dizione *Modem* (dalla composizione di Modulazione e Demodulazione).

I segnali modulati possono rappresentare le informazioni più diverse: audio, video, dati, ecc... L'onda portante è un'onda elettromagnetica o un segnale elettrico a frequenza ben determinata (molto maggiore della frequenza del segnale modulante), che può essere trasmessa in aria o

nel vuoto (ad esempio nelle radiocomunicazioni), o tramite altro mezzo fisico (ad esempio un cavo). In caso di comunicazioni in fribra ottica la portante è la radiazione laser la cui frequenza è tipicamente espressa come lunghezza d'onda.

In generale, il motivo per cui si utilizzano le tecniche di modulazione risiede nel fatto che i segnali rappresentanti le informazioni da trasmettere sono in prevalenza di natura passa-basso (il loro contenuto spettrale è concentrato per lo più a basse frequenze), mentre i canali trasmissivi che più comunamente si utilizzano, per poter trasmettere segnali modulati contemporaneamente, (come canali hertziani e fibre ottiche) sono tipicamente di natura passa-banda cioè trasmettono in una banda a frequenza diversa da quella del segnale informativo originario. In sostanza occorre quindi convertire in frequenza, mediante tale tecnica, lo spettro del segnale rappresentante l'informazione.




Figura 4.4: Treno di impulsi rettangolari.

Esistono diversi tipi di modulazione analogica, utilizzate nelle rispettive trasmissioni analogiche:

- AM (Amplitude Modulation) modulazione di ampiezza;
- FM (Frequency Modulation) modulazione di frequenza;
- PM (Phase Modulation) modulazione di fase.

In sostanza, l'informazione da trasmettere può essere codificata all'interno di variazioni di ampiezza, frequenza e fase, ed in ricezione dovrà essere recuperata, ovvero demodulata dal segnale portante ricevuto.




Figura 4.5: Treno di impulsi rettangolari.

Enunciamo ora formalmente il cosiddetto teorema della modulazione.

#### 4.1.11.1 Modulazione con coseno

Se, come di consueto,  $x(t) \iff X(f)$ , allora definendo

$$y(t) = x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

segue che

$$Y(f) = \frac{1}{2} \cdot X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0) = \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}.$$

Dimostrazione.

$$Y(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\cos(2\pi f_0 t)e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$^{22} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \frac{e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}}{2} \cdot e^{-j2\pi ft} dt =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \frac{e^{-j2\pi (f - f_0)t} + e^{-j2\pi (f + f_0)t}}{2} dt =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi (f - f_0)t} dt + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi (f + f_0)t} dt =$$

$$\frac{1}{2}X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0),$$

che dimostra la tesi iniziale.

Una prima conclusione che possiamo trarre è la seguente: se un segnale viene moltiplicato per il fattore esponenziale complesso  $e^{j2\pi f_0t}$ , la sua trasformata di Fourier viene traslato attorno alla frequenza  $f_0$ . Questo risultato rappresenta la cosiddetta proprietà di traslazione in frequenza della trasformata e può essere riassunti in

$$\frac{x(t)e^{j2\pi f_0 t}}{x(t)e^{j2\pi f_0 t}} \iff X(f - f_0).$$

Allora, dato che abbiamo dimostrato che la trasformata del segnale modulato  $x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$  può essere espresso come

$$\mathcal{F}[x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)] = \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}.$$

Allo stesso modo è possibile ottenere

$$\mathcal{F}[x(t) \cdot \sin(2\pi f_0 t)] = \frac{X(f - f_0) - X(f + f_0)}{2j}.$$

questo risultato verrà approfondito nella sezione successiva.

#### 4.1.11.2 Modulazione con seno

### ${\bf 4.1.11.3}\quad {\bf Modulazione~con~cosinusoide~generica}$

### ${\bf 4.1.11.4}\quad {\bf Modulazione~con~esponenziale~complesso}$

### 4.1.12 Teorema di derivazione

### ${\bf 4.1.12.1}\quad {\bf Derivazione\ nel\ tempo}$

### ${\bf 4.1.12.2}\quad {\bf Derivazione~in~frequenza}$

# 4.1.13 Teorema di integrazione

### 4.1.13.1 Integrazione nel tempo

### ${\bf 4.1.13.2}\quad {\bf Integrazione\ in\ frequenza}$

### 4.1.14 Teorema del Prodotto di Convoluzione

### 4.1.15 Teorema della Convoluzione

### 4.2 Segnali Aleatori

In moltissimi casi non è possibile conoscere con esattezza *a priori* il valore assunto da un segnale in un certo istante. Si pensi per esempio al segnale geofisico colto da sensori posti sul terreno per effettuare rilevazioni minerarie. Tale segnale non è noto *a priori* completamente, in particolare non se ne conosce l'evoluzione futura se non dopo l'osservazione, cioè *a posteriori*. Prima dell'osservazione, si ha solo una conoscenza generica di alcune proprietà di massima di tale segnale, derivante dall'esperienza pregressa in casi simili. Stessa osservazione può farsi a proposito delle tensioni di disturbo (*rumore*) presenti nei componenti elettronici attivi e passivi e prodotte da fenomeni incontrollabili, tipicamente di origine quantistica. Diremo quindi che questi segnali sono *aleatori*, intendendo che il valore assunto da essi è affetto da un certo grado di improbabilità (alea) che ne impedisce una conoscenza esatta. Per modellare e studiare i segnali aleatori è indispensabile quindi ricorrere a tecniche basate sulla *teoria della probabilità e dei processi aleatori*.

# 4.2.1 Teorema di Bayes

### 4.2.2 Teorema della Probabilità Totale

 $\bf 4.2.2.1$  Esempio Teorema di Bayes & Teorema della Probabilità Totale

4.2.3 Legame tra Varianza  $\sigma_x^2$ e Valor quadratico medio  $m_x^2$ 

# Appendice A

# Segnali Canonici

" Life is a sexually transmitted disease and the mortality rate is one hundred percent."

— R.D. Laing

La presente appendice contiene una lista di segnali canonici, per ciascuno dei quali sono stati analizzati le proprietà principali, utilizzati nel testo.

#### A.1 Gradino Unitario

Nella teoria dei segnali e dei sistemi è utile definire la funzione *gradino* unitario u(t) (detta anche *funzione di Heaviside*)

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 1/2 & t = 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$
 (A.1.0.1)

rappresentata graficamente dalla figura seguente:




Figura A.1: Segnale Gradino Unitario u(t).

Tale funzione, discontinua nell'origine, consente una rappresentazione concisa dei cosiddetti segnali *causali*<sup>1</sup> o *cisoidali*, cioè *nulli* per t < 0. Si noti che, mentre per t > 0 u(t) assume un valore unitario, nell'origine assume il valore 1/2.

Il segnale gradino serve a modellare matematicamente l'accensione all'istante t=0 di un generatore ideale di tensione continua. che eroga così una tensione costante per ogni valore  $t\geq 0$ . Il segnale possiede energia illimitata, in quanto

$$E_{u} = \int_{-\infty}^{+\infty} |u(t)|^{2} dt = \int_{0}^{+\infty} |u(t)|^{2} dt = \int_{0}^{+\infty} 1 dt =$$

$$u(t) = 0 \,\forall \, t < 0 \qquad u(t) = 1 \,\forall \, t > 0$$

$$= [t]_{0}^{+\infty} = +\infty - 0 = +\infty.$$
(A.1.0.2)

 $<sup>^{1}</sup>$ Un segnale causale è una funzione dipendente dal tempo che rappresenta uno stimolo esterno su un sistema fisico. Matematicamente, un segnale causale è rappresentato mediante una funzione nulla per t < 0. L'istante t = 0 rappresenta il momento in cui viene applicato dall'esterno il segnale.

La potenza media  $P_u$ , invece, è espressa dalla relazione

$$P_{u} = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |u(t)|^{2} dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{0}^{T/2} |u(t)|^{2} dt =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{0}^{T/2} 1 dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} [t]_{0}^{T/2} =$$

$$= \lim_{U(t) = 1} \frac{1}{V} \int_{0}^{T/2} 1 dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} [t]_{0}^{T/2} =$$

$$= \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \left(\frac{T}{2} - 0\right) = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2} = \frac{1}{2}.$$
(A.1.0.3)

Il valore efficace è dato da

$$u_{eff} = \sqrt{P_u} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$
 (A.1.0.4)

mentre il valore medio è ottenibile da

$$u_m = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} u(t) dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \int_{0}^{T/2} 1 dt = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{T}{2} = \frac{1}{2}.$$
 (A.1.0.5)