# Calcolatori Elettronici: indirizzi e oggetti

#### G. Lettieri

#### 3 Marzo 2019

Gli indirizzi sono relativi ad un bus: tutti i componenti collegati al bus, in grado di rispondere a richieste di lettura o scrittura, devono avere degli indirizzi assegnati in modo univoco. I possibili indirizzi vanno praticamente sempre da 0 fino ad un massimo della forma  $2^n - 1$  per qualche n che dipende dal bus. Questo perché gli indirizzi viaggiano su un numero prefissato di piedini, fili o tracce, ciascuna delle quali può assumere solo i valori 0 o 1. Se queste tracce sono n, il numero totale di indirizzi possibili è dunque  $2^n$ .

Gli indirizzi esistono sempre tutti, nel senso che è sempre possibile richiedere una lettura o una scrittura a qualunque indirizzo, anche se l'indirizzo non è assegnato a nessun componente (il risultato di una tale richiesta dipende dal bus; come abbiamo detto, assumiamo per ora che le scritture non abbiano effetto e le letture restituiscano un valore casuale).

Per questi motivi, il modo più naturale di rappresentare gli indirizzi di un bus è come la sequenza di tutti i numeri binari, senza segno, su n bit. Conviene acquisire familiarità con le rappresentazioni dei numeri in base 16 e 8, in quanto queste basi permettono di rappresentare gli indirizzi in forma molto più compatta e, allo stesso tempo, facilmente convertibile da e verso la base 2. Alcuni numeri molto frequenti devono subito richiamare alla mente la loro rappresentazione nelle varie basi: in base 2,  $2^a$  è un 1 seguito da a zeri mentre  $2^a-1$  è composto da a 1. Se a è un multiplo di 4, allora  $2^a$  in base 16 è 1 seguito da a/4 zeri, mentre  $2^a-1$  è rappresentato come a/4 cifre F (questo perché ogni cifra esadecimale corrisponde a 4 cifre binarie). Similmente per la base 8: se a è multiplo di 3, allora  $2^a$  è 1 seguito a a/3 zeri e  $2^a-1$  è composto da a/3 cifre 7. In generale, conviene usare queste basi ogni volta che dobbiamo ragionare sulla struttura binaria di un qualche valore.

Le operazioni sugli indirizzi (come aggiungere una costante a un indirizzo, o sottrarre due indirizzi) vanno sempre pensate come operazioni modulo  $2^n$ . Questo comporta che l'indirizzo che precede l'indirizzo 0 è l'indirizzo  $2^n - 1$ , e l'indirizzo successivo a  $2^n - 1$  è l'indirizzo zero.

## 1 Scostamenti (offset)

Dati due indirizzi x e y, possiamo chiederci quanto y si discosta da x calcolando il valore y-x modulo  $2^n$ , detto offset di y rispetto a x.

In ogni caso, l'offset conta il numero di indirizzi che è necessario "saltare", partendo da x, per raggiungere y. In particolare, l'offset di x rispetto a se stesso è zero. Gli offset possono essere anche negativi: il loro valore assoluto rappresenta comunque il numero di indirizzi da saltare partendo da x per raggiungere y, ma andando nella direzione degli indirizzi descrescenti. Per esempio, l'offset -1 rappresenta l'indirizzo che precede x (nel caso x=0 si ricordi che l'indirizzo precedente è  $2^n-1$ ).

Se rappresentiamo gli offset come numeri in complemento a 2 su n bit, diventa indifferente considerarli con o senza segno. Facciamo un esempio con n=4. Gli indirizzi vanno dunque da 0 a 15. L'offset -1 si rappresenta come 1111 in complemento a 2 su 4 bit. Prendiamo x=3. Se interpretiamo 1111 come numeo con segno, l'offset è -1 e saltando un indirizzo all'indietro arrivamo a y=2. Se ora interpretiamo l'offset 1111 come il numero senza segno 15, dobbiamo saltare 15 indirizzi in avanti partendo da x=3. Dopo averne saltati 12 arrivamo all'indirizzo 15, saltandone un altro ripartiamo dall'indirizzo 0 e con gli ultimi due salti arriviamo a y=2, come prima. Si noti, però, che l'equivalenza vale solo se l'offset è rappresentato su un mero di bit maggiore o uguale n. Se è rappresentato su meno bit, è necessario sapere se va interpretato come numero con o senza segno.

## 2 Intervalli (range)

Un *intervallo* è una sequenza di indirizzi. Conviene quasi sempre rappresentarlo specificando il primo indirizzo che fa parte dell'intervallo, sia x, e il primo, successivo a x, che non ne fa parte, sia y. In altre parole, come un intervallo di numeri aperto a destra  $\{n \mid x \leq n < y\}$ , che si rappresenta più concisamente come [x,y).

Uno dei vantaggi di questa scelta è che l'offset tra y e x (in altre parole, y-x) rappresenta sempre il numero di indirizzi che fanno parte dell'intervallo (anche nel caso particolare [x,x), che è un intervallo vuoto). Se avessimo scelto di includere anche l'estremo di destra, avremmo dovuto invece sommare 1 alla differenza dei due estremi.

L'indirizzo x è detto base dell'intervallo. Se di un intervallo conosciamo la base x e la lunghezza l, l'intervallo è dato da [x, x + l). Si noti ancora l'assenza di fastidiosi -1.

D'altra parte, nella notazione aperta a destra bisogna ricordarsi che l'ultimo indirizzo che fa parte dell'intervallo [x,y) è y-1 (l'indirizzo che precede y, che è il primo che non ne fa parte). Non si può avere tutto.

# 3 Confini (boundaries) e regioni

Dato un qualunque  $b \leq n$ , tutti gli indirizzi multipli di  $2^b$  sono detti confini di  $2^b$ . I confini di  $2^b$  terminano con almeno b zeri nella loro rappresentazione in base 2.




Figura 1: Scomposizione degli indirizzi in regioni di  $2^b$ .

Si noti che l'indirizzo zero è un confine per qualunque b. Tutti i confini si trovano quindi partendo da 0 e procedendo ad offset successivi di  $2^b$ . Questi confini delimitano degli intervalli di indirizzi che chiamiamo regioni di  $2^b$ . Le regioni sono in totale  $2^{n-b}$ , o  $2^a$  se poniamo a = n - b (Figura 1). Incidentalmente, notiamo che se un indirizzo x è un confine per  $2^b$  è anche un confine per qualunque b' < b.

Possiamo assegnare ad ogni regione un numero progressivo r compreso tra 0 e  $2^a-1$ . Il numero r, detto numero di regione, serve ad identificare univocamente ogni regione. Si noti che tutti (e soli) gli indirizzi che fanno parte della stessa regione contengono negli a bit più significativi proprio il numero della regione a cui apparengono. Invece, i b bit meno significati contengono l'offset dell'indirizzo rispetto alla base della regione (il confine), detto offset all'interno della regione. Ogni indirizzo è dunque identificato dal numero di regione e dal suo offset (all'interno della regione). Ovviamente, lo stesso indirizzo può essere identificato in modi diversi in base alla dimensione della regione scelta.

Dato un numero b e un indirizzo x su n bit è dunque immediato, in hardware, trovare il suo numero di regione (di  $2^b$ ) e il suo offset: gli a=n-b bit più significativi x danno il numero di regione, e i b bit meno significativi danno l'offset. Supponiamo ora di voler fare la stessa cosa in software, supponendo di avere una variable **unsigned long** x che contiene un undirizzo, e di conoscere b. Prendiamo come n la dimensione in bit di un **unsigned long**, che nel nostro caso è 64. Per ottenere il numero di regione possiamo scrivere semplicemente

```
r = x \gg b; // numero di regione
```

Per ottenere l'offset usiamo l'AND bit a bit con una maschera che ha b cifre meno significative ad 1 e tutte le altre a zero:

```
o = x & ((1UL << b) - 1); // offset
```

I caratteri UL che seguono la costante 1 servono a specificarne il tipo come Unsigned Long. Si ricordi che per default le costanti numeriche del C++ hanno tipo **int**.

Vediamo anche come si ottiene l'indirizzo della regione a cui x appartiene. Per indirizzo della regione intendiamo il confine da cui parte. Possiamo ottenere questo indirizzo con una maschera che ha a bit significiativi a 1 e gli altri a 0. Questa maschera non è altro che il NOT della maschera che abbiamo usato prima:

```
c = x & ((1UL << b) - 1); // confine
```

Dato un intervallo [x, y), vogliamo spesso sapere quali sono la prima e l'ultima regione toccate dall'intervallo. Per farlo è sufficiente operare come prima, usando gli indirizzi x (prima toccata) e y-1 (ultima toccata).

### 4 Oggetti e allineamenti

Un oggetto è una sequenza di un certo numero di byte, sia l. Possiamo assegnare indirizzi a tutti i byte di un oggetto scegliendo l'indirizzo del suo primo byte e assegnando gli altri indirizzi in sequenza. Se x è l'indirizzo del primo byte dell'oggetto, questo viene ad occupare l'intervallo [x, x + l). L'indirizzo x è quasi unanimente considerato l'indirizzo dell'oggetto stesso (e non solo del suo primo byte) e anche noi faremo così.

Diamo un po' di definizioni:

- si dice che un oggetto o è allineato a  $2^b$  (sottindendendo byte) se il suo indirizzo è un confine di  $2^b$ ;
- si dice che o è allineato a o', dove o' è un qualche oggetto, se è allineato alla dimensione (in byte) di o' (la dimensione di o' deve essere una potenza di 2);
- infine, si dice che è *allineato naturalmente* se è allineato a se stesso (in questo caso la dimensione di *o* deve essere una potenza di 2).

Un oggetto allineato a se stesso occupa interamente una regione della sua dimensione.

Si noti che l'allineamento non è una proprietà dell'oggetto, ma dell'indirizzo che gli è stato assegnato. Lo stesso oggetto può essere allineato a dimensioni diverse in base a dove si trova.