Prova pratica di Calcolatori Elettronici

C.d.L. in Ingegneria Informatica, Ordinamento DM 270

24 febbraio 2017

1. Siano date le seguenti dichiarazioni, contenute nel file cc.h:

```
struct st1 { int vi[4]; };
struct st2 { char vd[4]; };
class cl {
        char v1[4]; char v3[4]; long v2[4];
public:
        cl(st1 ss);
        cl(st1& s1, int ar2[]);
        cl elab1(char ar1[], st2 s2);
        void stampa() {
                for (int i = 0; i < 4; i++) cout << (int)v1[i] << ' '; cout << endl;
                for (int i = 0; i < 4; i++) cout << (int)v2[i] << ', '; cout << endl;
                for (int i = 0; i < 4; i++) cout << (int)v3[i] << ' '; cout << endl << endl;
        }
};
Realizzare in Assembler GCC le funzioni membro seguenti.
cl::cl(st1 ss)
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
                v1[i] = ss.vi[i]; v2[i] = ss.vi[i] / 2;
                v3[i] = 2 * ss.vi[i];
}
cl::cl(st1& s1, int ar2[])
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
                v1[i] = s1.vi[i]; v2[i] = s1.vi[i] / 4;
                v3[i] = ar2[i];
}
cl cl::elab1(char ar1[], st2 s2)
{
        st1 s1;
        for (int i = 0; i < 4; i++) s1.vi[i] = ar1[i] + i;
        cl cla(s1);
        for (int i = 0; i < 4; i++) cla.v3[i] = s2.vd[i];
        return cla;
}
```

2. Colleghiamo al sistema delle periferiche PCI di tipo ce, con vendorID 0xedce e deviceID 0x1234. Ogni periferica ce usa 32 byte nello spazio di I/O a partire dall'indirizzo base specificato nel registro di configurazione BARO, sia b.

La periferiche ce sono periferiche di ingresso in grado di operare in PCI Bus Mastering. Sono inoltre in grado di eseguire tutte le necessarie trasformazioni da indirizzi virtuali a fisici, utilizzando le stesse strutture dati della MMU del processore, purchè non incontrino bit P a zero durante la traduzione.

I registri accessibili al programmatore, tutti di 4 byte, sono i seguenti:

- 1. **VPTRHI** (indirizzo b): parte più significativa dell'indirizzo virtuale di destinazione (sempre 0 nei sistemi a 32bit);
- 2. **VPTRLO** (indirizzo b + 4): parte meno significativa dell'indirizzo virtuale di destinazine;
- 3. CNT (indirizzo b + 8): numero di byte da trasferire;
- 4. CR3 (indirizzo b + 12): indirizzo fisico del direttorio (32bit) o tabella di livello 4 (64bit);
- 5. **STS** (indirizzo b + 16): registro di stato;
- 6. CMD (indirizzo b + 20): registro di comando.

Ogni volta che si scrive il valore 1 nel registro CMD, la periferica tenta di scrivere CNT byte in memoria a partire dall'indirizzo virtuale contenuto in VPTRHI, VPTRLO. Gli indirizzi verranno tradotti utilizzando la tabella di corrispondenza puntata dal registro CR3 dell'interfaccia. Se l'interfaccia incontra degli errori durante la traduzione (per es. un bit P a zero), interrompe il traferimento e setta il bit 2 di STS. In ogni caso la periferica invia una richiesta di interruzione al completamento dell'operazione (o perché non ha più byte da trasferire, o perché ha riscontrato un errore).

Le interruzioni sono sempre abilitate. La lettura del registro di stato funziona da risposta alle richieste di interruzione.

Modificare i file io.s e io.cpp in modo da realizzare la primitiva

```
bool cedmaread(natl id, natl quanti, char *buf)
```

che permette di leggere quanti byte dalla periferica numero id (tra quelle di questo tipo), copiandoli nel buffer buf. La primitiva restituisce false se il trasferimento è stato interrotto per errori, true altrimenti.

Controllare tutti i problemi di Cavallo di Troia.

Per descrivere le periferiche ce aggiungiamo le seguenti strutture dati al modulo I/O:

```
struct des_ce {
    natw iVPTRHI, iVPTRLO, iCNT, iCR3, iSTS, iCMd;
    natl sync;
    natl mutex;
    bool error;
};
des_ce array_ce[MAX_CE];
natl next_ce;
```

La struttura des_ce descrive una periferica di tipo ce e contiene al suo interno gli indirizzi dei vari registri, l'indice di un semaforo inizializzato a zero (sync), l'indice di un semaforo inizializzato a 1 (mutex) e un booleano per memorizzare il successo o fallimento dell'ultima operazione.

I primi next_ce elementi del vettore array_ce contengono i descrittori, opportunamente inizializzati, delle periferiche di tipo ce effettivamente rilevate in fase di avvio del sistema. Ogni periferica è identificata dall'indice del suo descrittore.

Nota: il modulo sistema mette a disposizione del modulo di I/O le primitive

```
natl resident(void addr, natl quanti);
void nonresident(natl id);
```

La primitiva resident() permette di caricare in memoria e rendere temporaneamente non rimpiazzabili tutte le pagine virtuali (e le relative tabelle) che contengono gli indirizzi da addr a addr+quanti (escluso). La primitiva restituisce un identificatore di operazione che può essere successivamente passato a nonresident() per rendere nuovamente rimpiazzabili le pagine (e le tabelle) in questione. In caso di errore restituisce Oxffffffff.

for (int i = 0; i < 4; i++)

for (int i = 0; i < 4; i++)

for (int i = 0; i < 4; i++)

cout << endl << endl;</pre>

cout << endl;</pre>

cout << endl;</pre>

};

cout << (int)v1[i] << ' ';

cout << (int)v2[i] << ' ';

cout << (int)v3[i] << ' ';

```
* File: esl.cpp
        Contains the C++ code to be translated into Assembly (es1.s file).
 * Author: Rambod Rahmani <rambodrahmani@autistici.org>
          Created on 17/09/2019.
 */
#include "cc.h"
cl::cl(st1 ss)
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        v1[i] = ss.vi[i];
        v2[i] = ss.vi[i] / 2;
        v3[i] = 2 * ss.vi[i];
cl::cl(st1& s1, int ar2[])
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        v1[i] = s1.vi[i];
        v2[i] = s1.vi[i] / 4;
       v3[i] = ar2[i];
cl cl::elab1(char ar1[], st2 s2)
    st1 s1;
    for (int i = 0; i < 4; i++)
       s1.vi[i] = arl[i] + i;
    cl cla(s1);
    for (int i = 0; i < 4; i++)
       cla.v3[i] = s2.vd[i];
    return cla;
```

```
Sat Sep 21 12:39:42 2019
printable/es1.s
# File: es1.s
   Contains the Assembly translation for esl.cpp.
# Author: Rambod Rahmani <rambodrahmani@autistici.org>
  Created on 14/09/2019.
#******************
#------
.GLOBAL _ZN2clC1E3st1
                                                          # cl::cl(st1 ss)
#-----
# activation record:
# i -36
# ss [MSB] -32
# ss [LSB] -16
# &this -8
# %rbp 0
#-----
_ZN2clC1E3st1:
# set stack locations labels:
   .set this, -8
   .set ss, -32
.set i, -36
# prologue: activation record:
   pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
   subq $40, %rsp
                                # reserve stack space for actual arguments
# copy actual arguments to the stack:
   movq %rdi, this(%rbp)
   movq %rsi, ss(%rbp)
   movq %rdx, ss+8(%rbp)
# for loop initialization:
                                 # i = 0
   movl $0, i(%rbp)
for:
   cmpl $4, i(%rbp)
                                 # check if i < 4
   jge finefor
                                 \# end for loop (i >= 4)
# for loop body:
                               # &this -> %rdi
   movq this(%rbp), %rdi
   movslq i(%rbp), %rcx
leaq ss(%rbp), %rsi
                                 # i -> %rcx
                                # &ss -> %rsi
   leaq ss(%rbp), %rs1
movslq (%rsi, %rcx, 4), %rax # ss.vi[i] -> %rax
movb %al, (%rdi, %rcx, 1) # v1[i] = ss.vi[i]
sar $1, %rax # ss.vi[i]/2 -> %rax
   movq %rax, 8(%rdi, %rcx, 8) # v2[i] = ss.vi[i]/2
movslq (%rsi, %rcx, 4), %rax # ss.vi[i] -> %rax
sal $1, %rax # 2*ss.vi[i] -> %rax
   movb %al, 4(%rdi, %rcx, 1)
                                # v3[i] = 2*ss.vi[i]
                                 # i++
   incl i(%rbp)
                                 # loop again
   jmp for
finefor:
   movq this(%rbp), %rax
                                 # return initialized object address
                                 # movq %rbp, %rsp; popq %rbp
   leave
.GLOBAL _ZN2clC1ER3st1Pi
                                            # cl::cl(st1& s1, int ar2[])
# activation frame:
```

-28

```
printable/es1.s Sat Sep 21 12:39:42 2019
           -24
 &ar2
# &s1
                -16
# &this
               -8
_ZN2clC1ER3st1Pi:
# set stack locations labels:
    .set this, -8
    .set s1, -16
    .set ar2, -24
               -28
    .set i,
# prologue: activation frame:
    pushq %rbp
    movq %rsp, %rbp
    subq $32, %rsp
# copy actual arguments to the stack:
    movq %rdi, this(%rbp)
    movq %rsi, s1(%rbp)
movq %rdx, ar2(%rbp)
# for loop initialization:
                                       \# i = 0
    movl $0, i(%rbp)
for1:
    cmpl $4, i(%rbp)
                                       # check if i < 4</pre>
    jge finefor1
                                       \# end for loop (i >= 4)
# for loop body:
    movq this(%rbp), %rdi
                                      # &this -> %rdi
    movslq i(%rbp), %rcx
movq s1(%rbp), %rsi
                                      # i -> %rcx
    movq s1(%rbp), %rsi
                                      # &s1 -> %rsi
    movslq (%rsi, %rcx, 4), %rax # s1.vi[i] -> %rax movb %al, (%rdi, %rcx, 1) # v1[i] = s1.vi[i]
    sar
          $2, %rax
                                      # s1.vi[i]/4 -> %rax
    movq %rax, 8(%rdi, %rcx, 8) # v2[i] = s1.vi[i]/4
    movq ar2(%rbp), %rsi  # &ar2 -> %rsi movl (%rsi, %rcx, 4), %ebx # ar2[i] -> %ebx
    movl %ebx, 4(%rdi, %rcx, 1) # v3[i] = ar2[i]
    incl i(%rbp)
                                       # i++
    jmp for1
                                       # loop again
finefor1:
                                       # movq %rbp, %rsp; popq %rbp
    leave
    ret
.GLOBAL _ZN2cl5elab1EPc3st2
                                                 # cl cl::elab1(char ar1[], st2 s2)
# activation frame:
# cla.v1/v3 -88
# cla.v2[0] -80
# cla.v2[1] -72
# cla.v2[2] -64
# cla.v2[3] -56
# s1 [MSB] -48
# s1 [LSB] -40
# i -32
# s2
                -28
              -24
-16
# &ar1
# &this
# &indo
                 -8
           0
# %rbp
_ZN2c15elab1EPc3st2:
# set stack locations labels:
```

```
printable/es1.s
                    Sat Sep 21 12:39:42 2019
    .set indo, -8
    .set this, -16
   .set ar1, -24
   .set s2, -28
   .set i,
    .set s1,
    .set cla, -88
# prologue: activation frame:
   pushq %rbp
   movq %rsp, %rbp
   subq $88, %rsp
                                   # reserve stack space for actual arguments
# copy actual arguments to the stack:
   movq %rdi, indo(%rbp)
   movq %rsi, this(%rbp)
   movq %rdx, ar1(%rbp)
   movl %ecx, s2(%rbp)
# for loop 1 initialization:
                                  \# i = 0
   movl $0, i(%rbp)
for2:
   cmpl $4, i(%rbp)
                                   # check if i < 4</pre>
    jge finefor2
                                   \# end for loop (i >= 4)
# for loop 1 body:
                                  # i -> %rcx
   movslq i(%rbp), %rcx
   movq ar1(%rbp), %rdi
         addq %rcx, %rax
                                  # ar1[i] + i -> %rax
   leaq s1(%rbp), %rsi
                                  # &s1 -> %rsi
   movl %eax, (%rsi, %rcx, 4)
                                  # s1.vi[i] = ar1[i] + i;
   incl i(%rbp)
                                   # i++
    jmp for2
                                  # loop again
finefor2:
# cl cla(s1):
   leaq cla(%rbp), %rdi
   movq s1(%rbp), %rsi
   movq s1+8(%rbp), %rdx
   call _ZN2clC1E3st1
# for loop 2 initialization
   movl $0, i(%rbp)
                                  # i = 0
for3:
   cmpl $4, i(%rbp)
                                   # check if i < 4</pre>
    jge finefor3
                                  \# end for loop (i >= 4)
# for loop 2 body
   movslq i(%rbp), %rcx
                                  # i -> %rcx
   movsiq i(ologo, ) leaq cla(%rbp), %rdi
                                 # &cla -> %rdi
         s2(%rbp), %rsi
                                  # &s2 -> %rsi
   leaq
   movb (%rsi, %rcx, 1), %al # s2.vd[i] -> %al movb %al, 4(%rdi, %rcx, 1) # cla.v3[i] = s2.vd
                                  \# cla.v3[i] = s2.vd[i]
    incl i(%rbp)
                                   # i++
    jmp for3
                                   # loop again
finefor3:
# copy cla into the memory space addressed by indo
    leaq cla(%rbp), %rsi  # source address
   movq indo(%rbp), %rdi
                                 # destination address
                                   # repetitions
   movabsq $5, %rcx
    rep movsq
                                   # execute transfer
```

printable/es1.s Sat Sep 21 12:39:42 2019 4

```
printable/prova1.cpp
                            Sun Sep 22 23:21:26 2019
* File: proval.cpp
         This file contains a developer harness test for esl.s.
        Compile with:
            g++ -o es1 -fno-elide-constructors es1.s prova1.cpp
         Test your result with:
            ./es1 | diff - es1.out
 * Author: Rambod Rahmani <rambodrahmani@autistici.org>
           Created on 17/09/2019.
 */
#include "cc.h"
* Developer harness test.
 * @param argc command line arguments counter.
* @param argv command line arguments.
 * @param argv
                   command line arguments.
 * @return
                    execution exit code.
*/
int main(int argc, char * argv[])
    st1 s1 = \{ 1, 2, 3, 4 \};
    st2 s2 = \{ 5, 6, 7, 8 \};
    char a1[4] = \{11,12,13,14\};
    int a2[4] = \{15, 16, 17, 18\};
    cl cla1(s1); cla1.stampa();
    cl cla2(s1, a2); cla2.stampa();
    cla1 = cla2.elab1(a1, s2); cla1.stampa();
```

//system("pause");

}

1 2 3 4 0 1 1 2

2 4 6 8

1 2 3 4

0 0 0 1

15 16 17 18

11 13 15 17

5 6 7 8

5 6 7 8

```
// EXTENSION 2017-02-24
#define MAX_RES 10
// EXTENSION 2017-02-24
// EXTENSION 2017-02-24
/**
* User module primitives interrupt types definitions.
* natl resident(addr base, natq size);
#define TIPO_RES 0x59
/**
* void nonresident(natl id);
#define TIPO_NONRES 0x5a
* natq countres();
#define TIPO_CRES 0x5b
// EXTENSION 2017-02-24
```

```
// EXTENSION 2017-02-24
/**
 */
extern "C" natq countres();
// EXTENSION 2017-02-24
// EXTENSION 2017-02-24
 * Reads the required amount of bytes from the specified CE device.
 * @param id CE device ID;
* @param quanti number of bytes to be transferred;
* @param buf destination buffer virtual address.
extern "C" bool cedmaread(natl id, natl quanti, char *buf);
// EXTENSION 2017-02-24
```

```
# EXTENSION 2017-02-24
#-----
                        # extern "C" natq countres();
.GLOBAL countres
#-----
countres:
  int $TIPO_CRES
  ret
#-----
.GLOBAL cedmaread # extern "C" bool cedmaread(natl id, natl quanti, char *buf);
cedmaread:
 int $IO_TIPO_CEDMAREAD
 ret
# EXTENSION 2017-02-24
```

```
# EXTENSION 2017-02-24
#------
.global resident
#-----
resident:
  nt $TIPO_RES
  ret
#-----
.global nonresident
#-----
nonresident:
  int $TIPO_NONRES
  ret
.global readCR3
              # returns che content of the CR3 register in %eax
#-----
readCR3:
  movq %cr3, %rax
  retq
# EXTENSION 2017-02-24
# SOLUTION 2017-02-24
  # fill IDT gate for IO_TIPO_CEDMAREAD interrupts
  # SOLUTION 2017-02-24
# SOLUTION 2017-02-24
#-----
                                # C++ implementation
.EXTERN c_cedmaread
#-----
a_cedmaread:
  .cfi_startproc
  .cfi_def_cfa_offset 40
  .cfi_offset rip, -40
  .cfi_offset rsp, -16
  cavallo_di_troia %rdx
                    # check destination buffer starting address
                    # check destination buffer length
  cavallo_di_troia2 %rdx %rsi
                    # call C++ implementation
  call c_cedmaread
                     # return from interrupt
  iretq
  .cfi_endproc
# SOLUTION 2017-02-24
```

```
printable/io.cpp Mon Sep 23 00:21:58 2019
```

```
// EXTENSION 2017-02-24
* Checks if the address virtual pages [base, size) are permanent or can be make
 * permanent in the physical memory.
* @param base virtual pages starting address
 * @param size virtual pages length
 * @return an ID which can be used as argument of the nonresident(natl id)
           primitive to undo the operation.
*/
extern "C" natl resident (addr base, natq size);
* Undoes the operations performed by the resident(addr, natq) primitive.
extern "C" void nonresident (natl id);
// EXTENSION 2017-02-24
// EXTENSION 2017-02-24
* Maximum number of CE devices to be initialized at boot.
static const int MAX_CE = 16;
/**
 * CE device descriptor. Each CE PCI device (identified by the vendor ID 0xedce
* and device ID 0x1234) occupies 32 bytes in the I/O space starting from the
 * address specified in the BARO configuration register. Theese PCI devices are
 * capable of transferring data in PCI Bus Mastering.
struct des_ce
{
    // destination buffer virtual address MSB
   ioaddr iVPTRHI;
    // destination buffer virtual address LSB
   ioaddr iVPTRLO:
    // number of bytes to be transferred
   ioaddr iCNT;
    // directory (32 bit) / tab4 (64 bit) physical address to be used to
    // translate the provided destination buffer virtual address
   ioaddr iCR3;
    // status register: reading it is considered as interrupt request ak
   // in case of errors the transfer is interrupted and the status register bit
    // n. 2 is set to 1
   ioaddr iSTS;
    // command regsiter address: writing 1 here starts the transfers
    ioaddr iCMD;
    // synchronization semaphore
   natl sync;
    // mutex semaphore
   natl mutex;
    // last transfer operation result
   bool error;
};
* Initialized CE devices array.
```

```
*/
des_ce array_ce[MAX_CE];
 * Next CE device to be initialized.
*/
natl next_ce;
/**
\star Reads the content of the CPU CR3 register.
extern "C" addr readCR3();
// EXTENSION 2017-02-24
// SOLUTION 2017-02-24
* Transfers from the CE device having the provided id the number of specified
 * bytes into the destination buffer.
 * @param id
                   CE device ID;
 * @param quanti number of bytes to be transferred;
* @param buf destination buffer virtual address
                   destination buffer virtual address.
extern "C" bool c_cedmaread(natl id, natl quanti, char *buf)
    // tranfer result
   bool rv:
    // check if the given CE device id is valid
    if (id >= next_ce)
        // print warning log message
        flog(LOG_WARN, "Invalid CE device: %d", id);
        // abort calling process
        abort_p();
        }
    // retrieve CE device descriptor
    des_ce *ce = &array_ce[id];
    // wait for the CE device mutex sempahore
    sem_wait(ce->mutex);
    // print log message for debugging purposes
    flog(LOG_DEBUG, "virt %p len %d", buf, quanti);
    // reset error flag to false before starting a new transfer
    ce->error = false;
    // check if the provided buffer virtual address is or can be made resident
    // in memory
    natl rid = resident(buf, quanti);
    if (rid == 0xffffffff)
        // if not, the transfer can not be completed
        rv = false;
        goto out;
    }
    // write destination buffer virtual address MSB
    outputl((natq)buf, ce->iVPTRLO);
    // write destination buffer virtual address LSB
    outputl((natq)buf >> 32, ce->iVPTRHI);
```

```
printable/io.cpp Mon Sep 23 00:21:58 2019
```

```
// write number of bytes to be transferred
   outputl(quanti, ce->iCNT);
    // retrieve CPU CR3 register content and write it in the
    // CE device CR3 register
   outputl((natq)readCR3(), ce->iCR3);
    // clear status register: might contain previous errors
   outputl(0, ce->iSTS);
    // write 1 in the command register: start transfers
   outputl(1, ce->iCMD);
    // wait for the sync sempahore: DMA transfers completed
    sem_wait(ce->sync);
    // check if there was any error during DMA transfers
   rv = !ce->error;
    // undo the previous resident operation
   nonresident (rid);
out:
    // notify mutex semaphore
   sem_signal(ce->mutex);
    // return transfer result
   return rv;
}
/**
 * Called every time the CE device having the given id sends an interrupt
 * request.
 */
extern "C" void estern_ce(int id)
    // retrieve CE device descriptor
   des_ce *ce = &array_ce[id];
    // status register buffer byte
   natl b;
    // without the infinite for loop when the wfi() function sends the EOI and
    // schedules a new process, the next time this process is waken the function
    // will end
    for (;;)
        // read from the CE device status register: interrupt request ak
        inputl(ce->iSTS, b);
        // check bit n. 2 of the status register for errors
        ce->error = (b \& 2);
        // notify synchronization semaphore
        sem_signal(ce->sync);
        // send EOI and schedule a new process
        wfi();
}
// SOLUTION 2017-02-24
// EXTENSION 2017-02-24
/**
* Initializes the CE devices available on the PCI bus 0. A maximum number of
 * MAX_CE device can be initializes which descriptors will be place in the
 * array_ce array. All other CE devices will be ignored.
 */
```

```
printable/io.cpp Mon Sep 23 00:21:58 2019
```

```
bool ce_init()
    // loop through PCI device on bus 0 having the required vendor and device ID
    for (natb bus = 0, dev = 0, fun = 0;
         pci_find_dev(bus, dev, fun, 0xedce, 0x1234);
         pci_next(bus, dev, fun))
        // check if the maximum number of CE devices is not exceeded
        if (next_ce >= MAX_CE)
            // if so, print a warning log message
            flog(LOG_WARN, "Too many CE devices");
            // just return to the caller
            break;
        }
        // retrieve CE device descriptor
        des_ce *ce = &array_ce[next_ce];
        // retrieve BARO register content
        natw base = pci_read_confl(bus, dev, fun, 0x10);
        // retrieve base address
        base \&= ^0x1;
        // set VPTRHI register address: base address
        ce->iVPTRHI = base;
        // set VPTRLO register address: base + 4
        ce->iVPTRLO = base + 4;
        // set CNT register address: base + 8
        ce->iCNT = base + 8;
        // set CR3 register address: base + 12
        ce->iCR3 = base + 12;
        // set status register address: base + 16
        ce->iSTS = base + 16;
        // set command register address: base + 20
        ce->iCMD = base + 20;
        // initialize synchronization semaphore
        ce->sync = sem_ini(0);
        // initialize mutex semaphore
        ce->mutex = sem_ini(1);
        // retrieve device APIC pin number
        natb irq = pci_read_confb(bus, dev, fun, 0x3c);
        // activate external process for CE device interrupt requests
        activate_pe(estern_ce, next_ce, PRIO, LIV, irq);
        // print info log message with the CE device details
        flog(LOG_INFO, "ce%d %2x:%1x:%1x base=%4x IRQ=%d", next_ce, bus, dev, fun, base,
irq);
        // increase initialized CE devices counter
        next_ce++;
    // return CE devices initialization successful
    return true;
// EXTENSION 2017-02-24
```

```
//
                INIZIALIZZAZIONE DEL SOTTOSISTEMA DI I/O
// inizializza i gate usati per le chiamate di IO
//
extern "C" void fill_io_gates(void);
extern "C" natl end;
// eseguita in fase di inizializzazione
//
extern "C" void cmain(int sem_io)
{
      fill_io_gates();
      mem_mutex = sem_ini(1);
      if (mem_mutex == 0xFFFFFFFF) {
             flog(LOG_ERR, "impossible creare semaforo mem_mutex");
             abort_p();
      }
      unsigned long long end_ = (unsigned long long) & end;
      end_ = (end_ + DIM_PAGINA - 1) & ~(DIM_PAGINA - 1);
      heap_init((void *)end_, DIM_IO_HEAP);
      if (!console_init())
             abort_p();
      if (!com_init())
             abort_p();
      if (!hd_init())
             abort_p();
// EXTENSION 2017-02-24
   // initialize CE devices
   if (!ce_init())
      // abort the calling process in case of errors
      abort_p();
   }
// EXTENSION 2017-02-24
      sem_signal(sem_io);
      terminate_p();
}
```

```
printable/sistema.s
# EXTENSION 2017-02-24
.EXTERN c_countres
a_countres:
   .cfi_startproc
    call c_countres
    iretq
    .cfi_endproc
.EXTERN c_nonresident
a nonresident:
    .cfi_startproc
    iretq
    .cfi_endproc
.extern c_resident
a_resident:
    .cfi_startproc
```

EXTENSION 2017-02-24

```
carica_gate TIPO_CRES a_countres LIV_UTENTE
       // primitive per il livello I/O
       carica_gate TIPO_APE a_activate_pe LIV_SISTEMA carica_gate TIPO_WFI a_wfi LIV_SISTEMA carica_gate TIPO_FG a_fill_gate LIV_SISTEMA carica_gate TIPO_P a_panic LIV_SISTEMA carica_gate TIPO_AB a_abort_p LIV_SISTEMA carica_gate TIPO_TRA a_trasforma LIV_SISTEMA
   carica_gate TIPO_NONRES a_nonresident LIV_SISTEMA
   carica_gate TIPO_RES a_resident LIV_SISTEMA
#-----
                                                           # natq countres();
#-----
   .cfi_def_cfa_offset 40
   .cfi_offset rip, -40
   .cfi_offset rsp, -16
                                  # call C++ implementation
                                  # return from interrupt
#------
                                                  # void nonresident(natl id);
#------
   .cfi_def_cfa_offset 40
   .cfi_offset rip, -40
   .cfi_offset rsp, -16
   call salva_stato
                                  # save current process state
                                  # call C++ implementation
   call c_nonresident
                                  # load new process state
   call carica_stato
                                  # return from interrupt
                                       # natl resident(addr base, natq size);
   .cfi_def_cfa_offset 40
   .cfi_offset rip, -40
   .cfi_offset rsp, -16
   call salva_stato
                                 # save current process state
   cavallo_di_troia %rdi
   cavallo_di_troia %rdi  # check addressed pages base
cavallo_di_troia2 %rdi %rsi  # check addressed pages length
call c_resident  # call C++ implementation
   call carica_stato
                                  # load new process state
   iretq
                                  # return from interrupt
   .cfi_endproc
```

```
//
                        PAGINE FISICHE
// avremo un descrittore di pagina fisica per ogni pagina fisica della parte
// M2. Lo scopo del descrittore e' di contenere alcune informazioni relative
// al contenuto della pagina fisica descritta. Tali informazioni servono
// principalmente a facilitare o rendere possibile il rimpiazzamento del
// contenuto stesso.
struct des_frame {
                            // 0=pagina, -1=libera
       int livello;
// EXTENSION 2017-02-24
                            // pagina residente sse > 0
       nat.l
             residente;
// EXTENSION 2017-02-24
       // identificatore del processo a cui appartiene l'entita'
       // contenuta nel frame.
       natl
              processo;
                            // contatore per le statistiche
       natl
              contatore;
       // blocco da cui l'entita' contenuta nel frame era stata caricata
              ind_massa;
       // per risparmiare un po' di spazio uniamo due campi che
       // non servono mai insieme:
       // - ind_virtuale serve solo se il frame e' occupato
       // - prossimo_libero serve solo se il frame e' libero
       union {
               // indirizzo virtuale che permette di risalire al
               // descrittore che punta all'entita' contenuta nel
              // frame. Per le pagine si tratta di un qualunque
              // indirizzo virtuale interno alla pagina. Per le
              // tabelle serve un qualunque indirizzo virtuale la
              // cui traduzione passa dalla tabella.
              vaddr
                      ind_virtuale;
              des_frame*
                             prossimo_libero;
       };
};
// EXTENSION 2017-02-24
natq pf_count = 0;
// EXTENSION 2017-02-24
void stat();
bool c_routine_pf()
{
       vaddr ind_virt = readCR2();
       natl proc = esecuzione->id;
       stat();
// EXTENSION 2017-02-24
       pf_count++;
       //flog(LOG_DEBUG, "page fault a %p", ind_virt);
// EXTENSION 2017-02-24
       for (int i = 3; i >= 0; i--) {
              tab_entry d = get_des(proc, i + 1, ind_virt);
              bool bitP = extr_P(d);
              if (!bitP) {
                      des_frame *df = swap(proc, i, ind_virt);
                      if (!df)
```

return false; } return true; // EXTENSION 2017-02-24 /** */ struct res_des addr base; natq size; natl proc; }; /** */ res_des array_res[MAX_RES]; /** */ natl alloca_res(addr base, natq size) $res_des *r = 0;$ natl id = 0xffffffff; for (int i = 0; $i < MAX_RES$; i++) r = &array_res[i]; if (r->proc == 0)id = i;break; } } if (r) r->base = base;r->size = size; r->proc = esecuzione->id; return id; /** */ bool res_valido(natl id) return (id < MAX_RES) && (esecuzione->id == array_res[id].proc); /** */ void rilascia_res(natl id) array_res[id].proc = 0;

```
printable/sistema.cpp
                           Mon Sep 23 00:25:31 2019
/**
 */
extern "C" natq c_countres()
{
    natq c = 0;
    for (natq i = 0; i < N_DF; i++)
        des_frame* ppf = &vdf[i];
        if (ppf->livello >= 0 && ppf->residente > 0)
            C++;
        }
    }
    return c | (pf_count << 32);
// decrementa i campi resident per tutte le tabelle o pagine
// di livello i che coprono gli indirizzi [base, stop)
void undo_res(natq base, natq stop, int i)
    natl proc = esecuzione->id;
    // per capire quali tabelle/pagine di livello j dobbiamo
    // rendere non residenti calcoliamo:
    // vi: l'indirizzo virtuale di partenza della prima pagina di livello
           i+1 che interseca [base, base+size)
    // vf: l'indirizzo virtuale di partenza della prima pagina di livello
          i+1 che si trova oltre a e non interseca [base, base+size)
    natq mask = dim_region(i) - 1;
    vaddr vi = base & ~mask;
    vaddr vf = (stop + mask) & ~mask;
    for (natq v = vi; v != vf; v += dim_region(i))
        // otteniamo il descrittore che punta a questa tabella/pagina
        natq& d = get_des(proc, i + 1, v);
        // se prima era residente, deve essere presente, quindi
        // possiamo estrarre l'indirizzo fisico e ottenere da questo
        // il puntatore al descrittore di pagina fisica
        des_frame *ppf = descrittore_frame(extr_IND_FISICO(d));
        ppf->residente--;
}
 * @param base
 * @param size
 */
extern "C" void c_resident(addr base, natq s)
    natl proc = esecuzione->id, id;
    int i;
    natq v, a = (natq)base;
    des_proc *self = des_p(proc);
    self->contesto[I_RAX] = 0xFFFFFFFF;
    if (a < ini_utn_p | a + s < a | a + s > fin_utn_p)
        flog(LOG_WARN, "parametri non validi: %p, %p", a, s);
        return:
    }
    for (i = 3; i >= 0; i--)
```

```
printable/sistema.cpp
                           Mon Sep 23 00:25:31 2019
    {
                natq mask = dim_region(i) - 1;
                vaddr vi = a & ~mask;
                vaddr vf = (a + s + mask) & ~mask;
                //flog(LOG_DEBUG, "liv %d: vi %p vf %p", i, vi, vf);
                for (v = vi; v != vf; v += dim_region(i)) {
                        natq& d = get_des(proc, i + 1, v);
                        des_frame *ppf;
                        if (!extr_P(d)) {
                                ppf = swap(proc, i, v);
                                if (!ppf)
                                        goto error;
                        } else {
                                ppf = descrittore_frame(extr_IND_FISICO(d));
                        ppf->residente++;
                }
        id = alloca_res(base, s);
        if (id == 0xffffffff)
                goto error;
        self->contesto[I_RAX] = id;
        return;
error:
        for (int j = 3; j >= i + 1; j--)
               undo_res(a, a + s, j);
        undo_res(a, v, i);
}
/**
 */
extern "C" void c_nonresident(natl id)
        res_des *r;
        if (!res_valido(id)) {
                flog(LOG_WARN, "id non valido: %d", id);
                c_abort_p();
                return;
        r = &array_res[id];
        natq a = (natq)r->base;
        natq s = r -> size;
        for (int i = 3; i >= 0; i--) {
                undo_res(a, a + s, i);
        rilascia_res(id);
// EXTENSION 2017-02-24
```