

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

سبحي ، رامي احمد عبدالعزيز الالكترونيات التفاعلية باحتراف. / رامي احمد عبدالعزيز سبحي

.- جدة ، ٤٤١هـ

٦٨ ص ؟ ..سم

ردمك: ۳-۱۸۲۲-۳ -۹۷۸

۱- الإلكترونيات أ.العنوان ديوي ٦٢١,٣٨١

المقدملة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين فبعون الله وتوفيقه أعددت هذا الكتاب (الالكترونات التفاعلية باحتراف)

للمساعدة في تبسيط هذا العلم ولتيسير فهمه للطلاب وذلك باعتمادي على ألحاق الأمثلة بالشرح ليسهل الفهم حيث أن المتحكمات الدقيقة أصبح علم ضروري في وقتنا الحاضر وذلك بسبب دخوله في جميع مجالات مختلفة على سبيل المثال قراءة المعطيات و التحكم بالمحركات والتحكم في خطوط الإنتاج في المصانع الكبرى

أسئل الله العلى القدير أن ينفعني وإياكم بهذا العلم وان يتقبله خالص لوجهه الكريم

معد الكتاب رامي احمد عبد العزيز سبحي

فهرس الكتاب

مقدمة	۲.
حول الكتاب	٤.
الفصل الأول :مقدمة في الالكترونيات	٥
الفصل الثاني: مقدمة في المتحكمات الدقيقة	۱٦
الفصل الثالث : تجهيز البرنامج	۲٠
الفصل الرابع:أساسيات في البرمجة الجزاء الأول	۲٥
الفصل الخامس:أساسيات البرمجة الجزاء الثاني	٣٣
الفصل السادس:الدخل والخرج التماثلي واستخدام المستث	٤٣
الفصل السابع: المحركات	٦٠
المراجع:	٦٦.

الالكترونات التفاعلية

الهدف العام: جعل الطالب قادر على تصميم أجهزة الكترونية يتحكم بها عن طريق الحاسب

الأهداف المرحلية للكتاب:

- ١- القدرة على تصميم الكترونات تفاعلية
- ٢- القدرة على ربط القطع الالكترونية بالحاسب الآلي
- ٣- إرسال واستقبال الأوامر والبيانات من و إلى القطع الالكترونية عن طريق الحاسب
 - ٤- التحكم الكترونيا لكل ما هو حولك من أجهزة الكترونية

الفئة المستهدفة: كل من يريد تعلم تقنية التحكم الآلي

الفحل الأول

مقدمة في الالكترونيات

تعريف علم الالكترونيات

هو علم يدور حول الأجهزة الإلكترونية ومبادئ عملها و يعتمد بشكل أساسي على تدفق التيار الكهربائي في أجزائها.


الإلكترونيات تشمل الأجهزة الالكترونية بشكل عام، لفهمها وتصميمها تلزم المعرفة بالتيار الكهربائي وأساسياته و التيار المتردد و الثابت إضافة إلى الأجزاء المكونة للأجهزة الالكترونية مثل المكثفات والمقاومات الكهربائية و الثنائي دايود و الترانزيستور وغيرهم.

أنواع التيارات الكهربائي

هناك نوعين من التيار و هما التيار المستمر و التيار المتردد

التيار المستمر DC

ac التيار المتردد




التيار الكهربائي أما أن يكون مستمر و أما أن يكون متردد

التيار المترددAC (وهو المستخدم في البيت للأجهزة الكهربائية)

هو الذي يحصل فيه تغير مستمر ينتقل فيه من الموجب إلى السالب





التيار المستمر DC (وهو يمثل في البطارية)

هو التيار الذي يسري في اتجاه واحد فقط أما في الموجب أو في السالب وه المستخدم في الالكترونيات والأجهزة الالكترونية




-القطع الالكترونية

هناك خمس أنواع رئيسية للقطع الالكترونية هي الأساس في علم الالكترونيات وهي (المقاومة المكثف الدايود - الترانزيستور - الدوائر المتكاملة) سوف نتطرق لكل عنصر بشيء من التفصيل البسيط

المقاومة

تستعمل المقاومة للتحكم بالتيار والجهد. ويرمز لها بالشكل التالي:







يتم قياس المقاومة بوحدة تسمى الأوم

ولكن كيف نحدد قيمة المقاومة بمجرد النظر إليها؟ حسناً تم التعارف على استخدام الألوان لتحديد قيمة المقاومة. دقق في الشكل التالي لتعرف طريقة حساب المقاومة فالصورة تغني عن الشرح.


تحديد قيمة المقاومة



الشريط الأول برنقالي - ٣ ______ أول رقمين من قيمة المقاومة هما ٢١ الشريط الأول بني - ١ أول رقمين من قيمة المقاومة هما ٢١ الشريط الثالث احمر أي اضرب في ١٠٠ فتكون المقاومة ٢٦ ١٠٠ أوم الشريط الذهبي الرابع يعني أن قيمة المقاومة يمكن أن تختلف بمقدار ٥ ٪ أي أن قيمة المقاومة المقاومة الحقيقية يمكن أن تكون بين ٢٩٤٥ و ٢٢٥٥ أوم




جهاز قياس (الافوميتر)



المكثف

يستعمل المكثف لتخزين الشحنات الكهربائية وتفريغها عند الحاجة. و يرمز له بالشكل التالي:



من المعلومات التي ستجدها مكتوبة على جسم المكثف هي السعه .. تكتب غالبا سعة المكثف واضحة كما هو الحال في المكثفات الكيميائية..




او بواسطة كود قياسي وهو موضح في الجدول خاصة للمكثفات الصغيرة السعة مثل مكثفات السيراميك و الورقية والمكثفات الحديثة اللاصقة



رعز المكثف	بيكو فراد	نانو فراد	ميكروفراد
101	100pF	0.1n	0.0001µF
221	220pF	0.22n n22	0.00022µF
102	1,000pF	1n 1n0	0.001µF
332	3,300pF	3.3n 3n3	0.0033µF
103	10,000pF	10n	0.01µF
473	47,000pF	47n	0.047µF
104	100,000pF	100n	0.1µF
824	820,000pF	820n	0.82µF
105	1,000,000pF	*1000n	1.0µF


الدايود


الصمام الثنائي يسمح للتيار بالسريان في اتجاه واحد فقط ويمنعه من السريان في الاتجاه الآخر. ويكون للصمام الثنائي طرف موجب يسمى الآنود وطرف سالب يسمى الكاثود.





الترانزستور

الترانزيستور (Transistor) هو قطعة ذات ثلاث أرجل تخفي كل رجل منها نوع مختلف من مادة شبه موصلة وإن تشابه إثنان منها ولكنهما مختلفان











+ =npn - القاعدة

جميع رموز الترانزيستور



الدوائر المتكاملة




تحتوي على مكونات وموصلات توضع داخل رقاقة


وفوقها. والرقاقة قطعة صغيرة من مادة شبه موصلة، تصنع عادة من السليكون.

وشبه الموصل مادة توصل التيار الكهربائي أفضل من العازل، ولكن ليس بمستوى جودة توصيل الموصل. ولا تؤدي الرقاقة وظيفة القاعدة فحسب، ولكنها أيضًا جزء أساسي من الدائرة. ولا يتعدى أحجام معظم الرقاقات حجم ظفر الأصبع وتكوّن الدوائر المتكاملة في العادة جزءًا من مكوّنات الدوائر التقليدية.

لصنع الدائرة المتكاملة يعد التقني تصميمًا رئيسيًا كبيرًا للدائرة بمساعدة حاسوب. وباستخدام التصوير الضوئي يقلل التصميم الرئيسي إلى حجم مجهري. ويعالج مصنعو الرقائق السليكون، لتغيير خواصه التوصيلية، بإضافة كميات صغيرة من مواد تسمى المحورات، مثل البورون والفوسفور.



لوحة التجارب:



الغطل الثاني


مقحمة في

المتحكمات الدقيقة

المتحكمات الدقيقة:


هي شريحة الكترونية قابلة للبرمجة لا يتعدى حجمها بضع سنتمترات وتحتوي هذه الشريحة على حاسوب بداخلها وهي تعتبر حواسيب لأغراض خاصة تستخدم بشكل رئيسي للتحكم






الاردوينو:

آردوينو بالإنجليزية (Arduino): هي عبارة عن لوحه تطوير إلكترونية Development Board تتكون من دارة إلكترونية مفتوحة المصدر مع متحكم دقيق على لوحة واحدة يتم ببرمجتها عن طريق الكمبيوتر وهي مصممة لجعل عملية استخدام الإلكترونيات التفاعلية في مشاريع متعددة التخصصات أكثر سهولة ويستخدم اردوينو بصوره أساسيه في تصميم المشاريع الإلكترونية التفاعلية أو المشاريع التي تستهدف بناء حساسات بيئية مختلفة (مثل درجات الحرارة، الرياح، الضغط الخ) ويمكن توصيل اردوينو ببرامج مختلفة على الحاسب الشخصي. وتعتمد الاردوينو في برمجتها على لغة البرمجة مفتوحه المصدر بروسيسنج، وتتميز الأكواد البرمجية الخاصة بلغه اردوينو أنها تشبهه لغه (سي C++ programming language) ++وتعتبر من أسهل لغات البرمجة المستخدمة في كتابه برامج المتحكمات الدقيقة.





مواصفات بوردة الاردوينو اونو:

Microcontroller	ATmega328
Operating Voltage	5V
Input Voltage (recommended)	7-12V
Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins	6
DC Current per I/O Pin	40 mA
DC Current for 3.3V Pin	50 mA
Flash Memory	32 KB of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Clock Speed	16 MHz
Length	68.6 mm
Width	53.4 mm
Weight	25 g

الغدل الثالث

تجميز البرنامج

بيئة تطوير آردوينو Arduino IDE

تعتبر بيئة تطوير آردوينو Arduino IDE الأداة المستخدمة في كتابة الأكواد البرمجية بلغة Arduino C وتحويلها بعد ذلك إلى صيغة تنفيذية يمكن وضعها على المتحكمة الدقيقة الموجودة على البوردة

يمكن تحميل برنامج آردوينو ايد عن طريق الموق الرسمى للشركة

http://arduino.cc/hu/Main/Software

بعد تحميل البرنامج و تنزيله على الحاسب نقوم بالنقر عليه

لتنصيبه على الجهاز





بعد الانتهاء من تنصيب البرنامج قم بتوصيل الاردوينو بالكمبيوتر عن طريق توصيلة هرى...unspecified.... عن طريق توصيلة

بعد الانتصاء من تنصيب Arduino IDE قم بالخطوات التاليه لتوصيل البورده بالكمبيوتر:

- قم بتوصیل بورده اردوینو بالکابل
- ادخل الطرف الاخر في فتصه USB في الحاسب الآلي و انتظر قليلا حتى تظهر لك رساله تفيد بأن جهاز الحاسب تعرف على قطعه عتاد جديده Found بعد ظهور Trduino Uno Board بعد ألعمل تلك الرساله يأتي الوقت لبدأ العمل على البيئه التطويريه














واجهة البرنامج:




من قائمة أدوات نختار لوحات ونعرف نوع لوحة الاردوينو التي بحوزتنا وهي من النوع Arduino uno



هناك توجد برامج جاهزة يوفرها البرنامج كأمثلة جاهزة للاستخدام يتم التوصل إليها من ملف ثم أمثلة ثم نختار البرنامج



التعريف بحقول البرنامج



الغدل الرابع المرابع أساسيات البرمجة

بعض الدوال الأساسية في برمجة الاردوينو

هناك أوامر أو جمل أساسية قي برمجة الاردوينو وهي كالتالي:

ولا:الدالة ; const int (nam) = 13

تستخدم هذه الجملة لتعريف او وضع اسم ثابت لمخرج ما غير قابل للتغير

تانياً:الدالة void setub()

تستخدم هذه الدالة لتحديد نوع المخرج هل هوه (OUTPUT-INPUT) لتنفيذها في أول تشغيل البوردة للسماح بمرور التيار الكهربائي وتنفذه مرة واحدة ولا يتكرر

مثال

Void setup()

{

Pin mode(nem,OUTPUT)

}

ثالثاً: الدالة pin mode

```
وظيفته تحديد وظيفة كل (pin) أي مخرج من لوحة الاردوينو للعمل كمدخل او مخرج بمعناه أننا نقول بان البن (pin) المخرج المعين في لوحة الاردوينو نستخدمه اما مخرج أو مدخل مثال
```

Pin mode(13,OUTPUT)

رابعاً: الدالة (void loop)

```
هذه الدالة خاصة بكتابة الجزاء الااساسي للبرنامج الذي نريده وتقوم هذه الدالة بتكرار هذا البرنامج ودائماً تكتب هذه الدالة بعد void setup
```

مثال:

Void loop()

{

نكتب هنا البرنامج الذي نريد من الاردوينو تنفيذه ثم نغلق البرنامج بقوس

}

خامساً: الدالة (digital Write(nem,HIGH

Or

LOW

```
هذه الدالة مسؤلة عن أخراج جهد عالي أو منخفض للمشروع أما 5V or 0V مثال
```

Digital Write(13, HIGH)


سادساً: الدالة delay

```
تقوم هذه الدالة بعمل تعليق لتنفيذ البرنامج لفترة زمنية تقدر بالملي ثانية
```

مثال:

delay(1000);

مشروع رقم (۱) تشغیل دایود ضوئي




نستخدم في هذا المشروع مقاومة مقداره = ٥٥٠ اوم دايود ضوئي قطره ١٠ملى بالإضافة إلى بوردة آردوينو

كود البرمجة

```
Blink-2 | Arduino 1.6A
                                                         - B X
File Edit Sketch Tools Help
 Blink-2
 1 const byte ledpin = 7;
 3 void setup() (
   // initialize digital pin 7 as an output.
    pinMode (ledpin, OUTPUT);
 6 1
 8 void loop() {
9 digitalWrite(ledpin, HIGH); // turn the LED on
                             // wait for a second
10 delay (1000);
11 digitalWrite(ledpin, LOW); // turn the LED off
     delay (1000);
12
                                    // wait for a second
13 }
Done Saving
```

مشروع رقم (٢) أشارة المرور



كود البرمجة:

```
sketch_aug01a | Arduino 1.5.6-r2
File Edit Sketch Tools Help
  sketch_aug01a§
void setup ()
pinMode (13, OUTPUT);
pinMode (12,0UTPUT);
pinMode(11,0UTPUT);
void loop ()
digitalWrite(13,HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(13,LOW);
delay(10);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(12,LOW);
delay(10);
digitalWrite(11,HIGH);
4-1---(FDDD) -
Done uploading.
is 32,256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving
                                                                      H
2,039 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
                                                    Arduino Uno on COM12
```

تكملة الكود

```
digitalWrite|(11,HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(11,LOW);
delay(10);
}
```

الفحل الخامس عمية المرمجة الثاني

تكملة الدوال في البرمجة:


أولا: الدالة int

هذه الدالة تستخدم لتعريف متغير بقيمة معينة

مثال

Int nem=13;

تعريف أشارة الديجتال و أشارة انولوق:



اولا: أشارة (DIGITAL) الرقمية

هي اشارة يكون فرق الجهد فيها ثابة اما 5V في اعلى الاشارة ونرمز له في لغة البرمجة بي (HIGH) او يون 0V في اسفل الاشارة ونرمز له في لغة البرمجة بي (LOW)

ثانيا: اشارة (ANALOG) التماثلية

تعرف بانها أي فرق جهد غير ثابة يبداء من صفر وقابل للتغير دائما وليس له حدود قصوى معينة وتتراح هذه الاشارة في الاردوينو بين 5,4,3,2,1,0 وبالعكس 0,1,2,3,4,5

ويستخدم الدخل التماثلي مع الاشارات المتغيرة مثل فرق الجهد الناتج من المستشعرات (الحساسات)

analog Write ثانيا:الدالة

هي الدالت المسؤلة عن توليد خرج تماثلي analog output ويمكن تطبيقها على المخارج التي تدعم خاصية التعديل الرقمي المعتمد على عرض النبضة و هي المخارج التي تكتب بجانبها علامة (\sim) و هي المخارج

3,5,6,9,10,11

مثال:

Analog Write(pin,volue)

Pin هوه الطرف الذي يتم اخراج النبضات عليه

volue= قيمة عرض النبضة و تتراوح مابين ١ الى ٢٥٥


خاصية هذه الدالة:

هي خاصية تمكنك من انتاج فرق جهد على هيئة موجه قابله للتغير عن طريق اشارة رقمية وبذالك تستطيع ان تحول الاوامر الرقمية الى موجات تماثلية ويمكن استغلال تلك الخاصية في توليد جهد متغير قيمته بين صفر فولت وحتى ٥ فولت عن طريق استخدام قيم رقمية من صفر فولت الى ٢٥٥ فولت

ثالثا: الدالة for

}

تستخدم هذه الدالة لتكرار تنفيذ مجموعة من الأوامر



-في المثال السابق ابتدائنا من صفر حتى ٢٠٠ وفي كل مره يضيف واحد على الصفر ويخزن القيمة في المتغير (r) ثم يقوم بتطبيق جهد تماثلي بقيمة r على الدايود باستخدام الأمر (9,r) analogWrite إلى أن يصل إلى ٢٠٠

وهذا المثال يمكننا من مشاهدة الدايود الضوئي يبداء بالإضاءة بوميض خفيف ثم تزداد شدة الإضاءة تدريجيا كلما زادة قيمة r

علامات


معناها	العلامة
يساوي	==
لايساوي	!=
اكبر من	>
اقل من	<
اقل من او يساوي	<=
اكبر من او يساوي	>=

أشهر أنواع المتغيرات التي يكن استخدامها في الاردوينو:

مثال	وصفه	المتغير
byte number=44;	یتکون من أرقام صغیرة تتراوح بین صفر إلى ٢٥٥	Byte
float sensor=12,5;	يستخدم مع العداد التي تحتوي كسور	Float
int led=13;	تستخدم مع أي عدد صحيح من سالب ٣٢٧٦٨الى موجب ٣٢٧٦٨	Integers
char name =hello	يستخدم مع الحروف النصية أو الكلمات	Character
Long variable=234356093	تستخدم مع الأعداد الطويلة جدا	Long

```
رابعا: الدالة (if.....else)
تستخدم هذه الدالة لعمل مقارنة وجعل المتحكمه تفعل شيء ما اذا حدث شيء اخر محدد او تحقق هدف ما
                                                                                     مثال:
                                                                             If(b>120){
                                                              digital Write(5,HIGH);
                                                                                  }else{
                                                                    digital Wite(5,low
 في المثال السابق قلنا إذا كان (b) اكبر من ١٢٠ فانه ينفذ الشرط ويخرج من البرنامج والشرط هوا إضاءة
                          اللمبة أما إذا لم يتحقق الشرط فانه ينتقل الى الشرط الثاني وهو إغلاق اللمبة
                                                          خامسا: الدالة if / else if /else
                                                   تستخدم هذه الدالة إذا كان هناك أكثر من شرط
                                                                                      مثال
                                                                              If(x>120){
                                                              digital Write(5,HIGH);
                                                                        }else if(x>50){
                                                               digital Write(5,LOW);
                                                                                  }else{
                                                                 Digjal Wite(4,LOW);
                                                                                        }
```


مشروع رقم (٣)



كود البرمجة:

```
pwm1
const byte ledpin = 9;
4E void setup() {
s pinMode (ledpin, OUTPUT);
6 }
e⊟ void loop() {
9E for ( int i=0; i <= 255; i++) {
     analogWrite(ledpin, i);
      delay(10);
11
12
13
   for( int j=255; j >= 0; j--){
14日
     analogWrite(ledpin, j);
15
      delay(10);
16
17
18 }
```

مشروع رقم (٤)



كود البرمجة

```
File Edit Sketch Tools Help
 analog-read
 const byte ledpin=8;
 const byte buttonpin=2;
48 void setup() {
 pinMode (ledpin, OUTPUT);
   pinMode (buttonpin, INPUT);
7 }
8 void loop () {
9E if (digitalRead(buttonpin) == HIGH) {
       delay(25);
10
      digitalWrite(ledpin, HIGH);
11
12⊟
    } else {
      delay(25);
13
       digitalWrite(ledpin, LOW);
14
15
```

الفصل السادس الدخل والخرج التماثلي واستخدام المستشعرات

تعريف الدخل او الخرج التماثلي:

يعرف بانها أي فرق جهد غير ثابة يبداء من صفر وقابل للتغير دائما وليس له حدود قصوى معينة وتتراح هذه الاشارة في الاردوينو بين 5,4,3,2,1,0 وبالعكس 0,1,2,3,4,5

ويستخدم الدخل التماثلي مع الاشارات المتغيرة مثل فرق الجهد الناتج من المستشعرات (الحساسات)

ويكن استغلال تلك الظاهرة في قياس أي عامل بيئي معين باستخدام مستشعرات مناسبة (حساسات) والتي تقيس ذلك العامل البيئي وتحوله الى اشارة كهربائية تماثلية قابلة للقياس

مثل: الحرارة الرطوبة-المسافة القدره العزم التسارع

و تحتوي Arduino uno على ٦ مداخل تستطيع قياس مقدار الجهد الكهربائي المتغير وهي مرقمة

من A0 و حتى A5



التعريف ببعض أنواع الحساسات:


حساس الضوء: تصنع المقاومة الضوئية عادة من نوع خاص من السيلكون المعالج ويعتبر السيلكون المعالج مادة شبه موصله للكهرباء ويتأثر مدى توصيلته للكهرباء بالضوء

حساس الحرارة من النوع (LMP36,TMP35,LM35)

هوا عبارة عن ترانزيستور خاص يتأثر بالحرارة ويعطي تغير في الجهد الكهربائي (الفولت)متناسب مع تغير في درجة الحرارة

حساس الموجات الفوق صوتية (المسافة)

هو يستخدم سرعة الصوت لقياس المسافة بينه وبين الهدف حيث يحتوي على منفذين من الجانب الأمامي له أحداهما لإرسال الموجات الصوتية والأخر يستقبل انعكاس هذه الموجات بعد اصطدامها بالجسم



Types	Pin Symbol	Pin Function Description		0007	- b
HC-SR04	VCC	5V power supply		HC-SR04	
	Trig	Trigger pin			
	Echo	Receive pin			
	GND	Power ground		y t t g	

بعض الدوال المهمة في هذا الفصل:

أولا: الدالة (digital Read()

هي الدالة المسؤولة عن قراءة القيم الموجودة على احدى الاطراف الرقمية سواء كانت low او HIGH مثال:

If(digital Read(5)—LOWW){

Digital Read(8,HIGH);

}

معناها أذا كانت القيمة منخفضة في البن ٥ فاكتب القيمة مرتفعة في البن ٨

ثانيا: الدالة (analog Read(pin number

تقوم هذه الدالة بقراءة فرق الجهد بصورة تماثلية وتقوم بتحويل الإشارة التماثلية إلى رقمية من صفر إلى ١٠٢٤ وتسمي هذه العملية باسم تحويل الإشارة من تماثلية إلى رقمية

ثالثا: الدالة delay microseconds

تستخدم لتعليق البرنامج لزمن محدد يقدر بالميكروثانية

مثال


delay microseconds(50);

رابعا: الدالة (pulseln()

تستخدم هذه الدالة لقياس زمن عرض النبضة

في الموجة تكون الاشارة صفر زمن معين ثم تزداد حتى تصبح فولت تستمر فترة زمنية ثم تصبح منخفضة ولحساب هذه الفترة الزمنية نستخدم الامر ()pulseln

مثال:



خامسا: الدالة (analog Reference

تستخدم لتحديد الجهد المرجعي الخاص بالمدخلات التماثلية

مثال

analog Reference(type)



انواع (type)


DEFAULT: وهي القيمة الافتراضية ٥فولت للبورد التي تعمل على جهد ٥فولت او 3,3فولت للبورد

INTERNAL: يتم تحديد الجهد المرجعي فيها ب ١,١ فولت

EXTERNAI: يتم استخدامه جهد خارجي يتراوح بين صفر الى ٥ فولت على الطرف AREF الموجود على بوردة الاردوينو اونو من خلال مقاومة تكون في حدود ٥ كيلو اوم

التغذية الخارجية:"


لتغذية بوردة الاردوينو من مصدر تيار بطارية نستخدم الدائرة التالية لتغذية:




ومكوناتها:

۱- منظم جهد (voltage vegulator)

يستخدم لتقليل الجهد الكهربائي و تثبيته عند جهد محدد ونستخدم المنظم رقم 7805 للحصول على جهد ثابة يساوي 5فولت ويجب ان يكون الدخل للمنظم 7,5فولت او اعلى بقليل




صورة الدائرة:




توصل معها مكثفات قيمتها ١٠٠ ميكرو فاردا وهي مهمة لإزالة التشويش


الموحد:

يعمل على مرور التيار في اتجاه واحد ويمنع مروره في الاتجاه الاخر وسوف نستخدم في هذه الدائرة الموحد نوع IN4001



مشروع رقم (٥)





نأخذ طرف ECHOمن الحساس ونوصله بي رقم 8 في البورد

نأخذ طرف Trigمن الحساس ونوصله بي رقم ۷ في البورد

كود البرمجة:


```
9 const byte Trigger = 7; // Trigger pin
10 const byte ECHO = 8;
                             // Echo pin
11
12 float distance;
                             // distance between the sensor and th
unsigned long period;
                            // period used to calculate distance
14
15 void setup() {
    pinMode (ECHO, INPUT);
    pinMode(Trigger, OUTPUT);
    Serial.begin (9600);
18
19 }
20
21 void loop() {
    digitalWrite (Trigger, LOW); //Set trigger pin low
    delayMicroseconds(3);  //Let signal settle
23
```

```
// transmit at least 10us high level pulse to the Trigger pin
    digitalWrite (Trigger, HIGH);
26
    delayMicroseconds (10);
27
    digitalWrite (Trigger, LOW);
28
29
     // wait to capture the rising edge output by echo port
30
    period = pulseIn(ECHO, HIGH);
31
32
    //Calculate the distance (cm)
33
    // distance = [period / (10<sup>6</sup> * 2)] * [340 * 100]
    distance = float (period) / 58.8;
35
    //Send the distance to the computer using Serial protocol
    Serial.println(distance);
37
38
    // Delay 60ms before next reading.
39
    delay(60);
40
```

بعد أنزال البرنامج على بوردة الاردوينو ننقر على علامة المكبر الذي في يمين البرنامج لاستقبال المعطيات من الحساس



مشروع رقم (٦)



كود البرمجة:

```
temp-2§
1 const byte SENSOR = 0;
2 float voltage, degree;
4□ void setup() {
    analogReference (INTERNAL);
    Serial.begin (9600);
7 }
8
90 void loop() {
    voltage = analogRead(SENSOR);
    voltage = voltage * 1100 / 1024;
11
    degree = voltage / 10;
12
13
    Serial.println(degree);
14
15
    delay(1000);
16
```

بد انزال البرنامج للمتحكم وبعد النقر على أشارة المكبر تظهر هذه النافذ


```
COM3 (Arduino Uno)


Send

34.16
33.95
34.16
34.05
33.95
34.16
34.27
34.16
34.27
34.16
34.27
34.38
34.27
```

مشروع رقم (٧)

دائرة انذار الصوت





كود البرمجة:

```
ultrasonic-4
1 // ==
              : Ultrasonic Distance Sensor
2 // Title
3 // Author : Eng. Mohamed Sayed Yousef - Mansoura, Egypt
4 //
                 https://www.facebook.com/mohamedyousef.net
5 // Date : 28/6/2015
 6 // Hardware : Arduino Uno v3 + HC-SR04 Ultrasonic Sensor
 7 // ==
9 const byte BUZZER = 0; // Buzzer pin
10 const byte Trigger = 7 * // Trigger pin
11 const byte ECHO = 8;
                             // Echo pin
12
byte limitRang = 10;  // limit range (cm)
14
15 float distance;
                               // distance between the sensor and the objec
unsigned long period; // period used to calculate distance
```

```
18 void setup() {
19 pinMode (BUZZER, OUTPUT);
20 pinMode (ECHO, INPUT);
pinMode (Trigger, OUTPUT);
22 }
23
24 T void loop () {
digitalWrite(Trigger, LOW); //Set trigger pin low
                                //Let signal settle
   delayMicroseconds(3);
26
27
  // transmit at least 10us high level pulse to the Trigger pin
28
  digitalWrite(Trigger, HIGH);
  delayMicroseconds (10);
31 digitalWrite(Trigger, LOW);
```

```
ultrasonic-4
30
     delayMicroseconds (10);
    digitalWrite(Trigger, LOW);
31
    // wait to capture the rising edge output by echo port
33
     period = pulseIn(ECHO, HIGH);
34
35
     distance = float(period) / 58.8; //Calculate the distance (cm)
36
37
38□
    if (distance <= limitRang) {
     digitalWrite (BUZZER, HIGH);
39
40日
    } else {
     digitalWrite (BUZZER, LOW);
41
42
43
     // Delay 60ms before next reading.
44
45 delay(60);
```

الغدل السابع

أولاً: المحرك السيرفو:

هو عبارة عن محرك يمكن اعطاء الامر له ليدور بعدد محدد من الدرجات من صفر الى ١٨٠ درجة في الانواع القياسية يخرج من المحرك السيرفو اربع اطراف

اللون الاسود: دائماً يكون السالب

اللون الاحمر: دائماً يكون موجب

أي لون اخر:يكون المسئول عن الاوامر

ثانياً: محرك الديسى (DC Motor)

يوجد في العديد من الاجهزة مثل مشغل الاسطوانات المدمجة و في اجهزة الحاسب وفي الالعاب

حيث عند وضع جهد كهربائي مستمر على طرفيه يدور بصفة مستمرة ويوجد منه العديد من الاحجام ويمكن التحكم في سرعة عن طريق الجهد الكهربائي المستخدم للتشغيل

ويتم عكس اتجاه الماتور عن طريق عكس اتجاه التيار الكهربائي

الدوال المهمة في هذا الفصل:

يوجد في لغة الاردوينوا مكتبة خاصة بالماتور السيرفو ولفتح هذه المكتبة وادخال الاوامر لها

نستعمل الدالة التالية

#include <Servo.h>

ونستخدم للتعريف بالماتور الدالة التالية

Servo(nem)

مثال:

Servo mator

attach() الدالة

تستخدم هذه الدالة لتحديد طرف البن في البورده المسؤل او المستخدم للتحكم في موتور السيرفو

مثال/

attach(9) اسم


Motor.attach(9);

write() الدالة

تستخدم لتحديد زاوية دورات الموتور السيرفو و تاخذ قيمة رقمية من صفر الى ١٨٠درجة مثال /


Motor.write(90)

مشروع رقم (٨)



كود البرمجة:

مشروع رقم (٩)



كود البرمجة:

```
9 #include <Servo.h> // include liberary
10 Servo motor;
                         // create object
11
12 // Hardware
  const byte MOTOR PIN = 8;
13
14 const byte R_SENSOR_PIN = 0;
15 const byte L_SENSOR_PIN = 1;
16
17 const int CENTER = 90;
18 const int RIGHT = 180 ;
  const int LEFT = 0;
19
20
  int r_sensor_val, l_sensor_val, difference;
21
22
```

```
servo
23 int absolute(int value) {
24日
     if(value < 0){
       value = value * (-1);
25
26
27
    return value;
28
   }
29
30 T void setup() {
    motor.attach (MOTOR PIN);
31
    motor.write(CENTER);
32
    delay(500);
33
34
```

```
35
36 void loop() {
    r sensor val = analogRead(R SENSOR PIN);
    1_sensor_val = analogRead(L_SENSOR_PIN);
38
39
    difference = r_sensor_val - 1_sensor_val;
40
    difference = absolute(difference);
41
42
43日
    if(difference <= 150){
     motor.write(CENTER);
44
    }else if(r sensor val > 1 sensor val){
45B
     motor.write(RIGHT);
46
47B
     }else if (r_sensor_val < l_sensor_val) {</pre>
       motor.write(LEFT);
48
49
    delay(500);
50
```

المراجع

-المصادر التعليمية التي اعتمدة عليها في كتابة المحتوى

- http://electronics010.blogspot.com/p/blog-page_6.html

موقع الدوائر الالكترونية-كورس الاردوينو للمهندس مجد يوسف

- https://www.youtube.com/watch?v=BE1IHRiXHPE

دورة آردوينو

- https://www.youtube.com/watch?v=Gcs495wE_sl

طريقة قياس المسافة باستخدام الموجات فوق الصوتية

-http://www.qariya.info/electronics/ موقع القرية الالكترونية

مراجع اخرى كتب

- اردوينو ببساطة للمهندس /عبدالله على عبدالله