

دانشکده مهندسی برق

ترم پاییز ۴۰۲۲

درس: سیستمهای تصویربرداری کارکردی مغز

استاد: دکتر علی خادم

تهیه کننده : رامین توکلی

شماره دانشجویی: ۹۹۲۵۰۶۳

تمرین سری اول

موضوع: -

موعد تحویل: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



فهرست

٣	سوال۱) در خصوص ثبت یک دیتای EEG:
٩	سوال ۲) در خصوص پتانسیلهای وابسته به رویداد:
18	سوال۳) PCAو ICA دو نمونه از ابزارهای حذف آرتیفکت می باشند:
۲٠	سوال ۴) نحوه عملکرد SQUID در سنسورهای MEG:

سوال ۱) در خصوص ثبت یک دیتای EEG:

الف) وظيفه هر يك از الكترودهاي Ground و Reference را شرح دهيد.

تقریباً در تمام فرایند ثبت الکتروانسفالوگرافی (EEG)، دو الکترود کمکی علاوه بر الکترودهایی که برای ثبت پتانسیل الکتریکی استفاده میشوند وجود دارد: الکترود زمین ٔ و الکترود مرجع ً.

در ثبت یک دیتای EEG هر دو الکترود زمین و مرجع چند وظیفه مهم دارند:

الکترود زمین یک نقطه مرجع مشترک برای تمام الکترودهای دیگر ایجاد می کند. معمولا به محلی از بدن که از نظر الکتریکی خنثی است مانند لاله گوش یا پوست سر متصل می شود. الکترود زمین با ارائه یک مرجع پایدار که فعالیت الکتریکی اندازه گیری شده توسط الکترودهای دیگر را می توان با آن مقایسه کرد، به تثبیت ضبط که فعالیت الکتریکی اندازه گیری شده توسط الکترودهای دیگر تا استفاده می شود. این به حداقل رساندن نویز EEG کمک می کند. در واقع الکترود زمین برای رد حالت مشترک استفاده می شود. این به حداقل رساندن نویز از منابع خارجی یا جلوگیری از تداخل نویز خط برق کمک می کند و تضمین می کند که سیگنال های ثبت شده EEG نمایش دقیقی از فعالیت مغز باشند.

برای ثبت سیگنال های خوب و تمیز EEG در محدوده میکروولت باید تا حد امکان نویز را حذف کنید. از آنجایی که ولتاژها به عنوان اختلاف پتانسیل ثبت می شوند، برای دیدن هر ولتاژی به حداقل دو الکترود نیاز دارید. یک سنسور مرجع و یک سنسور سیگنال. اما برای بدست آوردن این داده ها نیازی به زمین ندارید! شما می توانید به سادگی EEG را تنها با یک سیگنال و یک مرجع ثبت کنید، اما بسیار نویز خواهد داشت. در ضبط EEG با یک سیگنال، مرجع و زمین، دو تفریق بصورت زیر انجام می دهید:

- (REF + noise) (GND + noise) = REF GND
- 7. SIGNAL REF

تفریق شماره یک سیگنال حالت مشترک را حذف می کند. بدن انسان مانند یک آنتن است و می تواند نویز محیط را دریافت کند. این مقدار از سیگنال مرجع کم می شود تا یک مرجع پایه تمیز ارائه شود.

تفریق شماره دو سیگنال پتانسیل زیستی ما یا همان سیگنالی که از الکترودهای اصلی دریافت می شود را در برابر این سیگنال مرجع پایه تمیز ارائه می دهد.

¹ Ground

² Reference

³ common mode rejection ratio (CMRR)




اگر فقط SIGNAL - GND را ثبت کنید، اختلاف پتانسیلی خواهید داشت که علاوه بر سیگنال عصبی مورد نظر شامل نویز محدوده میکروولت – ولت نیز می شود. این بدان معناست که نسبت سیگنال به نویز ابسیار کم خواهد بود. الکترود مرجع یک مرجع الکتریکی پایدار را فراهم می کند که سیگنال های EEG از الکترودهای دیگر با آن اندازه گیری می شود. برخلاف الکترود زمین که یک مرجع مشتر ک برای همه الکترودها ایجاد می کند، الکترود مرجع برای هر الکترود ضبط کننده خاص است.

الکترود مرجع، سیگنال های EEG را می توان نسبت به یک خط پایه پایدار ثبت کرد و دقت و قابلیت اطمینان داده های ثبت شده را افزایش داد.

نسبت رد حالت مشترک۲:

این نسبت، توانایی تقویت کننده تفاضلی برای حذف یا تضعیف ولتاژ حالت مشترک (یعنی ولتاژی که برای ورودیهای مثبت و منفی تقویت کننده ثابت است)، در حالی که ولتاژ حالت دیفرانسیل را تقویت می کند (به عنوان مثال، اختلاف ولتاژ بین ورودی های مثبت و منفی) (شکل ۱). به عنوان مثال، با تقویت کننده EEG عنوان مثال، به توانایی تقویت سیگنال الکتروانسفالوگرام (که به عنوان اختلاف ولتاژ بین الکترود n ام و الکترود مرجع اندازه گیری می شود اشاره دارد، در حالی که مصنوعاتی مانند نویز e (e (e (e (e)) که مصنوعاتی مانند نویز e (e)



شکل ۱-۱ نمونهای ساده شده از عملکرد ثبت EEG

¹ Signal to Noise Ratio(SNR)

² Common Mode Rejection Ratio (CMRR)

³ differential amplifier

⁴ common-mode voltage (VCM)

⁵ differential mode voltage (VDM)



هرچه CMRR بالاتر باشد، عملکرد تقویت کننده بهتر است، زیرا می تواند سیگنال های حالت مشترک (آنهایی که ناخواسته) را با یک فاکتور بالاتر کاهش دهد.

ب) یک رفرنس ایده آل برای ثبت EEG چه ویژگی هایی باید داشته باشید؟

یک مرجع ایده آل برای ثبت EEG باید دارای چندین ویژگی باشد تا اندازه گیری دقیق و قابل اعتماد فعالیت مغز را تضمین کند. این ویژگی ها عبارتند از:

- پایداری: الکترود مرجع باید پتانسیل الکتریکی پایدار و ثابتی را در طول زمان ثبت سیگنال حفظ کند. هر گونه نوسان در پتانسیل الکترود مرجع می تواند منجر به تفسیر اشتباه سیگنال های EEG شود.
- امپدانس کم: الکترود مرجع باید دارای امپدانس کم باشد تا نویز و تداخل در سیگنال های EEG را به حداقل برساند. امپدانس بالا می تواند منجر به اعوجاج سیگنال و نسبت سیگنال به نویز ضعیف شود.
- زیست سازگاری۱: ماده الکترود مرجع باید زیست سازگار باشد تا از هرگونه واکنش نامطلوب یا ناراحتی در تماس با پوست سر یا پوست جلوگیری کند. معمولاً از مواد غیر تحریک کننده مانند طلا، نقره / کلرید نقره یا قلع استفاده می شود.
- غیر قابل پلاریزه شدن ۲: در حالت ایده آل، الکترود مرجع باید غیرقابل پلاریزه شدن باشد تا از آرتیفکت های پلاریزاسیون که می توانند سیگنال های EEG را تحریف کنند، جلوگیری شود. معمولاً موادی مانند نقره/کلرید نقره به دلیل خاصیت غیرقطبی شدنشان استفاده می شود.
- موقعیت مکانی ۳: الکترود مرجع باید در مکانی قرار گیرد که آلودگی ناشی از فعالیت عضلانی و سایر منابع غیر مغزی فعالیت الکتریکی را به حداقل برساند. مکانهای مرجع رایج شامل فرآیندهای ماستوئید، کالههای گوش یا مرجع متوسط (میانگین ریاضی همه سیگنالهای الکترود) است.
- دسترسی: الکترود مرجع باید به راحتی برای قرار دادن و برداشتن بدون ایجاد ناراحتی یا اختلال در تنظیم ضبط EEG قابل دسترسی باشد.

¹ Biocompatibility

² Non-polarizable

³ Spatial Location

⁴ mastoid



• سازگاری: الکترود مرجع باید با تجهیزات ضبط EEG و الکترودهای مورد استفاده در راه اندازی سازگار باشد تا از عملکرد مناسب و اندازه گیری های دقیق اطمینان حاصل شود.

با رعایت این ویژگیها، یک الکترود مرجع ایده آل می تواند به اطمینان از ثبت دقیق و قابل اعتماد EEG ، تسهیل تفسیر فعالیت مغز و امکان تجزیه و تحلیل معنی دار دادههای EEG کمک کند.

ج) منظور از الکترود خشک و تر چیست؟ یک مورد از عیب الکترود خشک نسبت به تر و یک مورد از برتری آن را ذکر کنید.

الکترودهای خشک: الکترودهای خشک برای برقراری تماس با پوست سر نیازی به الکترولیت یا ژل رسانای اضافی ندارند. آنها اغلب از مواد یا طرح هایی استفاده می کنند که رسانایی را افزایش می دهند، مانند پوشش های تخصصی یا بافت های سطح. الکترودهای خشک راحت هستند زیرا نیاز به ژل های نامرتب را از بین می برند و به راحتی اعمال می شوند. با این حال، آنها معمولاً امپدانس بالاتری در مقایسه با الکترودهای مرطوب دارند که می تواند منجر به کیفیت سیگنال پایین تر و افزایش حساسیت به نویز شود.

الکترودهای مرطوب: الکترودهای مرطوب نیاز به استفاده از ژل رسانا یا محلول نمکی برای بهبود رسانایی و کاهش امپدانس در پیوند یا رابط الکترود-پوست دارند. ژل رسانا به ایجاد مسیری با مقاومت کم برای سیگنال های الکتریکی بین الکترود و پوست سر کمک می کند و در نتیجه کیفیت سیگنال بهتر و نویز کاهش می یابد.

یکی از معایب الکترودهای خشک امپدانس بالاتر آنهاست که می تواند منجر به کاهش کیفیت سیگنال و افزایش حساسیت به نویز شود. امپدانس بالاتر می تواند منجر به کاهش نسبت سیگنال به نویز شود و تشخیص و تجزیه و تحلیل دقیق الگوهای فعالیت ظریف مغز را چالش برانگیزتر می کند.

همچنین یکی از مزایای الکترودهای خشک راحتی و سهولت استفاده از آنها است. الکترودهای خشک نیاز به ژلهای رسانای نامرتب را از بین میبرند، و آنها را برای کاربردهایی که کاربرد سریع و بدون دردسر الکترود مورد نظر هستند، مانند دستگاههای EEG قابل حمل یا سیستمهای کو پوشیدنی مصرف کننده، مناسبتر و کاربرپسندتر میسازد.



به طور خلاصه، در حالی که الکترودهای خشک راحتی و سهولت استفاده را ارائه می دهند، ممکن است از امپدانس بالاتر و کیفیت سیگنال پایین تر در مقایسه با الکترودهای مرطوب رنج ببرند. با این حال، پیشرفتهای مداوم در فناوری الکترود خشک با هدف بهبود عملکرد آنها و رقابتی تر کردن آنها با الکترودهای مرطوب از نظر کیفیت سیگنال، انجام می شود.

د) سه روش و یا الگوریتم مقابله با نویز برق شهر به غیر از فیلتر در حوزه فرکانس را معرفی کنید و توضیح دهید.

مقابله با نویز برق شهری در سیگنال های EEG برای به دست آوردن داده های دقیق و قابل اعتماد بسیار مهم است. علاوه بر فیلتر حوزه فرکانس، چندین روش و الگوریتم می تواند به کاهش این نوع نویز کمک کند. در اینجا سه روش از این قبیل وجود دارد:

تجزیه و تحلیل اجزای مستقل ۱:

این روش یک تکنیک پردازش سیگنال است که برای جداسازی سیگنال چند متغیره به اجزای مستقل و افزودنی استفاده می شود. این به ویژه برای جداسازی سیگنال های EEG از منابع نویز، از جمله نویز برق شهری مفید است. این روش با شناسایی اجزای آماری مستقل در سیگنال مختلط کار می کند. با اعمال ICA بر روی دادههای EEG، می توان اجزای نویز، مانند موارد مربوط به تداخل برق شهری، را از سیگنالهای فعالیت مغز شناسایی و جدا کرد.

بازسازی زیرفضای مصنوع ۲:

یک روش مبتنی بر داده برای حذف آرتیفکت از سیگنال های EEG ، از جمله موارد ناشی از نویز برق شهری است. با شناسایی بخشهایی از سیگنال EEG آلوده به آرتیفکت، از جمله نویز برق شهری، و بازسازی این بخشها با استفاده از رویکرد زیرفضا کار می کند. از تجزیه و تحلیل اجزای اصلی برای شناسایی زیرفضای مصنوع استفاده می کند و بخش های آلوده را با داده های بازسازی شده جایگزین می کند.

¹ Independent Component Analysis (ICA)

² Artifact Subspace Reconstruction (ASR)

³ principal component analysis (PCA)



تطبيق و حذف الگو١:

تطبیق الگو شامل ایجاد الگویی است که ویژگیهای نویز برق شهری را بر اساس بخشهای نمونه از دادههای خوت تطبیق الگو شامل ایجاد الگو، می توان از آن برای شناسایی و حذف الگوهای نویز مشابه از کل مجموعه داده EEG استفاده کرد. تکنیکهای تطبیق الگو ممکن است از معیارهای شباهت مختلفی مانند همبستگی متقابل یا فاصله اقلیدسی برای شناسایی نمونههایی از نویز برق شهری در سیگنالهای EEG استفاده کنند.پس از شناسایی بخشهای نویز، می توان آنها را حذف کرد یا با مقادیر درون یابی جایگزین کرد تا تأثیر آنها بر تحلیلهای بعدی به حداقل برسد.

ه) یک مزیت ثبت EEG رزولوشن زمانی بالای آن است، توضیح دهید که این توانایی در بررسی عملکرد مغز چه مزیتی را برای محققین فراهم میکند.

وضوح بالای ضبط EEG چندین مزیت را برای محققان در بررسی عملکرد مغز ارائه می دهد:

پویایی زمانی فعالیت مغز^۲: EEG اندازه گیریهای زمان واقعی یا تقریباً واقعی فعالیت مغز را با دقت در سطح میلی ثانیه ارائه میدهد. این محققان را قادر میسازد تا پویایی زمانی فرآیندهای عصبی مانند زمانبندی رویدادهای عصبی، توالی فعالسازی مغز و پویایی فرآیندهای شناختی را بررسی کنند. به عنوان مثال، محققان میتوانند زمان دقیق پاسخهای عصبی به محرکهای حسی یا وظایف شناختی را مطالعه کنند، و توالی سریع رویدادهای عصبی را که در فرآیندهای مختلف ذهنی نهفتهاند، آشکار کنند.

پتانسیل های مرتبط با رویداد^۳: پتانسیل مرتبط با رویداد (ERP) پاسخ اندازه گیری شده مغز است که نتیجه مستقیم یک رویداد حسی، شناختی یا حرکتی خاص است. به طور رسمی تر، هر گونه پاسخ کلیشهای الکتروفیزیولوژیکی به یک محرک است. مطالعه مغز به این روش ابزاری غیرتهاجمی برای ارزیابی عملکرد مغز فراهم می کند.

EEG به محققان اجازه می دهد تا پتانسیل های مرتبط با رویداد را که پاسخ های عصبی قفل شده با زمان هستند که توسط رویدادها یا محرک های خاص برانگیخته می شوند، ثبت کنند. وضوح بالای EEG برای تشخیص تغییرات ظریف در شکل موج ERP که در چند میلی ثانیه پس از شروع محرک رخ می دهد، بسیار مهم است و بینش هایی را در مورد زمان بندی و مکانیسم های عصبی پردازش شناختی ارائه می دهد.

¹ Template Matching and Removal

² Temporal Dynamics of Brain Activity

³ Event-Related Potentials (ERPs)




سوال ۲) در خصوص پتانسیلهای وابسته به رویداد:

الف) برای ثبت دیتای EEG و بدست آوردنERP به جز الکترودهای مرجع و زمین، حداقل به چند الکترود نیاز است؟

برای ثبت داده های EEG و به دست آوردن پتانسیل های مرتبط با رویداد، معمولاً به چیزی بیش از الکترودهای مورد مرجع و زمین نیاز دارید تا توزیع فضایی فعالیت مغز را ثبت کنید. در حالی که تعداد دقیق الکترودهای مورد استفاده می تواند بسته به تنظیمات آزمایشی و اهداف تحقیقاتی متفاوت باشد، یک پیکربندی معمول استفاده از حداقل ۳۲ الکترود است. این تنظیمات به عنوان یک سیستم EEG سی و دو کاناله شناخته می شود.

٣٦ الکترود معمولاً بر اساس سیستم های استاندارد بین المللی قرار دادن الکترود مانند سیستم ٣٥- ٣٥ که در تصویر ٣٥- 8 هم نحوه قرار گیری الکترود ها مشخص است یا سیستم 80- 8 در سراسر پوست سر توزیع می شوند. این سیستم ها دستورالعمل هایی را برای قرار دادن الکترود بر اساس نشانه های آناتومیکی خاص روی پوست سر ارائه می دهند.



شکل۲-۱ نمونه ای از سیستم ۱۰/۲۰ الکتروانسفلوگرافی



ب) حداقل تعداد ترایال لازم برای بدست آوردن ERP بر اساس چه عواملی تعیین میشود؟ (۲مورد)

حداقل تعداد آزمایش های لازم برای به دست آوردن پتانسیل های مرتبط با رویداد ا توسط عوامل متعددی از جمله ملاحظات آماری و ویژگی های خاص شکل موج ERP تعیین می شود:

نسبت سیگنال به نویز۲:

نسبت سیگنال به نویز شکل موج ERP نقش مهمی در تعیین حداقل تعداد آزمایش های مورد نیاز دارد. SNR بالاتر نشان میدهد که سیگنال ERP از نویز پسزمینه متمایزتر است و تشخیص آن را با آزمایشهای کمتر آسان تر میکند.

در مواردی که SNR بالا است، مانند ERP های قوی و آسان، محققان ممکن است برای به دست آوردن شکل موج ERP قابل اعتماد به آزمایشات کمتری نیاز داشته باشند. به عنوان مثال، محققان ممکن است با حداقل ۲۰ الی ۳۰ آزمایش برای ERP های تعریف شده، به SNR کافی دست یابند.

با این حال، اگر SNR پایین باشد، محققان ممکن است به تعداد بیشتری آزمایش برای تشخیص سیگنال SNR از نویز نیاز داشته باشند. در چنین مواردی، محققین ممکن است ۵۰ تا ۱۰۰ آزمایش یا بیشتر را برای دستیابی به اندازه گیریهای قابل اعتماد ERP هدف قرار دهند.

قدرت آماری۳:

قدرت آماری احتمال یافتن صحیح یک نتیجه یا تفاوت واقعی در یک مطالعه است. قدرت بالا به معنای شانس بیشتر برای تشخیص نتایج واقعی است، در حالی که قدرت کم خطر از دست دادن یافته های واقعی را افزایش می دهد. حداقل تعداد آزمایشهای مورد نیاز نیز تحت تأثیر قدرت آماری مورد نظر تجزیه و تحلیل ERP است. قدرت آماری به احتمال تشخیص یک نتیجه یا هدف واقعی (به عنوان مثال، تفاوت ERP بین شرایط) در زمانی که وجود دارد اشاره دارد.

¹ Event-Related Potential (ERP)

² SNR

³ Statistical power



معمولاً تعداد بیشتری آزمایش برای دستیابی به قدرت آماری بالاتر، به ویژه برای تشخیص اثرات ERP کوچکتر یا انجام تجزیه و تحلیل های پیچیده مورد نیاز است.

ج) منظور از مولفههای ابتدایی و یا زود هنگام در ERP چیست، منشا آن را ذکر کنید و معمولا در چه بازه زمانی پس از تحریک ایجاد میشوند؟ (امتیازی)

مولفههای ابتدایی در پتانسیل های مرتبط با رویداد (ERPs) اولین پاسخ های مغز به یک محرک هستند که در عرض میلی ثانیه پس از ارائه محرک رخ می دهند. این مولفههای اولیه شامل P1 و P1 هستند. این مولفهها نشان دهنده پردازشهای حسی ابتدایی مانند تشخیص محرک های دیداری، شنیداری یا لامسه هستند. آنها به محققان کمک می کنند بفهمند مغز چگونه در ابتدا به اطلاعات حسی دریافتی پاسخ می دهد.

پس در واقع مولفه های ابتدایی در پتانسیل های مرتبط با رویداد (ERP) به اولین انحرافات یا پیک های مشاهده شده در شکل موج EEG پس از ارائه یک محرک اشاره دارد. این اجزا معمولاً در چند صد میلی ثانیه اول پس از شروع محرک رخ می دهند و با پردازش حسی و ادراکی اولیه محرک مرتبط هستند.

P1: مقداری مثبت دارد و حدود ۵۰-۱۰۰ میلی ثانیه پس از شروع محرک رخ می دهد. این در درجه اول در قشر بینایی تولید می شود و پردازش بصری اولیه، از جمله تشخیص و رمزگذاری اولیه محرک های بینایی را منعکس می کند.

N1: مقداری منفی دارد و حدود ۱۰۰-۲۰۰ میلی ثانیه پس از شروع محرک رخ می دهد. تصور می شود که از قشرهای حسی مختلف (مانند شنوایی، حسی، بصری) سرچشمه می گیرد و با تشخیص و تمایز محرک های حسی مرتبط است.


P2: مقداری مثبت دارد و حدود ۱۵۰-۲۵۰ میلی ثانیه پس از شروع محرک رخ می دهد. اعتقاد بر این است که پردازش حسی درجه بالاتر را منعکس می کند و ممکن است در تعدیل توجه ورودی های حسی نقش داشته باشد.



د) فعالیت تالامیک چیست و در چه بازه زمانیای شکل میگیرد؟ (امتیازی)

تالاموس چیست؟

تالاموس یا نهنج شما یک ساختار تخم مرغی شکل همانند تصویر ۲-۲ در وسط مغز شما است. به عنوان ایستگاه تقویت و پردازش تمام اطلاعات موتور (حرکت) و حسی - شنوایی، چشایی، بینایی و لامسه (اما نه بویایی) - از بدن شما به مغز شما شناخته می شود. مانند یک رله یا ایستگاه قطار، تمام اطلاعات باید ابتدا از تالاموس شما عبور کند و سپس برای پردازش و تفسیر بیشتر به سمت مقصد در قشر مغز (خارجی ترین لایه مغز شما) هدایت شود یا به مقصد هدایت شود.



شکل۲-۲ تالاموس و اجزای مختلف آن محل قرار گیری آن

فعالیت تالاموس به فعالیت عصبی در تالاموس، یک مرکز مهم تقویت در مغز که اطلاعات حسی را پردازش می کند اشاره دارد. این فعالیت در انتقال سیگنالهای حسی از اندامهای حسی محیطی (مانند چشمها، گوشها و پوست) به قشر مغز، جایی که پردازش درجه بالاتری رخ می دهد، نقش دارد.

¹ Thalamic activity



فعالیت تالاموس پس از دریافت محرک های حسی به سرعت شکل می گیرد. این نقش اساسی در تعدیل جریان اطلاعات حسی به قشر مغز ایفا می کند و به مراحل اولیه پردازش و ادراک حسی کمک می کند. این فعالیت برای شکل دادن به چگونگی درک و تفسیر ورودی های حسی توسط مغز بسیار مهم است.

فعالیت تالاموس که به تشکیل مولفههای اولیه ERP مانند P1 و P1 و P2 کمک می کند، معمولاً در ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی ثانیه اول پس از ارائه یک محرک حسی رخ می دهد. این اجزای اولیه ERP منعکس کننده پردازش اولیه اطلاعات حسی، از جمله تشخیص، تمایز، و رمزگذاری ادراکی اولیه هستند و تحت تأثیر فعالیت تالاموس قرار دارند. بنابراین، فعالیت تالاموس در شکل دهی زمان بندی و ویژگیهای این اجزای اولیه ERP، که در چند صد میلی ثانیه اول پس از شروع محرک مشهود است، نقش دارد.

ه) فعالیت کورتیکال ۱ در چه بازه زمانی پس از تحریک ایجاد میشوند؟

فعالیتهای قشری(کورتیکال) چیست؟

فعالیت قشر مغز به فرآیندهای الکتریکی و بیوشیمیایی اطلاق می شود که در قشر مغز^۲رخ می دهد، و لایه بیرونی مغز مسئول عملکردهای شناختی درجه بالاتر است. قشر مغز نقش اصلی را در ادراک حسی، کنترل حرکتی، پردازش زبان، شکل گیری حافظه و سایر فرآیندهای شناختی دیگر ایفا می کند.

فعالیت قشر مغز شامل شلیک نورون ها و ارتباط بین نواحی مختلف قشر از طریق شبکه های پیچیده نورون های به هم پیوسته است. این فعالیت را می توان با استفاده از تکنیک هایی مانند الکتروانسفالو گرافی،مگنتوآنسفالو گرافی، تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی و ثبت داخل جمجمه اندازه گیری کرد.

پس از شروع فعالیتهای قشر مغز، آنها به تکامل و تعامل در طول زمان ادامه می دهند و به مراحل مختلف پردازش حسی و شناختی کمک می کنند. دوره زمانی پس از شروع فعالیت های قشر مغز می تواند بسته به فرآیندهای شناختی خاص در گیر، پیچیدگی کار یا محرک و تفاوت های فردی در پردازش عصبی متفاوت باشد. با این حال، فعالیتهای قشر مغز می توانند برای صدها میلی ثانیه تا ثانیه یا حتی بیشتر، بسته به نیازهای شناختی مداوم و مدت زمان محرک یا کار در حال پردازش، ادامه داشته باشند.

در طول این دوره پس از محرک، فعالیتهای قشر مغز دستخوش تغییرات پویا میشوند، از جمله انتشار سیگنالهای عصبی در نواحی مختلف قشری، ادغام اطلاعات حسی، در گیر شدن فرآیندهای شناختی مرتبه بالاتر مانند توجه، حافظه، و تصمیم گیری، و تولید پاسخ های حرکتی یا خروجی های رفتاری. این دوره از فعالیت قشر

¹ Cortical

² Cerebral Cortex

³ Fire

⁴ FMRI




مغز شامل طیف وسیعی از عملیات شناختی، از پردازش حسی اولیه تا عملکردهای شناختی سطح بالاتر است، و نقش مهمی در شکل دادن به ادراک، شناخت و رفتار ما دارد.

و) سه مورد از مولفههای موجود در شکل موج ERP مرتبط با فعالیت شناختی مغز را به دلخواه ذکر کرده و دلیل نامگذاری هرکدام را ذکر کنید.

در اینجا سه مؤلفه در شکل موج ERP مربوط به فعالیت شناختی مغز و دلایل نامگذاری آنها آورده شده است:

N170: یک ولتاژ منفی است که حدود ۱۷۰ میلی ثانیه پس از ارائه محرک های بینایی، به ویژه چهره ها رخ می دهد. همانطور که مشاهده می شود در تصویر T-T ناحیه پس سری رنگ آبی دارد که نشان دهنده رخ داد این مولفه است. اغلب با رمزگذاری ساختاری و پردازش اولیه ویژگی های صورت همراه است. "N" نشان دهنده ولتاژ منفی است و "170" به تاخیر تقریبی مولفه اشاره دارد.




شكل ٢-٣ بررسي يك شكل موج ERP و مولفه N170

P300: یک ولتاژ مثبت است که حدود ۳۰۰ میلی ثانیه پس از ارائه محرک های نادر یا غیرمنتظره در یک الگوی عجیب و غریب رخ می دهد. با فرآیندهای شناختی مختلفی از جمله تخصیص توجه، به روز رسانی زمینه و تصمیم گیری مرتبط است. "P" یک ولتاژ مثبت را نشان می دهد و ۳۰۰ به تاخیر معمول مولفه اشاره دارد.



N400: یک ولتاژ منفی است که حدود ۴۰۰ میلی ثانیه پس از ارائه محرکهای معنی دار یا ناسازگار معنایی مانند کلمات یا جملات رخ می دهد. با پردازش معنای معنایی و ادغام اطلاعات ورودی با دانش ذخیره شده مرتبط است "N" .نشان دهنده قطبیت منفی است و "***" به تاخیر معمولی مولفه اشاره دارد.

نمونه مثالی از وجود تمامی مولفه ها را در تصویر ۲-۴ مشاهده می کنیم که در سه نمودار با رنگهای مختلف در نقطه شروع، پس از ضربه مغزی و زمان بازگشت به بازی وجود دارد.



شکل ۴-۲ شکل موج ERP و مولفههای مختلف در علائم حیاتی مغز پس از ضربه مغزی

این مولفه ها بر اساس قطبیت (مثبت یا منفی) و تأخیر تقریبی آنها (بر حسب میلی ثانیه) نسبت به شروع محرک نامگذاری می شوند. آنها به طور گسترده در علوم اعصاب شناختی مورد مطالعه قرار گرفته اند و به طور گسترده به عنوان نشانگر فرآیندهای شناختی خاص و عملکردهای مغز استفاده می شوند.



ز) یک مثال از کاربرد بالینی ERP را مثال زده و مختصرا توضیح دهید.

مثال دیگری از کاربرد بالینی پتانسیل های مرتبط با رویداد در ارزیابی اختلال نقص توجه ابیش فعالی ۲ یا همانADHD است.

در افراد مبتلا به ADHD، ممکن است مشکلاتی در حفظ توجه، مهار رفتارهای تکانشی و تنظیم فرآیندهای شناختی وجود داشته باشد. ERPها، به ویژه تغییرات منفی احتمالی و مولفه P300 ، میتوانند بینشهای ارزشمندی را در مورد مکانیسمهای عصبی زیربنای این اختلالات توجه و بیش فعالی ارائه دهند.

با تجزیه و تحلیل ERP، پزشکان می توانند به طور عینی عملکردهای توجه و شناختی در افراد مبتلا به ADHD را ارزیابی کنند و به تشخیص و برنامه ریزی درمان کمک کنند. ERPها اطلاعات ارزشمندی در مورد مکانیسم های عصبی اساسی ADHD ارائه می دهند و می توانند ارزیابی های رفتاری را برای هدایت مداخلاتی با هدف بهبود توجه، عملکرد اجرایی و عملکرد شناختی کلی در افراد مبتلا تکمیل کنند..

سوال ۳) PCA و ICA دو نمونه از ابزارهای حذف آرتیفکت می باشند:

الف) تفاوت این دو روش را با یک دیگر شرح دهید.

دو روش PCA و ICA چیست؟

PCA (تحلیل مولفه اصلی) و ICA (تحلیل مولفه مستقل) هر دو تکنیکهایی هستند که برای حذف مصنوعات ٔ در پردازش دادههای EEG استفاده می شوند.

¹ Clinical application

² Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

³ Contingent Negative Variation (CNV)

⁴ Principal Component Analysis

⁵ Independent Component Analysis

⁶ Artifact



PCA یک تکنیک تبدیل خطی است که برای کاهش ابعاد داده ها و در عین حال حفظ بیشتر تنوع موجود در مجموعه داده اصلی استفاده می شود.

مصنوعات موجود در دادههای EEG، مانند پلک زدن چشم، فعالیت ماهیچهای، و نویز الکتریکی، اغلب الگوهای زمانی یا مکانی مشخصی را نشان میدهند که میتوانند توسط مولفههای اصلی خاصی ثبت شوند. با شناسایی و حذف مولفههای مرتبط با مصنوعات، PCA می تواند به طور موثر داده های EEG را حذف نویز کند، نسبت سیگنال به نویز را افزایش داده و فعالیت عصبی اساسی را حفظ کند. هدف PCA یافتن مجموعه جدیدی از متغیرهای نامرتبط (مولفه های اصلی) است که ترکیبی خطی از متغیرهای اصلی هستند که بر اساس میزان واریانسی که توضیح می دهند مرتب شده اند.

PCA فرض نمی کند که اجزا از نظر آماری مستقل هستند.

ICA یک تکنیک محاسباتی است که برای جداسازی یک سیگنال چند متغیره به اجزای آماری مستقل استفاده می شود. یک سیگنال چند متغیره به ثبت همزمان فعالیت الکتریکی از چندین الکترود روی پوست سر اشاره دارد. در پردازش دادههای ICA ،EEG را می توان برای تجزیه سیگنال EEG چند متغیره به اجزای مستقل، که هر یک منبع مشخصی از فعالیت عصبی یا غیر عصبی را نشان می دهد، اعمال کرد. مصنوعات در داده های EEG مانند حرکات چشم، مصنوعات ماهیچه ای و تداخل الکتریکی، اغلب ویژگی های غیر گاوسی و مستقل از زمان را نشان می دهند.

هدف آن یافتن یک تبدیل خطی از داده های مشاهده شده است به طوری که اجزای حاصل از نظر آماری تا حد امکان مستقل باشند. بر خلاف PCA که بر به حداکثر رساندن واریانس و متعامد تمرکز می کند، ICA بر حداکثر کردن استقلال آماری در بین اجزا تمرکز دارد.

ب) برای حذف آرتیفکت به کمک ICA به چه تعداد کانال EEG نیاز است؟

برای حذف موثر مصنوعات با استفاده از ICA در دادههای EEG ، به طور کلی، تعداد کافی کانال EEG برای ثبت تنوع فضایی فعالیت مغز مورد نیاز است. به طور معمول، این حداقل به تعداد کانال های EEG نیاز دارد که منابع مصنوع در داده ها وجود دارد. با این حال، قانون یا آستانه خاصی برای تعداد کانالهای مورد نیاز وجود ندارد، زیرا بسته به عواملی مانند پیچیدگی مصنوع و وضوح فضایی مورد نظر می تواند متفاوت باشد.



در عمل، سیستمهایEEG معمولاً بین ۳۲ تا ۲۵۶ کانال دارند که امکان پوشش جامع پوست سر را فراهم می کند و تنوع فضایی مورد نیاز برای حذف اثر مصنوعی با استفاده از ICA را فراهم می کند. داشتن کانالهای بیشتر، اطلاعات فضایی موجود را افزایش می دهد، که می تواند دقت فرآیند جداسازی را با ارائه نمایش غنی تری از فعالیتها و مصنوعات مغز بهبود بخشد.

در حالی که تعداد ثابتی از کانال های EEG برای حذف مصنوعات با استفاده از ICA لازم نیست، داشتن تعداد کافی کانال، معمولاً از ۳۲ تا ۲۵۶، برای ثبت تنوع فضایی فعالیت های مغز و مصنوعات مهم است، بنابراین این امکان را فراهم می کند. حذف موثر مصنوعات

د) سه الگوریتم ICA را نام برده و دو موردش را به دلخواه توضیح دهید.

سه الگوریتم رایج ICA مورد استفاده در پردازش داده های EEG عبارتند از:

تجزیه و تحلیل اجزای مستقل سریع ۱:

FastICAیک الگوریتم محبوب برای انجام تجزیه و تحلیل اجزای مستقل (ICA) به طور موثر است. هدف آن یافتن اجزای مستقل با به حداکثر رساندن غیر گاوسی بودن در داده های مشاهده شده است.

به طور مکرر ماتریس اختلاط را به روز می کند تا اجزای مستقلی را استخراج کند که تا حد امکان از نظر آماری مستقل هستند. از نظر محاسباتی کارآمد است و به طور گسترده برای حذف مصنوعات و جداسازی منبع در پردازش داده هایEEG استفاده می شود.

: Infomax ICA

این الگوریتم دیگری است که معمولاً برای تجزیه و تحلیل اجزای مستقل استفاده می شود. این بر اساس برآورد حداکثر احتمال اجزای مستقل با حداکثر کردن اطلاعات متقابل است. فرض می کند که منابع غیر گاوسی و حداکثر مستقل هستند، با هدف جداسازی آنها از مشاهدات مختلط. این به ویژه برای جداسازی منابع مختلط فعالیت در داده های EEG، مانند سیگنال های مغزی و مصنوعات، با بهره برداری از استقلال آماری آنها مناسب است.

¹ FastICA (Fast Independent Component Analysis)



قطری کردن تقریبی مشترک ماتریسهای ویژه ۱:

الگوریتمی است که هدف آن تقریب مشترک قطری شدن ماتریس های کوواریانس داده های مشاهده شده است. به طور مکرر ماتریس اختلاط و ماتریس اختلاط زدایی را برای جداسازی منابع مختلط فعالیت تخمین می زند.

ج) سه مورد از معیارهای تشخیص و حذف مولفههای ICA غیر مغزی را نام ببرید.

سه معیاری که معمولاً برای تشخیص و حذف اجزای آنالیز مؤلفههای مستقل غیر مغزی در دادههایEEG استفاده میشوند عبارتند از:

- ۱. توزیع فضایی^۲: اجزای غیر مغزی اغلب الگوهای فضایی را نشان می دهند که با فعالیت معمول مغز سازگار نیست. معیارهایی مانند توپوگرافی پوست سر، نقشه های طرح ریزی پوست سر، یا همبستگی فضایی با مصنوعات شناخته شده می تواند به شناسایی اجزای غیر مغزی کمک کند.
- ۲. ویژگی های زمانی ۳: اجزای غیر مغزی ممکن است ویژگی های زمانی متفاوتی از فعالیت عصبی نشان
 دهند، مانند شروع ناگهانی، نوسانات سریع، یا الگوهای ریتمیک غیر مرتبط با عملکرد مغز.
- ۳. محتوای فرکانس^۱؛ اجزای غیر مغزی ممکن است محتوای فرکانسی را نشان دهند که با فعالیت عصبی ناسازگار است.

با اعمال این معیارها، محققان می توانند اجزای ICA غیر مغزی را شناسایی و حذف کنند، در نتیجه کیفیت داده های EEG را برای تجزیه و تحلیل و تفسیر بعدی بهبود می بخشند.

¹ JADE (Joint Approximate Diagonalization of Eigenmatrices)

² Spatial Distribution

³ Temporal Characteristics


⁴ Frequency Content



سوال ۴) نحوه عملکرد squid در سنسورهای MEG برای اندازه گیری میدان مغناطیسی را به طور قابل فهم تشریح کنید.

میدانهای مغناطیسی مغز بسیار ضعیف میباشند و ثبت و شناسایی آنها سخت میباشد یکی از ابزار هایی که در دستگاه MEG برای ثبت این میدانهای مغناطیسی استفاده میشود همانطور که در تصویر ۴-۱ دیده میشود اسکوئید میباشد.

اسکوئید در واقع یک مغناطیس سنج بسیار حساس میباشد که میتواند میدانهای مغناطیسی بسیار ضعیف اندازه گیری کند. این ابزار در واقع با استفاده از تکنولوژی ابررسانا و اتصالات جوزفسون میدان مغناطیسی کوچک در حد 7×10^{-14} را اندازه گیری کند.




شکل۴-۱ تصویر بزرگ شده یک نمونه اسکوئید

¹ Superconducting quantum interference device




شکل یک اسکوئید به صورت تصویر ۴-۲ میباشد که همانطور که مشاهده میشود یک حلقه ابررسانا میباشد که دارای دو اتصال جوزفسون میباشد.



شکل۴-۲ اسکوئید تشکیل شده از یک حلقه ابر رسانا

اتصال و پدیده جوزفسون:

همانطور که در شکل۴-۳ مشاهده میشود به قرارگیری یک غیرهادی نازک بین دو هادی(ابررسانا) اتصال جوزفسون گویند. در فیزیک کوانتمی هنگامی که جریان از حدی بیشتر شود، بدون وجود اختلاف پتانسیل در دو سر قطعه غیرهادی الکترونها از درون غیرهادی عبور کرده و جریان الکتریکی درون آن برقرار میشود. اما با این تفاوت که جریان در دو طرف دارای اختلاف فازی بوده که باعث ایجاد یک اختلاف پتانسیل میشود.




شکل۴-۳ اتصال و پدیده جوزفسون

شماتیک مداری اسکوئید به صورت شکل * ۴ میباشد که I_b جریان بایاس، I_0 جریان بحرانی و ϕ شار گذرنده از داخل اسکوئید میباشد.




در حالتی که هیچ میدان مغناطیسی از اسکوئید نمیگذرد جریان بایاس به طور مساوی در دو شاخه ابررسانا تقسیم میشود. اگر میدان مغناطیسی کوچکی اعمال شود، جریان القایی I_S در حلقه ایجاد میشود که اندازه آن متناسب با شدت میدان مغناطیسی بوده و فاز اضافی جوزفسون را به سیستم اضافه می کند. این جریان در یکی از شاخه ها خلاف جریان بایاس بوده $(\frac{I_b}{2} - I_S)$ و در شاخه دیگر در جهت جریان بایاس $(\frac{I_b}{2} + I_S)$ میباشد. در حالتی که جریان به حالت بحرانی برسد پدیده جوزفسون رخ می دهد و ولتاژی دوسر اسکوئید ایجاد می شود. توجه شود که به خاطر جهت جریانها در یکی از شاخه ها جریان زودتر به حالت بحرانی می رسد.



شکل۴-۳ شماتیک و مدل مداری اسکوئید

نمودار تغییرات ولتاژ و جریان و شار مغناطیسی در شرایط حضور و عدم حضور میدان مغناطیسی به صورت زیر میباشد که همانطور که مشاهده میشود در زمان حضور میدان مغناطیسی و جریان ثابتی از بایاس اختلاف پتانسیل بیشتری و در نتیجه شار و میدان مغناطیسی قابل شناسیایی میباشد.



شکل۴-۳ نمودار تغییرات ولتاژ-جریان و شار