Gestión Pro Total — Manual de usuario

Climatización · Refrigeración · Electricidad · Solar — v1.0.9


1 Pantalla de Inicio

Al abrir la aplicación verás el **Panel de Control**. Arriba está la sección **Refrigeración y Gases** y, debajo, **Acceso rápido a módulos** con accesos directos a todo (agenda, SAT, facturas, presupuestos, cálculos, etc.). Pulsa cualquier icono para entrar.




2 Gases — equivalencias y sustitutos

En **Inicio → Gases / Equivalencias**. La pestaña 📊 **Tabla** muestra cada gas con **todos sus sustitutos**, si son “drop-in” (cambio directo), el **aceite** que llevan y si hay que **vaciar y cambiar el aceite** o mantenerlo, además del GWP.




3 Calcular la carga de gas y el aceite

Pestaña ⚖️ **Calcular**: elige el **gas actual**, el **peso** que lleva el sistema y el **gas sustituto**. La app calcula el **nuevo peso de gas**, el aceite y una **estimación de litros de aceite**. Para el dato exacto, elige tu **compresor** y verás su carga nominal.



4 Tubería — carga por longitud de línea


Pestaña 🧮 **Tubería**: elige refrigerante, **diámetro de la línea de líquido** y la **longitud en metros**. La app calcula el **gas extra** a añadir por la línea. Abajo hay una guía orientativa de diámetros.



> Los valores de gases, aceites y cargas son **orientativos** (ASHRAE/RSIF/fichas de fabricante). Confirma siempre con la **ficha técnica del compresor/equipo** antes de intervenir.


5 Compresores y la Regla de Refrigerantes

Pestaña 🔧 **Compresor**: escribe el modelo y verás los **gases compatibles**, el **aceite recomendado** y su **carga de aceite** en litros. Para propiedades presión-temperatura, usa **Inicio → Regla de Refrigerantes** (Danfoss RefTools).



6 Licencia y actualizaciones

En **Inicio → Configuración → pestaña Licencia** ves el estado de tu licencia (plan, validez, equipo) y puedes **desactivarla en este equipo** para reactivarla o pasarla a otro ordenador.



> **Actualizaciones automáticas:** cuando haya una versión nueva, la app te avisará al abrirla. En **ordenador** se actualiza sola (instala encima). En **Android**, a partir de la v1.0.8, la nueva APK se instala **encima sin desinstalar** (la primera vez desde una versión antigua sí habrá que desinstalar una sola vez).

Soporte: kairigarcia.gestionprototal@gmail.com