MEDIOS DE TRANSPORTE SANITARIO

RESUMEN

Los medios de transporte sanitario se utilizan para el desplazamiento y asistencia de enfermos, por causas exclusivamente clínicas, que precisan ser atendidos “in situ” o asistencia sanitaria durante el transporte, y que se efectúa en vehículos especialmente acondicionados a tal efecto. Existen diferentes tipos, (terrestres, aéreos y marítimos), dependiendo de la gravedad del enfermo y de la situación geográfica.

Los vehículos gestionados por el 061 son de dos tipos:

UME

Ambulancia SUAP

Ambos son de soporte vital avanzado (SVA).

Cuando se desempeña este tipo de transporte con personas enfermas, existe la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas en espacios reducidos por vía aérea, cutánea o parenteral, y se hace necesaria la instauración de protocolos de limpieza, desinfección y esterilización del material y equipamientos utilizados en este tipo de vehículos, provocando, por otro lado, que estos recursos sanitarios no estén operativos durante más o menos tiempo, de acuerdo a los procedimientos empleados en estas tareas.

CENTROS ASISTENCIALES

Los Centros Asistenciales de la Gerencia 061 de Murcia (de aquí en adelante Centros SUAP), atienden a los pacientes que demandan asistencia en los mismos. En estos Centros se deben cumplir medidas de limpieza, desinfección y esterilización que garanticen que no se produzcan infecciones nosocomiales, y que minimicen el riesgo de contagio a los trabajadores que desempeñan sus funciones en los mismos.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-926074152652

OBJETIVO

La instauración de medidas de limpieza, desinfección o esterilización, del habitáculo de las ambulancias, la cabina de conducción y de las salas asistenciales en los Centros SUAP, así como del material sanitario utilizado, de los aparatos de electromedicina, y de las superficies. También recomendar normas de manejo y almacenaje de los residuos biocontaminados. Asimismo, se incidirá en el riesgo que conlleva el manejo de determinados productos que se aplican a la limpieza, desinfección y esterilización. Todo ello acorde con las recomendaciones internacionales, de los fabricantes de los productos usados y la legislación vigente.

INTRODUCCIÓN

Durante la asistencia sanitaria, el material empleado puede ensuciarse o contaminarse, bien por fluidos corporales o por sustancias inorgánicas resultantes de la intervención. La importancia de la limpieza, desinfección y eliminación del material que se haya manchado o usado durante el traslado radica en que minimiza o suprime, en la medida de lo posible, la transmisión de infecciones, y nos aporta una mayor seguridad tanto para el paciente como para el personal asistencial, constituyendo un elemento más para la mejora de la calidad en la asistencia sanitaria que se presta a los usuarios y de la salud laboral de los profesionales del 061 de Murcia.

MATERIALES Y SUPERFICIES A LIMPIAR.

A continuación describimos una lista de materiales y superficies a limpiar en los medios de transporte sanitarios móviles y en los centros asistenciales, según corresponda:

Habitáculo asistencial de ambulancias.

-Suelos, paredes y techo.

-Camilla y bancada de la misma.

-Mobiliario fijo, papelera, maletines y nevera.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-9260-7415265 2

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

Cabina de conducción.

-Suelos, paredes y techo.

-Asientos de la misma y mobiliario fijo.

-Emisora y otros aparatos electrónicos que maneje el personal.

Centros asistenciales.

-Suelos, paredes y techos en zonas asistenciales.

-Asientos y mobiliario fijo asistencial.

-Emisora y otros aparatos electrónicos que maneje el personal asistencial.

Equipamiento sanitario.

-Electromedicina: Aspirador de secreciones fijo y portátil, glucómetro, monitor desfibrilador, respirador, bomba de perfusión, capnógrafo, tensiómetro digital, pulsioxímetro, etc.

-Material Respiratorio: fonendoscopio, equipos de intubación (laringoscopio, fiadores y pinzas de Magill).

-Sistema de oxigenoterapia y caudalímetro: balón resucitador con bolsa reservorio y sistema Fastrach (mascarillas, tubos endotraqueales e introductor).

-Material clínico de cardiocirculatorio y de exploración neurológica: oftalmoscopio, otoscopio, y linterna de exploración, equipo quirúrgico, tensiómetro manual y automático, manguitos y termómetro.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-926074152652

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

-Material para traumatología y sistemas de movilización e inmovilización: camilla de palas, tablero espinal, silla de traslado y silla oruga, férulas (neumáticas, semirrígida, vacío y de tracción), colchón de vacío, collarines cervicales, inmovilizador de cabeza (Dama de Elche), corsé inmovilizador de columna tipo Kendrick.

-Otro tipo de material: tabla de RCP, tijeras corta-ropa, cuña y botella, sistemas de protección individual (gafas, casco, guantes, etc.), sistemas de señalización e iluminación, material de extricación (pata de cabra, cizalla, cuerda, etc.), sábanas y mantas.

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL SEGÚN SU RIESGO INFECCIOSO.

Según la forma en que debe desinfectarse un objeto, dependiendo de su utilización previa, se clasifica en: crítico, semicrítico y no crítico.

De acuerdo con esta clasificación hemos agrupado nuestro material de la siguiente manera:

Crítico:

Material CRÍTICO: es aquél que entrará en contacto con cavidades estériles del organismo. Requiere siempre ESTERILIZACIÓN. Siempre que sea posible se esteriliza mediante autoclave de vapor, ya que el calor húmedo es el método más eficaz de esterilización por presentar una mayor penetración. Si los objetos son termolábiles serán **desechables**, ya que no contamos con medios de esterilización para materiales termolábiles.

Si las técnicas anteriores no fueran aplicables podría utilizarse un esterilizador químico, que es un desinfectante de alto nivel y amplio espectro de acción, utilizado durante un tiempo de contacto prolongado. Ejemplos de esterilizadores químicos son el glutaraldehído al 2% (Instrunet^{R}), orto-ftalaldehído al 0.55% y peróxido de hidrógeno al 7.35% asociado a 0.23% de ácido peracético. El tiempo necesario para una acción esterilizante varía de 3 a 12 horas. El uso de un esterilizante químico es un método fiable sólo si el material se ha limpiado inicialmente (para eliminar la materia orgánica e inorgánica) y se han seguido las condiciones adecuadas de tiempo de contacto, temperatura, concentración y pH. Tras la utilización de un esterilizante químico es preciso aclarar el material con agua estéril, secarlo

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-9260-7415265 2

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

con aire o toallas estériles y utilizarlo inmediatamente. La seguridad del proceso de esterilización cuando se utiliza un esterilizante químico es significativamente menor que cuando se esteriliza por procedimientos físicos, como el autoclave, ya que éste método es menos susceptible al error humano.

-Material quirúrgico.

-Sistema Fastrach (incluyendo tubos).

-Tubuladura del respirador.

Semicrítico:

Material SEMI-CRÍTICO: es aquél que entrará en contacto con mucosas o piel no intacta. Requiere DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL.

Material que entra en contacto con mucosas o con piel no intacta. Las mucosas intactas son en general resistentes a la infección por esporas microbianas, pero podrían contaminarse con formas vegetativas de bacterias, hongos, virus o bacilos tuberculosos. Forman parte de este grupo tubos endotraqueales, circuitos de respiración, ventiladores, termómetros rectales, etc. Estos objetos han de someterse a desinfección de alto nivel, pues han de estar libres de todos los microorganismos (micobacterias, hongos, virus y bacterias). No obstante, pueden presentar un pequeño número de esporas bacterianas. La desinfección de alto nivel puede conseguirse utilizando desinfectantes de alto nivel durante un tiempo determinado (20 minutos para la mayoría de los desinfectantes, a 20-25ºC). Glutaraldehído, orto-ftalaldehído, ácido peracético asociado a peróxido de hidrógeno e hipoclorito sódico son desinfectantes de alto nivel si se utilizan correctamente. Cuando se selecciona un desinfectante para la desinfección de un determinado instrumento es importante considerar la compatibilidad química entre el material y el desinfectante tras repetidas desinfecciones. Los objetos semicríticos que contactarán con la mucosa respiratoria o gastrointestinal una vez desinfectados para prevenir su posible contaminación por microorganismos presentes en el agua corriente (micobacterias no tuberculosas, Legionella,...). El aclarado con etanol y un secado con aire a presión reduce de forma significativa la probabilidad de contaminación del instrumental, ya que se elimina el ambiente húmedo que favorece el crecimiento bacteriano. No es necesario aclarar con agua estéril el material semicrítico que entrará en contacto con

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 497245c-ad04-146f-926074152652

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

las membranas mucosas del recto o la vagina; es suficiente el aclarado con agua corriente, seguido de un aclarado con etanol. El material semicrítico debe almacenarse en condiciones asépticas.

-Equipo de intubación (excepto mango de laringoscopio).

-Balón resucitador.

-Capuchones de otoscopios.

-Válvula respiratoria de la tubuladura.

No crítico:

Material NO CRÍTICO: es aquel que estará en contacto con piel intacta. Requiere DESINFECCIÓN DE MEDIO O BAJO NIVEL.

Material que entra en contacto con la piel intacta. Ésta actúa como barrera efectiva para la mayoría de microorganismos. Se incluyen en este grupo cuñas, termómetros, aparatos de presión, fonendoscopios, muletas, etc. También son de bajo riesgo o muy bajo riesgo: suelos, paredes, mesitas y otras superficies ambientales. Los objetos no críticos presentan un bajo riesgo de transmisión de infecciones a los pacientes, pero pueden contribuir a una transmisión secundaria mediante la contaminación de las manos del personal sanitario o de instrumental médico crítico o semicrítico. Para desinfectar estos objetos será suficiente una desinfección intermedia o de bajo nivel,

-Material de electromedicina.

-Sistemas de oxigenoterapia.

-Otoscopio.

-Oftalmoscopio.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-9260-74152652

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

-Mango de laringoscopio.

-Linterna de exploración

-Fonendoscopio.

-Cuña y Conejo.

-Tijeras de cortar ropa.

-Férulas hinchables, de vacío, semirrígidas y de tracción.

-Inmovilizador de cabeza (Dama de Elche).

-Colchón de vacío.

Limpieza y Desinfección de superficies: desinfección de bajo nivel.

-Habitáculo asistencial.

-Camilla y bancada.

-Papelera, nevera y extintor.

-Material, mesa, y palo de suero.

-Camilla de palas y sillas.

-Corsé de inmovilizador.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN PARA LOS DIVERSOS MATERIALES Y SUPERFICIES.

Requisitos:

Para realizar la limpieza y desinfección se debe cumplir con los siguientes parámetros:

-Secar los objetos de metal para que no se oxiden.

-Lavar los equipos con detergente líquido desinfectante.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-aa04-146f-9260741526 52

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

-Aplicar las normas de bioseguridad.

-Cambiar el agua cuantas veces sea necesario.

-Hacer la desinfección con un desinfectante enzimático, de nivel intermedio (Germosán Nor S-75 -cloruro de didecil dimetil amonio 1%-) o nivel bajo (Hipoclorito de sodio).

-Las toallas, bayetas y cepillos de cerdas, etc. utilizadas en la desinfección se deben lavar con agua y detergente, aclarando a continuación con agua corriente. Con periodos de cambio de las mismas, según deterioro.

-Abrir puertas y ventanas de la ambulancia, para una buena ventilación, al menos durante 15 a 30 minutos, y debe hacerse en lugares exteriores y alejados del tráfico de los peatones.

-Iluminar el interior para visualizar mejor el área.

-Examinar el área en busca de material biocontaminado y objetos punzantes para depositar en el contenedor rígido.

-Para proceder a una limpieza, se debe retirar todo el material del interior del habitáculo que no sea fijo.

-Introducir el material no fijo de la ambulancia tras el tratamiento específico de cada elemento según protocolo.

-Limpiar el suelo de la ambulancia con fregona y lejía.

-Las superficies metálicas deben ser aclaradas con agua y secar para evitar que oxiden.

-No permitir el acceso de personas al interior del habitáculo, hasta transcurridos treinta minutos de la limpieza del suelo, excepto que se active el recurso.

Procedimientos de aplicación después de su utilización en una asistencia:

CAMILLAS:

1-Quitar la sábana y colocarla en la bolsa correspondiente.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-aa04-146f-9260 74152652

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

2-Lavar con **detergente líquido desinfectante** (Germosán Nor S-75) la colchoneta y la superficie de camilla, incluida las barandillas laterales, cinturones de seguridad, patas de la misma y bancada si es necesario, dejamos actuar el producto durante cinco minutos y aclaramos con un paño humedecido con agua, mínimo tres veces.

3-Aplicar solución desinfectante y dejar actuar durante diez minutos y retirar si es hipoclorito de sodio, para evitar la oxidación o deterioro.

4-Colocar la camilla y dejándola en orden (sábana y manta) para el próximo servicio.

TABLERO ESPINAL Y CAMILLA DE PALAS:

-Lavar con detergente líquido desinfectante los cinturones de seguridad, dejar actuar el producto durante cinco minutos y retirar con un paño humedecido con agua, al menos tres veces.

2-Aplicamos solución desinfectante y dejamos actuar durante diez minutos y retirar si es hipoclorito de sodio, para evitar la oxidación o deterioro.

COLCHÓN DE VACÍO:

1-Lavar con **detergente líquido desinfectante** la colchoneta y cinturones de seguridad, dejamos actuar el producto durante cinco minutos y aclaramos con un paño humedecido con agua, mínimo tres veces.

2-Aplíquese solución desinfectante ALCOHOL de 70º.

3-Esta tarea se requiere en casos específicos, seguir las recomendaciones del fabricante para su uso y almacenamiento.

ELEMENTOS DE OXÍGENOTERAPIA:

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-9260-7415265 2

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

1-Estos elementos se colocan en su bolsa correspondiente y se llevan a la unidad de desinfección de alto nivel.

2-Las mascarillas de oxigeno se desecha en el cubo de desechos biosanitarios.

ELEMENTOS DEL RESPIRADOR:

1-Estos elementos se colocan en su bolsa correspondiente y se llevan a la unidad de desinfección para su limpieza y posterior entrega a la central de esterilización para el reproceso de los circuitos con baja temperatura.

CÁNULAS DE GUEDEL, AGUJAS, JERINGAS, CATETER (todo el material fungible):

1-Se desechan en el cubo de desechos biosanitarios.

FONENDOSCOPIO, OTOSCOPIO, TERMÓMETRO, LINTERNA DE EXPLORACIÓN, OFTALMOSCOPIO, DENSÍMETRO:

1-Realizar una limpieza con **detergente desinfectante** durante cinco minutos, aclarar con el paño humedecido con agua, y desinfecte con alcohol al 70º.

2-Las perillas y membranas del circuito del fonendoscopio deben desecharse de forma periódica (cada 3-6 meses), según deterioro.

TENSIÓMETRO (Esfingomanómetro):

1-Limpiar con **detergente desinfectante** el manómetro y las mangueras de extensión, verificar el mantenimiento preventivo del manómetro y tener brazaletes de repuesto.

2-Cada brazalete debe lavarse en inmersión con detergente líquido concentrado, enjuagar con agua tibia y secar con paño o en secadora verificando que no se deteriore el velcro o contenido del brazalete (látex, vinilo, tela, etc.).

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-9260 7415 2652

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

EQUIPO DE PEQUEÑA CIRUGÍA (pinzas, tijeras, etc.):

1-Se lava con **detergente desinfectante enzimático (**Germosán Nor S-75), se enjuaga, secar y se lleva a la central de esterilización.

EQUIPO DE PARTOS:

1-Se lava con **detergente enzimático**, se enjuaga y seca, y llevarlo a la central de esterilización

BALON RESUCITADOR- AMBÚ (válvulas, reservorio y mascara):

1-Verifique dotación.

2-Limpiar con **detergente enzimático**, enjuagar, secarlo y llevarlo a esterilizar, para procesar a baja temperatura.

-LARINGOSCOPIOS:

1-Verifique dotación (comprobamos pilas y bombillas).

2-Limpiar con **detergente enzimático**, enjuagar con abundante agua a chorro, secarlo y mandar a esterilizar

-COLLARINES CERVICALES, INMOVILIZADOR DE CABEZA (Dama de Elche).

1-Si son lavables, limpiarlo con **detergente líquido desinfectante**, enjuagar con agua, secarlo y desinfectarlo con alcohol de 70%

2-Guardar en su estuche correspondiente si tiene.

3-Si es desechable, depósitelo en el cubo correspondiente.

-FÉRULAS DE INMOVILIZACIÓN (semirrígidas, de vacío y neumáticas), INMOVILIZADOR DE COLUMNA (Kendrick), TABLA DE RCP.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-9260 7415 2652

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

1-Lavar con detergente líquido concentrado, dejarlo actuar durante cinco minutos, pasarle un paño humedecido en agua.

2- Aplicarle solución desinfectante alcohol de 70º.

3-Este material se requiere en casos específicos, seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante para su uso y posterior almacenamiento.

-MONITOR-DESFIBRILADOR, PULSIOXÍMETRO, CAPNÓGRAFO, BOMBA DE PERFUSIÓN, GLUCÓMETRO, TENSIÓMETRO DIGITAL

1-Limpiar con detergente líquido desinfectante, aclarar con un paño húmedo con agua y aplicar alcohol de70º y dejar secar.

2-Seguir las recomendaciones del fabricante.

-ASPIRADOR DE SECRECIONES:

1-Siga las instrucciones de limpieza, cambios de filtro y cada sección recomendada por el fabricante.

2-Lávese con **detergente líquido concentrado**, aplique desinfectante de nivel medio o bajo nivel y deje actuar durante diez minutos.

3-Los dispositivos de succión que se esterilizan a vapor y/o baja temperatura son los frascos y mangueras, los entregamos limpios en la central de esterilización.

4-Los filtros de succión se deben desechar en caso de patología infecto contagiosa, en el cubo de desechos biosanitarios.

-CUÑA Y BOTELLA.

1-Se limpia después de su uso con **detergente líquido desinfectante** dejando actuar durante cinco minutos, aclarar con un paño humedecido.

2- Aplicar solución desinfectante alcohol de 70º.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) f497245c-ad04-f46f-926074152652

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

3- Dejar secar para su próximo uso.

-MOBILIARIO INTERIOR DEL HABITÁCULO.

Cajones, Estanterías, Puertas, Paredes y Techo. Limpiar con **detergente líquido desinfectante,** aclarar con un paño húmedo con agua y aplicar hipoclorito de sodio.

Silla de traslado y silla oruga: Limpiar con detergente liquido desinfectante, aclarar con un paño húmedo con agua y aplicar alcohol de 70º.

Lámparas de luz fría: Se usa **detergente líquido desinfectante**, aclarar con un paño húmedo con agua y aplicar hipoclorito de sodio.

Maletín rígido: Se limpia con **detergente líquido desinfectante**, aclarar con paño húmedo con agua y aplicar hipoclorito de sodio.

Cubetas: Limpiar con **detergente liquido desinfectante**, enjuague, secar y aplicar hipoclorito de sodio.

Dispensador de jabón: Desensamblar el recipiente de plástico del cuerpo del dispensador, lave con detergente liquido desinfectante incluyendo el sistema dispensador del jabón y el cuerpo del dispensador, enjuagar con agua a chorro, secar todas las partes del dispensador y si se cuenta con otro recipiente mandarlo a la central de esterilización para su proceso, si no desinfectar el recipiente incluidas todas las partes con alcohol de 70º.

Dispensador de toallas de papel: Limpiar con detergente líquido desinfectante, enjuagar, secar y aplicar hipoclorito de sodio usando lejía doméstica diluida en agua en proporción 1:25.

Contenedor biosanitario: Se limpia con detergente líquido desinfectante, enjuagar, secar y aplicar hipoclorito de sodio, sólo a la estructura externa del contenedor, nunca aplicar clorados al mismo, ya que este en la disposición final se incinera.

Balas de oxígeno y extintores: Limpiar con detergente desinfectante, enjuagar, secar y aplicar hipoclorito de sodio, usando lejía doméstica diluida en agua en proporción 1:25.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-9260 7415 2652

Material de excarcelar (pata de cabra, cizalla, EPI, etc.) Limpiar con detergente líquido desinfectante, enjuagar, secar y aplicar hipoclorito de sodio.

Equipo de limpieza (cubos, fregona, bayetas, etc). Limpiar con agua, detergente e hipoclorito de sodio durante unos quince minutos, enjuagar, aclarar y dejar secar.

-SUELO

Limpiar con fregona y lejía. Igualmente a 1:25..

CONCLUSIONES

El riesgo de infección en el transporte sanitario, sobreañadido a la patología del paciente, puede desencadenar, cuando no su muerte, sí una prolongación de su estancia en medio hospitalario si lo requiere, lo que supone por tanto un problema humano, por el aumento del período de incapacidad del paciente, como económico por el incremento del presupuesto sanitario destinado a cada paciente, al ser necesarias más pruebas y tratamientos terapéuticos adicionales.

BIBLIOGRAFÍA

-Operaciones de mantenimiento preventivo del vehículo y control de su dotación material. Normativa, operativa y directrices para las operaciones con vehículos de transporte sanitario.1ª edición. Ideas Propias Editorial. Vigo 2007

-Elaborado por, María Eugenia Rodríguez Calderón. Protocolo de lavado y desinfección de ambulancias. Evaluación y control institucional.

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-ad04-146f-926074152652

Vigilancia y control de Epidemiología. Centro hospitalario La Victoria – Córdoba- Spain versión 01/2007.

-Protocolos de Limpieza y Desinfección del Transporte Sanitario. Escuela de Protección Civil, POMPIERS SANS FRONTIERES (Bomberos Sin Fronteras de Francia).

-Elaborado por Ingrid Sánchez Castañeda. Protocolos de Limpieza y Desinfección de Ambulancias. Perú, Enero 2009.

-Elaborado por José Ramón Aguilar Reguero, 061 Málaga – España. Protocolos de Límpieza, Desinfección y Esterilización del Material, Equipamiento y Vehículos Sanitarios.

-Guidelines for Desinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, -(CDC): William A.
Rutala, PhD, M.P.H et all, 2008.

Firmante: CELDRAN GIL, FRANCISCO 28/12/2018 12:32:13
Este es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) 1497245c-aa04-146f-926074152652

Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias Región de Murcia
C/Escultor José Sánchez Lozano, 7-2ªPlanta
30005 Murcia

La única copia oficial de este documento está en la Intranet de La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Antes de utilizar una copia impresa asegúrese de que es la versión actualizada verificando su fecha de emisión en www.061murcia.org.