
## Notas sobre dispositivo Electrodragon "Wifi IoT SPDT Relay Board Based on ESP8266"

## El dispositivo es éste:



El dispositivo no tiene puerto USB, así que hay que usar un adaptador USB-TTL



## Conectar:

Electrodragon SPDT Adaptador USB-TTL

5v VC
CND

GND ----- GND RX ----- TX TX ----- RX

El Electrodragon no tiene botón de RST, así que hay que conectar un cable al pin RST para resetear.

Para cargar el firmware hay que ponerlo en modo "flash": mantener pulsado el BTN 2 (IO0) y hacer reset.

**Desde UECIDE:** Usar "Generic ESP8266 module" NO PROBADO

Desde Arduino IDE: Usar "Generic ESP8266 module"

Probado con Arduino IDE 1.8.13 (Windows Store 1.8.42.00) ESP8266 Core 2.6.3

```
Opciones placa:
#pragma option CrystalFreq = 26
#pragma option FlashFreq = 40
#pragma option FlashMode = dout
#pragma option ResetMethod = nodemcu
#pragma option baud = 115200
#pragma option dbg = Serial
\#pragma option eesz = 4M1M
#pragma option exception = legacy
\#pragma option ip = lm2f
\#pragma option led = 2
#pragma option lvl = None
#pragma option sdk = nonosdk 190703
\#pragma option ssl = all
\#pragma option vt = flash
#pragma option warnings = off
#pragma option wipe = all
\#pragma option xtal = 80
```

Pulsando Botón 2 más de 10 seguntos: se reinicia WiFi a mod AP. Pulsando Botón 2 más de 20 segundos: se reinicia a fábrica, modo AP, dispositivo 150.

Los fichero de /data se suben con la herramienta "Sketch Data Upload" del IDE de arduino.