

Técnicas Digitales II 2022

Mostrar información en pantalla TFT usando el protocolo SPI en PSoC6

Implementación de un cronómetro simple en kit de desarrollo PSoC6

Integrantes:

Arroyo, Micaela

Ramos, Adrián David

Fecha: 22 de febrero de 2023

Introducción

Este informe presenta una guía sobre cómo utilizar la interfaz SPI para mostrar información en una pantalla TFT utilizando la placa de desarrollo PSoC6 de Infineon.

El objetivo de este informe es demostrar cómo utilizar esta interfaz y la pantalla TFT para la presentación de información.

En este informe se presentará un proyecto práctico para la construcción de un pequeño cronómetro. Aunque el cronómetro es un proyecto sencillo, el objetivo principal es demostrar cómo se pueden utilizar los módulos de la placa PSoC6, tales como el módulo SPI en conjunto con un display TFT, el módulo PWM para activar una bocina y el módulo de interrupciones para el control del cronómetro.

La interfaz Serial Peripheral Interface (SPI) es un protocolo de comunicación síncrono utilizado para la transferencia de datos entre dispositivos electrónicos. La pantalla TFT (Thin Film Transistor) es una tecnología de pantalla de alta calidad que se utiliza en dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos de navegación GPS.

Objetivo

Al final de este informe, los lectores tendrán un conocimiento completo sobre cómo utilizar la interfaz SPI y la pantalla TFT para la presentación de información en la placa PSoC6 de Infineon. Los lectores también estarán en capacidad de aplicar estos conocimientos para desarrollar sus propios proyectos y soluciones personalizadas.

Conocimiento previo requerido

- Creación de proyectos en el entorno ModusToolbox
- Utilización de la librería HAL para inicializar puertos GPIO
- Manejo básico del módulo PWM
- Manejo de interrupciones mediante el registro de un evento y una función callback

En caso de tener alguna duda respecto a los puntos anteriormente mencionados lo invitamos a repasar los primeros dos niveles del manual de entrenamiento para el uso de ModusToolbox proporcionado por Infineon en su repositorio de github.

Enlace: https://github.com/Infineon/training-modustoolbox

Componentes utilizados

- Kit de desarrollo de prototipos PSoC™ 6 Wi-Fi BT (<u>CY8CPROTO-062-4343W</u>)
- Display TFT 0.96" 80X160 RGB IPS LCD
 - o Driver: St7735
 - o Protocolo de comunicación: SPI
- Bocina tipo Buzzer/Beeper
- Protoboard y cables para la conexión

Software de desarrollo

- Entorno de Desarrollo ModusToolbox de Infineon
- SEGGER emWin Middleware Library

Conexión de la pantalla TFT


Como se mencionó anteriormente la pantalla a utilizar trabaja con el driver St7735 y el protocolo de comunicación SPI.



Los pines disponibles en este componente son:

- GND: Conexión a tierra
- VCC: Conexión a tensión positiva (3.3V a 5V)
- SCL: Entrada de reloj SPI
- **SDA**: Entrada de datos (MOSI)
- RES: Reset
- DC: Entrada Data/Command, para indicar si estamos ingresando un dato o un comando
- **BLK**: Backlight, controla el brillo de la pantalla

Para realizar el conexión primero creamos un nuevo proyecto en ModusToolbox, seleccionando el Paquete de Soporte adecuado para nuestra placa (<u>CY8CPROTO-062-4343W</u>) y una plantilla vacía.




Importar la librería emWin


Para controlar el dispositivo se utiliza la librería emWin de SEGGER, que es un framework que permite el desarrollo de interfaces gráficas de usuario (GUI) eficientes y adaptables para cualquier aplicación que utilice una pantalla gráfica, independientemente del procesador y el controlador de pantalla utilizados. El fabricante de microcontroladores SEGGER Microcontroller desarrolló emWin y Cypress ha obtenido una licencia para utilizar la biblioteca emWin de SEGGER y ofrecer la misma de forma gratuita a sus clientes.


En este tutorial se detallan los pasos a seguir para la conexión del dispositivo TFT presentado anteriormente, para la comunicación con otros controladores u otra interfaz de comunicación se debe recurrir a la guía de inicio rápido proporcionada por Infineon.

https://infineon.github.io/emwin/emwin_overview/html/index.html

Utilizando el panel rápido accedemos al administrador de librerías. Para importar la libreria emWin al proyecto.








Configuración del Makefile

Es necesario indicar al compilador que no se hará uso del sistema de multitareas o el soporte táctil en este proyecto. Para esto se edita el archivo Makefile y en la lista de componentes se añade.

COMPONENTS=EMWIN_NOSNTS



Selección del driver

En la guía de emWin proporcionada por Infineon se muestra una tabla con los controladores de display soportados

Driver	Supported display controller / Purpose of driver	Supported bits/pixel
GUIDRV_BitPlains	This driver can be used for solutions without a display controller. It manages separate bit-plains for each color bit. This driver does not have any display-controller-specific code and can be used for solutions that require color bits in separate plains.	1-8
GUIDRV_CompactColor_16	Ampire: FSA506 Epson: S1D13742, S1D13743, S1D19122 FocalTech: FT1509 Himax: HX8301, HX8312A, HX8325A, HX8340, HX8347, HX8352, HX8352B, HX8353 Hitachi: HD66766, HD66772, HD66789 Ilitek: ILi9161, ILi9220, ILi9221, ILi9320, ILi9325, ILi9326, ILi9328, ILi9342, ILi9481 LG Electronics: LGDP4531, LGDP4551 MagnaChip: D54E4PA7551 Novatek: NT39122, NT7573 OriseTech: SPFD5408, SPFD54124C, SPFD5414D, SPFD5420A Renesas: R61505, R61509, R61516, R61526, R61580, R63401 Samsung: S6D0110A, S6D0117, S6D0128, S6D0129, S6D04H0 Sharp: LCY-A06003, LR38825 Sitronix: ST7628, ST7637, ST7687, ST7712, ST7715, ST7735, ST7787, ST7789 Solomon: SSD1284, SSD1289, SSD1298, SSD1355, SSD1961, SSD1963, SSD2119 Toshiba: JBT6K71	16

Se observa que los dispositivos con el controlador de display ST7735 de Sitronix son soportados por el driver **GUIDRV_CompactColor_16**.

Una vez que sabemos que driver se utilizará se copian los archivos de configuración de **CompactColor_16** al proyecto. Para esto se crea una carpeta llamada "emwin-config" donde se pegarán los archivos de configuración del driver. A continuación se detalla la ruta de origen de cada uno de los archivos.

- mtb_shared/emwin/Config/CompactColor_16/GUI_X.c
- mtb shared/emwin/Config/CompactColor 16/GUIConf.c
- mtb_shared/emwin/Config/CompactColor_16/GUIDRV_CompactColor_16.c
- mtb_shared/emwin/Config/CompactColor_16/GUIDRV_CompactColor_16.h
- mtb_shared/emwin/Config/CompactColor_16/LCDConf_CompactColor_16.h
- mtb_shared/emwin/Config/CompactColor_16/LCDConf.c
- mtb_shared/emwin/Config/CompactColor_16/LCDConf.h

El directorio del proyecto debe verse así:

> 🔊 Includes > 📂 bsps > 📂 build > 🗁 deps → be emwin-config > 🖟 GUI X.c > @ GUIConf.c > @ GUIDRV CompactColor 16.c > In GUIDRV CompactColor 16.h > In LCDConf CompactColor 16.h > lc LCDConf.c > li LCDConf.h > 📂 libs > 🖻 main.c library-manager.log **LICENSE** Makefile README.md

Adaptar el driver

Los archivos de configuración copiados junto a la librería emWin contienen todas las funciones necesarias para trabajar con un display. Sin embargo requieren una ligera adaptación. Es necesario indicarle a la librería, el controlador de la pantalla, el tamaño de nuestra pantalla, los pines de comunicación con la placa y la implementación de las funciones para enviar comandos a través del protocolo SPI.

A continuación se detalla las modificaciones que requiere cada fichero.

GUIDRV CompactColor 16.c

Este fichero no requiere modificación. En el comentario del inicio del fichero existe una lista con los controladores de display soportados y un número de identificación. Localiza el controlador de tu pantalla y anota el número de identificación. Para este caso la identificación de la configuración del controlador de display ST7735 corresponde a **66709**.

```
Configuration of LCD CONTROLLER:
```

```
- 66700: Sharp LR38825
- 66701: Renesas R63401, R61509
        OriseTech SPFD5420A
        Ilitek ILI9326
- 66702: Solomon SSD1284, SSD1289, SSD1298
- 66703: Toshiba JBT6K71
- 66704: Sharp LCY-A06003
- 66705: Samsung S6D0129
- 66706: MagnaChip D54E4PA7551
- 66707: Himax HX8312A
- 66708: FocalTech FT1509
        Ilitek ILI9320, ILI9325, ILI9328
        LG Electronics LGDP4531, LGDP4551
        OriseTech SPFD5408
        Renesas R61505, R61580
- 66709: Epson S1D19122
        Himax HX8353, HX8325A
        Ilitek ILI9342
         Novatek NT39122
         Orisetech SPFD54124C, SPFD5414D
        Renesas R61516, R61526
        Sitronix ST7628, ST7637, ST7687, ST7735, ST7715
         Solomon SSD1355, SSD1961, SSD1963
- 66710: Novatek NT7573
- 66711: Epson S1D13742, S1D13743
```

LCDConf_CompactColor_16.h

En este archivo de configuración se colocará el número de identificación de configuración extraído en el paso anterior (línea 60).

Además nos permite definir la orientación de la pantalla (línea 70) para colocarla en modo vertical o modo horizontal.

```
54@ /*******************
55 *
56 *
          General configuration of LCD
57 *
58 **********************
59 */
60 #define LCD CONTROLLER
                                66709
61
62 #define LCD BITSPERPIXEL
                                16
63
64⊕ //
65 // Data bus width selection
66 //
67 #define LCD USE PARALLEL 16
                                Θ
68
69⊕ //
70 // LCD orientation settings
71 //
72 #define LCD MIRROR X
                                0
73 #define LCD MIRROR Y
                                Θ
74 #define LCD SWAP XY
                                1
75
```

Aquí además definiremos dos funciones: **write_data** y **read_data**. Que se implementarán en LCDConf.h . Estas funciones permitirán enviar y recibir información mediante SPI.

```
76- /***************************
77 *
78 *
          Simple bus configuration
79 *
80 *********************
81 */
82
   void write data(U8 data);
83
84 U8 read data(void);
85
86 void Display WriteM8 A1(U8 *wrData, int
87 void Display WriteM8 A0(U8 *wrData, int
88 void Display_ReadM8_A1(U8 *rdData, int
on world Dienlaw Writes AD/IIO butal.
```

LCDConf.h

En este fichero es necesario definir una estructura de datos para determinar los puertos GPIO que se utilizarán en la comunicación SPI

LCDConf.c

En este archivo se configura el tamaño del display

```
69  // Physical display size
70  // The display size should be adapted in order to match the size of
71  // the target display.
72  //
73  #define XSIZE_PHYS 105
74  #define YSIZE_PHYS 160
```

En la sección "Display Access functions" se definen un objeto SPI y un objeto de la estructura SPI_pin definida en el paso anterior.

Además se implementan las funciones para escribir y leer datos a través de SPI

```
119⊖ void write_data(uint8 t data)
120 {
121
          cyhal spi send(&SPI,data);
122 }
123
124⊖ uint8 t read_data(void)
125 {
126
          uint32 t receive data = 0u;
127
          cyhal spi recv(&SPI, &receive data);
128
          return receive data;
129 }
149@ void Display_WriteM8_A1(U8 *wrData, int numbytes)
150 {
151
152
         cyhal_gpio_write(pin->dc, lu);
153
         for (i = 0; i < numbytes; i++)
 154
         {
             write data(wrData[i]);
 155
         }
156
157 }
158
 159⊖ void Display WriteM8 A0(U8 *wrData, int numbytes)
160 {
 161
         int i;
 162
         cyhal gpio write(pin->dc, θu);
 163
         for (i = 0; i < numbytes; i++)
 164
 165
             write data(wrData[i]);
 166
         }
 167 }
 168
 169@ void Display_ReadM8_A1(U8 *rdData, int numbytes)
170 {
       GUI USE PARA(rdData);
171
172
       GUI USE PARA(numbytes);
173 }
 174
 175⊖ void Display Write8_A0(U8 byte)
176 {
 177
         cyhal gpio write(pin->dc, θu);
178
         write data(byte);
179 }
 180
 181 ─ void Display Write8 A1(U8 byte)
 182 {
183
         cyhal gpio write(pin->dc, lu);
184
         write data(byte);
185 }
```

También se implementa una función para inicializar el protocolo SPI y una función para activar el pin de reinicio de la pantalla.

```
>131⊝ void SPI_st7735_write_reset_pin(bool value)
 133
          cyhal_gpio_write(pin->rst, value);
 134 }
 135
 136⊝ cy_rslt_t SPI_init8(const SPI_pins *data)
 138
          pins = data:
          cy_rslt_t rslt = cyhal_spi_init(&mSPI, pin->MOSI, pin->MISO, pin->SCK, pin->SS, NULL, 8, CYHAL_SPI_MODE_00_MSB, false);
 139
        if (CY_RSLT_SUCCESS == rslt)
rslt = cyhal spi set frequency(&mSPI, 8000000);
 140
 141
         if (CY RSLT SUCCESS == rslt)
 142
 143
         rslt = cyhal gpio_init(pin->dc, CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT, CYHAL_GPIO_DRIVE_STRONG, Ou);
         if (CY RSLT SUCCESS == rslt)
         rslt = cyhal gpio init(pin->rst, CYHAL GPIO DIR OUTPUT, CYHAL GPIO DRIVE STRONG, lu);
          return rslt;
 147 }
 148
```

Seguidamente se asignan constantes a los comandos del driver ST7735, los mismos pueden encontrarse en el manual de uso del driver.

```
ST7735 Commands
192
     193
194
195
      #define ST7735_RDDST
197
198
      #define ST7735 SLPIN
199
      #define ST7735_SLPOUT 0x11
#define ST7735_PTLON 0x12
200
201
      #define ST7735 NORON
      #define ST7735_INVOFF
204
      #define ST7735_INVON
205
      #define ST7735 DISPOFF 0x28
286
      #define ST7735 DISPON 0x29
207
      #define ST7735 CASET
                               0x2A
      #define ST7735 RASET
209
      #define ST7735_RAMWR
210
      #define ST7735_RAMRD
                               0x2E
211
      #define ST7735_PTLAR
#define ST7735_COLMOD
#define ST7735_MADCTL
213
214
216
      #define ST7735_FRMCTR1 0xB1
      #define ST7735_FRMCTR2_0xB2
#define ST7735_FRMCTR3_0xB3
#define ST7735_INVCTR_0xB4
217
218
219
220
      #define ST7735 DISSET5 0xB6
      #define ST7735_PWCTR1
223
      #define ST7735_PWCTR2
                               0xC1
224
      #define ST7735_PWCTR3
                               0xC2
      #define ST7735_PWCTR4
#define ST7735_PWCTR5
225
                               0xC3
226
                               0xC4
      #define ST7735 VMCTR1
228
229
      #define ST7735_RDID1
230
231
      #define ST7735_RDID2
#define ST7735_RDID3
                               AxDC
      #define ST7735_RDID4
232
      #define ST7735_PWCTR6 0xFC
235
236
      #define ST7735_GMCTRP1 0xE0
237 #define ST7735_GMCTRN1 0xE1
```

Finalmente se implementa la función _InitController() que contiene la secuencia de comandos necesarios para inicializar el controlador del display.

```
246⊖ static void _InitController(void)
   247 {
248⊜
249
                                                                       /* Set up the display controller and put it into operation. If the
* display controller is not initialized by any external routine
* this needs to be adapted by the customer.
        250
      251
252
                                                                                       /* Reset the display controller */
SPI_st7735_write_reset_pin(0u);
     253
254
                                                                                                                                                           GUI_Delay(100);
SPI_st7735 write_reset_pin(lu);
GUI_Delay(50);
Display_Write8_A0(ST7735_SWRESET);
GUI_Delay(200);
      255
256
257
258
259
                                                                                                                                                           Display_Write8_A0(ST7735_SLPOUT);
GUI_Delay(255);
                                                                                                                                                    Ossplay_Write8_A0(ST7735_SLPOUT);
GUI_Delay(255);
Display_Write8_A1(0x01);
Display_Write8_A1(0x01);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x01);
Display_Write8_A1(0x01);
Display_Write8_A1(0x01);
Display_Write8_A1(0x01);
Display_Write8_A1(0x01);
Display_Write8_A1(0x01);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x2C);
Display_Write8_A1(0x07);
Display_Write8_A1(0x07);
Display_Write8_A1(0x07);
Display_Write8_A1(0x07);
Display_Write8_A1(0x07);
Display_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_Write8_A1(0x02);
Display_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_Write8_W
        260
261
262
263
264
        265
266
267
268
269
270
        275
276
      279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
                                                                                                                                                        Display Write8 A1(0xA2);

Display Write8 A1(0xA2);

Display Write8 A1(0xA2);

Display Write8 A0(ST7735 PWCTR2);

Display Write8 A1(0xC5);

Display Write8 A1(0xAA);

Display Write8 A1(0xAA);
      291
292
293
                                                                                                                                                           Display Write8 Al(0xEE);
Display Write8 A0(ST7735_VMCTR1);
```

Lógica principal de la aplicación

En el fichero main.c se incluye las librerías de interfaz gráfica GUI.h, nuestra configuración adaptada de emWin LCDConf.h y la librería stdio.h que se utiliza para dar formato al texto mostrado en pantalla.

Seguidamente se define una constante que determina la prioridad de la interrupción que será asignada al botón de usuario de la placa.

```
/***************
* Macros
******************************
#define GPIO_INTERRUPT_PRIORITY (7u)
```

Se define el prototipo de la función de callback que será llamada al presionar el botón. Esta función pone en pausa o reanuda el conteo según el caso.

En las variables globales se define:

La estructura SPI_pin donde se asigna un puerto de la placa a cada pin SPI, nótese que el pin MISO no se utiliza para este proyecto pero es necesario definirlo de todas formas.

La configuración de la función callback para la interrupción.

Las variables segundos, minutos y horas para llevar la cuenta del tiempo transcurrido. Además de una variable booleana para indicar si el cronómetro se encuentra o no en pausa.

Un objeto PWM para controlar el tono de la bocina.

```
CO
660/*******************************
67 * Global Variables
69
70 const SPI pins pins =
71 {
72
       .MOSI = P5 0, //SDA
73
       .MISO = P5^{-}1, //MISO
      .SCK = P5\overline{2}
74
                    //SCL
       .SS = P5 3,
75
                    //CS
       dc = P9^{-7}
                    //RS
76
77
       .rst= P9 4,
                    //RST
78 };
79
80 /* GPIO callback initialization structure */
81 cyhal gpio callback data t cb data =
82 {
83 .callback = button isr,
84 .callback arg = NULL
85 };
86
87 int segundos, minutos, horas;
88
89 bool pause = false;
90
91 cyhal pwm t pwm obj;
```

La función de callback simplemente permuta la variable "pause" y emite una alerta sonora

```
**************
 93 * Function Definitions
 95
 96 /* Interrupt callback function */
 97⊖ static void button isr(void *handler arg, cyhal gpio event t event)
 98 {
99
       pause = !pause;
100
       cyhal pwm set duty cycle(&pwm obj, 20, 700);
101
       cyhal pwm start(&pwm obj);
102
103
       CyDelay(100);
       cyhal pwm stop(&pwm obj);
104
       CyDelay(25);
105
       cyhal pwm start(&pwm obj);
106
       CyDelay(100);
107
       cyhal pwm stop(&pwm obj);
108
109
110
       cyhal pwm set duty cycle(&pwm obj, 20, 1000);
111 }
112
```

Para inicializar la pantalla, en la función main se llama a GUI_INIT, se establece el color de fondo, el color de la fuente y se coloca el texto "Cronómetro" en la posición (5, 30). Además se selecciona una fuente diferente para dibujar el conteo del cronómetro.

```
GUI_Init();
GUI_SetBkColor(GUI_WHITE);
GUI_Clear();
GUI_SetColor(GUI_BLACK);
GUI_DispStringAt("Cronometro", 5, 30);
GUI_SetFont(GUI_FONT_10_ASCII);
```

Luego se inicializa el LED de usuario

Y se inicializa el PWM en el pin P8_0, además se emite una alerta sonora para indicar que el dispositivo se encendió y la cuenta está por comenzar.

También es necesario inicializar el botón de usuario e indicar que ante una interrupción se llamará a la función de callback.

```
/* Initialize the button and setup the interrupt */
cyhal_gpio_init(CYBSP_USER_BTN, CYHAL_GPIO_DIR_INPUT,
CYHAL_GPIO_DRIVE_PULLUP, CYBSP_BTN_OFF);

cyhal_gpio_register_callback(CYBSP_USER_BTN, &cb_data);
cyhal_gpio_enable_event(CYBSP_USER_BTN, CYHAL_GPIO_IRQ_FALL,
GPIO_INTERRUPT_PRIORITY, true);
```

Se establecen los valores iniciales del conteo en cero. Y durante el loop infinito se realizan las pausas e incrementos necesarios mientras se actualiza el valor en pantalla mediante la función **GUI_DispStringAt()**

```
segundos = \theta;
minutos = \theta;
horas = 0;
while(1)
      if (pause) {
          cyhal gpio write(CYBSP USER LED, CYBSP LED STATE OFF);
          cyhal pwm stop(&pwm obj);
          continue;
      if (segundos == 60){
         minutos++;
         segundos = \theta;
      }
      if (minutos == 60){
         horas++;
         minutos = \theta;
      char buffer[16];
      sprintf(buffer, "%02d:%02d:%02d", horas, minutos, segundos);
      GUI_DispStringAt(buffer, 5, 53);
      cyhal gpio write(CYBSP USER LED, CYBSP LED STATE ON);
      cyhal pwm stop(&pwm obj);
      CyDelay(500);
      if (!pause) {
          segundos++;
          cyhal gpio write(CYBSP USER LED, CYBSP LED STATE OFF);
          CyDelay(500);
          cyhal pwm start(&pwm obj);
      }
}
```