可能是全宇宙最通俗易懂的通信课

彻底搞懂LTE的帧结构(下)


By @捻叶成剑

- 1、CP的作用
- 2、CP如何解决ICI和ISI
- 3、CP的配置
- 4、TDD的帧结构
- 5、特殊子帧
- 6、TDD子帧配比
- 7、特殊子帧配比


涉及内容


CP:循环前缀

作用:为克服OFDM系统所特有的符号间干扰ISI和子载波干扰ICI



符号间干扰ISI






子载波干扰ICI


子载波的正交,从数学上看:一个OFDM符号时长内的积分为0

一个简单的例子

 $\int_{0}^{2\pi} \sin(t) \cdot \sin(2t) dt = 0$




红色sin(t) 蓝色sin(2t)




CP配置

Configuration		DL OFDM CP Length	UL SC-FDMA CP Length	Sub-carrier of each RB	Symbol of each slot	
Normal CP	∆f=15kHz	160 for slot #0 144 for slot #1~#6	160 for slot #0 144 for slot #1~#6	12	7	
Extended CP	∆f=15kHz	512 for slot #0~#5	512 for slot #0~#5		6	
	∆f=7.5kHz	1024 for slot #0~#2	NULL	24 (DL only)	3 (DL only)	



TDD帧结构

每个10ms帧分为2个5ms半帧,又分为10个1ms的子帧;1子帧包含2个0.5ms时隙。子帧0、5和DwPTS总是用于下行发送。



特殊子帧

□ DwPTS:下行发送(数据、或控制信息)

□ GP:上下行的保护间隔

□ UpPTS:上行发送

DwPTS Gp UpPTS

子帧配比

Subframe #0

Subframe #2

Subframe #3

Subframe #4

Subframe #5

Subframe #7

Subframe #8

Subframe #9

Uplink	Downl	Subframe number									
-	ink-to-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
downl	Uplink										
ink	Switc										
config	h-										
uratio	point										
n	period										
	icity										
0	5 ms	D	S	U	J	J	D	S	U	U	U
1	5 ms	D	S	U	J	D	D	S	U	U	D
2	5 ms	D	s	J	ם	ם	D	S	U	D	D
3	10 ms	D	S	C	J	J	D	D	D	D	D
4	10 ms	D	S	U	٦	D	D	D	D	D	D
5	10 ms	D	S	U	D	D	D	D	D	D	D
6	5 ms	D	S	U	U	U	D	S	U	U	D

特殊子帧配比

特殊子帧的配置表(单位: 符号)

特殊子	常规循环前缀			扩展循环前缀			
帧配置	DwPTS	GP	UpPTS	DwPTS	GP	UpPTS	
0	3	10		3	8		
1	9	4		8	3		
2	10	3	1	9	2	1 1	
3	11	2		10	1		
4	12	1		3	7		
5	3	9		8	2	2	
6	9	3	2	9	1		
7	10	2	4				
8	11	1					

希望大家多多支持我的5G付费课程



腾讯课堂链接 https://ke.qq.com/course/3922159

电脑或者安卓手机打开链接,苹果不支持

如果下载不了PPT,请私信我下载