## 可能是全宇宙最通俗易懂的通信课

# 5G中的NOMA

Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) for NR

@捻叶成剑 2021年12月

## 一切要从5G三大应用场景说起



R15 R17? R16

## 5G R15&R16版本多址技术

下行方向上:OFDMA

上行方向上:DFT-S-FDMA



多址技术方面,与4G几乎一样,仅细节上有改进


mMTC:海量物联网场景

设备数量巨大: 3GPP目标是每平方公里能同时接入100万个设备

如此巨大的接入量,现有的OFDMA的资源利用率不足以满足这么多设备的发送需求

#### 用户可以使用的资源的最小单位是RB

5G 现网: 20个时隙, TDD模式



因此,在mMTC场景下,上行方向上,就考虑使用新的多址接入方式,NOMA应运而生

## 为什么mMTC场景下,在上行方向上改变多址方式,而不是下行?

是因为,物联网设备,往往对数据上传的需求大于数据下载的需求。




### 举个例子:

比如智能电表,每隔一定的时间, 就把电表的度数通过基站,上传到 服务器,比如每隔10个分钟上传一次, 智能电表不怎么需要通过基站下载什么数据, 可能你充值电费之后,基站才会发送数据 给电表。(例子不精确,但是意思是这个意 思) NOMA除了大幅度增加上行用户容量,还改变了信息调度方式,实现免调度

传统的UE发送数据,需要比较长的信令交互流程才能发送数据

NOMA实现不定时的突发小数据包发送,无需基站的授权或者调度,想发就发





传统交互流程

从缩短交互流程这个意义上,这个NOMA应用在uRLLC场景也有好处

## NOMA (non-orthogonal multiple-access) 非正交多址接入技术

为了保证上行方向上面,能够接入更多的用户, NOMA的根本思路,就是让多个用户占用相同的资源进行上行传输



## NOMA的技术派别

其实NOMA严格意义上,就是一种"<mark>思路</mark>",这种思路是需要由具体的技术来落地的

从大类上面,NOMA的技术主要分两种派别:

- PDM-NOMA: 功率域复用-----功率区分用户
- CDM-NOMA: 码域复用-----码区分用户

日本NTT DoCoM公司的NOMA就属于PDM-NOMA技术派别,但是不要脸的采用了NOMA技术的总称 我更愿意把日本这个,叫做PDM-NOMA才合理。

华为提出了SCMA、中兴提出了MUSA,大唐电信的PDMA等等属于CDM-NOMA技术派别

因此,严格意义上,我们宽泛的说去研究NOMA技术是不对的 应该具体到学习某一个落地方案才有意义!

## NOMA: 3GPP协议编号TR 38.812

3GPP TR 38.812 V16.0.0 (2018-12)

Technical Report

3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Study on Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) for NR (Release 16)





有意思的是协议名字上,带了study(研究)说明,这玩意目前还<mark>没明确</mark>采用哪种方案

## 3GPP协议仅更新到2018年底,之后没有更新过

☑ 38812-000.zip       2018/03/16 8:26       26,4 KB         ☑ 38812-001.zip       2018/03/16 8:27       30,5 KB         ☑ 38812-003.zip       2018/09/06 16:36       53,1 KB         ☑ 38812-010.zip       2018/09/06 16:34       53,2 KB         ☑ 38812-020.zip       2018/11/03 5:42       2473,3 KB         ☑ 38812-030.zip       2018/12/03 15:39       5730,1 KB         ☑ 38812-040.zip       2018/12/03 15:39       8862,2 KB	www.3gpp.org / ftp / Specs / archive			
■ 38812-001.zip       2018/03/16 8:27       30,5 KB         ■ 38812-003.zip       2018/09/06 16:36       53,1 KB         ■ 38812-010.zip       2018/09/06 16:34       53,2 KB         ■ 38812-020.zip       2018/11/03 5:42       2473,3 KB         ■ 38812-030.zip       2018/12/03 15:39       5730,1 KB         ■ 38812-040.zip       2018/12/03 15:39       8862,2 KB	sort by name/desc	sort by date/desc	sort by size/desc	
■ 38812-003.zip       2018/09/06 16:36       53,1 KB         ■ 38812-010.zip       2018/09/06 16:34       53,2 KB         ■ 38812-020.zip       2018/11/03 5:42       2473,3 KB         ■ 38812-030.zip       2018/12/03 15:39       5730,1 KB         ■ 38812-040.zip       2018/12/03 15:39       8862,2 KB	<b>38812-000.zip</b>	2018/03/16 8:26	26,4 KB	
38812-010.zip       2018/09/06 16:34       53,2 KB         38812-020.zip       2018/11/03 5:42       2473,3 KB         38812-030.zip       2018/12/03 15:39       5730,1 KB         38812-040.zip       2018/12/03 15:39       8862,2 KB	<b>38812-001.zip</b>	2018/03/16 8:27	30,5 KB	
38812-020.zip 2018/11/03 5:42 2473,3 KB 38812-030.zip 2018/12/03 15:39 5730,1 KB 38812-040.zip 2018/12/03 15:39 8862,2 KB	<b>38812-003.zip</b>	2018/09/06 16:36	53,1 KB	
38812-030.zip 2018/12/03 15:39 5730,1 KB 38812-040.zip 2018/12/03 15:39 8862,2 KB	38812-010.zip	2018/09/06 16:34	53,2 KB	
38812-040.zip 2018/12/03 15:39 8862,2 KB	<b>38812-020.zip</b>	2018/11/03 5:42	2473,3 KB	
	38812-030.zip	2018/12/03 15:39	5730,1 KB	
30212 100 rin 2019/12/02 17:04 0092 E VB	38812-040.zip	2018/12/03 15:39	8862,2 KB	
30012-100/21p 2010/12/03 17:04 9002,3 ND	<b>38812-100.zip</b>	2018/12/03 17:04	9082,5 KB	
38812-g00.zip 2018/12/27 7:47 8712,3 KB	킾 38812-g00.zip	2018/12/27 7:47	8712,3 KB	

9 items.

### 38.812协议内容实际上是多种落地方案的研究成果归纳总结

Release 16←

6

3GPP TR 38.812 V16.0.0 (2018-12)

#### 1 Scope ✓

This document is intended to gather all technical outcome of the study item "Study on non-orthogonal multiple access (NOMA) for NR" [2], and draw a conclusion on a way forward.

✓

本文件旨在收集研究项目 "NR 的非正交多址(NOMA)研究"[2]的所有技术成果,并就未来发展方向 得出结论。←

This activity involves the Radio Access work area of the 3GPP studies and has impacts both on the Mobile Equipment and Access Network of the 3GPP systems.

#### <sup>•</sup>2 References←

## 这张仿真对比图,里面有华为,中兴,大唐等技术方案的仿真对比




Figure 8.2-1: BLER vs. SNR results for Case 1 with 12 UEs←

总而言之,NOMA目前依然在研究讨论当中。。。。没有定论!

## 中兴MUSA技术方案

MUSA: Multi-User Shared Access多用户共享接入

MUSA方案有两个核心技术:

复数三元短序列扩频码: complex 3-valued code

SIC: 串行干扰删除 Successive Interference Cancellation

## 复数三元短序列扩频码: complex 3-valued code

要实现多用户使用相同的时频资源传输信息,我们第一个想到的是CDMA用户使用的频率资源一样,传输时机一样,但是码不一样。 MUSA也使用类似的思路,使用码来区分用户,但是使用的"码"却与CDMA不一样


为了搞清楚这个复数三元短序列扩频码,我们得进行拆解

复数 三元短序列 扩频码

什么是复数? 什么是三元短序列? 怎么扩频的?

## 复数三元短序列扩频码

首先,这个码是复数域的码,这里面我们得简单复习一下高中知识:复数



形如 Z=a+bi(a、b均为实数)的数称为复数,a称为实部,b称为虚部,i 称为虚数单位,复数可以表示为一个平面上的点,x轴称为实轴,y轴称为虚轴。


注意,i也可以用j来表示, 在通信里面,我们通常用j来代替i来表示虚数的单位

所以,这里面,我们把复数写成Z=a+bj

## 复数三元短序列扩频码

首先,什么是序列?类似1,2,3,4就是一个序列,3214也是一个序列,这种是自然数序列

而复数三元短序列,是个序列长度为4的复数序列\* (<u>这种序列也可以长度不为4,但是</u> 目前已查到的ZTE材料中,都是以序列长度4为标准进行设计)



## 序列中的每一个元素是什么呢?

### 首先循序一个原则:

其序列中的每一个复数的实部和虚部取之于一个简单的三元集合 {-1,0,1}

### 原则:

其序列中的每一个复数的实部和虚部取之于一个简单的三元集合 {-1,0,1}

我们知道,一个复数就是z=a+bj,那么,这里面a和b的取值就是 $\{-1,0,1\}$ 

我们把a和b取值为 $\{-1,0,1\}$ 带入到公式z=a+bj当中,可以得到:


```
当a=-1时, b=-1, 得到复数:-1-j
当a=-1时, b=0, 得到复数:-1+j
当a=-1时, b=1, 得到复数:-1+j
当a=0时, b=-1, 得到复数:0
当a=0时, b=1, 得到复数:i
当a=1时, b=-1, 得到复数:1-j
当a=1时, b=0, 得到复数:1
当a=1时, b=1, 得到复数:1+j
```

因此,这个长度为4的序列中的每一个元素,都是从这九个复数中随机选取的:{-1-j,-1,-1+j,-j,0,j,1-j,1,1+j}

## 这九个复数,

 $\{-1-j, -1, -1+j, -j, 0, j, 1-j, 1, 1+j\}$ 

如果使用复数平面来表示的话,就是这样



## 复数三元短序列

原则

z=a+bj,那么,这里面a和b的取值是三元集合{-1,0,1}

结论

这个长度为4的序列中的每一个元素,都是从这九个复数中随机选取的: {-1-j,-1,-1+j,-j,0,j,1-j,1,1+j}

- ▶ 序列长度为4,说明短
- > 其次,序列中的元素使用的是复数
- ➤ 复数的实部a和虚部b取值是三元集合,故称二元

复数三元短序列

## 复数三元短序列

结论

```
这个长度为4的序列中的每一个元素,都是从这九个复数中随机选取的:{-1-j,-1,-1+j,-j,0,j,1-j,1,1+j}
```

按照结论,我们在九个里面随机取4个复数,就构成了一个复数三元短序列了比如: -1+j , 1-j , 1+j , 1


由于这种序列长度为4,而每个元素可取范围为9,因此,排列组合一下, 就可以得到,复数三元短序列的<mark>序列总个数是:94=6561个</mark>

所以,用户可以从这6561个序列集合当中,随机选择扩展序列


实际设备是否应该采用全部的序列,是否有优化的空间?这个是设备商研发的事情了

## 复数三元短序列扩频码

最后一环,如何利用这个码扩频的? 先看一下MUSA的上行接入方案



### 我们把其中一个用户的扩频处理单独拿出来



### 这里面有两个问题:

1. 用户的调制符号?

我们之前讲过调制,说调制就是把数据对应到波型,那么调制符号是什么意思?

2、一个用户的调制符号,与扩展序列进行了怎样的运算?才变成4个符号是相乘?还是相加?还是什么别的运算?

## 调制符号 以较为简单的QPSK调制作为例子

#### 5.1.3 QPSK←

In case of QPSK modulation, pairs of bits, b(2i), b(2i+1), are mapped to complex-valued modulation symbols d(i) according to

在 QPSK 调制的情况下,成对的比特 b(2i), b(2i+1), 被映射为复值的调制符号,按照如下公式:←

 $\leftarrow$ 

$$d(i) = \frac{1}{\sqrt{2}}[(1 - 2b(2i)) + j(1 - 2b(2i + 1))]$$

$$d(i) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \left( 1 - 2 * b(2i) \right) + j \left( 1 - 2 * b(2i + 1) \right) \right]$$

成对的bit为 00,01,10,11,我们先拿(11)代入上面的公式中,

得到d (i) = 
$$\frac{1}{\sqrt{2}}$$
 [(1 - 2 \* 1) +  $j$ (1-2)] =  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (-1- $j$ )

3GPP 38.211协议

我们继续将00, 01,10代入 
$$d(i) = \frac{1}{\sqrt{2}} [(1-2*b(2i)) + j(1-2*b(2i+1))]$$

### 00代入

d(i) = 
$$\frac{1}{\sqrt{2}}[(1-2*0)+j(1-0)] = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+j)$$

### 01代入

d(i) = 
$$\frac{1}{\sqrt{2}}[(1-2*0)+j(1-2)] = \frac{1}{\sqrt{2}}(1-j)$$

### 10代入


d (i) = 
$$\frac{1}{\sqrt{2}}[(1-2*1)+j(1-0)] = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+j)$$


 $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1+j)$  $\frac{1}{\sqrt{2}}(1-j)$  $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1-j)$ 

4个值在复平面中表示,就变成了QPSK星座图

QPSK星座图

## QPSK星座图与之前讲过的图的对比







QPSK星座图

区别仅仅在于横轴和数轴的刻度不同

## 为了逻辑自洽,复数形式的星座图,到底如何表达为波形的?






## 调制的波形使用这样的公式来表达:


 $S = A\cos(\omega t + \phi)$ 

这里面,A就是波的幅度, φ就是波的相位 ω是频率

所以,传递数据00的这个波形,就是幅度为1,相位为 $\frac{\pi}{4}$ ,频率为w的余弦波形


星座图的另一种看法







数据10对应的相位为 $\frac{3\pi}{4}$ ,幅度1数据11对应的相位为 $\frac{5\pi}{4}$ ,幅度1










### 截止到此时此刻,我们知道以下结论:

- 1、用户的数据,其调制可以写成复数形式的符号,比如00调制为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (1+j)
- 2、复数三元短序列,是一种复数形式的序列,比如某一个序列是{-1+j, 1-j, 1+j, 1}

由于数学表达形式相同,因此可以进行<mark>数学运算</mark>操作,那么它的<mark>运算规则</mark>是什么呢? (这句话换种问法就是:如何使用三元短序列扩频码进行扩频的?)



### 复数三元短序列的扩频运算规则

### 首先看经过信道后的接收信号表示公式\*

$$y = \sum_{k=1}^{K} h_k s_k x_k + z$$

其中,h是的信道增益,S是用户的扩频序列, X是用户调制数据,Z是高斯白噪声

从公式中,我们就知道了,用户的调制数据X与扩频序列S,是进行相乘运算的

\*公式来源于《MUSA系统中一种快速多用户检测算法》--作者武汉,邵凯,庄陵 重庆邮电大学

## 复数三元短序列的扩频运算规则

### 相乘运算的运算逻辑如下:

假设用户的调制符号为X,扩频序列为{S1, S2, S3, S4}, Sn代表了序列中的元素

那么,相乘运算的结果是:

{XS1,XS2,XS3,XS4}

接下来我们举个例子

## 复数三元短序列的扩频运算规则 举例

用户发送数据00,采用QPSK调制,符号为<sub>1/2</sub>(1+j)

复数三元短序列,我们随便取一个简单的{1,-1,j,0}


计算结果是:  $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1+j), \frac{1}{\sqrt{2}}(-1-j), \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+j), 0\}$ 


\*注:j\*j=-1

原始的用户调制符号, "一变四" 了

## 接下来的问题是,单个用户的原始调制符号一变四之后,如何用RE去装载扩展的符号呢?

一般有两种方案:时域扩展和频域扩展






时域扩展

频域扩展

## MUSA的核心思想是多用户占用相同的资源,

### 那么两个用户的情况下呢? 以频域扩展为例:



扩频

B用户

从基站的角度看,A和B用户的手机,都在 这4个RE当中



A用户

## MUSA与OFDMA的区别:



## MUSA与OFDMA的区别 : 用户越多, MUSA优势越明显



单RE,8用户接收的时候,OFDMA占用8RE,而MUSA占用4RE

注意:所有例子,都是为了讲解原理,并不代表一个用户只能占用一个RE,实际上也不可能

SIC:串行干扰删除

SIC技术是用来解码用户数据的一种技术,因此,是用在用户数据接收端(基站)


### SIC的基本思想:

按照一定的<mark>顺序</mark>依次检测各个用户的数据,并将检测出的数据依次<mark>消去</mark>, 直到检测出所有的用户数据。

## 最常用的串行干扰删除算法有两种:


- ZF-SIC:迫零法
- MMSE SIC: 最小均方误差

中兴使用的是MMSE SIC



## MMSE SIC:最小均方误差-串行干扰删除

基本逻辑是: 使用MMSE检测算法对接收到的信号进行<mark>检测</mark>,然后对检测到的信号进行干扰消除(SIC)



步骤如下:

1、计算MMSE滤波器系数  $W_{\text{MMSE}} = (H^{\dagger}H + \sigma^2I)^{-1}H^{\dagger}$ 

2、计算用户的sinr值

$$SINR_{i} = \frac{E_{x} | \boldsymbol{W}_{i, MMSE} \boldsymbol{h}_{i}|^{2}}{E_{x} \sum_{i} | \boldsymbol{W}_{i, MMSE} \boldsymbol{h}_{i}|^{2} + \sigma^{2} || \boldsymbol{W}_{i, MMSE}||^{2}}$$


然后根据用户的sinr大小进行降序排列

- 3、选取sinr最大的用户K进行检测
- 4、对检测结果进行译码,若判决正确,则重构 并减去用户K的发射数据,更新待检测数据

5、重复1-4步骤

MMSE SIC流程图

## MMSE SIC流程另外一种表示形式



关于NOMA我们就讲到这里,本视频也仅仅作为NOMA的入门视频

如果想再深入研究,里面还有非常多的内容,比如:

下行NOMA,码冲突的处理,免调度接入过程,MMSE PIC(并行接收)等等

如果你不是专门做这方面研究或者研发的同学,就此止步就可以了。

## 希望大家多多支持我的5G付费课程

可能是全宇宙最通俗易懂的通信课

## 5G核心原理进阶

@捻叶成剑出品

腾讯课堂链接 https://ke.qq.com/course/3922159

电脑或者安卓手机打开链接,苹果不支持