可能是全宇宙最通俗易懂的通信课

LTE的参考信号

By@捻叶成剑

PCI:物理小区ID

作用:UE区分小区, 共504

组成:PCI=PSS+3*SSS

其中PSS取值为0...2(实为3种不同PSS序列), SSS取值为0...167(实为168种不同SSS序列)


下行RS(Reference Signal)参考信号,通常也称为导频信号。


核心作用:信号质量的评估



严谨一点就是发送一个双方已知的序列,当序列里面出错比较多的时候,说明信号质量差。

小区特定参考信号Cell-Specific Reference Signal





假设A小区和B小区同频




• 上行参考信号RS(Reference

Signal):

- 上行的导频信号,用于E-UTRAN与UE的同步和上行 信道估计。
- 上行参考信号有两种:
 - 解调参考信号DM RS (Demodulation Reference Signal), PUSCH和PUCCH传输时的导频信号
 - 探测参考信号SRS (Sounding Reference Signal), 无PUSCH和PUCCH传输时的导频信号

• 上行参考信号特点:

- 由于上行采用SC-FDMA,每个UE只占用系统带宽的一部分,DM RS只在相应的PUSCH和PUCCH分配带宽中传输。
- DM RS在时隙中的位置根据伴随的PUSCH和PUCCH的不同格式而有所差异。
- Sounding RS的带宽比单个UE分配到的带宽要大,目的是为e-NodeB作全带宽的上行信道估计提供参考。
- Sounding RS在每个子帧的最后一个符号发送,周期/ 带宽可以配置。Sounding RS可以通过系统调度由多 个UE发送。



希望大家多多支持我的5G付费课程



腾讯课堂链接 https://ke.qq.com/course/3922159

电脑或者安卓手机打开链接,苹果不支持