固体物理

固体的电特性-3 异质结和肖特基结

冯雪


x-feng@tsinghua.edu.cn

罗姆楼2-101B

固体间接触的电特性


- 功函数与接触电势
- *PN*结
- 金属-半导体(肖特基)结
- 金属-绝缘体-半导体系统


同质PN结



PN结的电特性

反向





$$j \approx -q \left(\frac{D_n}{L_n} n_P^0 + \frac{D_p}{L_p} p_N^0 \right)$$

$$j = j_s \left(e^{qV/k_B T} - 1 \right)$$

正向

同质PN结能带的画法

- 1、接触电势差确定
- 2、空间电荷区比例确定;
- 3、分别用抛物线型画出电位变化线

$$E_{c}$$

$$E_{F}$$

$$E_{v}$$

$$x_{n} = \left\{ \frac{2\varepsilon_{s}V_{d}}{e} \frac{N_{a}}{N_{d}(N_{a} + N_{d})} \right\}^{1/2}$$

$$E_{v}$$


$$x_{p} = \left\{ \frac{2\varepsilon_{s}V_{d}}{e} \frac{N_{d}}{N_{a}(N_{a} + N_{d})} \right\}^{1/2} \longrightarrow \frac{x_{p}}{x_{n}} = \frac{N_{d}}{N_{a}}$$

半导体异质结

将两种不同的半导体材料所组成的界面区称为异质结,如:在GaAs衬底上外延生长合金半导体 $Al_xGa_{l-x}As$,在其界面上就构成异质结。异质结具有许多普通PN结所没有的特性,常被用来改良半导体器件的性能。

- 与半导体同质结的区别
 - 同质结由同种半导体材料构成
 - 异质结由两种带隙宽度不同的材料组成
 - 异质结的分类
 - 同型异质结: nN型, pP型 大写字母表示材料带隙更宽的材料
 - 异型异质结: Pn型, pN型

两种半导体材料的能带图



- 电子亲合能: χ 代表电子真空能级到半导体导带底的能量差
- 功函数 ϕ : 电子真空能级到费米能级之差

三种能带配合方式



$$E_{c1}$$
 E_{c2} E_{v2}

$$E_{v1}$$
 E_{v2}

最常用: 跨骑-l型


$$\mathsf{E}_{c1}$$
 E_{c2} E_{v2}

错层-III型

E_{v1} ———

交错-||型

两种半导体材料的能带图




- 导带能级差: 等于材料亲合能之差 $\Delta E_C = \chi_1 \chi_2$
- 价带能级差: 带隙宽度差+导带能级差

$$\Delta E_V = (\chi_1 + E_{g1}) - (\chi_2 + E_{g2}) = E_{g1} - E_{g2} + \Delta E_C$$

• 注:此为黄昆先生书中的结果


两种半导体材料的能带图




- 导带能级差: $\Delta E_C = \chi_1 \chi_2$
- 价带能级差: $\Delta E_V = (\chi_2 + E_{g2}) (\chi_1 + E_{g1}) = E_{g2} E_{g1} \Delta E_C$
- 导带能级差+价带能级差 =带隙宽度差
- 注:此为一般半导体物理书中的结果

组成异质结之后的能带图


- 电荷流动
 - 电子从N区流向p区
 - 空穴从p区流向N区
- 形成空间电荷区
 - 内建电场将费米能级拉平





两种不同半导体材料构成pN结后的能带图


组成异质结之后的能带图



两种不同半导体材料构成pN结后的能带图

- 能带在界面出现间断
 - 例中, p区导带出现峡谷, N区导带出现尖峰

异质结的理想能带图画法



 E_{cP} eV_{biP}

Pn型异质结

关键:确定能带弯曲的方向和保持能带差不变

同质PN结的注入比

总电流:
$$j = j_n + j_p = j_s (e^{qV/K_BT} - 1)$$

注入比定义: 总电流中, 电子电流与空穴电流的比例

普通PN结(同质结)

注入到
$$p$$
区的电子电流密度为: $j_n = q \frac{D_n}{L_n} n_p^0 \left(e^{qV/k_B T} - 1 \right)$

注入到
$$n$$
区的空穴电流密度为: $j_p = q \frac{D_p}{L_p} p_N^0 \left(e^{qV/k_B T} - 1 \right)$

同质PN结的注入比

总电流:
$$j = j_n + j_p = j_s \left(e^{qV/k_BT} - 1 \right)$$

注入比定义: 总电流中, 电子电流与空穴电流的比例

正偏压下的电子注入比:


$$\frac{j_{n}}{j_{p}} = \frac{D_{n}n_{P}^{0}}{L_{n}} / \frac{D_{p}p_{N}^{0}}{L_{p}} = \frac{D_{n}L_{p}n_{P}^{0}}{D_{p}L_{n}p_{N}^{0}} \qquad n_{P}^{0} = \frac{n_{i}^{2}}{p_{P}} \approx \frac{n_{i}^{2}}{N_{A}}$$

$$p_{N}^{0} = \frac{n_{i}^{2}}{n_{N}} \approx \frac{n_{i}^{2}}{N_{D}}$$

$$\frac{j_{n}}{j_{p}} = \frac{D_{n}L_{p}N_{D}}{D_{p}L_{n}N_{A}}$$

提高注入比的办法:提高N型区的施主杂质浓度

异质PN结具有很高的注入比



$$\frac{j_n}{j_p} = \frac{D_n L_p n_P^0}{D_p L_n p_N^0}, \quad n_P^0 = \frac{n_{iP}^2}{p_P} \approx \frac{n_{iP}^2}{N_A}, \quad p_N^0 = \frac{n_{iN}^2}{n_N} \approx \frac{n_{iN}^2}{N_D}$$

$$n_i = (N_- N_+)^{1/2} e^{-E_g/2k_BT} \longrightarrow \frac{n_{iP}^2}{n_{iN}^2} \approx e^{\frac{E_{gN} - E_{gP}}{k_B}T}$$

异质PN结具有很高的注入比

异质结中电子注入比:


$$\frac{J_{n}}{J_{p}} = \frac{D_{n}n_{P}^{0}}{L_{n}} / \frac{D_{p}p_{N}^{0}}{L_{p}} = \frac{D_{n}L_{p}N_{D}}{D_{p}L_{n}N_{A}} e^{\frac{E_{gN}-E_{gP}}{k_{B}T}}$$

异质结构的优点:

也就是说,N型区的带隙宽度比p型区带隙宽度大,可以进一步以指数级增加注入比

- 提高注入比的意义
 - 提高晶体管放大系数-异质结双极晶体管HBT

异质结双极晶体管



异质结双极晶体管的结构特点是具有宽带隙的发射区,大大提高了发射结的载流子注入效率。 ΔE_g 的存在允许基区比发射区有更高的掺杂浓度,因而可以降低基极电阻,减小发射极一基极电容,从而能得到高频、高速、低噪声的性能。由于 $\Delta E_g > 0$ 、并且有一定的范围,所以电流增益也很高。


适合低相位噪声振荡器、高效功率放大器、宽带放大器

本征光吸收


光照激发价带电子到导带, 形成电子-空穴对的过程

$$\hbar\omega \geq E_g$$

准动量守恒——竖直跃迁



"窗口效应"



光直接通过宽带隙的N区,而在带隙较窄的P区吸收有效地减少表面复合以及高掺杂层的影响


双异质结半导体激光器

1962


以同质pn结为基础,为了实现激射。必须注入 很大的电流,而且只能在极低的温度下工作

1970

双异质pn结引入,实现了 GaAs/Al_xGa_{1-x}As异质结激光器的室温连续工作




调制掺杂异质结构



- 在宽禁带的AlGaAs中掺以施主杂质, GaAs材料不掺杂
- 电子将从AlGaAs转移到GaAs
- 在AlGaAs一侧形成耗尽层,GaAs一侧有电子积累, 构成调制掺杂异质结构

二维电子气体系提高电子迁移率

• 电子被限制在窄的势阱中



- •尺度在10nm左右
- 垂直界面的方向,电子运动是量子化的,平行界面的方向,电子运动是自由的,属于一种二维电子气
- GaAs中的电子
 - 形成很高的电子浓度,但是不含有电离施主杂质
 - 电子与电离施主在空间分离,电子受电离杂质散射几率减弱,载流子迁移率大为提高


固体间接触的电特性


- 功函数与接触电势
- PN结
- 金属-半导体(肖特基)结
 - 金属-绝缘体-半导体系统

肖特基结

1938年,德国物理学家肖特基(Walter Schottky)发展了一套理论,以解释金属-半导体结

肖特基二极管——最早的半导体器件 金属须和裸露的半导体表面轻触而成 不容易形成,且可靠性差





肖特基结

1938年,德国物理学家肖特基(Walter Schottky)发展了一套理论,以解释金属-半导体结

肖特基二极管——最早的半导体器件 金属须和裸露的半导体表面轻触而成 不容易形成,且可靠性差

讨论金属-半导体接触(欧姆接触)的基础

金属-半导体结在IC电路的实际制作过程中非常重要, 因为其中有成百万、上亿个导线和有源器件的接触点

- -肖特基势垒(Schottky barrier)(与PN结相似)
- 欧姆接触 (Ohmic contact) (与电阻相似)
- MOS接触 (metal-oxide-semiconductor)

肖特基势垒-肖特基结

典型功函数(eV):

金属: Al 4.28, Au 5.1, Pt 5.65


半导体: Si 4.01, Ge 4.13, GaAs 4.07

金属-n型半导体

接触前:

一般金属的功函数 $W_m(e\phi_m)_{e\phi_m}$ 大于半导体的功函数 $W_s(e\phi_s)$

 E_{F}




(a)

肖特基势垒-肖特基结

接触后: 金属-n型半导体 →金属-(p)-n型半导体


热平衡下,电子流向能量更低的金属,带正电荷的施主离子

留下,形成一个空间电荷区(耗尽区)



肖特基势垒-肖特基结

金属-n型半导体 → 金属-(p)-n型半导体




偏压的影响——金属为负极

金属-n型半导体

→ 金属-(p)-n型半导体

半导体到金属的势垒高度增加, ϕ_{B0} 不变,电子可以从金属流向半导体




偏压的影响——金属为正极

金属-n型半导体

→ 金属-(p)-n型半导体

半导体到金属的势垒高度减小, ϕ_{BO} 不变,电子很容易 从半导体流向金属



金属-p型半导体请参考韦丹书 P185


肖特基结与PN结的对比

金属-n型半导体

• 正向偏压时:电子从半导体 ¹D★ 进入金属后不累积,直接成 为漂移电流

• 开启电压更低(0.3V)

• 高频特性更好



- 反向偏压时:电子从金属进入半导体
 - 反向饱和电流比PN结更大

 $e(V_{hi}-V_o)$

1 — 肖特基二极管; 2 — PN结二极管


金属与半导体的欧姆接触

欧姆接触是指金属与半导体的接触,而其接触面的电阻值远小于半导体本身的电阻,不产生明显的附加阻抗,而且不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变

- •金属与半导体接触,但不形成肖特基结
- •接触电阻很低,双向都形成电流接触
- •理想情况下, 电流与电压成正比, 电压很低

金属-n型半导体欧姆接触


电子电荷聚集




特别注意: 金属的功函数小于半导体 $\phi_m < \phi_s$

- 为了达到热平衡, 电子从金属流向半导体, 半导体更加趋向n型
- 在界面有电子电荷聚集

金属-n型半导体欧姆接触




电子从半导体流向金属,半 导体导带能量高于金属费米 能级,不存在电子的势垒



电子从金属流向半导体,存在一个小势垒 ϕ_n 对于重掺杂的n型, ϕ_n 很小,电子很容易流向半导体

特别注意:金属的功函数小于N型半导体

金属-p型半导体欧姆接触




- $\phi_{m} > \phi_{s}$ p型半导体中有许多空穴,电子很容易从金属流向半导体,相当于空穴从半导体流向金属
- 由于功函数的差, 电子也容易从半导体流向金属

特别注意: 金属的功函数大于P型半导体

金属与半导体的欧姆接触

欧姆接触是指金属与半导体的接触,而其接触面的电阻值 远小于半导体本身的电阻,不产生明显的附加阻抗,而且 不会使半导体内部的平衡载流子浓度发生显著的改变




固体间接触的电特性

- 功函数与接触电势
- *PN*结
- 金属半导体结——肖特基结
- 金属-绝缘体-半导体系统——MOS

不要求

金属-绝缘体-半导体系统




• MIS: Metal-Insulator-Semiconductor

• MOS: Metal-Oxide-Semiconductor

- 硅-SiO₂-铝(铜)
 - 更常用的情况下由具有高导电率的多晶硅作为导电层
 - 仍沿用MOS一词

核心: 半导体表面的"反型"转变




栅极加正压时,即有从P型半导体表面排斥多数载流子空 穴的作用又有吸引少数载流子电子到半导体表面的作用。

当正栅压较小时,主要是P型半导体表面的空穴被赶走,形成带负电荷的耗尽层。空间电荷区可屏蔽栅压引起的电场。

空间电荷区中存在的电场引起电势的变化, 使能带弯曲向下, 形成空穴势垒。


半导体表面相对于体内的电势差称为表面势



栅极加正压时,即有从P型半导体表面排斥多数载流子空 穴的作用又有吸引少数载流子电子到半导体表面的作用。


当正栅压较小时,主要是P型半导体表面的空穴被赶走,形成带负电荷的耗尽层。空间电荷区可屏蔽栅压引起的电场。

空间电荷区中存在的电场引起电势的变化,使能带弯曲向下,形成空穴势垒。



当正栅压较大时,表面势增强足够大时,表面处的费米能级有可能进入带隙上半部,这时在表面的电子浓度将超过空穴浓度,从而形成电子导电层

其载流子是和体内导电类型是相反的, 称其为反型层




反型层中的电子实际上被限在表面附近能量最低的一个狭窄 区域,因此反型层有时也称为沟道。

P型半导体的表面反型层是由电子构成的

N型MOS场效应管的基础原理

源区和漏区之间相当于两个背靠背的pn结,即便加电压,只有反向饱和电流

栅极加以正偏压,超过阈值形成反型层, 作为n沟道,再在源极和漏极间加以电压, 则有较明显的电流产生



即通过控制栅极电压,


可控制源、漏之间的通断

N型MOS场效应管的基础原理

源区和漏区之间相当于两个背靠背的pn结,即便加电压,只有反向饱和电流


MOS场效应管是单极型器件, 沟道中参加导电的主要是多数 载流子,相比之下易于控制, 热稳定性好,抗辐射能力强

NMOS PMOS




CMOS:

Complementary Metal Oxide Semiconductor



CMOS:

Complementary Metal Oxide Semiconductor



CMOS集成电路用P沟道MOS管作为负载器件,N沟道 MOS管作为驱动器件,因此在同个衬底上同时制作P沟道 MOS晶体管和N沟道MOS晶体管。在制作中,必须将一 种MOS晶体管制作在衬底上,而将另一种MOS晶体管制 作在比衬底浓度高的阱中。CMOS集成电路工艺根据阱的 导电类型可以分为P阱工艺、N阱工艺和双阱工艺。

- 自由电子的输运问题——金属的导电性
 - 非(热)平衡状态下的分布函数


• 半满带中的准经典运动

• 波尔兹曼方程——漂移和碰撞

$$\frac{df}{dt} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{\tiny \mathbb{R}}} + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{\tiny \tilde{w}}\underline{\acute{u}}} = 0$$

• 考虑能带以后金属的导电率

$$\sigma_0 = \frac{ne^2\tau(E_F)}{m*}$$




- 半导体中输运过程
- 1.半导体中的载流子浓度和费米能级
 - 能态密度抛物线近似

$$g(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2}$$

导带底和价带顶附近的能态密度

• 导带底和价带顶附近的能态密度
$$N_{-}(E) = \frac{4\pi(2m_{-}^{*})^{3/2}}{h^{3}} \sqrt{(E-E_{-})} \quad N_{+}(E) = \frac{4\pi(2m_{+}^{*})^{3/2}}{h^{3}} \sqrt{(E_{+}-E)} \qquad E_{\pm} = \begin{pmatrix} \overline{V} + T_{n} + |V_{n}| + \Delta^{2}T_{n} \left(\frac{2T_{n}}{|V_{n}|} + 1\right) \\ \overline{V} + T_{n} - |V_{n}| - \Delta^{2}T_{n} \left(\frac{2T_{n}}{|V_{n}|} - 1\right) \end{pmatrix}$$



$$E_{\pm} = \sqrt{\overline{V} + T_n + |V_n| + \Delta^2 T_n \left(\frac{2T_n}{|V_n|} + 1\right)}$$

$$\overline{V} + T_n - |V_n| - \Delta^2 T_n \left(\frac{2T_n}{|V_n|} - 1\right)$$

载流子浓度与有效能级密度——玻尔兹曼近似

$$p = N_{+}e^{-(E_{F}-E_{+})/k_{B}T}$$

$$N_{+} = \frac{2(2\pi m_{+}^{*}k_{B}T)^{3/2}}{h^{3}}$$

$$n = N_{-}e^{-(E_{-}-E_{F})/k_{B}T}$$

$$N_{-} = \frac{2(2\pi m_{-}^{*}k_{B}T)^{3/2}}{h^{3}}$$

- 半导体中输运过程
- 2.本征激发
 - 本征载流子浓度
 - 本征费米能级
- 3.杂质激发 费米能级

$$n_i = n = p = (N_N_+)^{1/2} e^{-E_g/2k_BT}$$

$$E_{Fi} = \frac{1}{2} (E_{-} + E_{+}) + \frac{3}{4} k_{B} T \ln(m_{+}^{*} / m_{-}^{*})$$

$$E_F = E_{Fi} + k_B T \ln(n / n_i)$$

N型半导体:

载流子浓度:

$$n \approx \left\langle \frac{\left(N_{.}N_{D}\right)^{1/2} e^{-E_{i}/2k_{B}T}, low T}{N_{D}, high T} \right\rangle, \quad p = \frac{n_{i}^{2}}{n}$$

费米能级

$$E_F = E_{Fi} - k_B T \ln(p / n_i)$$

P型半导体:

载流子浓度:

$$p \approx \left\langle \frac{\left(N_A N_+\right)^{1/2} e^{-E_i/2k_B T}, low T}{N_A, high T} \right\rangle, \quad n = \frac{n_i^2}{p}$$

补偿半导体:

N型:
$$n_0 = \frac{(N_d - N_a)}{2} + \sqrt{\left(\frac{(N_d - N_a)}{2}\right)^2 + n_i^2}$$
 总的杂质浓度: $N_{doping} = N_A + N_D$

- 半导体中输运过程
- 4.载流子的迁移


 $\sigma = \frac{nq^2\tau}{m^*} = nq\frac{q\tau}{m^*} = nq\mu \qquad \sigma = nq\mu_{-} + pq\mu_{+}$

- 载流子的迁移率
- 影响电导率和迁移率的因素,金属与半导体导电率的对比
- 5.载流子的漂移和扩散
 - 非平衡载流子(产生原因)

$$n=n_0+\delta n$$
, $p=p_0+\delta p$, $np>n_i^2$

- 准费米能级 $n_0 + \Delta n = n_i \exp(\frac{E_{Fn} E_{Fi}}{LT}), p_0 + \Delta p = n_i \exp(\frac{E_{Fi} E_{Fp}}{LT})$
- 复合过程 $\Delta n = (\Delta n)_0 \exp(-t/\tau)$
- 载流子的扩散运动

扩散流密度
$$=-D\frac{dN}{dx}=N_0\frac{D}{L}e^{-x/L}$$



- 固体接触的输运过程
- 1.功函数与接触电势
 - 经典理论和量子理论对功函数的解释
 - 接触电势: $V_A V_B = (W_B W_A)/q$
- 2.PN结

 - PN结形成的物理过程和能带图 $\frac{n_P^0}{n_N^0} = e^{-qV_D/k_BT}$

正向

- 画能带图的三个要点
- (1) 接触电势差确定
- (2) 空间电荷区比例确定;
- (3) 分别用抛物线型画出电位变化线
- 外场作用下PN的导电特性


变化线
$$j \approx -q \left(\frac{D_n}{L_n} n_P^0 + \frac{D_p}{L_p} p_N^0 \right) \qquad j = j_s \left(e^{qV/K_B T} - 1 \right)$$

反向


 $W = \chi$ $W = \chi - E_F$

- 固体接触的输运过程
- 3.异质结
 - 能带图
 - 注入比

$$\frac{J_{n}}{J_{p}} = \frac{D_{n}n_{P}^{0}}{L_{n}} / \frac{D_{p}p_{N}^{0}}{L_{p}} = \frac{D_{n}L_{p}N_{D}}{D_{p}L_{n}N_{A}}e^{\frac{E_{gN}-E_{gP}}{k_{B}T}}$$




- 导带能级差: $\Delta E_C = \chi_1 \chi_2$
- 价带能级差: $\Delta E_V = E_{g2} E_{g1} \Delta E_C$
- 导带能级差+价带能级差=带隙宽度差




- 固体接触的输运过程
- 4.肖特基结和欧姆接触
 - 肖特基结: 金属-(p)-n型半导体 $\phi_m > \phi_s$
 - 欧姆接触:

金属-n型半导体 $\phi_m < \phi_s$





5.MIS和MOS——不要求

- 反型层的形成——沟道
- 二维电子气
- 对比调制掺杂形成量子阱
- 场效应管和CMOS




金属-p型半导体 $\phi_m > \phi_s$





• 霍尔效应

霍尔系数: $R = \frac{1}{na} = -\frac{1}{na}$



霍尔电压 $V_H = E_H * W$, W: 样品宽度