

Wärme- und Stoffübertragung I

Einführung in die Stoffübertragung

Prof. Dr.-Ing. Reinhold Kneer
Dr.-Ing. Dr. rer. pol. Wilko Rohlfs


Einführung

- Rekapitulation der Größendefinitionen in binären Gemischen
- Verständnis der Annahmen für ein gasförmiges, binäres Stoffgemisch
- Kenntnis des Konzentrationsverlaufs der eindimensionalen, äquimolaren Diffusion in ruhenden, binären Gasgemischen




Diffusion - Grundlagen

Zufälliger und ungerichteter physikalischer Prozess des Konzentrationsausgleichs




<https://mrgranato.files.wordpress.com/2018/09/tea-diffusion.jpg>

Diffusion – Beispiel: Semipermeable Membran in Dialysemaschinen



<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hemodialysis-en.svg> von YassineMrabet (Eigenes Werk)*

Stoffübertragung - Grundlagen binärer Mischungen



Annahmen

- Abgeschlossenes Volumen
- Zwei unterschiedliche Gase
- Druck und Temperatur konstant

Größendefinitionen in binären Gemischen

Grundbegriffe

(Füll) Masse		$m_1; m_2$	[kg]
Molmassen der Gase	Spezifische Masse der Stoffmenge 1 Mol	$M_1; M_2$	[kg/kmol]
Partialdichte	Dichte, einer Komponente	$\rho_1 = \frac{m_1}{V}; \rho_2 = \frac{m_2}{V}$	[kg/m ³]
Gemischdichte	Gesamtdichte aller Komponenten	$\rho = \frac{m_1 + m_2}{V}$	[kg/m ³]
Molmenge	Stoffmenge in Mol	$n_1 = \frac{m_1}{M_1}; n_2 = \frac{m_2}{M_2}$	[kmol]
Stoffmengenkonzentration	Anzahl der Moleküle in Mol pro Volumen	$C_1 = \frac{n_1}{V}; C_2 = \frac{n_2}{V}$	[kmol/m ³]
Gemischkonzentration	Anzahl aller Moleküle in Mol pro Volumen	$C = \frac{n_1 + n_2}{V}$	[kmol/m ³]
Stoffmengenanteil	Anteil eines Stoffes an der Gesamtzahl aller Moleküle	$\psi_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2} = \frac{C_1}{C}; \psi_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2} = \frac{C_2}{C}$	[−]
Massenkonzentration	Anteil eines Stoffes an der Gesamtmasse	$\xi_1 = \frac{\rho_1}{\rho} = \frac{m_1}{m_{\text{ges}}}; \xi_2 = \frac{\rho_2}{\rho} = \frac{m_2}{m_{\text{ges}}}$	[−]
Partialdruck	Druck der von einer Komponente ausgeübt wird	$p_1 = \frac{R_m}{M_1} \rho_1 T = R_m C_1 T; p_2 = \frac{R_m}{M_2} \rho_2 T = R_m C_2 T$	[N/m ²]

Größendefinitionen in binären Gemischen

Zusammenhang Mengen-/Massenanteile und mittlere Molmasse

- Definition Stoffmengenanteil ψ_1 :

$$\psi_1 = \frac{n_1}{n_1+n_2} = \frac{n_1}{n} = \frac{c_1}{c}$$

- Mit Definitionen von Stoffmenge n_1 und Masse m_1 :

$$n_1 = \frac{m_1}{M_1}; m_1 = \rho_1 \cdot V$$

- Und Stoffmengenkonzentration c_1 und Massenanteil ξ_1 :

$$c_1 = \frac{n_1}{V}; \quad \xi_1 = \frac{m_1}{m} = \frac{\rho_1}{\rho}$$

- Folgt für c_1 :

$$c_1 = \frac{1}{V} \cdot \frac{m_1}{M_1} = \frac{\rho_1}{M_1}$$

- Schließlich ergeben sich Stoffmengenanteil ψ_1 und mittlere Molmasse \bar{M} zu:

$$\psi_1 = \frac{\left(\frac{\rho_1}{M_1}\right) \cdot \frac{1}{\rho}}{\left(\frac{\rho_1}{M_1} + \frac{\rho_2}{M_2}\right) \cdot \frac{1}{\rho}} = \frac{\frac{\xi_1}{M_1}}{\frac{\xi_1}{M_1} + \frac{\xi_2}{M_2}}$$


$$\bar{M} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \frac{\frac{1}{V}(m_1 + m_2)}{\frac{1}{V}(n_1 + n_2)} = \frac{\rho}{c}$$

Ideales Gasverhalten von Einzelkomponenten und Gemisch

Gesetz von Dalton

$$p = p_1 + p_2$$

- Der Gesamtdruck entspricht der Summe der Partialdrücke
- Eine Umformung ergibt:



$$\frac{p_1}{p} + \frac{p_2}{p} = 1$$

$$= \frac{c_1}{C} + \frac{c_2}{C} = \psi_1 + \psi_2$$





mit

$$\psi_1 = \frac{p_1}{p}; \quad \psi_2 = \frac{p_2}{p} \quad \psi : \text{Stoffmengenanteil}$$







Die Dalton's sind immer
nur in der Summe zu sehen


Stoffübertragung - Konzentrationsverlauf



Stoffübertragung - Konzentrationsverlauf



Molekulare/Statistische Vorstellung der Diffusion




Wahrscheinlichkeit, dass ein rotes Molekül die Kontrollebene von links nach rechts überschreitet

»

Wahrscheinlichkeit, dass ein rotes Molekül die Kontrollebene von rechts nach links überschreitet

→ Effektiver Teilchenfluss von roten Molekülen von links nach rechts

Gleichgewicht



Wahrscheinlichkeit, dass ein rotes Molekül die Kontrollebene von links nach rechts überschreitet

=

Wahrscheinlichkeit, dass ein rotes Molekül die Kontrollebene von rechts nach links überschreitet

→ Kein effektiver Teilchenfluss von roten Molekülen von links nach rechts mehr

Eindimensionale, äquimolare Diffusion in ruhenden binären Gemischen

Diffusiver Stoffmengenstrom

Stoffmengenstrom = Diffusionskoeffizient · negativer Gradient der Mengenkonzentration

Stoffmengenstrom

- 1. Ficksches Gesetz

$$\dot{n}_1'' = D_{12} \left(-\frac{dC_1}{dx} \right)$$

$$\dot{n}_2'' = D_{21} \left(-\frac{dC_2}{dx} \right)$$

$$\left[\frac{\text{mol}}{\text{s m}^2} \right] = \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}} \right] \left[\frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \text{ m}} \right]$$

Äquivalent zum
Fouierschen Gesetz

Äquimolarität

1. $C_1 + C_2 = C = \text{konst.}$

$$\frac{dC_1}{dx} + \frac{dC_2}{dx} = 0$$

2. $n_1 + n_2 = n = \text{konst.}$


$$\dot{n}_1'' + \dot{n}_2'' = 0$$

$$\dot{n}_1'' = -\dot{n}_2''$$

3. $\frac{\dot{n}_1''}{D_{12}} + \frac{\dot{n}_2''}{D_{21}} = - \left(\frac{dC_1}{dx} + \frac{dC_2}{dx} \right)$

$$D_{12} = D_{21} = D$$

Molekulare Erklärung der äquimolaren Diffusion



Mechanisches Gleichgewicht:

Der Druck ist überall konstant
→ Stoffmengenkonzentration ist überall identisch

Molekühlbewegung über Grenzen des KV:

Molekül A verlässt das KV
→ wird ersetzt durch Molekül A
(makroskopisch keine Änderung sichtbar)
→ wird ersetzt durch Molekül B
(sichtbarer Diffusionsprozess)

Um das mechanische Gleichgewicht zu halten muss für jeden „sichtbaren/effektiven“
Abgang eines Moleküls A ein Molekül B in das KV eintreten

Beziehung zwischen Stoffmengenstrom und Massenstrom

Diffusiver Massenstrom

- Beschreibung des Stoffmengenstroms durch das Ficksche Gesetz:

$$\dot{n}_i'' = -D_i \cdot \frac{dC_i}{dx}$$

- Multiplikation mit der Molmasse M_i :

$$M_i \cdot \dot{n}_i'' = -M_i \cdot D_i \cdot \frac{dC_i}{dx}$$

- Resultiert der **diffusive Massenfluss j_i''** :

$$j_i'' = \dot{m}_i'' = -D \cdot \frac{d\rho_i}{dx} = -\rho \cdot D \cdot \frac{d\xi_i}{dx}$$

Verständnisfragen

Was besagt das Gesetz von Dalton?

Was besagt das Ficksche Gesetz?

Was bedeutet äquimolare Diffusion?

In welchem Zusammenhang stehen Teilchenfluss und diffusiver Massenfluss?