第一章 砂浆、钢材、沥青、墙体材料

1.1 砂浆

Theorem 1.1.1. 由胶凝材料、细骨料和水按适当比例配制而成的拌和物。 分类:

1) 按照用途:

砌筑:抹面;装饰;绝热、吸声、防水、防腐等特种;

将砖、石、砌块等粘结成为砌体的砂浆称为砌筑砂浆。砌筑砂浆在砌体中主要起胶 结块材和传递荷载的作用。

2) 按照胶凝材料:

水泥;石灰;石膏;聚合物;混合

Remark. 干燥环境下可以选用气硬性胶凝材料,潮湿环境或水中应选用水硬性胶凝材料。

流动性: 用沉入度反映,砂浆流动性是指砂浆在自重或外力作用下产生流动的性质,也称稠度。它通常用砂浆稠度测定仪测定(单位为mm),又称沉入度。

保水性: 砂浆的保水性常用砂浆分层度筒测定,并以<mark>分层度</mark>表示(单位为mm)。砌筑砂浆的分层度一般不得大于30mm,分层度过大时,砂浆易产生分层离析,不利于施工及水泥硬化;分层度过小时,易产生干缩裂缝。

Remark. 对于砂浆,有M20,M15,M10,M7.5,M5.0,M2.5等六个强度等级,前缀"M"后面的数字就是该砂浆在标准养护(28天)条件下的抗压强度设计值

1.2 钢材

Theorem 1.2.1. 钢材分类: (1) 碳素钢: 分为低碳、中碳、高碳钢 (0.25(2) 合金钢 (3) 按有害杂质分类

铁素体:钢材中的铁素体系碳在 α -Fe中的固溶体,由于 α -Fe体心立方晶格的原子间空隙小,溶碳能力较差,故铁素体含碳量很少(小于0.02%),由此决定其塑性、韧性好;但强度、硬度低。

渗碳体:渗碳体为铁和碳的化合物Fe3C, 其含碳量高达6.67%, 晶体结构复杂, 塑性差, 性硬脆, 抗拉强度低。

珠光体:珠光体为铁素体和渗碳体的机械混合物,含碳量较低(0.8%),层状结构,塑性较好,强度和硬度较高。

组织名称	组织结构	抗拉强度 (MPa)	延伸率(%)	布氏硬度(HB)
铁素体	C溶解在Fe的晶格中	343	40	80
渗碳体	Fe ₃ C	<343	0	600
珠光体	机械混合物	833	10	200

图 1.1: 铁素体、渗碳体、珠光体的显微组织




图 1.2: 强度先上升后下降

1.2 钢材 3

弹性阶段(OA段) 在 OA 阶段,如果卸去荷载,试件将恢复原状,表现为弹性变形。与 A 点相对应的应力称为弹性极限。此阶段应力与应变成正比,即

$$\sigma = E \varepsilon$$

其中 E 为弹性模量。

- **屈服阶段(AB段)** 图中 B 点是此阶段应力最高点,称为屈服上限。由于 B 点稳定易测,以其应力值作为材料抗力指标,称为屈服强度,记作 σ_s 。钢材受力达 σ_s 后,将迅速产生大量塑性变形,虽未断裂但已丧失弹性恢复能力,因此设计中常以屈服点作为强度取值依据。
- 强化阶段(BC段) 对应最高点 C 的应力称为抗拉极限强度(σ_u)。工程上不仅要求高的屈服强度,还关注屈强比 $\frac{\sigma_s}{\sigma_u}$ 。屈强比越小,材料在超过屈服后还能维持更大的应力,安全性更高,但过小又会导致材料强度未被充分利用,造成资源浪费。
- **颈缩阶段(CD段)** 达到极限强度后,试件进入颈缩阶段,截面积迅速减小,应力-应变曲 线开始下降直至断裂。断后测得标距由 L_0 伸长至 L_1 ,其伸长率定义为

$$\delta = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100\%.$$

Remark. 为什么选择下屈服极限而不是上屈服极限作为屈服极限?

下屈服极限根据应力应变曲线图更好测量,相比而言上屈服极限就没那么好记录。

下屈服极限(Lower Yield Point)是钢材在屈服阶段进入稳定塑性流动后所能持续承受的最低应力;而上屈服极限(Upper Yield Point)只是屈服刚开始时的峰值,应力–应变曲线瞬时达到后很快下降到下屈服水平。

冷加工强化

将钢材在常温下进行冷拉、冷拔或冷轧,使其产生一定的塑性变形,强度明显提高,而 塑性和韧性有所降低。这个过程称为冷加工强化。

时效处理

将经过冷拉的钢筋在常温下存放15-20天,或加热到100-200℃并保持2-3小时后,钢筋强度将进一步提高。这个过程称为时效处理,其中:

1.3 钢材腐蚀与预防 4

- **自然时效**: 在常温下存放15-20天;
- 人工时效:加热到100-200℃并保持2-3小时。

通常对强度较低的钢筋采用自然时效,对强度较高的钢筋则需采用人工时效。

Theorem 1.2.2. 钢材经冷加工产生塑性变形后,塑性变形区域内的晶粒产生相对滑移,导致滑移面下的晶粒破碎,品格歪扭畸变,滑移面变很凹凸不平,对晶粒进一步滑移起阻碍作用,亦即提高了抵抗外力的能力,故屈服强度得以提高,抗拉强度基本不变。同时,冷加工强化后的钢材,由于塑性变形后滑移面减少,从而使其塑性降低,脆性增大,且变形中产生的内应力,使钢的弹性模量降低。

碳素结构钢材牌号: 屈服强度字母Q、屈服强度数值、质量等级符号(ABCD,从坏到好),脱氧方法符号(F、Z、TZ)

优质碳素结构钢的性质主要取决于含碳量。含碳量高则强度、硬度高、塑性、韧性低。

1.3 钢材腐蚀与预防

Definition 1.3.1. 钢材表面与周围介质发生作用而引起破坏的现象称作腐蚀(锈蚀),腐蚀可分为化学腐蚀和电化学腐蚀。

化学腐蚀 化学腐蚀是指钢材表面与周围介质发生化学反应而引起的破坏。其特点是腐蚀速率较慢。

电化学腐蚀 电化学腐蚀是指钢材表面与周围介质发生电化学反应而引起的破坏。其特点是腐蚀速率较快。

Theorem 1.3.1. 预防方法有:

- 1. 采用耐候钢,耐候钢即耐大气腐蚀钢。耐候钢是在碳素钢和低合金钢中加入少量铜、铬、镍、钼等合金元素而制成。
- 2. 用耐腐蚀性好的金属,以电镀或喷镀的方法覆盖在钢材表面,提高钢材的耐腐蚀能力。分为阴极覆盖和阳极覆盖,阳极覆盖时,被保护金属起到正极还原的效果,阴极覆盖相反,所以阴极覆盖的保护膜破碎后会起到加速腐蚀的效果。
- 3. 在钢材表面用非金属材料作为保护膜,与环境介质隔离,以避免或减缓腐蚀。如喷涂涂料、搪瓷和塑料等。

1.3 钢材腐蚀与预防 5

Remark. 在正常的混凝土中pH值约为12,这时在钢材表面能形成碱性氧化膜(钝化膜),对钢筋起保护作用。若混凝土碳化后,由于碱度降低(中性化)会失去对钢筋的保护作用。此外,混凝土中氯离子达到一定浓度,也会严重破坏表面的钝化膜。

Example 1.3.1. 东北地区公路桥用了20年后发生混凝土钢筋腐蚀, 试分析原因。

- 1. 钢筋用量中含有有害物质:
 - 氯离子 (Cl⁻): 氯离子会破坏钢筋表面的氧化膜,与 Fe³⁺ 生成可溶性的氯铁配合物,破坏钝化膜,导致钢筋被侵蚀。
 - 硫酸根离子 (SO₄²⁻): 硫酸盐会与铝酸三钙反应生成钙矾石,导致体积膨胀,进而引起混凝土开裂,促进腐蚀。
- 2. 东北冬天气候寒冷,冬春季气温变化幅度大,存在冻土。多年冻融反复作用,导致混凝土内部产生裂缝,进而加速钢筋的腐蚀。
- 3. 东北地区水分含量较高,水分渗透到钢筋表面,形成电解质溶液,促进电化学腐蚀。
- 4. 二氧化碳渗透引起混凝土碳化,降低碱性,破坏钢筋的钝化保护层,易发生锈蚀。
- 5. 施工后养护时间短或方法不当,后期缺少维护,混凝土强度和致密性不足。

Example 1.3.2. 为什么海砂和海水不能用于钢筋混凝土?

海砂和海水中含有大量的氯化钠 (NaCl), 会释放出氯离子 (Cl⁻)。这些氯离子能够穿透混凝土保护层, 到达钢筋表面 (具体表现为和 Fe³⁺ 生成可溶性的氯铁配合物), 破坏钢筋表面形成的致密氧化膜,导致钢筋发生腐蚀。