第一章 计算题&易错题

Example 1.0.1. 地震也属于荷载。

错,地震属于作用,不属于荷载。荷载是指作用在结构上的力或力矩,而地震作用是指 地震引起的结构响应。换句话说,狭义上,荷载必须是直接作用。

小技巧,看到带"力"的,比如说惯性力,那必然是直接作用,也就是荷载。

Example 1.0.2. 当年最大雪深出现时,对应的雪重度一定是本年的最大值.

错,因为雪存在压实的现象,正如第一章里面提到的,雪压力大小 $p = \gamma s = \rho g s$,压实状态和反复冻融的雪重度更大,不能一概而论

Example 1.0.3. 基本雪压是使用期内最大值还是平均值?

根据荷载的定义,基本雪压是长周期内的最大值,比如在100重现期内的最大值被定义为基本雪压。

实际上,荷载的定义是基于概率的,荷载的计算是基于统计学的。比如准永久值、频遇值和标准值,这里标准值的重现期最长,理所当然的标准值是最大的。

Example 1.0.4. 杭州市某拱形屋面建筑,拱高f=5m,拱跨l=20m,求该屋面的雪荷载标准值。

标准值如果可以直接测量最好,不能就用基本雪压进行推算:

$$s_k = \mu_r s_0$$

查荷载规范附录E, 杭州市地面基本雪压:

$$s_0 = 0.45 \,\mathrm{kN/m^2}$$

屋面积雪分布系数:

$$\mu_r = \frac{l}{8f} = \frac{20}{8 \times 5} = 0.5$$

符合 $0.4 \le \mu_r \le 1.0$ 。该屋面雪荷载标准值:

$$s_k = \mu_r s_0 = 0.5 \times 0.45 = 0.225 \,\mathrm{kN/m}^2$$

Example 1.0.5. 说明车辆荷载与车道荷载的区别。

车辆荷载:考虑车的尺寸及车的排列方式,以集中荷载的形式作用于车轴(即车轮)位置。

车道荷载:一个虚拟荷载,不考虑车的尺寸及排列方式,将其等效为均布荷载和一个可作用于任意位置的集中荷载形式。对于不同类型的荷载(比如力和力矩),均布荷载和集中荷载的加载位置通常是不同的,大小也很可能不同。

这时,为了考虑最坏的情况,我们考虑辅助线来施加荷载(比如对于一个简支梁,有一部分加了力,可以让某点弯曲力矩变大,但是加在别的部位反而可能让力矩变小,我们必须考虑最坏的情况,以提高鲁棒性)

Definition 1.0.1. 准永久值<频遇值<标准值

Example 1.0.6. 什么是土的侧压力? 其大小与分布规律与哪些因素有关?

侧压力: 挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的土压力。

影响因素:墙体可能的移动方向、墙后填土的性质、填土面的形状、墙的截面刚度、地基的变形。

Example 1.0.7. 已知某挡土墙高 $H = 9 \,\mathrm{m}$,墙背竖直、光滑,填土表面水平。墙后填土为无黏性中砂,重度 $\gamma = 18 \,\mathrm{kN/m}^3$,内摩擦角 $\varphi = 30^\circ$ 。求作用在挡土墙上的主动土压力 E_a 与被动土压力 E_p 。

$$K_a = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right) = \tan^2(30^\circ) = (0.577)^2 = 0.333$$

$$K_p = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right) = \tan^2(60^\circ) = (1.732)^2 = 3.0$$

$$E_a = \frac{1}{2}K_a\gamma H^2 = \frac{1}{2} \times 0.333 \times 18 \times 9^2 = 243 \,\text{kN/m}$$

$$E_p = \frac{1}{2}K_p\gamma H^2 = \frac{1}{2} \times 3.0 \times 18 \times 9^2 = 2,187 \,\text{kN/m}$$

这题的压力计算参考了流体静压的计算,建议画个三角形,同时提醒下,压心是在距底端 $\frac{H}{3}$ 的位置。

我们给出朗肯土压力假设下的推导:

- 1. 土体为半空间弹性体(竖向压力与深度成正比)
- 2. 挡土墙墙背竖直光滑(墙背与填土间无剪应力,墙背为主应力面)
- 3. 填土面水平,无超载。

摩擦角是一个描述土体临界状态时的参数,这里我们给出刻画土体的摩擦角的定义:

$$\tau = c + \sigma \tan \varphi$$

- c 是黏聚力(粘土类土壤的特性)
- σ 是法向应力(压在颗粒上的压力)
- φ 就是摩擦角,影响剪切强度中的摩擦部分。

你可以直观的理解下,这是一个刻画土壤粘聚性的参数,一定的压应力下,如果摩擦角越大,对应的切应力越大,越难以平衡。因此,摩擦角越大,土壤稳定性越差。显然,当土体的莫尔圆和摩擦角对应的函数相切,这是一个稳定的状态,不论什么时候都不会发生状态的改变。




图 1.1: 冻胀力作用示意图

由材料力学的知识,我们知道这里我们只需要考虑平面应力状态就行了,因为第三个方向没有外加作用力。

按照压应力的大小变化,我们分为主动土压力和被动土压力,其中主动土压力的莫尔圆时刻处于静止土压力的左端,被动土压力处处相反。'

因为被动土压力是外界荷载持续施加力,我们需要知道这个最大的荷载可以加到什么程度,导致开始滑移,这就是被动土压力的由来。

之后就是三角函数的死算了,没啥意思:

根据莫尔圆和破坏角度的几何关系,有:

$$\sigma_1 = \sigma_3 \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} + \frac{2c\sqrt{\sin \varphi}}{1 - \sin \varphi}$$

其中,

- 当 σ_1 为垂直主应力, σ_3 为水平主应力时,得到**主动土压力**:

$$K_a = \frac{\sigma_3}{\sigma_1} = \tan^2\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{1 - \sin\varphi}{1 + \sin\varphi}$$

- 当 σ_3 为垂直主应力, σ_1 为水平主应力时,得到被动土压力:

$$K_p = \frac{\sigma_1}{\sigma_3} = \tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{1 + \sin\varphi}{1 - \sin\varphi}$$

主动土压力为:

$$\sigma_a = K_a \gamma z - 2c \sqrt{K_a}$$

当土为无黏性土 (c=0) 时,简化为:

$$\sigma_a = K_a \gamma z$$

被动土压力为:


$$\sigma_p = K_p \gamma z + 2c \sqrt{K_p}$$

当土为无黏性土时,简化为:

$$\sigma_p = K_p \gamma z$$

Remark. 这里没提到为什么假设粘性土的应力表现为一个线性的形式,这是朗肯土压力理论的基础假设内容,我也不知道为啥,所以请死记硬背住粘性土的等效高度。

粘性土的主动土压力分布图




临界深度
$$z_0 = \frac{2c}{\gamma \sqrt{K_a}}$$

$$E_{a} = \frac{1}{2}(H - z_{0})(\mathcal{H}K_{a} - 2c\sqrt{K_{a}})$$
$$= \frac{1}{2}\mathcal{H}^{2}K_{a} - 2cH\sqrt{K_{a}} + 2\frac{c^{2}}{\gamma}$$

图 1.2: 主动土压力

• 粘性土的被动土压力分布图



$$\sigma_p = \gamma z K_p + 2c\sqrt{K_p}$$

> 粘性土被动土压力强度包括两部分:

- 1. 土的自重引起的土压力 $\gamma z K_p$
- 2. 粘聚力c引起的侧压力2c√Kp

> 土压力合力

$$E_p = (1/2)\gamma H^2 K_p + 2cH\sqrt{K_p}$$

图 1.3: 被动土压力

于是,对于粘性土,我们采用流体力学里面一样的推导过程,被动土压力就是一个矩形+一个三角形,太简单了:

$$E_p = \frac{1}{2}K_p\gamma H^2 + 2c\sqrt{K_p}H$$

对于主动土压力,是一个改变的三角形,也很简单:

$$E_a = \frac{1}{2}K_a\gamma H'^2, H' = H - \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}}$$

Example 1.0.8. 简单叙述下波浪荷载生成的几个阶段,波浪荷载的破坏力和什么相关,如何应对波浪荷载?

波浪荷载的生成包括三个阶段:

- 1. 深水区 $(d>\frac{L}{2})$: 海底的摩擦阻力影响较小,波浪平稳传播,称为深水推进波。
- 2. 浅水区 $(d < \frac{L}{2})$: 海底的摩擦阻力影响较大,波浪高度增加,波长减小,波陡相应增大,称为浅水推进波。
- 3. 近岸区 $(d < \frac{L}{20})$: 波浪高度达到极限,波浪破碎,形成波浪破碎带。
- 4. 破碎后重新形成波浪,最终演变为击岸波。

影响因素包括波浪特性、构筑物型式(圆柱体上的波浪荷载与直径波长比有关)、地形地貌、海底坡度等。

可以安装调谐液体阻尼器(Tuned Liquid Damper, TLD)是一种固定在结构上的半充满液体的水箱,属于被动控制装置中的吸振器减振体系。它主要利用水箱中液体的晃动和部分耗能来减轻结构的振动反应。

Example 1.0.9. 叙述土的冻胀原理

冻胀原理:水体向冻结锋面迁移,使在冻结面上形成了冰夹层和冰透镜体,导致冻层膨胀,地层隆起。同时土体冻结时,土颗粒之间相互隔离,产生位移,使土体积产生不均匀膨胀。

Example 1.0.10. 我国现行《建筑结构荷载规范》GB50009-2012在确定风荷载时,规定了 A、B、C、D四类地貌,其中标准地貌类别为:()

基本风压由10m高度风压确定,标准地貌为B类

Example 1.0.11. 统计风速时,时距越长,公称风速最大值越大。

公称风速是在一定时距内的平均风速,所以时距越小,公称风速最大值越大。因为短期 内出现风力的平均显然大于长期风力的平均(不是时时刻刻有风的)。

Remark. 国家规定基本风速时距为10min

Example 1.0.12. 在横风向共振所处区域内: (D)

A.斯托哈数接近于常数0.2;

B.斯托哈数离散性很大;

- C.风漩涡脱落频率与风速成正比;
- D.风漩涡脱落频率保持常数.

Example 1.0.13. 杭州某高层建筑所在场地为C类地貌,已知杭州基本风压 $w_0 = 0.45 \, \mathrm{kN/m^2}$, $\frac{\gamma}{2g} = \frac{1}{1740}$,试分别计算该场地 50 m 处的风压及对应的风速值。

地貌	A类	B类	C类	D类
α	0.12	0.15	0.22	0.30
$H_{7}(m)$	300	350	450	550

图 1.4: 地貌参数

死记硬背下公式, 当然可以现场推导下:

$$w_{0c} = w_{0s} \left(\frac{H_{Ts}}{z_s}\right)^{2\alpha_s} \left(\frac{H_{Tc}}{z_c}\right)^{-2\alpha_c} = 0.45 \left(\frac{350}{10}\right)^{2\times0.15} \left(\frac{450}{10}\right)^{-2\times0.22} = 0.245 \,\mathrm{kN/m}^2$$

于是, 求得未知地区的标准风压后, 计算其50m高度的风压:

$$w_c = w_{0c} (\frac{50}{10})^{2 \times 0.22} = 0.497 \,\mathrm{kN/m}^2$$

计算风速:

$$w_c = \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2}\frac{\gamma}{g}v^2$$
$$v = \sqrt{\frac{2w_c g}{\gamma}} = \sqrt{\frac{0.497}{(1/1740)}} = 29.4 \,\text{m/s}$$

Example 1.0.14. 已知:某矩形高层建筑,结构高度 $H = 40 \,\mathrm{m}$,平面长度 $D = 30 \,\mathrm{m}$,宽度 $B = 25 \,\mathrm{m}$,建造于城市市郊,地面粗糙度 $\alpha_a = 0.22$,标准地貌的地面粗糙指数 $\alpha_s = 0.15$,基本风压 $w_0 = 0.5 \,\mathrm{kN/m^2}$ 。假设不考虑脉动风影响,沿高度均匀分成四段进行近似计算。求:顺风向风产生的建筑底部弯矩?

解:

1. 计算每段高度:

$$\Delta h = \frac{H}{4} = \frac{40}{4} = 10 \,\mathrm{m}$$

各段中心高度分别为 $z_1 = 5 \,\mathrm{m}$, $z_2 = 15 \,\mathrm{m}$, $z_3 = 25 \,\mathrm{m}$, $z_4 = 35 \,\mathrm{m}$ 。

2. 计算各段风压 (采用风压高度变化系数):

同时我们必须考虑截断高度,对于A、B、C、D分别是5、10、15、30m。

$$w(z) = \mu_s \mu_z(z) w_0$$

其中
$$\mu_s = 1.3$$
, 是体型系数, $\mu_z(z) = \left(\frac{H_{Ts}}{z_s}\right)^{2\alpha_s} \left(\frac{H_{Ta}}{z_a}\right)^{-2\alpha_a} \left(\frac{z}{z_s}\right)^{2\alpha_a} = 0.54 \times \left(\frac{z}{z_s}\right)^{2\times0.22}$

$$w_1 = 1.3 \times 0.54 \times (15/10)^{0.44} \times 0.5 = 0.42 \,\mathrm{kN/m^2}$$

$$w_2 = 1.3 \times 0.54 \times (15/10)^{0.44} \times 0.5 = 0.42 \,\mathrm{kN/m^2}$$

$$w_3 = 1.3 \times 0.54 \times (25/10)^{0.44} \times 0.5 = 0.52 \,\mathrm{kN/m^2}$$

$$w_4 = 1.3 \times 0.54 \times (35/10)^{0.44} \times 0.5 = 0.61 \,\mathrm{kN/m^2}$$

3. 计算各段风荷载(作用面积 $A = B \times \Delta h = 25 \times 10 = 250 \,\mathrm{m}^2$):

$$F_i = w_i \cdot B \cdot \Delta h$$

$$F_1 = 0.42 \times 250 = 105 \,\mathrm{kN}$$

 $F_2 = 0.42 \times 250 = 105 \,\mathrm{kN}$
 $F_3 = 0.52 \times 250 = 130 \,\mathrm{kN}$
 $F_4 = 0.61 \times 250 = 152.5 \,\mathrm{kN}$

4. 计算各段力臂(至底部距离):

$$l_1=35\,\mathrm{m}$$
 $l_2=25\,\mathrm{m}$ $l_3=15\,\mathrm{m}$ $l_4=5\,\mathrm{m}$

5. 计算底部弯矩:

$$M = \sum_{i=1}^{4} F_i \cdot l_i = 105 \times 35 + 105 \times 25 + 130 \times 15 + 152.5 \times 5$$
$$= 3675 + 2625 + 1950 + 762.5 = 10512.5 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

答: 顺风向风产生的建筑底部弯矩约为 10512.5 kN·m。

Example 1.0.15. 什么情况下要考虑结构横风向风振效应?如何进行横风向风振验算? 什么情况下要考虑结构横风向风振效应?如何进行横风向风振验算?

当横向风作用引起结构共振时,结构横风向风振效应不可忽略。通过雷诺数验算。

Example 1.0.16. 已知一伸臂梁如图 9-12 所示。梁所能承担的极限弯矩为 M_u ,若梁内弯矩 $M > M_u$ 时,梁便失效。现已知各变量均服从正态分布,其各自的平均值及标准差为: 荷载统计参数: $\mu_p = 4 \text{kN}$, $\sigma_p = 0.8 \text{kN}$;跨度统计参数:

 $\mu_l=6\mathrm{m},\sigma_l=0.1\mathrm{m};$ 极限弯矩统计参数: $\mu_{M_u}=20\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m},\sigma_{M_u}=2\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}.$ 试用中心点法计算该构件的可靠指标 β 。




图 9-12 题 9.7 伸臂梁计算简图

$$Z = M_u - \frac{1}{3}Pl$$

$$\begin{cases} F_1 + F_2 = P \\ F_1l + P \cdot \frac{l}{3} = 0 \end{cases}$$

$$F_1 = -\frac{1}{3}P, \quad F_2 = \frac{4}{3}P$$

$$\mu_Z = \mu_{Mu} - \frac{1}{3}\mu_P\mu_l = 20 - \frac{1}{3} \times 4 \times 6 = 12 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

偏导数计算:

$$\frac{\partial Z}{\partial M_u} = 1, \quad \frac{\partial Z}{\partial P} = -\frac{1}{3}l, \quad \frac{\partial Z}{\partial l} = -\frac{1}{3}P$$

标准差计算:

$$\sigma_Z = \sqrt{(\sigma_{M_u})^2 + (\frac{1}{3}\mu_l \sigma_P)^2 + (\frac{1}{3}\mu_P \sigma_l)^2} = 2.56$$

计算系数 β :

$$\beta = \frac{\sigma_Z}{M_Z} = \frac{2.56}{12} = 0.213$$