工程结构荷载

作者:玩原神导致的

封面日期: 2025年6月17日

前言标题

这是一个基于IATEX的模板,用于撰写学习笔记。

模板旨在提供一个简单、易用的框架,以便你能够专注于内容,而不是排版细节,如不 是专业者,不建议使用者在模板细节上花费太多时间,而是直接使用模板进行笔记撰写。遇 到问题,再进行调整解决。

前言页显示日期: 2025年6月17日

目录

第零章 风荷载 1

第零章 风荷载

Theorem 0.0.1.

$$w = w_m - w_b = \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2}\frac{\gamma}{a}v^2$$

风速与风压的关系公式,其中 w_m 为最大风压力(速度降为0), w_b 为原先风压力, γ 为空气单位体积的重力,q为重力加速度。

基本风压的相关因素:

- 1. 地貌(影响摩擦)
- 2. 标高(一般取10m)
- 3. 最大风速的样本时间:样本时间显然越长越大
- 4. 公称风速的时距:公称风速实际是一定时间间隔的平均风速,不可过长也不可过短。
- 5. 基本风速重现期的长短:该时间范围内的最大风速定义为基本风速

Definition 0.0.1. 根据实测结果分析,平均风速沿高度变化的规律可用指数函数来描述,即

$$\frac{\bar{v}}{v_s} = \left(\frac{z}{z_s}\right)^{\alpha}$$

式中 \bar{v} 、z——任一点的平均风速和高度;

 v_s 、 z_s ——标准高度处的平均风速和高度(一般取10m)。

α——与地貌或地面粗糙度有关的指数。

由于远离地面的高度的风速相同,

$$v_{0s} \left(\frac{H_{Ts}}{z_s}\right)^{\alpha_s} = v_{0a} \left(\frac{H_{Ta}}{z_a}\right)^{\alpha_a}$$

于是有

$$v_{0a} = v_{0s} \left(\frac{H_{Ts}}{z_s}\right)^{\alpha_s} \left(\frac{H_{Ta}}{z_a}\right)^{-\alpha_a}$$

可得任意地貌的基本风压 w_{0a} 与标准地貌的基本风压 w_0 的关系为:

$$w_{0a} = w_{0s} \left(\frac{H_{Ts}}{z_s}\right)^{2\alpha_s} \left(\frac{H_{Ta}}{z_a}\right)^{-2\alpha_a}$$

不同地表粗糙度有不同的梯度风高度,地面粗糙度小,风速变化快,梯度风高度比地面粗糙度大的地区低;反之,地面粗糙度越大,梯度风高度将越高。

Remark. 任一水平风作用在任意截面的细长物体表面上,会在其表面产生风压,将物体表面上的风压沿表面积分,将得到三种力的成分,即顺风向力 P_D 、横风向力 P_L 及扭力矩 P_M 。

顺风向的风效应分解为平均风(即稳定风)和脉动风(也称阵风脉动)。

横风向力较顺风向力小得多,对于对称结构,横风向力更是可以忽略。然而,对于 一些细长的柔性结构,横风向力可能会产生很大的动力效应横风向。

Definition 0.0.2. 风载体型系数(和风速的变化相关,而风速变化由风流动的截面相关,所以和房屋几何形态相关):

$$w = \mu_s w_s$$
$$\mu_s = 1 - \frac{v^2}{v_0^2}$$

其中v为变化后的风速,v0为原先风压力

所以一个显然的结论是,迎风面风被阻挡,风速变小,表现为正压力。

背风面横截面变宽,风速变大,表现为负压力,或者说吸力。

Definition 0.0.3. 风压高度变化系数

$$\mu_z(z) = \left(\frac{H_{Ts}}{z_s}\right)^{2\alpha_s} \left(\frac{H_{Ta}}{z_a}\right)^{-2\alpha_a} \left(\frac{z}{z_s}\right)^{2\alpha_a}$$

A类为海面、沙漠等表面光滑的地貌; B类为田野、乡村、房屋稀疏地等; C类为密集建筑群城市市区; D类为密集建筑群且房屋较高市区

Theorem 0.0.2. 风荷载标准值的计算公式:

$$w_k = \beta_r \mu_s \mu_z w_0$$

β是风振系数,若不考虑风压脉动对结构顺风向风振的影响,计算取1

这也解释了一句话, 顺风荷载是平均风和脉动风的线性叠加

横风向风振验算

- (1) 当 $Re < 3 \times 10^5$ 且结构顶部风速 v_H 大于共振风速 v_{cr} 时,可发生亚临界的微风共振。此时可在构造上采取防振措施,或控制结构的临界风速 v_{cr} 不小于 15 m/s。
- (2) 当 $Re \ge 3.5 \times 10^6$ 且结构顶部风速 v_H 的 1.2 倍大于共振风速 v_{cr} 时,可发生跨临界的强风共振。此时应考虑横风向风振的等效风荷载。
- (3) 当 $3 \times 10^5 \le Re < 3.5 \times 10^6$ 时,则发生超临界范围的风振,可不作处理。同时此时的斯特罗哈数离散性比较强。

Definition 0.0.4. 斯特罗哈数

$$S_t = \frac{f_s D}{v}$$

f_s描述脱落气流的频率,当其和物体的固有频率相等时,发生共振现象。

Remark. 根据PPT, 只有亚临界状态和跨临界状态我们认为是共振的。此时斯特罗哈数分别等于0.2和0.3。

斯特罗哈数与建筑截面形状以及雷诺数相关。横向共振时,脱落频率一定。

Example 0.0.1. 在横风向共振所处区域内: (D)

- A.斯托哈数接近于常数0.2;
- B.斯托哈数离散性很大:
- C.风漩涡脱落频率与风速成正比:
- D.风漩涡脱落频率保持常数.

Example 0.0.2. 杭州某高层建筑所在场地为C类地貌,已知杭州基本风压 $w_0 = 0.45 \, \mathrm{kN/m^2}$, $\frac{\gamma}{2a} = \frac{1}{1740}$,试分别计算该场地 50 m 处的风压及对应的风速值。

地貌	A类	B类	C类	D类
α	0.12	0.15	0.22	0.30
$H_7(m)$	300	350	450	550

图 1: 地貌参数

死记硬背下公式, 当然可以现场推导下:

$$w_{0c} = w_{0s} \left(\frac{H_{Ts}}{z_s}\right)^{2\alpha_s} \left(\frac{H_{Tc}}{z_c}\right)^{-2\alpha_c} = 0.45 \left(\frac{350}{10}\right)^{2\times0.15} \left(\frac{450}{10}\right)^{-2\times0.22} = 0.245 \,\mathrm{kN/m^2}$$

于是, 求得未知地区的标准风压后, 计算其50m高度的风压:

$$w_c = w_{0c} (\frac{50}{10})^{2 \times 0.22} = 0.497 \,\mathrm{kN/m}^2$$

计算风速:

$$w_c = \frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2}\frac{\gamma}{g}v^2$$
$$v = \sqrt{\frac{2w_c g}{\gamma}} = \sqrt{\frac{0.497}{(1/1740)}} = 29.4 \,\text{m/s}$$

Example 0.0.3. 已知:某矩形高层建筑,结构高度 $H = 40 \,\mathrm{m}$,平面长度 $D = 30 \,\mathrm{m}$,宽度 $B = 25 \,\mathrm{m}$,建造于城市市郊,地面粗糙度 $\alpha_a = 0.22$,标准地貌的地面粗糙指数 $\alpha_s = 0.15$,基本风压 $w_0 = 0.5 \,\mathrm{kN/m}^2$ 。假设不考虑脉动风影响,沿高度均匀分成四段进行近似计算。求:顺风向风产生的建筑底部弯矩?

解:

1. 计算每段高度:

$$\Delta h = \frac{H}{4} = \frac{40}{4} = 10 \,\mathrm{m}$$

各段中心高度分别为 $z_1 = 5 \,\mathrm{m}$, $z_2 = 15 \,\mathrm{m}$, $z_3 = 25 \,\mathrm{m}$, $z_4 = 35 \,\mathrm{m}$ 。

2. 计算各段风压 (采用风压高度变化系数):

$$w(z) = \mu_s \mu_z(z) w_0$$

其中
$$\mu_s = 1.3$$
, 是体型系数, $\mu_z(z) = \left(\frac{H_{Ts}}{z_s}\right)^{2\alpha_s} \left(\frac{H_{Ta}}{z_a}\right)^{-2\alpha_a} \left(\frac{z}{z_s}\right)^{2\alpha_a} = 0.54 \times \left(\frac{z}{z_s}\right)^{2\times0.22}$

$$w_1 = 1.3 \times 0.54 \times (5/10)^{0.44} \times 0.5 = 0.26 \,\mathrm{kN/m^2}$$

$$w_2 = 1.3 \times 0.54 \times (15/10)^{0.44} \times 0.5 = 0.42 \,\mathrm{kN/m^2}$$

$$w_3 = 1.3 \times 0.54 \times (25/10)^{0.44} \times 0.5 = 0.52 \,\mathrm{kN/m^2}$$

$$w_4 = 1.3 \times 0.54 \times (35/10)^{0.44} \times 0.5 = 0.61 \,\mathrm{kN/m^2}$$

3. 计算各段风荷载(作用面积 $A = B \times \Delta h = 25 \times 10 = 250 \,\mathrm{m}^2$):

$$F_i = w_i \cdot B \cdot \Delta h$$

$$F_1 = 0.26 \times 250 = 65 \,\mathrm{kN}$$

$$F_2 = 0.42 \times 250 = 105 \,\mathrm{kN}$$

$$F_3 = 0.52 \times 250 = 130 \,\mathrm{kN}$$

$$F_4 = 0.61 \times 250 = 152.5 \,\mathrm{kN}$$

4. 计算各段力臂(至底部距离):

$$l_1 = 35 \,\mathrm{m}$$

$$l_2 = 25 \,\mathrm{m}$$

$$l_3 = 15 \,\mathrm{m}$$

$$l_4 = 5 \,\mathrm{m}$$

5. 计算底部弯矩:

$$M = \sum_{i=1}^{4} F_i \cdot l_i = 91.8 \times 35 + 148.5 \times 25 + 176.3 \times 15 + 197.5 \times 5$$
$$= 3213 + 3712.5 + 2644.5 + 987.5 = 10557 \,\text{kN} \cdot \text{m}$$

答: 顺风向风产生的建筑底部弯矩约为 10557 kN·m。

Example 0.0.4. 什么情况下要考虑结构横风向风振效应?如何进行横风向风振验算? 什么情况下要考虑结构横风向风振效应?如何进行横风向风振验算?

当横向风作用引起结构共振时,结构横风向风振效应不可忽略。通过雷诺数验算(书本P68 4.5.2)