

Manual de Usuario

Actualización de Ficha Técnica de Tanques de CL

Sistema de Gestión de Unidades Operativas (SIGUO)

v1.0 del manual de usuario



Contenido

1.	. AC	CCESO AL SISTEMA	3
2.	. AC	CTUALIZAR FICHA TÉCNICA DE TANQUES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO	4
	2.1.	ACTUALIZAR DATOS TÉCNICOS DEL TANQUE	4
	2.2.	ACTUALIZAR DATOS DEL COMPARTIMIENTO	6
3	cc	ONSULTAS SORRE LISO O REPORTE DE INCIDENTES	ç



Manual de Usuario del Sistema de Gestión de Unidades Operativas (SIGUO) para la Actualización de Ficha Técnica de Tanques de CL


El Sistema de Gestión de Unidades Operativas (SIGUO), es la solución tecnológica de gestión de componentes de almacenamiento para el registro del proceso de pruebas de hermeticidad en sistemas de tanques enterrados, que Osinergmin pone a disposición de los agentes que están en el alcance de la RCD 10-2023-OS/CD. Con disponibilidad las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana.

1. ACCESO AL SISTEMA


 El acceso a la ficha técnica de Tanques de Combustible Líquido, se realiza a través de la Plataforma Virtual de Osinergmin – PVO

https://pvo.osinergmin.gob.pe/seguridad/login

 Una vez iniciada la sesión con usuario y contraseña (mismo usuario y contraseña para acceder a SCOP), seleccione la opción "Bandeja de Unidad Operativa"




 En el formulario de la Bandeja de Unidad Operativa, seleccione con un click la sección de amarillo.





 En la sección "Almacenamiento" se listarán todos los Tanques de CL de la unidad operativa.




2. ACTUALIZAR FICHA TÉCNICA DE TANQUES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO

La información que se registre en el SIGUO tiene carácter de declaración jurada. La actualización de las fichas técnicas de Tanques de CL estará disponible en el periodo indicado por la RCD 10-2023-OS/CD.


2.1. ACTUALIZAR DATOS TÉCNICOS DEL TANQUE

 En la ficha del tanque seleccionado, seleccione la opción "Actualizar y/o Confirmar Información"




Registrar en el formulario los datos solicitados:





DATO	DESCRIPCIÓN
N° de Serie	Alfanumérico
Fecha de	Tipo de dato fecha
Instalación	
Mes de	Lista desplegable con los meses del año
Fabricación	
Año de	Tipo numérico
Fabricación	
Nombre de	Tipo texto
Fabricante	
Tipo de Tanque	Lista: Cilíndrico Elíptico Rectangular Cuadrado
	Dependiendo del tipo de tanque se activan campos para registrar las dimensiones del tanque: Cilíndrico -> Longitud y Diámetro Elíptico -> Eje mayor, eje menor y Profundidad Rectangular -> Alto y Ancho Cuadrado -> Lado
Material	Lista: - Metálico - Fibra de Vidrio
Espesor	Espesor del tanque, por ejemplo: ¼
Pared	Lista: - Pared Simple - Pared Doble
Tipo de	Lista:
Instalación	- En Superficie
	- Monticulado
	- Semimonticulado
	- En bóveda
	- En Edificio
Tule and	- Enterrado
Tubería	Lista:
Enterrada	- \$I
	- NO





2.2. ACTUALIZAR DATOS DEL COMPARTIMIENTO

 En la ficha del tanque seleccionado, seleccione la opción "Actualizar y/o Confirmar Información" de los compartimientos





 Se mostrará la lista de compartimientos del tanque seleccionado. Debe seleccionar la opción "Actualizar y/o Confirmar Información" para actualizar la información del compartimiento.



■ En el formulario de edición del compartimiento, se debe registrar la siguiente información: "Sistema de Recuperación de Vapor", "Próxima prueba de hermeticidad" y si "Tiene sifón hacia" otro tanque de CL.





3. CONSULTAS SOBRE USO O REPORTE DE INCIDENTES

Las consultas sobre el uso del sistema informático deben ser dirigidas a los Especialistas Regionales de Hidrocarburos de la Oficina Regional que corresponda.

Si reporta un incidente informático debe remitir las capturas de pantalla y el detalle del inconveniente y número de contacto para brindar el soporte correspondiente, al correo mesadeayuda@osinergmin.gob.pe, con copia al Especialista Regional de Hidrocarburos de la Oficina Regional que corresponda.