
PIN_Y24
PIN_Y23
SW[16]
SW[17]
INPUT
VCC
PIN_M23
KEY[0]
SW[15..0]
SW[15..0]
PIN_AA22
PIN_AA23
PIN_AA24
PIN_AB23
PIN_AB24
PIN_AC24
PIN_AB25
PIN_AC25
PIN_AB26
PIN_AD26
PIN_AC26
PIN_AB27
PIN_AD27
PIN_AC27
PIN_AC28
PIN_AB28
QUADSE12
A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B3 S
Z0 Z1 Z2 Z3
inst3
inst2
DEM
D S0 S1
Y0 Y1 Y2 Y3
inst12
INST8
INST9
inst4
inst5
inst6
inst7
OUTPUT
HEX0[0]
HEX1[0]
HEX2[0]
HEX3[0]
HEX0[1]
HEX1[1]
HEX2[1]
HEX3[1]
HEX0[2]
HEX1[2]
HEX2[2]
HEX3[2]
HEX0[3]
HEX1[3]
HEX2[3]
HEX3[3]
HEX0[4]
HEX1[4]
HEX2[4]
HEX3[4]
HEX0[5]
HEX1[5]
HEX2[5]
HEX3[5]
HEX0[6]
HEX1[6]
HEX2[6]
HEX3[6]
PIN_G18
PIN_M24
PIN_AA25
PIN_V21
PIN_F22
PIN_Y22
PIN_AA26
PIN_U21
PIN_E17
PIN_W21
PIN_Y25
PIN_AB20
PIN_L26
PIN_W22
PIN_W26
PIN_AA21
PIN_L25
PIN_W25
PIN_Y26
PIN_AD24
PIN_J22
PIN_U23
PIN_W27
PIN_AF23
PIN_H22
PIN_U24
PIN_W28
PIN_Y19