Introduction aux systèmes d'exploitation pour le temps-réel et l'embarqué

Informatique & contrôle des procédés

Jacques BOONAERT - 2020

Objectifs du cours

- Dresser des contours de « l'Informatique Industrielle ».
- Présenter les principes fondamentaux des systèmes d'exploitation.
- Illustrer les mécanismes utiles à l'écriture d'application de contrôle / commande.


Organisation

- Cours / TP.
- Projet.

L'Informatique Industrielle?

 Implique le « pilotage » d'un procédé (ou « partie opérative »).

- Interfaces avec le monde extérieur :
 - Entrées / sorties
 - Canaux de communication.
- Gestion fine du temps (échantillonnage).
- Disponibilité et fiabilité de l'installation!



A propos du matériel :

- « fiabilité » :
 - Minimiser les causes possibles de défaillance.
 - Usure mécanique.
 - Si possible, PAS de pièce mobile :
 - Pas de ventilateur (si possible) ou sinon des éléments
 « robustes » (€), pas de disque dur (si possible) ou sinon :
 - « robustes » (€).
 - Équipés de protection (« amortisseurs) (€).
 - Tournant moins vite (< performances).
 - Échauffement.
 - Antagoniste de l'absence possible de ventilateurs...
 - Refroidissement par conduction (gros radiateur ou utilisation de la carcasse).
 - Abaissement de la cadence du processeur (nécessite des architectures efficaces).


A propos du matériel (suite):

- Privilégier une conception matérielle facilitant la maintenance (applications industrielles):
 - Blocs fonctionnels facile à échanger et à reconfigurer.
 - Simplifier autant que possible.
 - Intégrer les problématiques de « sourcing » des composants (délais de réappro, dépendance vis-àvis des fournisseurs)


• De la tore de ferrite....




(utilisée dans l'ordinateur de bord du LEM)



• En passant par les composants « discrets » :



• Puis les « circuits intégrés » :




CPLD CPLD µ-contrôleur

• De plus en plus complexes....





Ce simple composant intègre une interface de communication série, des entrées / sorties « parallèles » et des timers programmables. Il est facilement intégrable dans des montages

« utilisateur »(prototypes ou petites séries)




• Intégrant de plus en plus de périphériques :













 Autres systèmes dits « stand-alone » à vocation embarquée :









Embarqué & temps-réel

 Classe particulière : les automates programmables






- Les architectures parallèles ont émergé depuis LONGTEMPS :
 - « transputers » inMOS en 1990




 ...des réalisations concrètes depuis le milieu des années 80 (émergence du standard VME)






Des cartes performantes, avec de nombreuses E/S et une puissance de calcul embarquée plus que considérable (plusieurs « cartes » processeur peuvent par ailleurs cohabiter).







Les cartes processeurs peuvent être associées à des cartes d'entrées / sorties (en adéquation avec l'application), elles-mêmes « configurables » (nature des signaux traités).








Les cartes processeurs peuvent être associées à des cartes d'entrées / sorties (en adéquation avec l'application), elles-mêmes « configurables » (nature des signaux traités).






Ces cartes nécessitent des « racks » souvent encombrants et lourds pour les gros systèmes (à droite, un rack « 19 emplacements »). A gauche, un antique système VAX-VMS de Digital.

• Une révolution en marche (déjà bien avancée...) : le FPGA (et les SoPC) :





• Exemple d'application des systèmes embarqués à très haut degré d'intégration : les caméras intelligentes (ici Matrox IRIS GT)






Des grands classiques « industriels » :

 Automates programmables en réseau et « baie de commande » de robots.







Caractéristiques d'un système embarqués

- Stockage (« persistence des données ») sur support FLASH.
- Architecture de **processeur efficace** (pour abaisser la fréquence d'horloge).
- Gestion fine de l'énergie.
- Aptitude temps réel si associé au contrôle d'une «partie opérative ».
- Ressources (relativement) limitée.
- Interface utilisateur souvent minimaliste
 (« shell » en ligne de commande).

L'Operating System (O.S) dans tout çà...

- Qui attendrait 3 minutes à chaque démarrage de sa voiture ou de son téléphone ?
- Qui voudrait d'un téléphone avec un disque dur (quoique...)?
- Qui monterait dans un avion dont les systèmes de bords pourraient générer des « écrans bleus » aléatoirement ?
- Etes vous prêts à ré-écrire toutes vos applications à chaque évolution de votre plateforme ?
- Etc: IL FAUT LE BON « COUPLE » O.S / PLATEFORME POUR LA BONNE APPLICATION

Systèmes temps-réel

- « Enfouis » dans notre environnement quotidien.
 - téléphone, systèmes de bord des véhicules, lignes de production, robotique, etc.

Essentiellement, ce sont des systèmes :

- stimulés par des signaux extérieurs.
- doivent répondre (correctement !) dans un temps déterministe.
- temps réel « dur » (hard real-time) : temps de réponse minimal, pas de tolérance sur un dépassement de délai.
- temps réel « soft » : tolérance moins stricte sur le délai.