Aula 3
Sistemas de
Projeções
Ortogonais




Sistemas de Projeções Ortogonais

Ângulos Diedros

(Formados por duas superfícies perpendiculares entre si)

DESENHO TÉCNICO


Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro




Os quatros ângulos são numerados no sentido anti-horário e denominados 1°, 2°, 3°, e 4° Diedros.

Para obter uma representação bidimensional faz-se o rebatimento do plano horizontal sobre o plano vertical.

Utilizando os princípios da Geometria Descritiva, pode-se representar formas espaciais utilizando projeções ortogonais em qualquer um dos quatros diedros.



No 2° e no 4° diedros ocorre a sobreposição dos rebatimentos



DESENHO TÉCNICO PALITOCAD

Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro

Devido as sobreposições dos rebatimentos, as normas de Desenho Técnico fixaram a utilização das projeções ortogonais somente pelo 1º e pelo 3º diedro.



Sistema de projeções ortogonais pelo 1º **Diedro**

Assim, o desenho técnico pode ser representado pelo:




Sistema de projeções ortogonais pelo 3º **Diedro**

Projeções Ortogonais pelo 1º Diedro

O objeto a ser representado sempre deverá estar entre o observador e o plano de projeção.

O objeto pode ser circundado por seis planos perpendiculares entre si e paralelos dois a



Curso de



Vistas

principais do 1°

Diedro

dois (Caixa Opaca)

Plano 1 – Vista de Frente ou Elevação – mostra a projeção frontal do objeto.

Plano 2 - Vista Superior ou Planta - mostra a projeção do objeto visto por cima.

Plano 3 – Vista Lateral Esquerda ou Perfil – mostra o objeto visto pelo lado esquerdo.

Plano 4 – Vista Lateral Direita – mostra o objeto visto pelo lado direito.

Plano 5 – Vista Inferior – mostra o objeto sendo visto pelo lado de baixo.

Plano 6 – Vista Posterior – mostra o objeto sendo visto por trás.

Curso de padronização dos sentidos de rebatimentos dos planos de projeção Antônio Clélio Ribeiro garante que no 1º diedro as vistas Mauro Pedro Peres sempre terão as mesmas posições Nacir Izidoro relativas. a vista de cima fica em baixo Ou seja, em relação à a vista de baixo fica em cima posição da vista de frente, temos: a vista da esquerda fica à direita a vista da direita fica à esquerda a vista posterior fica à direita da lateral esquerda Observe que as dimensões do objeto são preservadas em todas as vistas © 2012 Pearson Education do Brasil. Todos os direitos reservados. slide 6

Pode ser mais simples raciocinar com o tombamento do objeto.




DESENHO TÉCNICO e AUTOCAD


Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro

Em relação à vista de frente

a vista de cima fica em baixo a vista da esquerda fica á direita a vista da direita fica à esquerda a vista de baixo fica em cima a vista posterior fica à direita da lateral esquerda



O resultado será o mesmo se for dado ao objeto os mesmos rebatimentos dados aos planos de projeção.
© 2012 Pearson Education do Brasil. Todos os direitos reservados.



DESENHO TÉCNICO e AUTOCAD

Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro

Dificilmente será necessário fazer seis vistas para representar qualquer




Na maioria dos casos, o conjunto formado pelas vistas de frente, vista superior e uma das vistas laterais é suficiente para representar, com perfeição, o objeto desenhado.


No 1º **Diedro** é mais difundido o uso da vista lateral esquerda

O ponto de partida para determinar as vistas necessárias é escolher o lado da peça que será considerado como frente.

Normalmente, considerando a peça em sua posição de trabalho ou de equilíbrio, toma-se como frente o lado que melhor define a forma da peça.

Quando dois lados definirem bem a forma da peça, Escolhe-se o de maior comprimento.






Exemplo 2

Nem sempre a utilização das vistas preferenciais (Elevação, Planta e Perfil) é a melhor solução para representação do objeto

Curso de


DESENHO TÉCNICO P AUTOCAD

Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro



Utilizando as três vistas preferenciais do 1º **Diedro**, a vista lateral esquerda ficará com detalhes ocultos

Fazendo a vista lateral direita




Exemplo 2


Nem sempre a utilização das vistas preferenciais (Elevação, Planta e Perfil) É a melhor solução para representação do objeto



DESENHO TÉCNICO e AUTOCAD

Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro






Neste exemplo o conjunto que melhor representa o objeto é constituído pelas vistas de frente, superior e lateral direita


Exemplo 3


DESENHO TÉCNICO

Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro

Como a peça é simétrica em relação ao eixo frontal o resultado é o mesmo com qualquer uma das vistas laterais.









Neste caso deve-se dar preferência para a vista lateral esquerda

Na pratica, devido à simplicidade de forma das maiorias das peças que compõem as máquinas e equipamentos, são utilizadas somente duas vistas.

É preciso ter muito cuidado com a escolha das vistas, porque o uso de vistas inadequadas pode levar a soluções desastrosas.

Exemplo:










DESENHO TÉCNICO e AUTOCAD


Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro




O desenho de qualquer peça, em hipótese alguma, pode dar margem à dupla interpretação.









Comparações entre as Projeções do 1° e do 3° Diedros

DESENHO TÉCNICO


PALITOCAD


Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro

1 - Quanto à vista de Frente

Tanto no 1° como no 3° diedro, deve-se escolher como frente o lado que melhor representa a forma da peça, respeitando sua posição de trabalho ou de equilíbrio.

2 – Quanto às Posições relativas das vistas





Comparações entre as Projeções do 1° e do 3° Diedros

DESENHO TÉCNICO

PAUTOCAD

Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro

1° Diedro

Posições em relação à vista de frente

3° Diedro

A \
A \

A vista superior (2) fica embaixo.

A vista lateral esquerda (3) fica à direita.

A vista lateral direita (4) fica à esquerda.

A vista inferior (5) fica em cima.

Olha-se a peça por um lado e desenhase o que se está vendo do outro lado. A vista superior (2) fica em cima.

A vista lateral esquerda (3) fica à esquerda.

A vista lateral direita (4) fica à direita.

A vista inferior (5) fica embaixo.


O que se está vendo é desenhado no próprio lado donde se está olhando a peça.


Comparações dos rebatimentos do 1° e do 3° Diedros


DESENHO TÉCNICO PAUTOCAD

Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro


Das vistas superior e inferior







3° DIEDRO




Comparações dos rebatimentos do 1° e do 3° Diedros

Curso de


DESENHO TÉCNICO e AUTOCAD

Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro

Das vistas laterais



1° DIEDRO




Para desenvolver habilidade na interpretação de desenhos técnicos é necessário associar, automaticamente, o conjunto de vistas com os rebatimentos que a peça sofreu.

Em função de uma maior utilização, deve ser dada maior enfase no estudo dos rebatimentos formados pelas vistas preferenciais.

Curso de

DESENHO TÉCNICO e AUTOCAD

Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro




minimizar como frente.


Para utilizar as vistas preferências e minimizar o aparecimento de linhas tracejadas é preciso escolher, para cada diedro, o lado da peça que será tomado



Antônio Clélio Ribeiro Mauro Pedro Peres Nacir Izidoro



A indicação do diedro utilizado pode ser feita escrevendo o seu nome ou através dos símbolos próprios.



Símbolo do 1°Diedro

Símbolo do 3°Diedro

Para facilitar a interpretação do desenho é recomendado que se faça à indicação do diedro utilizado na representação.