



Normas de Desenho Técnico

Apostila: Desenho Industrial Assistido pelo Computador -DIAC

Professora: Eneida González Valdés Eng. Ms

Normas Gerais de Desenho Técnico - ABNT.

Introdução:

No passado não existia padronização das peças, e, portanto, parafusos, porcas arruelas eram desenhadas e fabricadas como cada fabricante determinava, por isso nos primórdios do automóvel, era comum ver um mecânico dispor os fixadores em uma linha de seqüência á medida que estes eram desmontados, para evitar mistura dos mesmos durante a remontagem. Essa falta de padronização era custosa e ineficiente, porque não era fácil encontrar um substituto de uma peça quando ela quebrava.

Uma norma é um conjunto de especificações para análise, projeto, manufatura e construção de algo. O propósito de um código é atingir um grau especifico de segurança, eficiência e desempenho ou qualidade.

Todos os países têm uma organização e/ou sociedade para estabelecerem especificações para padrões e seguranças ou códigos de projetos em Brasil temos a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

No desenho técnico não é diferente e existem normas para representar os diferentes tipos de desenhos seja o mesmo mecânico, arquitetônico, de estruturas, elétrico etc. porque o mesmo deve transmitir com exatidão todas as características do objeto que representa. Assim, todos os elementos do desenho técnico obedecem a normas técnicas, ou seja, são normalizados.

Este capítulo é um resumo das principais normas técnicas gerais que podem ser utilizadas sem grandes mudanças nas diferentes especialidades da engenharia, arquitetura, desenho industrial etc.

1. Classificação dos desenhos:

a) Quanto ao aspecto geométrico:


• **Desenho projetivo:** Desenho resultante das projeções do objeto sobre um ou mais planos que fazem coincidir com o próprio desenho.

Vistas ortográficas:


Figuras resultantes de projeções cilíndricas ortogonais do objeto, sobre planos convenientemente escolhidos, de modo a representar, com exatidão, a forma do mesmo com seus detalhes;

Perspectivas:


Figuras resultantes de projeção cilíndrica ou cônica, sobre um único plano, com a finalidade de permitir uma percepção mais fácil da forma do objeto.




- **Desenho não projetivo:** Desenho não subordinado à correspondência, por meio de projeção, entre as figuras que constituem e o que é por ele representado, compreendendo larga variedade de representações gráficas, tais como:
 - Diagramas: desenho no qual valores funcionais são representados em um sistema de coordenadas.




Esquemas: figura que representa, não a forma dos objetos, mas as suas relações e funções.



Abaco ou nomograma: gráfico, com curvas apropriadas, mediante o qual se podem obter as soluções de uma equação determinada pelo simples traçado de uma ou mais retas.




Fluxograma: Representação gráfica de uma sequência de operações.



Quadro geométrico que representa os níveis hierárquicos de uma organização, ou de um serviço, e que indica os arranjos e as inter-

Organograma:


relações de suas unidades constitutiva.




> Gráficos: Representados por desenhos ou figuras geométricas. É um conjunto finito de pontos e de segmentos de linhas que unem pontos distintos.

b) Quanto ao grau de elaboração:

• Esboço: Representação gráfica aplicada habitualmente aos estágios iniciais de elaboração de um projeto podendo, entretanto, servir ainda à representação de elementos existentes ou à execução de obra.




• Desenho preliminar: Representação gráfica empregada nos estágios intermediários da elaboração do projeto sujeita ainda a alterações e que corresponde ao anteprojeto.



• *Croqui:* Desenho não obrigatoriamente em escala, confeccionado normalmente à mão livre e contendo todas as informações necessárias a sua finalidade.

Capítulo 2: Normas ABNT de Desenho Técnico



• Desenho definitivo: Desenho integrante da solução final do projeto, contendo os elementos necessários à sua compreensão.

c) Quanto ao grau de pormenorização:

- ➤ Desenho de componente: Desenho de um ou vários componentes representados separadamente.
- ➤ Desenho de conjunto: Desenho mostrando reunidos componentes associados para formar um todo.
- > Detalhe: Vista geralmente ampliada do componente ou parte de um todo complexo.

2. Execução de caráter para escrita:

a) Condições gerais:

- As principais exigências na escrita em desenho técnico são:
 - ➤ Legibilidade: os caracteres devem ser claramente distinguíveis entre si, para evitar qualquer troca ou algum desvio mínimo da forma ideal.
 - ➤ Uniformidade: Para facilitar a escrita, deve ser aplicada a mesma largura de linhas para letras maiúsculas e minúsculas. Os caracteres devem ser escritos de forma que as linhas se cruzem ou se toquem aproximadamente em ângulo reto.
 - ➤ Adequação à microfilmagem e a outros processos para a reprodução.

b) Condições específicas:

- ➤ A altura das letras maiúsculas deve ser tomada como base para o dimensionamento.
- ➤ A altura das letras maiúsculas e minúsculas não deve ser menor do que 2,5 mm. Na aplicação simultânea de maiúsculas e minúsculas, a altura das letras maiúsculas não deve ser menor que 3,5 mm.

- ➤ A escrita pode ser vertical ou inclinada, em um ângulo de 15º para a direita em relação à vertical.
- ➤ Em desenho arquitetônico as letras sempre são em maiúsculas e não inclinadas, igual que os números e de altura igual a 3 mm.
 - > A dimensão das entrelinhas não deve ser inferior a 2 mm.
- 3. Aplicação de linhas em desenho tipos de linhas larguras das linhas.

a) Condições gerais:

• Largura das linhas: Corresponde ao escalonamento $\sqrt{2}$, conforme os formatos de papel para desenhos técnicos. Isto permite que na redução e reampliação por microfilmagem ou outro processo de reprodução, para formato de papel dentro do escalonamento $\sqrt{2}$, se obtenham novamente as larguras de linhas originais, desde que executadas com canetas técnicas e instrumentos normalizados.

b) Condições específicas

- Largura das linhas
 - ➤ A relação entre as larguras de linhas largas e estreita não deve ser inferior a 2.
- ➤ As larguras das linhas devem ser escolhidas conforme o tipo, dimensão, escala e densidade de linhas no desenho.

c) Linhas de Representação:

- Manual e por instrumentos
 - ➤ Linhas de contorno contínuas

A espessura varia de acordo com a escala e a natureza do desenho $- (\pm 0.6 \text{ mm})$

➤ Linhas internas – contínuas

Firmes, porém de menor valor que as linhas de contorno - (± 0,4 mm)

➤ Linhas situadas além do plano de desenho — tracejadas

Mesmo valor que as linhas de eixo. - $(\pm 0.2 \text{ mm})$

➤ Linhas de projeção – traço e dois pontos

Quando se tratar de projeções importantes, devem ter o mesmo valor que as linhas de contorno. São indicadas para representar projeções de pavimentos superiores, marquises, balanços, etc. (\pm 0,2 mm)

➤ Linhas de eixo ou coordenadas – traço e ponto

-..-..-..

Firmes, definidas, com espessura inferior às linhas internas e com traços longos. (± 0,2 mm)

Capítulo 2: Normas ABNT de Desenho Técnico

➤ Linhas de cotas – contínuas

Firmes, definidas, com espessura igual ou inferior à linha de eixo ou coordenadas. (\pm 0,2 mm).

➤ Linhas auxiliares – contínuas.

Para construção de desenhos, guias de letras e números, com traços os mais leves possível. (\pm 0,1 mm)

➤ Linhas de indicação e chamadas – contínuas


Mesmo valor que as linhas de eixos. (\pm 0,2 mm)


> Linhas de silhueta

Mesmo valor que as linhas de eixos. (\pm 0,2 mm)

➤ Linhas de interrupção de desenho

Mesmo valor que as linhas de eixos. (\pm 0,2 mm)





4. Escalas.

a) Definições:

• Escala: Relação da dimensão linear de um objeto ou elemento representado no desenho para a dimensão real deste objeto ou elemento.

<u>Dimensão linear</u> Dimensão real

• Escala natural: Representação do objeto ou elemento em sua verdadeira grandeza.

1:1

Escala de ampliação

Representação do objeto ou elemento maior que sua verdadeira grandeza.

X:1 exemplo: 5:1

Escala de redução

Representação do objeto ou elemento menor que sua verdadeira grandeza.

1:X exemplo: 1:5

b) Condições gerais

- A designação completa de uma escala deve consistir na palavra "escala", seguida da indicação da relação:
- Escala 1:1, para escala natural (esc. 1:1);
- Escala X :1, para escala de ampliação (esc. 2:1);
- Escala 1:X, para escala de redução (esc. 1:5)

Nota:

- O valor de X depende das escalas recomendadas para uso de desenho técnico especificadas abaixo.
 - A palavra "escala" pode ser abreviada na forma "esc."
- Quando for necessário o uso de mais uma escala na folha de desenho, estas devem estar indicadas junto à identificação do detalhe ou vista a que se referem. E, na legenda, deve constar a palavra "indicada".
- No caso de uso de apenas uma escala, esta deve estar indicada na legenda da folha para desenho.

c) Condições específicas

As escalas recomendadas para uso em desenho técnico e as escalas mais usuais em desenho arquitetônico são especificadas na seguinte tabela.

Escalas Recomendadas			Escalas usuais em Desenho Arquitetônico			
Redução	Natural	Ampliação	Redução			
1:2	1:1	2:1	1/2	1/20	1/75	1/250
1:5		5:1	1/5	1/25	1/100	1/500
1:10		10:1	1/10	1/50	1/200	

5. Apresentação da folha para desenho técnico


a) Condições gerais


A folha para o desenho deve conter:

- Espaço para desenho;
- Espaço para texto;
- Espaço para legenda.

Espaço para desenho:

Os desenhos são dispostos na ordem horizontal e vertical. O desenho principal, se houver, é colocado acima e à esquerda, no espaço para desenho.





Espaço para texto:

- ✓ Todas as informações necessárias ao entendimento do conteúdo do espaço para desenho são colocadas no espaço para texto e escritas.
- ✓ Este espaço é colocado na margem inferior ou à direita do padrão de desenho.
- ✓ Quando o espaço para texto é colocado na margem inferior, a altura varia conforme a natureza do serviço.
- ✓ A largura de espaço para texto é igual a da legenda ou no mínimo 100 mm.

Capítulo 2: Normas ABNT de Desenho Técnico

- ✓ O espaço para texto é separado em colunas com larguras apropriadas de forma que leve em consideração o dobramento da cópia padrão de desenho, conforme formato A4.
- ✓ O espaço para texto deve conter as seguintes informações:
- Explanação: são as informações necessárias à leitura de desenho tais como: símbolos especiais, designação, abreviaturas, tipos de dimensões.
- Instruções: informações necessárias a execução do desenho. Quando são feitas próximas a cada desenho e as instruções gerais são feitas no espaço para textos, tais como: lista de material, estado de superfície, local de montagem, número de peças.
- > Referências: informações referentes a outros desenhos e/ou outros documentos.
- Localização da planta de situação: a planta de situação é localizada de forma que permaneça visível depois de dobrada a cópia do desenho conforme padrão A4, e inclui os seguintes dados:
 - ✓ Planta esquemática com marcação da área construída, parte da construção etc.; a seta norte é indicada.
 - ✓ Planta esquemática da construção com marcação da área, etc.
- Tábua de revisão: a tábua de revisão é usada para registrar a correção alteração e/ou acréscimo feito no desenho depois dele ter sido aprovado pela primeira vez. A disposição da tábua de revisão e as dimensões em mm, as informações contidas na tábua de revisão são as seguintes:
- > Designação da revisão (nº ou letra que determina a següência da revisão);
 - ✓ Referência de malha
 - ✓ Informação do responsável pela revisão;
 - ✓ Data da revisão.

b) Legenda

- A legenda é usada para informação, indicação e identificação do desenho e deve ser traçada conforme à NBR 10068.
- As informações contidas na legenda são as seguintes:
 - ✓ Designação da firma;
 - ✓ Projetista, desenhista, ou outro, responsável pelo conteúdo do desenho.
 - ✓ Local, data e assinatura;
 - ✓ Conteúdo do projeto;
 - ✓ Escala (conforme à NBR 8196);
 - ✓ Número do desenho;
 - ✓ Designação da revisão;
 - ✓ Indicação do método de projeção (conforme à NBR 10067);

- ✓ Unidade utilizada no desenho.
- A legenda pode, além disso, ser provida de informações essenciais ao projeto e desenho em questão.
- O número do desenho e da revisão são colocados juntos e abaixo, no canto direito do padrão de desenho.

6. Folha de desenho – Leiaute e dimensões


a) Condições específicas

Formatos

- Seleção e designação de formatos
 - ✓ O original deve ser executado em menor formato possível, desde que não prejudique a sua clareza.
 - ✓ A escolha do formato no tamanho original e sua reprodução são feitas nas séries mostradas.
 - ✓ As folhas de desenhos podem ser utilizadas tanto na posição vertical como horizontal.

Formatos	aa	serie	A

Tamanho	MEDIDAS (mm.)		
A0	841 x 1189		
A1	594 x 841		
A2	420 x 594		
A3	297 x 420		
A4	210 x 297		



- ✓ O formato da folha recortada da série "A" é considerado principal.
- ✓ O formato básico para desenho técnico é o retângulo de área igual a 1 m² e de lados medindo 841 mm x 1189 mm, isto é, guardando entre si a mesma relação que existe entre o lado de um quadrado e sua diagonal. $x / y = \frac{1}{2}$.
- ✓ Deste formato básico, designado por A0 (A zero) deriva-se a série "A" pela bipartição ou pela duplicação sucessiva.

• Formato especial

Sendo necessário formatos fora dos padrões estabelecidos, recomenda-se a escolha dos formatos de tal forma que a largura ou o comprimento corresponde ao múltiplo ou submúltiplo ao do formato padrão.

Legenda

- ✓ A posição das legendas deve estar dentro do quadro para desenho de tal forma que contenha a identificação do desenho (número de registro, título, origem, etc.); deve estar situado no canto inferior direito, tanto nas folhas posicionadas horizontalmente como verticalmente.
- ✓ A direção da leitura da legenda, deve corresponder à do desenho. Por conveniência, o número de registro do desenho pode estar repetido em lugar de destaque, conforme à necessidade do usuário.
- ✓ A legenda deve ter 178 mm de comprimento, aos formatos A4, A3, e A2 e 175 mm nos formatos A1 e A0.

Margem e quadro

- ✓ Margens são limitadas pelo contorno externo da folha e o quadro. O quadro limita o espaço para o desenho.
- ✓ As margens, esquerda e direita bem como as larguras das linhas. Devem ter as dimensões constantes na tabela abaixo
- ✓ A margem esquerda serve para ser perfurada e utilizada no arquivamento.

Formato	Mar	Largura das linhas		
Formato	Esquerda	Direita	do quadrado.	
A0	25	10	1,4	
A1	25	10	1,0	
A2	25	7	0,7	
A3	25	7	0,5	
A4	25	7	0,5	

Marcas de centro

- ✓ Nas folhas de formatos de série "A" devem ser executadas quatro marcas de centros. Estas marcas devem ser localizadas no final das duas linhas de simetria (horizontal e vertical) à folha.
- ✓ Os formatos fora dos padrões, para serem microfilmados requerem marcas adicionais de acordo com técnicas de microfilmagem.


Marcas de cortes

✓ Estas marcas servem para guiar o corte da folha de cópias e são executadas em forma de uma margem externa de 10 mm.


7. Dobramento das folhas de desenho

Quando os desenhos são efetuados em formatos maiores que A4, a cópia dos mesmos deve ser dobrada para seu arquivamento, o resultado final do dobramento deverá corresponder às dimensões do formato A4 de modo a deixar visível a legenda.

O dobramento das cópias deve ser feito com as medidas indicadas nas figuras abaixo tanto nas dobras verticais como nas dobras horizontais para os formatos A3, A2, A1 e A0.



Capítulo 2: Normas ABNT de Desenho Técnico



8. Bibliografia:

- NBR 8196 Emprego de escalas em desenho técnico;
- NBR 8402 Execução de caractere para escrita em desenho técnico;
- NBR 8403 Aplicação de linhas em desenho tipos de linhas largura das linhas;
- NBR 10068 Folhas de desenho leiaute e dimensões;
- NBR 10126 Cotagem em desenho técnico;
- NBR 10582 Apresentação da folha para desenho técnico;
- NBR 10647 Desenho técnico terminologia;