# Fiche méthode


Informatique embarquée et objets connectés





#### Introduction

La carte micro:bit peut être programmée de différentes manières, en langages graphiques mais aussi en lignes de codes avec **Python** pour les cartes à microcontrôleurs : **MicroPython**. Nous utiliserons lors des TPs l'éditeur de texte **Mu**, pour coder et téléverser sur la micro:bit.




# >> Caractéristiques <<

- Un processeur ARM pour exécuter votre code
- 25 leds programmables individuellement
- 2 boutons programmables
- 20 pins E/S numériques
- 6 pins d'entrée analogiques (Convertisseur Num. Analog.)
- Capteurs : Température, Accéléromètre, Boussole
- Communication : Radio, Bluetooth


## >> Utilisation des modules et du shield Grove <<

Le shield Grove pour micro:bit :



La carte micro:bit doit être positionnée avec la matrice de leds face à vous !

Connexion des modules Grove:



- NC (Not Connected) du BP → P14 du Sheild
- Vcc (+ Alim) du BP → 3V3 du Sheild
- GND (- Alim) du BP → GND du Sheild

Dans ce cas le signal du bouton poussoir sera à observer sur la pin 0 du micro:bit

#### >> Chaîne d'information <<




#### **Utiliser Mu**



Mu est le logiciel utilisé en TP pour coder en Python avec la micro:bit.

#### >> Barre d'outils <<



# Structure d'un code Python

Un code **MicroPython** pour la carte **micro:bit** comporte plusieurs parties :

```
1 # SNT 2019
21# Nom du programme
3 # Rôle du programme
                          Cartouche du code
4 # Nom Prénom du codeur
71 from microbit import * Import de la library du micro:bit
8 -----
9 foo=22
                       Déclaration de variables
10 pi=3.14
11 chaine="Vive le SNT !"
12
13 | def Ma_fonction(param1,param2):
14
15
     #Bloc d'instructions
                            Aiout de macros
16 |
17
   return resultat
19 | while True:
20 #Mon code débute ici
```

#### >> Bloc d'instructions <<

Un code Python est divisé en blocs, les instructions de contrôles : **if**, **while**, **for**, etc, nécessite une **indentation (tab)**, pour que Python comprenne qu'on souhaite coder dedans :

```
while True:

#Je suis dans le while

if pi==3.14:

#Je suis dans le if
```

## Les variables

Python s'occupe automatiquement du typage de la variable, lors de la première affectation :

```
foo=22 #foo est un entier
pi=3.14 #pi est un flottant
```

## >> Types de variables <<

Principaux types de variables :

- int #Entier
- float #Flottant contient un nombre décimal

- str #String contient une chaîne de caractères (phrase)
- bool #Booléen contient True ou False (Vrai ou Faux)
- file #Contient un fichier


#### >> Transtypage <<

Python donne la possibilité d'imposer un type à une variable, exemple avec la console Python :

- >> pi=3.14 #pi est un flottant
- >> pi=int(pi) #On transforme pi en entier
- >> pi
- >> 3 #On a tronqué pi

# **Opérateurs**

Dans une condition il faut parfois de comparer une variable avec une valeur ou encore deux variables entre-elles pour cela Python accepte les opérateurs suivants :



Opérateurs de comparaison		
==	Egalité	
!=	Différence	
<	Infériorité	
>	Supériorité	
<=	Inférieur ou égal	
>=	Supérieur ou égal	

Opérateurs mathématiques		
+	Addition	
-	Soustraction	
*	Multiplication	
/	Division	
%	Modulo (Reste de la div)	
**	Puissance	

## **Structures conditionnelles**

>> Si - if <<

```
if pi==3.14:
    #A faire si condition vraie
```

>> Si Sinon - if else <<

```
if pi==3.14:
    #A faire si condition vraie
else:
    #A faire si condition fausse
```

Imbrication des if else:

```
if pi==3.14:
    #A faire si pi=3.14
elif pi==0 :
    #A faire si pi=0
elif pi==1 :
    #A faire si pi=1
else :
    #A faire si toutes les
    #conditions précédentes
    #sont fausses
```

# Structures répétitives

>> Tant que - while <<

```
while foobar>3:
    #A faire tant que foobar>3
```

>> Pour - for <<

```
for cpt in range(0,10,1):
    #cpt -> variable de comptage
    #0 -> initialisation de cpt
    #10 -> compte de 0 à 9
    #1 -> Compte de 1 en 1
```

# **Instructions MicroPython**

#### >> Lire sur une pin numérique <<

```
valeur=pin0.read_digital()
#Stocke dans "valeur" l'état de la
#pin0 -> 0 ou 1
```

## >> Ecrire sur une pin numérique <<

```
pin0.write_digital(1)
# Met la pin 0 à l'état haut
pin0.write_digital(0)
# Met la pin 0 à l'état bas
```

#### >> Utiliser le CAN <<

Le convertisseur analogique numérique permet de convertir une information provenant d'un capteur analogique entre 0 et 3.3V en un entier N compris entre 0 et 1023.

Veuillez bien regarder que la pin choisie soit une entrée analogique (voir page 1) → analog in

```
N=pin0.read_analog()
    #Stocke dans N la valeur convertie
    #par le CAN [0;1023]
```

#### >> Utiliser le PWM <<


Le PWM (Pulse Width Modulation) ou Modulation de Largeur d'Impulsions en français permet de faire varier le rapport cyclique d'un signal carré. En sortie le composant connecté à la micro:bit verra une variation de la tension entre 0 et 3.3V pour un nombre alpha codé entre 0 et 1023.

```
pin0.write_analog(512)
    # Met une tension de 3.3/2=1.65V sur la pin 0
pin0.write_analog(1023)
    # Met une tension de 3.3V sur la pin 0
pin0.write_analog(0)
    # Met une tension de 0V sur la pin 0
```

## Utiliser le matériel de la micro:bit


>> Afficher un texte sur la matrice de leds <<

display.scroll("SNT")



>> Afficher une image sur la matrice de leds <<

display.show(Image.HAPPY)



Une liste exhaustive des images est disponible sur le site : microbit-micropython.readthedocs.io

## >> Utiliser les 2 boutons poussoirs <<

```
etat_A=microbit.button_a.is_pressed()
#etat_A=1 si bp A appuyé sinon 0

etat_A=microbit.button_a.was_pressed()
#Renvoie 1 si bp A appuyé depuis le début
#ou depuis le dernier appel de cette fonction

nb_appuis_A=microbit.button_a.get_presses()
#Renvoie le nb d'appuis sur bp A depuis le début
#ou depuis le dernier appel de cette fonction
```

#### >> Utiliser l'accéléromètre <<

mvt=accelerometer.current\_gesture()
#Renvoie le type de mouvement effectué
#dans la variable "mvt"

L'accéléromètre intégré à la carte est capable de détecter certains types de mouvements préenregistrés :

up (de bas en haut)	right (de gauche à droite)	freefall (en chute libre)
down (de haut en bas)	face up (tourné matrice en haut)	3g, 6g, 8g (soumis aux accélérations du même nom)
left (de droite à gauche)	face down (tourné matrice en bas)	shake (secoué de haut en bas)

#### >> Utiliser la boussole <<

```
microbit.compass.calibrate()
# Lance le programme de calibration

angle=microbit.compass.heading()
#Renvoie l'angle par rapport au nord
#0° -> N
#180° -> S
#90° -> E
#270°-> 0
```

Pour un maximum de fiabilité il est vraiment nécessaire de calibrer la boussole