



Brug af SDU CAR Biblioteket

Inkluder SDU_CAR library:

Klik på sketch:



Klik på Manage libraries:




Søg efter SDU_CAR og tryk installer:





Åben en opstartskode:

Dette sikrer at biblioteket bliver indlæst korrekt. Gå nu ind i filer, examples og rul helt ned i bunden hvor du finder Examples from custom Library og vælg SDU_car_Base.





Page 3

Hvordan bruger man koden?

Indstil hastigheden på hvert hjul

- Man kan indstille hastigheden fra -100 til 100
- Til venstre for komma er det venstre hjul
- Til højre for komma er det højre hjul

Eksempel på brug:


```
car.setCarSpeed(75, -75);
```

Dette sætter hastigheden på det hjulet til venstre til 75 og det højre til -75 (Bemærk, motor kører kun når batteri kontakten står på "ON")

Aflæs linje sensor

Når man kigger på bilen hvor den vil køre væk fra dig, hvis den kørte fremad, er numrene på sensoren i læse rækkefølge. Det vil sige helt ude til venstre er sensor 1 så 2 osv.

På billedet under kører bilen mod dig og derfor er det omvendt rækkefølge:



For så at aflæse sensoren og gemme den i en variabel kan følgende kode bruges:

```
cardata.readLineSensor();
int sensor4 = cardata.getLineSensor(4);
```

Her bliver sensor 4 aflæst, hvis man vil aflæse sensor 1 ændre du blot 4-tallet til et 1-tal. Du vil modtage en værdi der skal kalibreres så der kan kendes forskel på hvidt gulv og sort baggrund.



Kalibrering af sensor:

```
1 #include <SDU CAR.h>
 3 // Sets up the SDU Car library.
 4 CAR car;
 5 DATA cardata;
 6 LOG carlog;
 9 void setup() {
    Serial.begin(9600); // Communication with the computer.
11
    cardata.begin(); // Enables reading of sensors!
12
13 }
14
15
16 void loop() {
17
18
    // Reads the line follower sensor.
19
    cardata.readLineSensor();
20
21
    int sensor1 = cardata.getLineSensor(1); // Gets the value from sensor 1.
22
23
   Serial.println(sensor1);
24
25 }
```



Opstart af bibliotek:

For at bruge biblioteket skal man importere biblioteket i sin sketch, dette gøres ved at skrive følgende linjer i toppen af koden:

```
#include <SDU_CAR.h> // Including the SDU Car library

CAR car; // Initializing the controls for the motors

DATA cardata; // Initializing the sensors

LOG carlog; // Initializing the SD Card communication
```

I din setup skal du inkludere følgende to linjer kode, disse gøre det muligt at skrive til SD Kort samt læse diverse sensore:

```
void setup() {
  car.begin(); // Initializing the motors and latch
  cardata.begin(); // Initializing tachometer and communication with MEMS
  carlog.begin(); // Initializing communication with the SD Card
}
```

Brug af biblioteket:

Få bilen til at gøre noget:

Indstilling af hastigheden på bilen:

Dette er funktionen i biblioteket. Ikke hvordan man bruger den (Husk dette når du læser dokumentationen!)

```
void CAR::setCarSpeed(int left_speed, int right_speed) // Controls the motor speed
```

Tager to parametre som input. Venste- og højre hastighed. Hastigheden er i procent, det vil sige at fremad er plus, og bagud er minus. Det vil sige at du kan sætte det venstre hjul til at køre 75% og højre til -75% for at dreje rundt på stedet.

Eksempel på brug:



Brug af sensorer:

Brug af accelerometer:

Når du skal aflæse værdien af accelerometeret skal du først læse dataen fra MEMS sensoren, herefter kan du hente de individuelle akser ned ved efterfølgende at kalde funktionen getAccel().

Eksempel på brug:

Brug af tachometer:

```
unsigned int DATA::getTachoLeft(void) // Returns no. of ticks on the left tachometer
unsigned int DATA::getTachoRight(void) // Returns no. of ticks on the right tachometer
float DATA::getDistLeft(void) // Returns distance driven on left wheel in meters
float DATA::getDistRight(void) // Returns distance driven on right wheel in meters
void DATA::resetTacho(void) // Resets both tacho counters, including distance driven
```

Brug den eller de funktioner som er nødvendige. Skal du tracke at du køre baglæns skal dette gøres ved at nulstille tachomoteret og huske at den kørte distance er baglens, da tachometeret vil tælle op uanset retning.

Eksempel på brug:



Aflæsning af batterispænding:

```
float DATA::getBatteryVoltage(void) // Returns the battery voltage
```

Funktionen retunerer batterispændingen.

Eksempel på brug:


Aflæsning af linje sensor:

Når du skal aflæse værdien af fra linje sensoren, skal du først læse dataen fra sensoren, dette gør du med kaldet, readLineSensor(), herefter kan du hente de individuelle sensorværdier ned, ved at kalde getLineSensor(x).

Eksempel på brug:

```
HUSK AT KALDE LÆSEFUNKTION, ELLERS VIRKER DET IKKE!
```

Her ses posistionen af line sensors:





Aflæsning af tid:

float DATA::t(void) // Returns the time in seconds

Funktionen retunerer tiden der er gået siden arduinoen blev tændt i sekunder

Eksempel på brug:

float secsSinceBoot = cardata.t(); // Set the var time in seconds since Arduino boot

Logning af data til SD Kort

void LOG::log(const String& logdata) // Logs data parsed in the function to the SD Card

Når der skal logges data til SD Kort skal det gøres på en meget bestemt måde. Det foregår via en String(tekststreng). Fuldstændig som hvis du ville lave en serial print:

Serial.println("Hello World!");

Hvad der står mellem paranteserne er hvad der bliver skrevet i konsollen. På samme måde vil der blive logget til SD Kortet:

carlog.log("Hello World!");

Ønsker du at logge værdier fra en sensor på sd kortet skal disse konverteres til en streng, dette kan gøres således:

String(value, numberOfDigits) // Converts a numerical value to a string



Hvor value er den værdi du ønsker at lave til en streng, og numberOfDigits er antallet af chifre du ønsker efter kommaet. Nu kan værdien af sensoren bruges sammen med tekst i din log:

```
float distanceDriven = cardata.getDistRight(); // Reading the distance driven
carlog.log("This is distance driven: " + String(distanceDriven, 2) + "cm");
### Output to SD Card: This is distance driven: 420,69cm
```

Skal dataen bruges til databehandling kan man bruge "\t" mellem forskellige data, så kan computeren selv opdele data efterfølgende:

```
carlog.log(String(data1, 2) + "\t" + String(data2, 2) + "\t" + String(data3, 2));
```

Eksempel på hvordan en logfil ser ud lavet på denne måde:

Og efterfølgende kopieret in i Excel:

Skal tiden der er gået logges kan du bruge følgende:

```
 carlog.log(String(cardata.t(), 4) + "\t" + String(data, 2)); // Logs the first column as time \\ // in seconds, followed by data
```