تمرینها به صورت گروهی انجام شوند، استفاده از وقفه در تمام سوالها آزاد است.

برای یک چهارراه چراغ راهنما طراحی کنید. همه فرآیند طرح و تصمیم گیری را خودتان انجام دهید. در پروتئوس پیاده سازی نمایید. (برای راحتی فرض کنید در هر مسیر چراغ سبز ۴۰ ثانیه و زرد ۱۰ ثانیه روشن است، چراغ ۳ مسیر دیگر به هنگام سبز یا زرد بودن یک مسیر قرمز است)

برای سادگی ۴ چراغ راهنما داریم که هر بار فقط یک مسیر اجازه حرکت دارد. ابتدا مسیر اول سبز می شود و بقیه قرمز هستند، سپس مسیر اول زرد می شود و بعد از ۱۰ ثانیه قرمز شده و مسیر دوم سبز می شود و به همین ترتیب ادامه می یابد. بهتر است برای زمان بندی دقیق از تایمر استفاده کنیم. به این منظور تایمر ۱ را روی ۱ ثانیه تنظیم کرده (مثلا با کلاک ۱ مگاهر تز و پیش تقسیم کننده ۱۰۲۴ دقیق از تایمر استفاده کنیم. در وقفه یک شمارنده قرار می دارد و می در مد نرمال و هم مد CTC میتوان قرار داد) و وقفه آن را فعال می کنیم. در وقفه یک شمارنده قرار می دهیم که در هر حالت با رسیدن به ۴۰ یا ۱۰ وضعیت چراغها را عوض کند و حالت را تغییر دهد. ما ۸ حالت داریم. حالت ۱ چراغ ۱ زرد، حالت ۳: چراغ ۲ سبز و کد


۲. روی یک LED ماتریسی حروف اسم خودتان را به ترتیب نمایش دهید. در پروتئوس پیاده سازی کنید.

برای نمایش FARZANEH روی LED ماتریسی در ابتدا آرایه ALPHA را ساخته ایم. سپس برای نمایش هر کاراکتر، به تر تیب ستونهای LED را با توجه به محتویات آرایه PORT روشن می کنیم و با توجه به محتویات ALPHA برای آن کاراکتر، مطابق با تر تیب ستونها مقادیر لازم برای روشن کردن LED در آن ستون را روی سطرها می ریزیم. برای هر کاراکتر ۲۰۰ بار محتویات آن را نشان می دهیم تا چشم آن را به درستی درک کند. همچنین با یک ترفند، چهار ستون اول و دوم را جداگانه روشن می کنیم تا چشمک زدن ستونها را چشم کمتر ببیند.

```
#include <avr/io.h>
//header to enable data flow control over pins
#define F_CPU 1000000
//telling controller crystal frequency attached
#include <util/delay.h>
//header to enable delay function in program
int main(void)
{
DDRD = 0xFF;//PORTB,C,D are set as output
DDRB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
char PORT[8] = {1,2,4,8,16,32,64,128};//pin values of PORTD
 static int ALPHA[26][8]={
 {0b11000011,0b11000011,0b11000011,0b11000011,0b11000011,0b11100111,0b01111110,0b00111100},
```

```
{0b11001110,0b11011111,0b11011011,0b11011011,0b11011011,0b11011011,0b11111011,0b01110011},
   {0b11100000,0b11111100,0b00011110,0b00000011,0b00000011,0b00011110,0b11111100,0b111100000},
   \{0 \\ b01000010,0 \\ b11100111,0 \\ b01111110,0 \\ b00111100,0 \\ b001111100,0 \\ b011111110,0 \\ b11100111,0 \\ b01000010\},
   \{0 \\ b01000000, 0b11100000, 0b01110000, 0b00111111, 0b00111111, 0b01110000, 0b11100000, 0b10000000\},
   {0b11000011,0b11100011,0b11110011,0b11111011,0b11011111,0b11001111,0b11000111,0b11000011}};//c
haracters a,b,c,d,e,f,g,...z binary codecs
   char NAME[]=\{5,0,17,25,0,13,4,7\};//FARZANEH character values
   uint8_t 1 =0;
   while(1)
   {
          for (int m=0;m<sizeof NAME;m++)</pre>
          {
                  1 = NAME[m];
                  for (int n=0;n<200;n++)//execute 200 times for the eye to catch</pre>
                         for (int j=0;j<5;j++)</pre>
                         {
                                PORTB = ~PORT[j];// ROW
                                PORTC = 0xFF;
                                //_delay_us(8000);
                                PORTD = ALPHA[1][j];//show half of character (COLUMN)
                                _delay_us(500);
                         }
                         PORTB=0x00;//clear screen after show.
                         PORTC=0x00;//clear screen after show.
                         PORTD=0x00;//clear screen after show.
                         //_delay_us(5000);
                         for (int k=0;k<5;k++)</pre>
                         {
                                PORTC = \sim PORT[k]; // ROW
                                PORTB = 0xFF;
                                PORTD = ALPHA[1][k+4];//show other half of character(COLUMN)
                                _delay_us(500);
                         }
                         PORTC=0x00;//clear screen after show.
                         PORTB=0x00;//clear screen after show.
                         PORTD=0x00;//clear screen after show.
                         //_delay_us(5000);
                  }
          }
```

```
_deLay_ms(220);
_deLay_ms(220);
_deLay_ms(220);
_deLay_ms(220);
_deLay_ms(220);
}
```



۳. با استفاده از یک LCD یک ساعت دیجیتال که زمان و تاریخ را نشان میدهد، بسازید. این ساعت قابلیت کو ک کردن برای زنگ real
 زدن در زمان مشخص هم داشته باشد. برای تنظیم ساعت و کوک کردن آن از صفحه کلید استفاده کنید. (استفاده از زمان time

با استفاده از قطعه DS1307 و ارتباط سریال (مثلا 12C) می توان زمان حقیقی را به میکرو اعلام کرد. سپس یک تایمر ۱ ثانیه ی باید تنظیم کرد (اگر از تایمر ۰ یا ۲ استفاده می شود روی 0.1 ثانیه تنظیم کنید و با ۱۰ بار شمارش ۱ ثانیه را ثبت کنید) و زمان را به مورت ثانیه/دقیقه/ساعت نمایش داد. یک بازر هم برای اعلام زنگ استفاده می شود. توابع rtc_get_time و clod برای برای گرفتن زمان به کار می رود. تاریخ و زمان روی lcd نمایش داده می شود. اگر ساعت کوک شده باشد، زمان زنگ هم بر روی lcd به همراه یک ستاره نمایش داده می شود. با فشار کلید # تنظیم زنگ انجام می شود. بار اول ساعت و بار دوم دقیقه را تنظیم می کنیم. در این برنامه از سال کییسه صرفنظ شده است.


```
#include <mega32a.h>
#include <i2c.h>
#include <ds1307.h>
#include <1wire.h>
#include <alcd.h>
#include <delay.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define Buzzer PORTD .0
char lcd buff[16];
unsigned char Hour, Minute, Second, number = 0;
unsigned char ringHour = 0, ringMinute = 0, ringMode = 0;
unsigned char tmpHour = 0, tmpMinute = 0, tmpMode = 0;
unsigned char Year, Month, Day, Weekday = 0;
unsigned char menu = 0;
void time date functions();
void ring_menu();
void showMenu();
void main loop();
interrupt[TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
    if (number >= 0 && Second <= 8)
        number++;
    else if (number >= 9)
    if (Second >= 0 && Second <= 58)
        Second++;
    else if (Second >= 59)
        Second = 0;
        Minute++;
        if (Minute > 59)
            Minute = 0;
            Hour++;
            if (Hour > 23)
```

```
Hour = 0;
                Day++;
                Weekday++;
            }
       }
   }
}
}
int key_pad(void)
    PORTA .3 = 0;
    PORTA .4 = 1;
    PORTA .5 = 1;
    PORTA .6 = 1;
    if (!PINA .0)
        return 3;
    if (!PINA .1)
        return 2;
    if (!PINA .2)
        return 1;
    PORTA .3 = 1;
    PORTA .4 = 0;
    PORTA .5 = 1;
    PORTA .6 = 1;
    if (!PINA .0)
        return 6;
    if (!PINA .1)
        return 5;
    if (!PINA .2)
       return 4;
    PORTA .3 = 1;
    PORTA .4 = 1;
    PORTA .5 = 0;
    PORTA .6 = 1;
    if (!PINA .0)
        return 9;
    if (!PINA .1)
        return 8;
    if (!PINA .2)
        return 7;
    PORTA .3 = 1;
    PORTA .4 = 1;
    PORTA .5 = 1;
    PORTA .6 = 0;
    if (!PINA .0)
        return 12;
    if (!PINA .1)
        return 0;
    if (!PINA .2)
       return 10;
    return 13;
}
int key;
void main(void)
{ DDRA = 0b01111000;
    PORTA = 0b00000111;
    DDRB = 0xFF;
    DDRC = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;
    ASSR = 1 \ll AS2;
    TCCR2 = (0 << PWM2) | (0 << COM21) | (0 << COM20) | (0 << CTC2) | (1 << CS22) |
(0 << CS21) | (1 << CS20);
    TCNT2 = 0x**;// دهم ثانیه // دهم مقدار را باید محاسبه کرد برای یک دهم
    OCR2 = 0x00;
```


```
TIMSK = (0 << OCIE2) | (1 << TOIE2) | (0 << TICIE1) | (0 << OCIE1A) | (0 << 
OCIE1B) | (0 << TOIE1) | (0 << OCIE0) | (0 << TOIE0);
            i2c_init();
            rtc_init(0, 0, 0);
w1_init();
            lcd_init(16);
            lcd_clear();
            #asm("sei")
            rtc_get_time(&Hour, &Minute, &Second);
            rtc_get_date(&Weekday, &Day, &Month, &Year);
            main loop();
}
void main loop()
            while (1)
             {
                        key = key_pad();
                        if (\text{key} == 12)
                                    ring_menu();
                        time_date_functions();
                         if (menu == 0)
                         {
                                     sprintf(lcd buff, "%i/%i/%i ", Year, Month, Day);
                                     lcd_gotoxy(0, 0);
                                     lcd puts(lcd buff);
                                     sprintf(lcd_buff, "%i:%i:%i ", Hour, Minute, Second);
                                     lcd gotoxy(\overline{0}, 1);
                                     lcd_puts(lcd_buff);
                                     sprintf(lcd buff, "%i:%i", ringHour, ringMinute);
                                     lcd_gotoxy(\overline{10}, 1);
                                     lcd_puts(lcd_buff);
                                     lcd_gotoxy(15, 1);
                                     if (ringMode == 1)
                                      {
                                                 lcd_puts("*");
                                     }
                                     else
                                                  lcd puts(" ");
                         }
                        else
                         {
                                     showMenu();
                         if (Hour == ringHour && Minute == ringMinute && ringMode == 1)
                                      unsigned int i_sound;
                                      for (i_sound = 1; i_sound <= 10; ++i_sound)
                                                 Buzzer = 1;
                                                 delay us(800);
                                                 Buzzer = 0;
                                                 delay_us(800);
                                     Buzzer = 0;
                         else
```

```
Buzzer = 0;
void ring_menu()
{
    lcd_clear();
    if \overline{\text{(menu >= 3)}}
        ringHour = tmpHour;
        ringMinute = tmpMinute;
        ringMode = tmpMode;
        menu = 0;
    }
    else
        menu++;
    delay_ms(20);
void showMenu()
    if (tmpHour >= 24)
        tmpHour = 0;
        lcd_clear();
    if (tmpMinute >= 60)
        tmpMinute = 0;
        lcd_clear();
    switch (menu)
    case 1:
        lcd_gotoxy(0, 0);
        lcd_puts("Set Hour:");
        lcd_gotoxy(8, 1);
if (key != 13 && key != 12)
        {
             tmpHour *= 10;
             tmpHour += key;
        sprintf(lcd_buff, "%i", tmpHour);
        lcd_puts(lcd_buff);
        break;
    case 2:
        lcd_gotoxy(0, 0);
        lcd puts("Set Minute:");
        lcd gotoxy(8, 1);
        if (key != 13 && key != 12)
        {
             tmpMinute *= 10;
             tmpMinute += key;
        sprintf(lcd buff, "%i", tmpMinute);
        lcd_puts(lcd_buff);
        break;
    case 3:
        lcd gotoxy(0, 0);
        lcd puts("ON / OFF:");
        lcd_gotoxy(8, 1);
        if (tmpMode == 0)
        {
             lcd puts("OFF");
```

```
else
            lcd_puts("ON ");
        if (key != 13 && key != 12)
            if (tmpMode == 0)
                tmpMode = 1;
                lcd_gotoxy(8, 1);
                lcd_puts("ON ");
            else
            {
                 tmpMode = 0;
                lcd_gotoxy(8, 1);
                lcd puts("OFF");
        }
        break;
    case 4:
        break;
    delay_ms(22);
}
void time date functions()
    if (menu == 0)
        if (Weekday == 0 \mid \mid Weekday > 7)
            Weekday = 1;
        if (Day == 0)
            Day = 1;
        if ((Day > 31) && (Month == 1 || Month == 3 || Month == 5 || Month == 7 ||
Month == 8 || Month == 10 || Month == 12))
        {
            Day = 1;
            Month++;
        if ((Day > 30) && (Month == 4 || Month == 6 || Month == 9 || Month == 11))
        {
            Day = 1;
            Month++;
        if (Day > 28 && Month == 2 && isLeapYear((Year century * 100) + Year, 1) ==
0)
        {
            Day = 1;
            Month++;
        if (Month == 0)
            Month = 1;
        if (Month > 12)
            Month = 1;
            Year++;
        if (Year > 99)
        {
            Year = 0;
    }
}
```



۴. فرض کنید یک مدار DAC دارید که ۸ بیت ورودی شما را به مقدار آنالوگ تبدیل می کند، به این صورت که مقدار صفر را به صفر ولت و مقدار ۲۵۵ را به ۵ ولت تبدیل می کند. الف) برنامهای برای تولید شکل موج یک نوار قلب مانند زیر بنویسید (پیاده—سازی آن در پروتئوس نمره اضافی محسوب می شود). ب) به جز DAC به نظر شما چه روش دیگری برای تولید این شکل موج وجود دارد. از دو دیدگاه سخت افزاری و نرمافزاری بحث کنید.



تنظیمات اولیه ی برنامه به شرح زیر است:

از میکروکنترلر Atmega32 استفاده می کنیم.

تايمر ۱ را روى يك ميلي ثانيه تنظيم مي كنيم.

فركانس كارى ميكرو را ١ مگاهرتز قرار مي دهيم.


PORTDرا به عنوان خروجی تنظیم می کنیم و مقدار اولیه ی آن را (با توجه به قسمت زرد رنگ در شکل) ۵۰ قرار می دهیم. سیس دو متغیر mode و count را به عنوان int در نظر می گیریم.

چهارچوب اصلی برنامه که در تایمر ۱ نوشته می شود در قالب برنامه ی switch case می باشد، قبل از پیاده سازی switch case در تایمر، توابع مورد نیاز را تعریف می کنیم یک از آن توابع به فرم زیر است:


```
void mode_0()
{ count++;
if(count==30)
{ mode++; count=0; return; }
PORTD++; return; }
```

طبق شکل سه مد کاری P mode 0,mode 1,mode و P را نمایش می دهد. موارد مهم در بررسی هر P

```
شیب آن را که با PORTD تغییر می دهیم.
                                                    مدت زمانی که در آن mode قرار داریم که با count تعریف می شود.
برای مثال، همین کد را در نظر بگیرید، همان طور که مشاهده می کنید وقتی در mode 0 قرار داریم، مدت زمان در این mode برابر با ۳۰
                  میلی ثانیه میباشد و شیب نمودار در این قسمت ۱ + است PORTD (.نشانگر شیب نمودار است). در 1 mode داریم:
void mode 1()
{ count++;
if(count==30)
{ mode++; count=0; return; }
return; }
    حال mode 7 را در نظر بگیرید، مدت زمان این mode برابر با ۹ میلی ثانیه و شیب آن ۳ + است.برنامه ی آن به صورت زیر می باشد.
void mode 7(){
count++;
if(count==9)
{ mode++; count=0; return; }
PORTD=PORTD+3; return;}
  پس از نوشتن توابع mode به صورتی که در بالا بیان شد، تابع switch case و توابع داخلی آن را به صورت زیر در بدنه ی تایمر می
switch(mode){
case 0: mode_0(); break;
case 1: mode_1(); break;
case 2: mode_2(); break;
case 3: mode_3();
break;
}
                           در بدنه ی اصلی برنامه (قسمتmain) فقط مقدار اولیه ی PORTD که همان ۵۰ است مشخص می کنیم.
                                                                                        قطعات مورد استفاده شامل:
                                                                                     میکروکنترلر atmega 32
                                                                                             · مدلDAC0800
                                                                                                 ٠ اسيلوسكوپ
                                                                              · خازن با اندازه های ۱ / ۰ میکروفاراد.
                                                                    · مقاومت با اندازه های ۱۰ و ۷/۴ و ۲/۱ کیلواهم.
                                                                                                 ٠ صفحه كليد
                                                                                            · گیتهای and و or
                                                در نهایت آنچه که در نرم افزار پروتئوس پیاده سازی شد به شکل زیر می باشد:
```



و خروجی حاصل از اسیلوسکوپ نیز که در واقع همان سیگنال ECG است به شکل زیر است:



ب) استفاده از مد PWM در نرم افزار و انتگرال گیر در مدار به جای DAC

۵. در هر مورد از کدام وقفه استفاده می کنید؟ پایهای که سیگنال باید به آن وصل شود را مشخص کنید (وقفه را فقط نام ببرید، توضیح لازم نیست)

الف) فشار دیگ بخار صنعتی به صورت پیوسته توسط یک سنسور آنالوگ ثبت می شود. می خواهیم هر وقت فشار از حدی بالاتر بود، الارم دهد.

ب) دستگاه ثبت ضربان قلب در هر ضربان یک پالس ایجاد می کند، اگر ضربان قلب در هر ثانیه بیش از حدی شود (فاصله دو پالس کمتر از حدی شود)، باید الارم دهد.

ج) یک دستگاه در حالت stand by است و با فشار یک کلید یا لمس صفحه لمسی آن باید شروع به کار کند د) برای کنترل فاصله گذاری اجتماعی، درب ورودی فروشگاه پس از ورود n نفر باید بسته شود، سنسور به ازای ورود هر شخص یک پالس ایجاد می کند.

الف) فشار دیگ بخار صنعتی به صورت پیوسته توسط یک سنسور آنالوگ ثبت می شود. می خواهیم هر وقت فشار از حدی بالاتر بود، الارم دهد. وقفه مقایسه گر آنالوگ با پایه AIN0 و AIN1، یا وقفه adc، پایه های آنالوگ PA7 تا PA7

ب) دستگاه ثبت ضربان قلب در هر ضربان یک پالس ایجاد می کند، اگر ضربان قلب در هر ثانیه بیش از حدی شود (فاصله دو پالس کمتر از حدی شود)، باید الارم دهد. وقفه تایمر با پایه T0 یا بهتر است وقفه capture با پایه ICP یا T0 یا بهتر است وقفه ICP بایه یا ICP با اید الارم دهد.

ج) یک دستگاه در حالت stand by است و با فشار یک کلید یا لمس صفحه لمسی آن باید شروع به کار کند <mark>وقفه</mark> خارجی با پایه INT0 یا INT1

د) برای کنترل فاصله گذاری اجتماعی، درب ورودی فروشگاه پس از ورود n نفر باید بسته شود، سنسور به ازای ورود هر شخص یک پالس ایجاد می کند. وقفه تایمر (شمارنده) با پایه T0 یا T1

۶. یک سنسور آنالوگ داریم که فشار را اندازه گیری میکند، دامنه سیگنال خروجی فشارسنج از ۱۰ تا ۵ ولت متغیر است. آنچه برای ما مهم است مدت زمانی است که در یک شبانه روز فشار از حد آستانه مشخصی (مثلا ۴ ولت) بالاتر بوده است. مدار لازم و برنامه مورد نیاز را بنویسید، چه قابلیتی در میکرو به ما کمک می کند. این زمان را بر روی LCD به صورت ثانیه نشان دهد. (این زمان هر گزار ۱ دقیقه بالاتر نمی رود)

این مدار از خاصیت capture تایمر ۱ و از بخش مقایسه گر آنالوگ آن استفاده میکند. پایه PB2 را به خروجی سنسور و پایه PB3 را به ۴ ولت وصل می کنیم. بیت ACIC را در این ثبات ۱ می کنیم.

7	6	5	4	3	2	1	0	_
ACD	ACBG	ACO	ACI	ACIE	ACIC	ACIS1	ACIS0	ACSR
R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	ı

و سپس تایمر ۱ را در مد نرمال قرار می دهیم. پر چم AC1 را مدام چک می کنیم تا لحظه ای که مقایسه گر برابری خروجی سنسور با ۶ ولت را capture می کند، ثبت کنیم. دوباره هم این کار را انجام می دهیم و تفاضل زمانی را به دست می آوریم. اگر کلاک ورودی میکرو ۱ مگاهر تز باشد و پیش تقسیم کننده را روی ۱۰۲۴ تنظیم کنیم، کلاک تایمر ۱، تقریبا برابر با ۱ کیلوهر تز است، در این صورت ۱ دقیقه ۶۰۰۰۰ خواهد شد. با تقسیم مقدار حاصل بر ۱۰۰۰ زمان بر حسب ثانیه به دست می آید. کد بسیار ساده و شبیه کدهای جلسه ۱۹ است.