تمرینات این سری را به صورت انفرادی تحویل دهید

AVR STRUCTURE

۱. تفاوت معماری هاروارد و معماری وان-نیومن چیست؟

در معماری ون-نیومن حافظه داده و حافظه کد خطوط دیتا و آدرس مشترک دارند که سیم کشی را کم ولی سرعت اجرای برنامه را کم می-کند. در معماری هاروارد خطوط دیتا و آدرس دو حافظه داده و کد جدا هستند که سرعت را بالا می برد، اما سیم کشی بیشتری هم لازم است.

۲. فر کانس یک پر دازنده مدرن، به عنوان مثال Intel یا AMD در چه محدودهای است؟

فركانس يردازندهها در محدوده مگاهرتز و گيگاهرتز است.

٣. تعداد هسته هاى آخرين نسخه AMD Ryzen يا Intel Core في تعداد هسته هاى آخرين نسخه

انواع مختلفی از پردازنده ها وجود دارد که در آنها تعداد هسته متفاوت است، مثلا Core i9-9980XE دارای ۱۴ هسته است. AMD Ryzen 9 هسته است.

۴. اندازه RAM در Atmega1284 چقدر است؟ اندازه حافظه فلش در Atmega1284 چقدر است؟

16 كيلوبايت RAM و ١٢٨ كيلوبايت حافظه فلش.

۵. با استفاده از Atmega32، اگر هر دستورالعمل یک سیکل ماشین طول بکشد، چند دستورالعمل را می توانید در ۱ ثانیه
 اجرا کنید ؟

رنج فرکانس برای ATmega32 از 1MHz تا 20MHz می تواند باشد. اگر به فرض کلاک 8MHz را در نظر بگیریم، هر دستور در 125us می شوند و در هر ثانیه ۸ میلیون دستور اجرا می شود.

۶. با سرعت ۸ مگاهرتز، اجرای دستورالعمل ADD در ATmega32 چند نانو ثانیه طول می کشد؟

ADD یک سیکل ماشین طول می کشد و لذا 125us . 0 * 1 یعنی 125ns طول می کشد.

۷. چگونه مقدار 0x12FC6701 در حافظه با استفاده از little-endian ذخيره مي شود؟


بایت پایین	بايت بالا
0x01	0x67
0xFC	0x12

 0×00 در پردازنده قرار دارد، آیا اگر آرایهای در آدرس $0 \times 00 - 0 \times 0$ در پردازنده قرار دارد، آیا اگر آرایهای در آدرس 0×00 در نظر 0×00 است.

اگر آرایه در RAM ذخیره شود، چون معماری ATmega32 هاروارد است، مشکلی پیش نمی آید، اما اگر در روی حافظه FLASH ذخیره شود، کل برنامه را یاک می کند و مشکل ساز است.

MEMORY MAPPING


۹. در CPU با ۱۶ بیت در گذرگاه داده و ۱۶ بیت در گذرگاه آدرس لازم است. 16K کلمه حافظه RAM و 8K کلمه
 حافظه EPROM را نصب کنید.




محدوده آدرس حافظه ها به شرح زیر است:

	آدرس شروع	آدرس پایان
RAM	2000Н	5FFFH
EPROM	8000H	9FFFH

الف) با استفاده از گیتهای منطقی، مداری برای این کار طراحی کنید



ب) با استفاده از 74138 مداری برای این کار طراحی کنید.



۱۰. در CPU با ۱۶ بیت در گذرگاه داده و ۲۰ بیت در گذرگاه آدرس لازم است یک سیستم حافظه با مشخصات زیر نصب کنید:

256K حافظه ROM

512K حافظه RAM

مداری را طراحی کنید که حافظه RAM را در پایین ترین آدرسها قرار می دهد و حافظه ROM در بالاترین آدرسها قرار گیرد. از حداقل تعداد چیپهای موجود به شرح زیر استفاده کنید

RAM chips	ROM chips		
64K*8	128K*1		
128K*1	256K*8		
128K*16	256K*16		

۱۱. کد اسکی (به صورت hex) برای دنباله زیر را بنویسید:

"IRAN is a country in Asia"

0x49 0x52 0x41 0x4e 0x20 0x69 0x73 0x20 0x61 0x20 0x63 0x6f 0x75 0x6e 0x74 0x72 0x79 0x20 0x69 0x6e 0x20 0x41 0x73 0x69 0x61 0x20 0x31

INSTRUCTION SET

NY. پرچمهای SREG بعد از اجرای دستورات زیر چیستند؟

a. LDI R20, 0xFF LDI R21,1 ADD R20,R21

C=1, H=1, N=0, V=0, Z=1

b. LDI R20, 0x54 LDI R25, 0xC4 ADD R20,R25

C=1, H=0, Z=0, V=0, N=0

c. LDI R30,0xFF LDI R18,0x05 ADD R30,R18

C=1, H=1, N=0, V=0, Z=0

OPCODE

Do this exercise without using AtmelStudio program

۱۳. کد hex این برنامه برای ATmega 32 را بنویسید.

.ORG loopforever:

CBI PORTB, 2 AGAIN: IN R17, PinB AND R17, R18 CPI R17,3 BREQ SET PB2

RJMP loopforever

SET PB2: SBI PORTB, 2 RJMP AGAIN

		loopforever:		
000000	98c2		CBI	PORTB,2
000001	b316	AGAIN:	IN	R17,PinB
000002	2312		AND	R17,R18
000003	3013		CPI	R17,3
000004	f009		BREQ	SET_PB2
000005	cffa		RJMP	loopforever
000006	9ac2	SET_PB2:	SBI	PORTB, 2
000007	cff9		RJMP	AGAIN

۱۴. حافظه FLASH را با توجه به خطوط زیر یر کنید.

- .ORG 0x125
- .DB 3, 'a', 0x23
- .DB 0xFF
- .DB "HERE"
- .DW 0x2314,0x45

prog 0x024D 00 ff 00 48 45 52 45 14 23 45 00 ff ff ff ff ff ff ff ff

PROGRAMMING I

Do this exercise without using AtmelStudio program

۱۵. برنامه زیر چند بار تکرار می شود؟ تعداد تكرار هر خط نوشته شده است

```
BACK: LDI R21,120;
                                  20*1
      HERE: DEC R21;
                                  20*120*1
      BRNE HERE;
                                  120*(19*2+1)
      DEC R20;
                                  20*1
      BRNE BACK;
                                  19*2+1
                        ۱۶. تاخیری که برنامه زیر تولید می کند چقدر است؟ فرکانس کلاک 20MHz است.
      DELAY: LDI R20, 20
                                         1
      BACK: LDI R25, 150
                                         20*1
      NOP
                                         20*1
      NOP
                                         20*1
      NOP
                                         20*1
                                         20*150*1
      HERE: DEC R25
                                         20*(2*149+1)
      BRNE HERE
                                         20*1
      DEC R20
      BRNE BACK
                                         19*2+1
      RET
9120*0.05u = 456usec
PROGRAMMING II
۱۷. به زبان اسمبلی برنامهای بنویسید که مینیمم سه عدد موجود در ثبات R0، R1 و R2 را محاسبه کند و در R3 قرار دهد.
                                             آن را در AtmelStudio اجرا و چک کنید.
       .Org 100
      MOV R16, R0
      MOV R17, R1
      MOV R18, R2
      SUB R16, R17
      BRPL BIGGER R17
      MOV R21, R16
      NXT: SUB R21,R18
      BRPL BIGGER R18
      JMP END
      BIGGER R17: MOV R21,R17
      JMP NXT
      BIGGER R18: MOV R21,R18
      JMP END
      END:MOV R3,R21
۱۸. با استفاده از زیربرنامه Delay در سوال ۱۷، برنامهای بنویسد که سبب شود هشت LED یکی پس از دیگری روشن
                                      شوند. مدار را در پروتئوس شبیه سازی کنید و جواب را ببینید.
      START:
      LDI R16, 0XFF
      OUT DDRA, R16
      LDI R16, 0X01
      OUT
             PORTA, R16
      LOOP:
```

RCALL DELAY

```
ROL R16
RCALL DELAY
OUT PORTA, R16
RJMP LOOP
DELAY:
LDI R20, 0XFF
BACK:
LDI R25, 0XFF
NOP
NOP
NOP
HERE:
DEC R25
BRNE HERE
DEC R20
BRNE BACK
RET
```

۱۹. برنامه ای بنویسید که پورت Aرا بخواند و اگر عدد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ بود، یک LED متصل به PinD. 5 را روشن کند. آن را در AtmelStudio اجرا و چک کنید.

LDI R16, 0 LDI R17, 100 LDI R18, 200 OUT DDRA, R16 LDI R19, DDRA CP R17, R19 BRCS END CP R19, R18 BRCS END SBI DDRD, 5 END: RJMP END

۲۰. (نمره اضافه) برنامه روشن شدن یک LED و خاموش شدن آن با کمک یک push button که در درس بیان شد را به صورت عملی روی مدار اجرا کنید. باید آی-سی، LED ،bread-board و push-button بخرید و با کمک یک پروگرامر (که من در اختیارتان قرار خواهم داد) برنامه خود را روی آیسی بریزید.