


Bibliothèque de code



test_4leds



test_bp_sans_irq



test_dht11



test_lcd



test_neopixel



test_pir



test_servo



code_1bp_compteur



code_1bp_leds_incr



code_2bp_leds_incr_decr



code_dht11_et_leds_couleurs



code_dht11_leds



code_lcd_4bps



code_pir_neopixel




code_servo_1bp




code_servo_2bp



quant_debounce_bp



Tests Simples	Résultat attendu
test_4leds	Les leds s'allument les unes après les autres
test_dht11	Affiche la température dans la console
test_pir	Affiche un message dans la console
test_neopixel	Allume le ruban de différentes couleurs
test_bp_sans_irq	Indique l'état du bouton dans la console : appuyé ou relaché
test_servo	Fait tourner le servo selon les angles suivants 0, 90 et 180 degrés.
test_lcd	Affichage d'un message sur l'écran LCD



Code	Résultat attendu
code_dht11_leds	Affiche la température sur les leds
code_dht11_et_leds_couleur	Affiche la température en utilisant la couleur des leds
code_pir_neopixel	Allume le ruban quand une présence est détectée
code_1bp_compteur	Incrémente un compteur à chaque appui sur le bouton
code_1bp_leds_incr	Allume une led supplémentaire à chaque appui sur BP1
code_2bp_leds_incr_decr	Allume une led à chaque appui sur BP1, éteint une led à chaque appui sur BP2
Code_servo_1bp	L'appui sur le BP 1 augmente l'angle du servo
Code_servo_2bp	L'appui sur le BP 1 augmente l'angle du servo, l'appui sur le BP2 le diminue
code_lcd_4bps	L'appui sur les BPs affiche des messages