### Tema 1. Rendiment i Consum

Joan Manuel Parcerisa





# Rendiment i Consum

- Mesures de rendiment
- Llei d'Amdahl
- Mesures de consum

### Definició de rendiment

# Com sabem si un computador A ofereix millor *rendiment* que un computador B?

### Temps d'execució

- "Temps transcorregut entre l'inici i el final d'una única tasca"
- Sinònim del temps de resposta d'una aplicació
- Rendiment és la inversa del temps d'execució

### Definició de rendiment

# Com sabem si un computador A ofereix millor *rendiment* que un computador B?

### Temps d'execució

- "Temps transcorregut entre l'inici i el final d'una única tasca"
- Sinònim del temps de resposta d'una aplicació
- Rendiment és la inversa del temps d'execució

### Productivitat (throughput)

- "Nombre de tasques completades per unitat de temps"
- Mesura usada per a servidors web, centres de càlcul, bases de dades, etc.

### Relació entre temps d'execució i productivitat

### Exemple

 Un computador A té 1 CPU, que tarda 10μs en completar una tasca. Un computador B té 200 CPUs, que tarden cadascun 20 μs en completar la mateixa tasca. Quin té major rendiment?

# Relació entre temps d'execució i productivitat

### Exemple

- Un computador A té 1 CPU, que tarda 10μs en completar una tasca. Un computador B té 200 CPUs, que tarden cadascun 20 μs en completar la mateixa tasca. Quin té major rendiment?
- A menor temps d'execució, major productivitat
- A major productivitat es redueix el temps d'execució?
  - Sols en cas de congestió, ja que es redueix el temps d'espera en cues.

### Definició de rendiment en EC

• En EC mesurarem rendiment amb el temps d'execució

$$rendiment = \frac{1}{t_{exe}}$$

### Definició de rendiment en EC

• En EC mesurarem rendiment amb el temps d'execució

$$rendiment = \frac{1}{t_{exe}}$$

- Components del temps d'execució
  - $_{\circ}$  Temps de CPU ( $t_{cpu}$ )
  - $_{\circ}$  Temps d'espera d'E/S ( $t_{E/S}$ )
  - $\circ$  Temps d'espera mentre s'executen altres tasques, en execució concurrent o *time-sharing* ( $t_{altres}$ )

$$t_{\text{exe}} = t_{\text{cpu}} + t_{\text{E/S}} + t_{\text{altres}}$$

### Definició de rendiment en EC

• En EC mesurarem rendiment amb el temps d'execució

$$rendiment = \frac{1}{t_{exe}}$$

- Components del temps d'execució
  - $_{\circ}$  Temps de CPU ( $t_{cpu}$ )
  - $_{\circ}$  Temps d'espera d'E/S ( $t_{E/S}$ )
  - $\circ$  Temps d'espera mentre s'executen altres tasques, en execució concurrent o *time-sharing* ( $t_{altres}$ )

$$t_{\text{exe}} = t_{\text{cpu}} + t_{\text{E/S}} + t_{\text{altres}}$$

Per simplificar, en EC sols considerarem temps de CPU

$$t_{exe} = t_{cpu}$$

- Guany de Rendiment (o speedup):
  - Expressa quants cops més ràpida s'executa una tasca en introduir una millora

$$Speedup = \frac{rendiment_{millorat}}{rendiment_{original}} = \frac{t_{original}}{t_{millorat}}$$

- Les millores poden ser a molts nivells
  - En el programa (algorismes, estructures de dades, etc.)

- Guany de Rendiment (o speedup):
  - Expressa quants cops més ràpida s'executa una tasca en introduir una millora

$$Speedup = \frac{rendiment_{millorat}}{rendiment_{original}} = \frac{t_{original}}{t_{millorat}}$$

- Les millores poden ser a molts nivells
  - En el programa (algorismes, estructures de dades, etc.)
  - En el compilador (optimització de bucles, de crides, etc.)

- Guany de Rendiment (o speedup):
  - Expressa quants cops més ràpida s'executa una tasca en introduir una millora

$$Speedup = \frac{rendiment_{millorat}}{rendiment_{original}} = \frac{t_{original}}{t_{millorat}}$$

- Les millores poden ser a molts nivells
  - En el programa (algorismes, estructures de dades, etc.)
  - En el compilador (optimització de bucles, de crides, etc.)
  - En la microarquitectura (ALUs, pipeline, especulació, etc.)

- Guany de Rendiment (o speedup):
  - Expressa quants cops més ràpida s'executa una tasca en introduir una millora

$$Speedup = \frac{rendiment_{millorat}}{rendiment_{original}} = \frac{t_{original}}{t_{millorat}}$$

- Les millores poden ser a molts nivells
  - En el programa (algorismes, estructures de dades, etc.)
  - En el compilador (optimització de bucles, de crides, etc.)
  - En la microarquitectura (ALUs, pipeline, especulació, etc.)
  - En la tecnologia (freqüència de rellotge, ample de transistors)

#### Exemple

$$_{\circ}$$
  $T_{original} = 3s$ 

$$_{\circ}$$
  $T_{millorat} = 2s$ 

$$\circ$$
 Speedup = 3/2 = 1,5

# Factors que influeixen en t<sub>exe</sub>

Podem expressar el temps d'execució

$$t_{\text{exe}} = n_{\text{cicles}} \times t_{c} = n_{\text{cicles}} / f_{\text{clock}}$$

 $n_{cicles}$  = Número total de cicles de rellotge que tarda l'execució  $t_c$  = Temps de cicle o període de rellotge  $f_{clock}$  = Freqüència de rellotge

- Dues maneres de reduir el temps d'execució
  - Reduir el número de cicles
  - Augmentar la freqüència de rellotge (reduir temps de cicle)

• Nombre de cicles

$$n_{cicles} = n_{ins} \times CPI$$

 $n_{ins}$  = Número d'instruccions executades

CPI = Promig de cicles per instrucció

Nombre de cicles

$$n_{cicles} = n_{ins} \times CPI$$

 $n_{ins}$  = Número d'instruccions executades CPI = Promig de *cicles per instrucció* 

Cada tipus d'instrucció i té un CPI, diferent

$$n_{cicles} = \sum_{i=1}^{m} (CPI_i \times n_i)$$

 $CPI_i$  = Cicles que tarda una instrucció de tipus i

 $n_i$  = Nombre total d'instruccions de tipus i

Nombre de cicles

$$n_{cicles} = n_{ins} \times CPI$$

 $n_{ins}$  = Número d'instruccions executades

CPI = Promig de cicles per instrucció

Cada tipus d'instrucció i té un CPI, diferent

$$n_{cicles} = \sum_{i=1}^{m} (CPI_i \times n_i)$$

 $CPI_i$  = Cicles que tarda una instrucció de tipus *i* 

 $n_i$  = Nombre total d'instruccions de tipus i

- Reduir *n<sub>cicles</sub>* 
  - $\circ$  Reduint el nombre d'instruccions  $n_{ins}$ : Millorar el compilador
  - Reduint el CPI
    - Millorar la microarquitectura
    - Substituir instruccions costoses per altres de ràpides (mult per sll)

#### Exemple

a) Comparar el rendiment de 2 versions P1 i P2 d'un mateix programa en un computador amb 3 tipus d'instruccions A, B, C

tipus	СРІ	n <sub>i</sub>	
		P1	P2
Α	1	2·10 <sup>9</sup>	4·10 <sup>9</sup>
В	2	1·10 <sup>9</sup>	1·10 <sup>9</sup>
С	3	2·10 <sup>9</sup>	1·10 <sup>9</sup>

$$n_{ciclesP1}$$
 =  $CPI_A \cdot n_A + CPI_B \cdot n_B + CPI_C \cdot n_C$   
=  $1 \cdot 2 \cdot 10^9 + 2 \cdot 1 \cdot 10^9 + 3 \cdot 2 \cdot 10^9 = 10 \cdot 10^9$  cicles  
 $n_{ciclesP2}$  =  $CPI_A \cdot n_A + CPI_B \cdot n_B + CPI_C \cdot n_C$   
=  $1 \cdot 4 \cdot 10^9 + 2 \cdot 1 \cdot 10^9 + 3 \cdot 1 \cdot 10^9 = 9 \cdot 10^9$  cicles ( $\rightarrow$  +ràpid!)

#### Exemple

 a) Comparar el rendiment de 2 versions P1 i P2 d'un mateix programa en un computador amb 3 tipus d'instruccions A, B, C

tipus	СРІ	n <sub>i</sub>	
		P1	P2
Α	1	2·10 <sup>9</sup>	4·10 <sup>9</sup>
В	2	1·10 <sup>9</sup>	1·10 <sup>9</sup>
С	3	2·10 <sup>9</sup>	1·10 <sup>9</sup>


$$n_{ciclesP1}$$
 =  $CPI_A \cdot n_A + CPI_B \cdot n_B + CPI_C \cdot n_C$   
=  $1 \cdot 2 \cdot 10^9 + 2 \cdot 1 \cdot 10^9 + 3 \cdot 2 \cdot 10^9 = 10 \cdot 10^9$  cicles  
 $n_{ciclesP2}$  =  $CPI_A \cdot n_A + CPI_B \cdot n_B + CPI_C \cdot n_C$   
=  $1 \cdot 4 \cdot 10^9 + 2 \cdot 1 \cdot 10^9 + 3 \cdot 1 \cdot 10^9 = 9 \cdot 10^9$  cicles ( $\rightarrow$  +ràpid!)

b) Suposant  $f_{clock}$  = 2GHz, calcular  $t_{exe}$  i el speedup de P2


$$t_{\text{exeP1}} = n_{\text{ciclesP1}} / f_{\text{clock}} = 10 \cdot 10^9 / (2 \cdot 10^9) =$$
5 s  $t_{\text{exeP2}} = n_{\text{ciclesP2}} / f_{\text{clock}} = 9 \cdot 10^9 / (2 \cdot 10^9) =$ 4,5 s Speedup<sub>P2</sub> =  $t_{\text{exeP1}} / t_{\text{exeP2}} = 5/4,5 =$ 1,1

# Augmentar f<sub>clock</sub> (reduir t<sub>c</sub>)

 Suposem els següents temps d'execució d'instruccions del tipus A i B, amb CPI=1 i un temps de cicle t<sub>c</sub>



Reduïm el temps de cicle de t<sub>c</sub> a t<sub>c</sub>'



- Es redueix la latència de les instruccions de tipus A
- Les de tipus B ara requereixen 2 cicles en lloc d'1 (CPI<sub>B</sub>=2)
- El benefici depèn del número d'instruccions de tipus A i B
- Augmentar f<sub>clock</sub> no sempre millora el rendiment!

# Augmentar f<sub>clock</sub> (reduir t<sub>c</sub>)

#### Exemple

- Un processador A té un temps de cicle t<sub>cA</sub>= 500 ps. Amb un programa de test hem mesurat en promig un CPI<sub>A</sub>=2
- El redissenyem perquè usi un menor temps de cicle. El nou processador B té t<sub>CB</sub>=250ps. Però el canvi ha comportat un major nombre de cicles del programa de test, i CPI<sub>B</sub>=3
- És més ràpid el nou disseny?

# Augmentar f<sub>clock</sub> (reduir t<sub>c</sub>)

### Exemple

- Un processador A té un temps de cicle t<sub>cA</sub>= 500 ps. Amb un programa de test hem mesurat en promig un CPI<sub>A</sub>=2
- El redissenyem perquè usi un menor temps de cicle. El nou processador B té t<sub>CB</sub>=250ps. Però el canvi ha comportat un major nombre de cicles del programa de test, i CPI<sub>B</sub>=3
- És més ràpid el nou disseny?

#### Solució

Calculem el guany de rendiment (speedup) de B

```
s = t_{exeA} / t_{exeB}
= (n_{ins} \cdot CPI_A \cdot t_{cA}) / (n_{ins} \cdot CPI_B \cdot t_{cB})
= (n_{ins} \cdot 2 \cdot 500 \cdot 10^{-12}) / (n_{ins} \cdot 3 \cdot 250 \cdot 10^{-12})
= 1000 / 750 = 1,33 → B és 1,33 cops més ràpid que A
```

"El màxim speedup  $S_{max}$  que es pot aconseguir minimitzant el retard d'una part està limitat per la fracció P del temps d'execució que representa aquesta part sobre el temps total"

- $_{\circ}$  Una tasca s'executa inicialment en un temps  $t_{0}$
- En millorem una part que comporta una fracció P del temps
- La fracció millorada obté un guany de rendiment S

"El màxim speedup  $S_{max}$  que es pot aconseguir minimitzant el retard d'una part està limitat per la fracció P del temps d'execució que representa aquesta part sobre el temps total"

- $_{\circ}$  Una tasca s'executa inicialment en un temps  $t_{0}$
- En millorem una part que comporta una fracció P del temps
- La fracció millorada obté un guany de rendiment S
  - Temps de la fracció no-millorada =  $(1 P) \cdot t_0$
  - Temps de la fracció millorada =  $(P \cdot t_0) / S$
  - Temps final d'execució  $t_1 = (1 P) \cdot t_0 + (P \cdot t_0) / S$
- $_{\circ}$  El speedup total és  $S_t = t_0 / t_1$

$$S_t = \frac{t_0}{(1-P) \cdot t_0 + \frac{P \cdot t_0}{S}} = \frac{1}{(1-P) + \frac{P}{S}}$$

"El màxim speedup  $S_{max}$  que es pot aconseguir minimitzant el retard d'una part està limitat per la fracció P del temps d'execució que representa aquesta part sobre el temps total"

- $_{\circ}$  Una tasca s'executa inicialment en un temps  $t_{0}$
- En millorem una part que comporta una fracció P del temps
- La fracció millorada obté un guany de rendiment S
  - Temps de la fracció no-millorada =  $(1 P) \cdot t_0$
  - Temps de la fracció millorada =  $(P \cdot t_0) / S$
  - Temps final d'execució  $t_1 = (1 P) \cdot t_0 + (P \cdot t_0) / S$
- $_{\circ}$  El speedup total és  $S_t = t_0 / t_1$

$$S_t = \frac{t_0}{(1-P) \cdot t_0 + \frac{P \cdot t_0}{S}} = \frac{1}{(1-P) + \frac{P}{S}}$$

 $_{\circ}$  El *màxim speedup* que es pot aconseguir (per a S →  $_{\circ}$ ) és

$$S_{max} = \frac{1}{1 - P}$$

"El màxim speedup  $S_{max}$  que es pot aconseguir minimitzant el retard d'una part està limitat per la fracció P del temps d'execució que representa aquesta part sobre el temps total"

- $_{\circ}$  Una tasca s'executa inicialment en un temps  $t_{0}$
- En millorem una part que comporta una fracció P del temps
- La fracció millorada obté un guany de rendiment S
  - Temps de la fracció no-millorada =  $(1 P) \cdot t_0$
  - Temps de la fracció millorada =  $(P \cdot t_0) / S$
  - Temps final d'execució  $t_1 = (1 P) \cdot t_0 + (P \cdot t_0) / S$
- $_{\circ}$  El speedup total és  $S_t = t_0 / t_1$

$$S_t = \frac{t_0}{(1-P) \cdot t_0 + \frac{P \cdot t_0}{S}} = \frac{1}{(1-P) + \frac{P}{S}}$$

 $_{\circ}$  El *màxim speedup* que es pot aconseguir (per a  $S \to \infty$ ) és

$$S_{max} = \frac{1}{1 - P}$$

 Quin és el màxim speedup que podem obtenir si millorem un 80% del temps d'execució? → s<sub>max</sub> = 1/(1-0,80) = 5


# Dissipació de potència

- Potència (P) = Energia dissipada per unitat de temps degut als corrents elèctrics del circuit
  - Potència dinàmica (P<sub>d</sub>): deguda a la càrrega i descàrrega de les capacitàncies dels transistors que conmuten
  - Potència estàtica (Ps): deguda als corrents paràsits en els transistors, independentment de si conmuten o no

$$P = Pd + Ps$$

### Transistors *nmos* i *pmos*

MOS (Metal Oxide Semiconductor)




### Transistors nmos i pmos

- La tensió V<sub>in</sub> d'entrada a la porta (gate) determina l'estat lògic del transistor, comparada amb la tensió llindar V<sub>th</sub>
  - o Per ex., en el cas nMOS:


$$V_{in} \le V_{th}$$
  $\rightarrow$  estat lògic = 0  $V_{in} > V_{th}$   $\rightarrow$  estat lògic = 1

Determina si està en circuit-obert (OFF) o curt-circuit (ON)




# Càrrega i descàrrega dels transistors

- Tecnologia CMOS (Complementary MOS)
  - o Cada porta lògica inclou 2 subcircuits: pmos i nmos
- Exemple: La porta NOT




# Càrrega i descàrrega dels transistors

- Càrrega: quan l'entrada V<sub>in</sub> conmuta de 1 a 0
  - El pmos està ON i el cmos està OFF
  - La capacitància equivalent (C) del circuit A es carrega



# Càrrega i descàrrega dels transistors

- Descàrrega: quan l'entrada V<sub>in</sub> conmuta de 0 a 1
  - El pmos està OFF i el cmos està ON
  - La capacitància equivalent (C) del circuit A es descarrega



$$q_i = C_i \cdot V$$

- C<sub>i</sub> = Capacitat equivalent del circuit A connectat a la sortida
- $_{\circ}~V$  = Variació de potencial dels elements capacitius =  $V_{\rm DD}$

$$q_i = C_i \cdot V$$

- C<sub>i</sub> = Capacitat equivalent del circuit A connectat a la sortida
- $_{\circ}$  V = Variació de potencial dels elements capacitius =  $V_{\rm DD}$
- Corrent elèctric (I) generat per totes les càrregues i descàrregues del circuit durant 1 cicle de rellotge ( $t_c$ )

$$I = \frac{\sum q_i}{t_c} = \sum (C_i \cdot V) \cdot f_{clock}$$

$$q_i = C_i \cdot V$$

- C<sub>i</sub> = Capacitat equivalent del circuit A connectat a la sortida
- $_{\circ}~V$  = Variació de potencial dels elements capacitius =  $V_{\rm DD}$
- Corrent elèctric (I) generat per totes les càrregues i descàrregues del circuit durant 1 cicle de rellotge ( $t_{\rm c}$ )

$$I = \frac{\sum q_i}{t_c} = \sum (C_i \cdot V) \cdot f_{clock}$$

- Però no totes les portes conmuten alhora
  - Sols una fracció α (factor d'activitat)
  - o Per tant, el sumatori  $\Sigma C_i$  és una fracció de la capacitància agregada (C) de tot el circuit:  $\Sigma C_i = \alpha \cdot C$

$$q_i = C_i \cdot V$$

- C<sub>i</sub> = Capacitat equivalent del circuit A connectat a la sortida
- $_{\circ}~V$  = Variació de potencial dels elements capacitius =  $V_{\rm DD}$
- Corrent elèctric (I) generat per totes les càrregues i descàrregues del circuit durant 1 cicle de rellotge ( $t_{\rm c}$ )

$$I = \frac{\sum q_i}{t_c} = \sum (C_i \cdot V) \cdot f_{clock}$$

- Però no totes les portes conmuten alhora
  - Sols una fracció α (factor d'activitat)
  - o Per tant, el sumatori  $\Sigma C_i$  és una fracció de la capacitància agregada (C) de tot el circuit:  $\Sigma C_i = \alpha \cdot C$
- Considerant que  $P = I \cdot V$ , podem escriure

$$P_d = \alpha \cdot C \cdot V^2 \cdot f_{clock}$$

### Potència estàtica


- La Potència estàtica és causada per corrents paràsits
  - Corrents de fuga (I<sub>leak</sub>) en els transistors en estat OFF
  - No depèn de les conmutacions: TOTS els transistors dissipen

$$P_s = I_{leak} \cdot V$$

L'energia dissipada al cap d'un temps t és

$$E = P \cdot t$$

### Conseqüències de la miniaturització



Reduint  $V_{DD}$ , s'ha aconseguit augmentar  $f_{clock}$  x1000 amb un moderat augment x30 de  $P_d$ 

# Conseqüències de la miniaturització

- Reduint V<sub>DD</sub>, s'ha aconseguit augmentar f<sub>clock</sub> x1000 amb un moderat augment x30 de P<sub>d</sub>
- Problema (Power Wall):
  - La disminució de V<sub>DD</sub>, comporta disminuir la tensió llindar V<sub>th</sub>
    - V<sub>th</sub> ha disminuït de 0,7V a 0,4V
  - $_{\circ}\,$  La reducció de  $V_{th}$  causa un gran augment de  $I_{leak}$ , o sigui de  $P_{s}$
  - La miniaturització ja no permet millorar el rendiment augmentant f<sub>clock</sub> sense que P rebassi l'umbral de tolerància tèrmica TDP (Thermal Design Power) del circuit (no podem reduir V<sub>DD</sub>)
  - Suposa un límit a la millora de rendiment amb 1 sola CPU (veure gràfica)

# Com mitigar el power wall?

- Algunes estratègies
  - Clock gating
  - Power Gating
  - Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)