Estructura de Computadores

└ Tema 3. Traducción de Programas

Tema 3. Traducción de Programas

Desplazamientos lógicos

- Shift Left Logical: sll rd, rt, shamt
 - Desplaza rt a la izquierda el número de bits indicado en el operando inmediato shamt
- Shift Right Logical: srl rd, rt, shamt
 - Desplaza rt a la derecha el número de bits indicado en el operando inmediato shamt
- Las posiciones que quedan vacantes se rellenan con ceros

Desplazamientos lógicos

- Shift Left Logical: sll rd, rt, shamt
 - Desplaza rt a la izquierda el número de bits indicado en el operando inmediato shamt
- Shift Right Logical: srl rd, rt, shamt
 - Desplaza rt a la derecha el número de bits indicado en el operando inmediato shamt
- Las posiciones que quedan vacantes se rellenan con ceros

Desplazamiento aritmético a la derecha

- ▶ Shift Right Arithmetic: sra rd, rt, shamt
 - Desplaza rt a la derecha el número de bits indicado en el operando inmediato shamt
- ► Las posiciones que quedan vacantes a la derecha se rellenan con una copia del bit de signo de rt

```
li $t0, 0 \times 888888888 sra $t1, $t0, 1 # $t1 = 0 \times C44444444
```

Desplazamiento indicado en registro

- sllv rd, rt, rs
- srlv rd, rt, rs
- srav rd, rt, rs
- ► El número de bits a desplazar se indica en los 5 bits de menor peso del registro rs, el resto de bits se ignoran

Multiplicación y división por potencias de 2

- Desplazar a la izquierda equivale a multiplicar por una potencia de 2
 - ▶ sll rd, rt, shamt
 - $ightharpoonup rd = rt \times 2^{shamt}$
 - Útil para calcular el offset de un vector dado el índice
- ▶ Desplazar a la derecha un natural (con srl) o un entero (con sra) equivale a dividirlo por una potencia de 2
 - ▶ srl rd, rt, shamt
 - $ightharpoonup rd = rt/2^{shamt}$

Ejemplo

```
int vec[100];
void main() {
   int i = 12;
   vec[i] = 0;
}
```

Ejemplo

Conversión de Ca2 a Ca1

- Representar en Ca1 un entero x_s guardado en Ca2 en \$t0
 - ► Se puede convertir de Ca2 a Ca1 restando el bit de signo

Conversión de Ca2 a Ca1

- ightharpoonup Representar en Ca1 un entero x_s guardado en Ca2 en \$t0
 - ► Se puede convertir de Ca2 a Ca1 restando el bit de signo

```
\# Desplazamos el bit de signo a la posicion 0 srl \$t1, \$t0, 31
```

```
# Restamos el bit de signo subu $t0, $t0, $t1
```

Traducción de los operadores de desplazamiento en C

- C define dos operadores de desplazamiento de bits
 - Desplazamiento a la izquierda: <<</p>
 - Se traduce a la instrucción s11
 - Desplazamiento a la derecha: >>
 - Para naturales, se traduce a la instrucción srl
 - Para enteros, se traduce a la instrucción sra

Traducción de los operadores de desplazamiento en C

- C define dos operadores de desplazamiento de bits
 - Desplazamiento a la izquierda: <<</p>
 - Se traduce a la instrucción s11
 - Desplazamiento a la derecha: >>
 - Para naturales, se traduce a la instrucción srl
 - Para enteros, se traduce a la instrucción sra
- ► Traducir a MIPS la siguiente sentencia en C (a y b son enteros y están almacenados en \$t0 y \$t1)

$$a = (a << b) >> 2;$$

Traducción de los operadores de desplazamiento en C

- C define dos operadores de desplazamiento de bits
 - Desplazamiento a la izquierda: <<</p>
 - ► Se traduce a la instrucción s11
 - Desplazamiento a la derecha: >>
 - Para naturales, se traduce a la instrucción srl
 - Para enteros, se traduce a la instrucción sra
- Traducir a MIPS la siguiente sentencia en C (a y b son enteros y están almacenados en \$t0 y \$t1)

$$a = (a \ll b) \gg 2;$$

 $sllv $t4, $t0, $t1$
 $sra $t0. $t4. 2$

Operaciones lógicas bit a bit en MIPS

Repertorio de instrucciones lógicas

and rd, rs, rt	rd = rs AND rt
or rd, rs, rt	rd = rs OR rt
xor rd, rs, rt	rd = rs XOR rt
nor rd, rs, rt	rd = rs NOR rt = NOT (rs OR rt)
andi rt, rs, imm16	rt = rs AND ZeroExt(imm16)
ori rt, rs, imm16	rt = rs OR ZeroExt(imm16)
xori rt, rs, imm16	rt = rs XOR ZeroExt(imm16)

imm16 ha de ser un natural

Operaciones lógicas bit a bit - C vs MIPS

Asumiendo que a, b y c están en \$t0, \$t1 y \$t2:

Lenguaje C	Ensamblador MIPS
c = a & b;	and \$t2, \$t0, \$t1
c = a b;	or \$t2, \$t0, \$t1
c = a^b	xor \$t2, \$t0, \$t1
c = ~a;	nor \$t2, \$t0, \$zero
c = a & 7;	andi \$t2, \$t0, 7
c = a 7;	ori \$t2, \$t0, 7
c = a^7;	xori \$t2, \$t0, 7

Ejemplo

- ► Traducir la siguiente sentencia en C:
 - ▶ $a = \sim (a \& b);$
- ▶ Operador "~": Negación bit a bit
- ► Asume que a y b se almacenan en los registros \$t0 y \$t1.

Ejemplo

- Traducir la siguiente sentencia en C:
 - ▶ $a = \sim (a \& b);$
- ▶ Operador "~": Negación bit a bit
- ► Asume que a y b se almacenan en los registros \$t0 y \$t1.

```
and $t4, $t0, $t1
nor $t0, $t4, $zero
```

► La instrucción and se utiliza para seleccionar determinados bits de un registro, poniendo el resto a 0

- ► La instrucción and se utiliza para seleccionar determinados bits de un registro, poniendo el resto a 0
- ► Ejemplo: seleccionar los 16 bits de menor peso del registro \$t0 andi \$t1, \$t0, 0xFFFF

- La instrucción and se utiliza para seleccionar determinados bits de un registro, poniendo el resto a 0
- ► Ejemplo: seleccionar los 16 bits de menor peso del registro \$t0 andi \$t1, \$t0, 0xFFFF
- ► Ejemplo: extraer los bits 0, 2, 4, 6 andi \$t1, \$t0, 0×0055

- ▶ La instrucción and se utiliza para seleccionar determinados bits de un registro, poniendo el resto a 0
- ► Ejemplo: seleccionar los 16 bits de menor peso del registro \$t0 andi \$t1, \$t0, 0xFFFF
- ► Ejemplo: extraer los bits 0, 2, 4, 6 andi \$t1, \$t0, 0×0055
- ► La instrucción andi se puede utilizar para calcular el resto de la división por potencias de 2

Utilidad de las operaciones lógicas bit a bit

- Poner bits a 1
 - Ejemplo: poner a 1 los 16 bits de menor peso de \$t0

ori \$t0, \$t0, 0xFFFF

Utilidad de las operaciones lógicas bit a bit

- Poner bits a 1
 - Ejemplo: poner a 1 los 16 bits de menor peso de \$t0

```
ori $t0, $t0, 0xFFFF
```

- Complementar bits
 - ► Ejemplo: complementar los bits pares de \$t0

```
li $t1, 0×55555555
xor $t0, $t0, $t1
```

 En C las expresiones enteras admiten las operaciones de comparación

- En C las expresiones enteras admiten las operaciones de comparación
 - **>** ==. !=. <. <=. >. >=
- No existe el tipo booleano, el resultado de una comparación es un entero
 - 0: falso
 - Distinto de 0: verdadero

- En C las expresiones enteras admiten las operaciones de comparación
 - **>** ==, !=, <, <=, >, >=
- No existe el tipo booleano, el resultado de una comparación es un entero
 - 0: falso
 - Distinto de 0: verdadero
- ► También existen expresiones lógicas formadas por operadores booleanos
 - **&**&, ||, !

- En C las expresiones enteras admiten las operaciones de comparación
 - **▶** ==, !=, <, <=, >, >=
- No existe el tipo booleano, el resultado de una comparación es un entero
 - 0: falso
 - Distinto de 0: verdadero
- ► También existen expresiones lógicas formadas por operadores booleanos
 - **&**&, ||, !
- ► Los operadores booleanos devuelven un valor entero "normalizado": 0 o 1

Repertorio de instrucciones de comparación

slt rd, rs, rt	rd = rs < rt	enteros
sltu rd, rs, rt	rd = rs < rt	naturales
slti rd, rs, imm16	rd = rs < Sext(imm16)	enteros
sltiu rd, rs, imm16	rd = rs < Sext(imm16)	naturales

- Generan un valor lógico normalizado:
 - ► Si la comparación es falsa escriben 0 en rd
 - Si la comparación es cierta escriben 1 en rd

Comparaciones de tipo "<"

➤ Traducir a MIPS, suponiendo que a, b, c se almacenan en \$t0, \$t1, \$t2

$$c = a < b$$
;

Comparaciones de tipo "<"

➤ Traducir a MIPS, suponiendo que a, b, c se almacenan en \$t0, \$t1, \$t2

```
c = a < b;
```

► Si a y b son naturales

```
sltu $t2, $t0, $t1
```

Comparaciones de tipo "<"


➤ Traducir a MIPS, suponiendo que a, b, c se almacenan en \$t0, \$t1, \$t2

$$c = a < b$$
;


- ➤ Si a y b son naturales sltu \$t2, \$t0, \$t1
- ➤ Si a y b son enteros slt \$t2, \$t0, \$t1

- MIPS solo incluye instruciones de comparación "menor que"
- Las otras desigualdades se pueden traducir usando "menor que"
 - \triangleright $a > b \iff b < a$
 - $ightharpoonup a \ge b \iff \overline{(a < b)}$
 - $ightharpoonup a \le b \iff \overline{(a > b)} \iff \overline{(b < a)}$

Comparación ">"



Comparación ">"



➤ Traducir c=(a>b); suponiendo que a, b y c se guardan en \$t0, \$t1 y \$t2:

slt
$$$t2$$
, $$t1$, $$t0$ # c = (b < a)

Negación lógica "!"

```
unsigned char a = 0x55;
unsigned char b;
b = !a; // b = 0
```

Negación lógica "!"

```
unsigned char a = 0 \times 55;
unsigned char b;
b = !a; // b = 0
```

- Traducción a MIPS con comparación "menor que 1" como natural
- ▶ sltiu \$t1, \$t0, 1 # \$t0=a, \$t1=b
 - Si \$t0 es cero (falso): \$t1 = 1 (cierto)
 - Si \$t0 es distinto de cero (cierto): \$t1 = 0 (falso)

Negación bit a bit "∼" vs Negación lógica "!"

 La negación bit a bit y la negación lógica puedan dar resultado distinto

```
unsigned char a = 0x55;
unsigned char b, c;
b = !a; // b = 0
c = \sim a; // c = 0xAA
```

— Tema 5. Traducción de Programas

Negación bit a bit " \sim " vs Negación lógica "!"

 La negación bit a bit y la negación lógica puedan dar resultado distinto

```
unsigned char b, c;

b = !a; // b = 0

c = ~a; // c = 0xAA
```

unsigned char a = 0x55;


► Traducción a MIPS (a, b y c están en \$t0, \$t1 y \$t2):

```
sltiu $t1, $t0, 1 \# b = !a; nor $t2, $t0, $zero \# c = ~a;
```

Comparación ">="

$$a \ge b \iff \overline{(a < b)}$$

Comparación ">="




► Traducir c=(a>=b); suponiendo que a, b, y c se guardan en \$t0, \$t1 y \$t2:

```
slt $t4, $t0, $t1 # aux = (a < b)
sltiu $t2, $t4, 1 # c = !aux
```

Comparación "<="

$$a \le b \iff \overline{(a > b)} \iff \overline{(b < a)}$$

Comparación "<="



► Traducir c=(a<=b); suponiendo que a, b, y c se guardan en \$t0, \$t1 y \$t2:

```
slt $t4, $t1, $t0 # aux = (b < a)
sltiu $t2, $t4, 1 # c = !aux
```

Conversión a valor lógico normalizado

- ► Valores lógicos en C:
 - ▶ 0: Falso
 - Distinto de 0: Cierto

Conversión a valor lógico normalizado

- Valores lógicos en C:
 - ▶ 0: Falso
 - ▶ Distinto de 0: Cierto
- Valores lógicos normalizados:
 - ▶ 0: Falso
 - ▶ 1: Cierto

Conversión a valor lógico normalizado

- Valores lógicos en C:
 - 0: Falso
 - Distinto de 0: Cierto
- Valores lógicos normalizados:
 - ▶ 0: Falso
 - 1: Cierto
- Se puede normalizar el valor lógico con instrucción sltu
- sltu \$t1, \$zero, \$t0
 - ► Si \$t0 es 0: \$t1 = 0
 - Si \$t0 es distinto de 0: \$t1 = 1

Comparaciones "==" y "!="

Se traducen a una resta seguida de una negación lógica o de una normalización a 0 o 1

Comparaciones "==" y "!="

- Se traducen a una resta seguida de una negación lógica o de una normalización a 0 o 1
- Traducir c=(a==b); suponiendo que a, b y c se guardan en \$t0, \$t1 y \$t2:

```
sub $t4, $t0, $t1 \# vale cero si son iguales sltiu $t2, $t4, 1 \# negacion logica
```

Comparaciones "==" y "!="

- Se traducen a una resta seguida de una negación lógica o de una normalización a 0 o 1
- Traducir c=(a==b); suponiendo que a, b y c se guardan en \$t0, \$t1 y \$t2:

```
sub $t4, $t0, $t1 \# vale cero si son iguales sltiu $t2, $t4, 1 \# negacion logica
```

Traducir c=(a!=b); suponiendo que a, b y c se guardan en \$t0, \$t1 y \$t2:

```
sub $t4, $t0, $t1 \# vale cero si son iguales sltu $t2, $zero, $t4 \# normalizar a 0 o 1
```

Operador and booleano "&&"

- Se puede usar and si normalizamos antes los valores a 0 o 1
- ► Traducir c = a && b; suponiendo que a, b y c se guardan en \$t0, \$t1 y \$t2:

```
sltu $t3, $zero, $t0
sltu $t4, $zero, $t1
and $t2, $t3, $t4
```

and bit a bit "&" vs and lógica "&&"

 El operador and bit a bit y el operador and lógico puedan dar resultado distinto

```
unsigned char a = 0x55, b = 0xAA, c; c = a & b; // c = 0 c = a && b; // c = 1
```

and bit a bit "&" vs and lógica "&&"

 El operador and bit a bit y el operador and lógico puedan dar resultado distinto

```
unsigned char a = 0x55, b = 0xAA, c; c = a & b; // c = 0 c = a && b; // c = 1
```

Traducción a MIPS (a, b y c están en \$t0, \$t1 y \$t2):

```
and $t2, $t1, $t0  # c = a & b;

# c = a && b;
sltu $t3, $zero, $t0
sltu $t4, $zero, $t1
and $t2, $t3, $t4
```

Operador or booleano "||"

- Usar instrucción or y normalizar el resultado
- ➤ Traducir c = a || b; suponiendo que a, b y c se guardan en \$t0, \$t1 y \$t2:

```
or $t2, $t1, $t0
sltu $t2, $zero, $t2
```

Saltos condicionales relativos al PC

beq rs, rt, label	$si (rs == rt) PC = PC_{up} + Sext(offset16)$
bne rs, rt, label	$si \; (rs \; != rt) \; PC = PC_{up} + Sext(offset 16)$
b label	beq \$0, \$0, label

- La dirección de destino del salto se especifica mediante una etiqueta en ensamblador
- La instrucción incluye un inmediato de 16 bits (offset16)
 - El offset16 codifica la distancia a saltar respecto al PC
 - Diferencia entre la dirección de destino y la dirección de la instrucción siguiente
 - offset $16 = (label PC_{up})/4$
 - $PC_{up} = PC + 4$
 - Permite saltar dentro del rango $[-2^{15}, 2^{15} 1]$
 - Modo de direccionamiento relativo al PC

Macros de salto

blt rs, rt, label	si(rs <rt) a="" label<="" salta="" th=""><th>slt \$at, rs, rt</th></rt)>	slt \$at, rs, rt
		bne \$at, \$zero, label
bgt rs, rt, label	si(rs>rt) salta a label	slt \$at, rt, rs
		bne \$at, \$zero, label
bge rs, rt, label	si(rs>=rt) salta a label	slt \$at, rs, rt
		beq \$at, \$zero, label
ble rs, rt, label	si(rs<=rt) salta a label	slt \$at, rt, rs
		beq \$at, \$zero, label

► Para naturales, las macros bltu, bgtu, bgeu y bleu se expanden de la misma forma, usando sltu

Saltos incondicionales


- ▶ La macro b está restringida al rango $[-2^{15}, 2^{15} 1]$
- Para saltos que superen el rango, se utilizan las siguientes instrucciones:

j target	PC = target		
jr rs	PC = rs		
jal target	PC=target; $ra = PC_{up}$		
jalr rs, rd	PC=rs; rd= PC_{up}		

Se utilizan para implementar subrutinas

Saltos incondicionales en modo pseudodirecto

- Las instrucciones j y jal se codifican en el formato J
 - La dirección de destino se codifica en los 26 bits de menor peso de la instrucción



Modos de direccionamiento

- ► Modo registro
 - ▶ addu \$t0, \$t0, \$t1
- Modo immediato
 - addiu \$t0, \$t0, 4
- Modo memoria
 - ► lw \$t0, 0(\$t1)
- Modo pseudodirecto
 - ▶ j label
- Modo relativo al PC
 - ▶ beq \$t0, \$zero, label

```
if (condicion)
    sentencia_then
else
    sentencia_else
```

```
if (condicion)
    sentencia_then
else
    sentencia_else
```

```
evaluar condición
salta si es falsa a sino
traducción de sentencia_then
salta a fisi
sino:
traducción de sentencia_else
fisi:
```

Traduce a MIPS el código en C, suponiendo que a, b, c, y d son enteros almacenados en \$t0, \$t1, \$t2 y \$t3:

```
if (a >= b)
    d = a;
else
    d = b;
```

► Traduce a MIPS el código en C, suponiendo que a, b, c, y d son enteros almacenados en \$t0, \$t1, \$t2 y \$t3:

- ► En C, los operadores lógicos "&&" y "||" se evaluan de izquierda a derecha de forma "lazy"
 - Si la parte izquierda determina el resultado, la parte derecha NO se evalúa

Tema 3. Traducción de Programas

Evaluación "lazy"

 Traduce a MIPS el código en C, suponiendo que a, b, c y d son enteros almacenados en \$t0, \$t1, \$t2 y \$t3:

```
if (a >= b \&\& a < c)
  d = a:
else
  d = b:
```

➤ Traduce a MIPS el código en C, suponiendo que a, b, c y d son enteros almacenados en \$t0, \$t1, \$t2 y \$t3:

➤ Traduce a MIPS el código en C, suponiendo que a, b, c y d son enteros almacenados en \$t0, \$t1, \$t2 y \$t3:

```
if (a >= b || a < c)
    d = a;
else
    d = b;</pre>
```

► Traduce a MIPS el código en C, suponiendo que a, b, c y d son enteros almacenados en \$t0, \$t1, \$t2 y \$t3:

Donada la següent sentència escrita en alt nivell en C:

```
if (((a<=b)&&(b!=0)) || (((b%8)^0x0005)>0))
    z=5;
else
    z=a-b:
```

Completa el següent fragment de codi MIPS, que tradueix l'anterior sentència, escrivint en cada calaix un mnemònic d'instrucció o macro, etiqueta, registre o immediat. Les variables a, b i z són de tipus int i estan inicialitzades i guardades als registres \$t0, \$t1 i \$t2, respectivament.

		\$t0,	\$t1,	
etq1:		\$t1,	\$zero,	
etq2:	andi	\$t3,	\$t1,	
etq3:		\$t5,	\$t3,	
etq4:	ble	\$t5,	\$zero,	
etq5:	li	\$t2,	5	
etq6:	b			
etq7:	subu	\$t2,	\$t0, \$t	1
eta8:				