Router Rutelia R5

Manual de usuario

Lee este manual antes de llamar al servicio técnico. Guárdalo junto a la factura.

Vista frontal: luces



Vista trasera: botones y conexiones



Leyenda

1 Luz Power
2 Luz Internet
3 Luz Wi-Fi
4 Luz WPS
5 Botón Reset
6 Botón WLAN
7 Botón WPS
8 Puerto WAN (cable de la fibra)
9 Puertos LAN (ordenadores)
10 Toma de corriente

En la página 2 tienes qué significa cada luz y para qué sirve cada botón.

Luces del router

Luz	Encendida (verde fijo)	Otro estado y qué hacer
Power	El router está encendido.	**Apagada:** el router no recibe corriente. Comprueba el enchufe y el cable de corriente.
Internet	El router está conectado a Internet.	**Roja:** no hay conexión con tu compañía. Reinicia el router. Si sigue roja, llama a tu compañía de Internet.
Wi-Fi	La wifi está activada.	**Apagada:** la wifi está desactivada. Pulsa el botón WLAN durante 3 segundos.
WPS	—	**Parpadea:** el router está emparejando un aparato con el botón WPS.

Botones

Botón	Cuánto tiempo	Qué hace
Reset	10 segundos	Vuelve a la configuración de fábrica. Borra el nombre y la contraseña de la wifi. Úsalo solo si te lo pide el servicio técnico.
WLAN	3 segundos	Activa o desactiva la wifi.
WPS	1 segundo	Conecta un aparato a la wifi sin escribir la contraseña.

Servicio técnico

Antes de llamar, apunta el modelo (Rutelia R5) y el número de serie (S/N).
Los dos están en la etiqueta de la parte de abajo del router.
Explica qué luces ves encendidas, de qué color y qué has probado.